# Conheça os 10 Defeitos e Soluções para Notebooks

# Professor Marcos Jerônimo Clube dos Notebooks

MILLENNIUM TECNOLOGIA



#### Especialista Marcos Jerônimo dos Santos


Marcos Jerônimo é professor e ministra treinamentos de formação profissional a alunos que queiram aprender a manutenção preventiva e corretiva de Impressoras, Notebooks, Monitores de Vídeo LCD e Recarga de cartuchos de toner e tinta.

O Prof. Marcos Jerônimo é formado em eletrônica a mais de vinte anos (1982), foi instrutor no Senai e atualmente ministra no Senac do Rio de Janeiro nos cursos de Eletroeletrônica e Informática.

É o fundador e responsável técnico do portal: www.clubedosnotebooks.com.br

É autor de 13 cursos técnicos em DVDs e livros técnicos de manutenção em Impressoras, Monitores de vídeo, Recargas de cartuchos e Notebooks editados pelo Centro de produções técnicas da Universidade de Viçosa – MG - www.cpt.com.br

O professor Marcos tem viajado o Brasil ministrando cursos itinerantes de Manutenção de Notebooks, Solda BGA, Manutenção de Placa-mãe e Tablets (Android).



# <u>Introdução</u>

Neste ebook o especialista e professor

Marcos Jerônimo dos Santos

do Clube dos Notebooks do Rio de Janeiro,

descreve os 10 defeitos que mais ocorrem em

Notebooks e Netbooks

e as ações técnicas

mais utilizadas para solucioná-los.

Este ebook é indicado

para usuários e profissionais de informática

que conheçam os procedimentos básicos para

desmontagem e remontagem dos Notebooks.



Notebook inicializa, trava ou reseta após algum tempo

#### Solução:

- A) Verifique se as especificações de tensão e corrente da fonte de alimentação estão de acordo com as necessidades do Notebook, se não estiver providencie uma Fonte compatível
- B) Retire a bateria e teste de novo, bateria com defeito causa este sintoma
- C) Utilize programas verificadores de vírus e para limpeza de registros do Sistema e analise o Notebook
- D) Utilize programas de diagnóstico e verifique possíveis erros de memória e outros periféricos
- E) Memória RAM defeituosa e Hard Disk com Bad Blocks ou muito fragmentado podem causar este sintoma, se puder teste com outra memória RAM e faça testes de funcionamento do HD
- F) Verifique aquecimento excessivo no Notebook e se a ventoinha de refrigeração interna está ligando após algum tempo de uso, a pasta térmica sobre o Processador pode estar desgastada e o sistema de ventilação interna pode estar interrompido por poeira, nestes casos o Notebook deverá ser desmontado e procedimentos de limpeza interna e troca da pasta térmica deverão ser executados.

#### # Defeito 02



Notebook não inicializa e trava na tela antes de carregar o Sistema

#### Solução:

- A) Tente recuperar o Sistema Operacional, corrompimento de arquivos pode causar este sintoma
- B) Mude a sequencia de Boot no Setup e carregue Sistema (Linux ou Windows) por um CD de Boot
- C) Faça testes de funcionamento ou troque o HD , defeitos no mesmo causam este sintoma
- D) Verifique se as especificações de tensão e corrente da fonte de alimentação estão de acordo com as necessidades do Notebook ,se não estiver providencie uma Fonte compatível
- E) Retire a Bateria e teste de novo , Bateria com defeito causa este sintoma
- F) Utilize programas verificadores de Vírus e para limpeza de registros do Sistema e analise o Notebook
- G) Utilize programas de diagnóstico e verifique possíveis erros de memória e outros periféricos
- H) Memória RAM defeituosa e Hard Disk com Bad Blocks ou muito fragmentado podem causar este sintoma , se puder teste com outra Memória RAM e faça testes de funcionamento do HD

# # Defeito 03



#### Solução:

Notebook
acende os
leds do
painel, mas
não aparece
imagem na
tela

- A) Verifique se as especificações de tensão e corrente da fonte de alimentação estão de acordo com as necessidades do Notebook, se não estiver providencie uma Fonte compatível
- B) Retire a Bateria e teste de novo , Bateria com defeito causa este sintoma
- C) Verifique se o Led de HD pisca indicando que o Sistema Operacional está sendo carregado, se tiver analise as soluções para os defeitos de números 7 e 8
- D) Defeitos na Memória RAM, Processador, HD, e outros Periféricos podem causar este sintoma, teste-os em outro Notebook ou retire-os um a um testando em seguida para ver se tem algum Periférico em curto que possa estar provocando este sintoma (OBS: Antes de retirar os Periféricos um a um desligue o Notebook)
- E) Este sintoma pode ser causado por falha geral na Placa Mãe CPU do Notebook, esta falha pode ser proveniente de Solda Fria no CI BGA Controlador deVídeo da Placa Mãe do Notebook, neste caso a Placa deverá ser recuperada em Laboratório de Manutenção por Profissional Especializado em Estação Infravermelho , Ar Quente ou outra específica para retrabalho em Solda BGA



#### Solução:

- Notebook
  não acende
  e não liga
  nada ao
  pressionar o
  botão de
  Power
- A) Verifique na etiqueta de identificação da Fonte de alimentação se as especificações de tensão e corrente estão de acordo com as necessidades do Notebook (A etiqueta embaixo do Notebook também tem esta informação), se não estiver providencie uma Fonte compatível
- B) Retire a Bateria e teste de novo , Bateria com defeito causa este sintoma
- C) Verifique se o Conector de entrada de Tensão VCC do Notebook está Ok, ele costuma quebrar internamente e causar este sintoma, neste caso o Notebook deverá ser desmontado em Laboratório de Manutenção e a sua Placa Mãe deverá ser reparada com a troca deste Conector
- D) Defeitos na Memória RAM, Processador, HD e outros Periféricos podem causar este sintoma, teste-os em outro Notebook ou retire-os um a um testando em seguida para ver se tem algum Periférico em curto que possa estar provocando este sintoma (OBS:Antes de retirar os Periféricos um a um dsligue o Notebook)
- E) Este sintoma pode ser causado por falha geral na Placa Mãe CPU do Notebook, esta falha pode ser proveniente de Solda Fria no CI BGA Controlador de Vídeo da Placa Mãe do Notebook, neste caso a Placa deverá ser recuperada em Laboratório de Manutenção por Profissional Especializado em EstaçãoInfravermelho, Ar Quente ou outra específica para retrabalho em Solda BGA.

# # Defeito 05

### Solução:

Causas observadas e soluções já testadas:

# Notebook não carrega a Bateria

- A) A Bateria pode estar danificada e deverá ser recuperada ou trocada
- B) Defeitos no Circuito de carregamento da

  Bateria da Placa CPU pode estar danificado, a Placa

  deverá ser desmontada e reparada em laboratório

  de manutenção



Notebook
informa que
a bateria
está
carregada
100%, mas
não dura
20%


#### Solução:

Causas observadas e Soluções já testadas:

A) A bateria pode estar com defeito em uma ou mais células de carga, o mesmo informa uma falsa carga da bateria e causa desligamentos instantâneos do Notebook, a bateria deverá ser recuperada através da substituição das células ou substituída.



# # Defeito 07



#### Solução:

apagada

Notebook
liga,
inicializa,
mas a
imagem na
tela de
LCD aparece
fraca ou
escura

A) Ligue um Monitor externo na saída VGA do Notebook , se a imagem estiver boa indica que a Lâmpada CCFL do Back Light do LCD está

Causas observadas e Soluções já testadas:

B) Utilize um testador de Lâmpada de LCD e verifique se a mesma está queimada , se estiver troque a Lâmpada ou toda a Tela LCD

C) Se a Lâmpada acender utilize um Testador de
LCD Inverter e verifique se ele está gerando Alta
Tensão para acender a Lâmpada, se não estiver
teste com outro LCD Inverter ou teste o Flat
Cable de sinais de vídeo , defeitos no mesmo
causam este sintoma

### # Defeito 08



Notebook
liga,
inicializa,
mas a tela
de LCD
aparece com
tela branco
ou com
defeitos na
imagem

#### Solução:

- A) Ligue um Monitor externo na saída VGA do Notebook, se a imagem estiver boa indica que o defeito pode estar na Placa Eletrônica da Tela de LCD ou no Flatcable de sinais de vídeo, teste com outra Tela de LCD ou com outro Flat cable
- E) Este sintoma pode ser causado por falha proveniente de Solda Fria no CI BGA

  Controlador de Vídeo da Placa-mãe do

  Notebook, neste caso a Placa deverá ser recuperada em Laboratório de Manutenção por Profissional Especializado em Estação

  Infravermelho, Ar Quente ou outra específica para retrabalho em Solda BGA.

Notebook não aceita ou falha algumas teclas aleatoriamente

#### Solução:

Causas observadas e Soluções já testadas:

A) A malha de contatos do teclado pode estar oxidada e causar este sintoma, o teclado deverá ser desmontado para reparo ou substituído



Notebook dá erro de leitura ou gravação em algumas Mídias de CD/DVD

#### Solução:

- A) Sujeira na lente da unidade ótica pode estar causando este sintoma, abra a bandeja e limpe a lente com algodão seco
- B) A unidade ótica da unidade pode estar

  desalinhada ou desajustada na potência do Laser,
  a mesma deverá ser desmontada para
  recuperação ou substituída.



Site:

www.millenniumtecnologia.com.br

email:

comercial@millenniumtecnologia.com.br

Skype:

millennium.tecnologia

Facebook:

/millenniumtecnologia

**Twitter:** 

@imillennium

Youtube:

/millenniumtecnologia