

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA Mezzi trasmissivi

Normalmente come mezzi trasmissivi si utilizzano i conduttori elettrici, in modo da utilizzare le onde elettriche come portanti per i segnali.

È possibile anche utilizzare mezzi wireless per la trasmissione. In questo caso si utilizzano le onde elettromagnetiche.

Esistono anche mezzi ottici, che consentono di ottenere canali con larghezza di banda molto elevata.


Analisi di Fourier


Un qualunque segnale di periodo finito può essere rappresentato per mezzo di una sommatoria infinita di onde sinusoidali di frequenza ed ampiezza opportune.


$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi \ nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi \ nft)$$


f=1/T è la frequenza fondamentale del segnale.


Resi di Calcolatori 4
















































































Nyquist ha elaborato una espressione che lega la larghezza di banda di un segnale con la quantità di informazioni trasportabili:


Massimo bitrate = 2 H log₂V [b/s]

dove H è la larghezza di banda del segnale e V il numero di livelli differenti presenti nel segnale.

Nyquist non pone limiti al bit rate trasportabile da un segnale!









Teorema di Shannon

Nella pratica due fenomeni limitano questo tipo di trasmissione:

- 1. il numero di livelli discriminabili
- 2. presenza di rumore (termico, interferenze ...)

eti di Calcolatori 37

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

Teorema di Shannon

Claude Shannon ha elaborato un'espressione per determinare il massimo bitrate in un canale reale, in presenza di rumore:

Massimo bitrate =
$$H log_2 (1 + S/N)$$
 [bit/s]

Dove H è la larghezza di banda del segnale, S e N sono, rispettivamente, la potenza del segnale e del rumore sul canale.

Da questa espressione si deduce chiaramente che per ogni canale esiste un ben preciso limite fisico.

Reti di Calcolatori 38

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

Canali telefonici

Esempio: canale telefonico.


Un normale canale telefonico consente di utilizzare frequenze comprese nel range 10 - 3000 Hz.

Tipicamente il rapporto segnale-rumore (S/N) è di 30 dB

$$r_{db} = 10 \log_{10} \frac{A_{l}}{A_{2}}$$

Dall'espressione di Shannon ne consegue che il rate massimo risulta essere di circa 30.000 bps.

Reti di Calcolatori



UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

Canali trasmissivi

In generale:

- più alto è il bit rate, più ampia è la banda del segnale da trasmettere
- più lungo è il canale trasmissivo, maggiore è la potenza del rumore, minore è la capacità del canale

Reti di Calcolatori 41


$$s(t) \qquad p(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$


$$g(t) = A k_a s(t) \sin(\omega t + \phi)$$


$$g(t) = A \sin((\omega + k_f s(t))t + \phi)$$


$$g(t) = A \sin((\omega + k_f s(t))t + \phi)$$


$$g(t) = A \sin((\omega + k_f s(t))t + \phi)$$













Una grandezza è detta analogica se può variare senza soluzione di continuità.


Una grandezza è detta digitale se può assumere solo valori ben precisi in numero finito.

Un segnale analogico utilizza una larghezza di banda più limitata, ma subisce distorsioni per ogni processo rigenerativo (amplificazioni).

Un segnale digitale ha una larghezza di banda più elevata, ma può essere rigenerato con estrema precisione (quindi senza l'introduzione di errori). Per questo motivo le comunicazioni digitali stanno soppiantando quelle analogiche.


Reti di Calcolatori 48


















































Esistono due tipi di Fibre Ottiche:

• multimodali, caratterizzate dal fatto che sono presenti più raggi riflessi contemporaneamente. Il diametro del core è di 50micron

• monomodali: la luce avanza senza riflessioni, assialmente. Consentono di coprire distanze maggiori con bit rate più alti. Sono anche più costose. Il core ha un diametro di 8 micron.

