


KISS (keep it simple)











Ispirazioni



Indispensabili

Microprocessore

Cavo

Qualcos'altro

Componenti

Rotatory encoder

Potentiometer

Key Switch

Step 1: Design e progettazione

Scegliamo le funzionalità Decidiamo i component da utilizzare

Creiamo un primo draft del macropad

RFC (request for comments)

Step 2: Disegno (Fusion 360)

Switch 14mm x 14mm

OSBF 24mm x 24mm

OSBF 30mm x 30mm

Rotatory encoder e potentiometer-> diametro 7.75mm

Potentiometer slider -> 9.2mmx75.4mm

Step 3: Stampa

Esportare il Progetto (Fusion360)


Importare il file .stl in uno slicer (FlashForge)

Creare il file di stampa .gcode o .gx e metterlo su chiavetta

Stampare e rimuovere con cautela

Step 4.0: shopping list

- Slider e potenziometro
- Bottoni (verdi o blue) o switch (rossi o marroni)
- Keycaps (Bianchi o neri)
- Rotary encoder

















Step 4.1: buttons (switch)

- Immaginiamo i tasti in righe e colonne
- Ogni riga/colonna sono collegate ad un pin
- Su ogni riga aggiungiamo un diodo
- Usiamo il filo di rame e i cavi. per collegare i tasti al microprocessore




Step 4.2: encoder


- Tutti i PIN tranne 22,23,24,25,28,29
- DT e SW su n. pari e successive (es. 6 e 7; 10 e 11; 16 e 17)





Step 4.3.1: analog potentiometer

- 1 pin a 3.3V
- 1 pin a GND
- 1 pin nei GPIO












Step 4.3.2: analog potentiometer

Su RP2040 SOLO su GPIO 26-27-28-29







Step 5: programmazione

- https://www.waveshare.com/rp2040-zero.htm
- https://kmkfw.io/ Firmware consigliato
- https://docs.qmk.fm/#/ Firmware alternativo

