

upcomillases

upcomillases

TEMA 11: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Instalaciones Industriales

TEMA 11: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

- 11.0 Introducción y Bases
- 11.1 Sistemas de Climatización
- 11.2 Tuberías y Conductos

Aire húmedo, psicrometría

AIRE= Aire húmedo = Aire seco $(N_2+O_2+Ar+CO_2+H_2...) + Vapor de agua$

Psicrometría: Disciplina que estudia las propiedades termodinámicas del aire

Variables psicrométricas:

- Presión total, p_t [Pa]: presión del aire
- Presión parcial de aire seco, p_{as} [Pa]
- Presión parcial del vapor de agua, p, [Pa]
- Sigue...

Aire húmedo, variables psicrométricas

- **Temperatura seca**, T [°C]: la medida con un termómetro corriente (apantallado cuando la temperatura del entorno radiante es distinta a la del aire)
- **Temperatura de rocío**, T_r [°C]: a la que comienza a condensarse el vapor de agua por enfriamiento a presión constante
- **Temperatura húmeda**, T_h [°C]: la que resulta de la evaporación de una superficie mojada con agua y abundantemente ventilada. Se mide con un termómetro húmedo
- **Humedad específica**, w [kg_v/kg_{as}]: masa de vapor de agua por kg de aire seco
- Humedad relativa, HR [%]: cantidad de vapor de agua en el aire con relación a la que le cabe, o sea, mide el nivel de saturación de vapor de agua: está relacionada con la sensación de humedad del aire
- Entalpía, h [J/kg_{as}]: energía térmica contenida en el aire que contiene 1 kilo de aire seco
- Volumen específico del aire seco, v_{as} [m³/kg_{as}]: volumen ocupado por el aire que contiene 1 kg de aire seco

Aire húmedo, relaciones entre variables

$$p_t = p_{as} + p_v$$

$$w\left[\frac{kg_{v}}{kg_{as}}\right] = 0.622 \frac{p_{v}}{p_{t} - p_{v}}$$

$$HR = \frac{p_v}{p_{vs}}$$
 p_{vs} : presión de saturación del vapor de agua

$$h\left[\frac{kJ}{kg_{as}}\right] = 1,006 \cdot T + w(1,805 \cdot T + 2501)$$

$$\dot{m}_{as} \left[\frac{k g_{as}}{s} \right] = \frac{Q}{v_{as}} = \frac{\dot{m}}{1+w} \quad \begin{cases} \dot{m}_{as} & \text{gasto de aire seco} \\ Q & \text{caudal de aire húmedo} \\ \dot{m} & \text{gasto de aire} \end{cases}$$

$$\dot{Q}_{SENSIBLE} = c_p \, \dot{m}_{as} \, \Delta T$$

$$c_p = 1,024 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

 $\dot{Q}_{SENSIBLE} = c_p \; \dot{m}_{as} \; \Delta T$ c_p =1,024 kJ/kg·K Calor específico del aire húmedo

$$\dot{Q}_{LATENTE} = r \dot{m}_{as} \Delta w$$


 $\dot{Q}_{LATENTE} = r \dot{m}_{as} \Delta w$ r=2.501 kJ/kg Calor latente de vaporización del agua

$$\dot{\mathbf{Q}}_{TOTAL} = \dot{\mathbf{Q}}_{SENSIBLE} + \dot{\mathbf{Q}}_{LATENTE}$$


$$FCS = \frac{\dot{Q}_{SENSIBLE}}{\dot{Q}_{TOTAL}}$$

Aire húmedo, diagrama psicrométrico

Recoge gráficamente la relación entre las variables psicrométricas



1. MEZCLA DE DOS CORRIENTES





Masa aire seco: $\dot{m}_{as3} = \dot{m}_{as2} + \dot{m}_{as1}$ $\rightarrow \dot{m}_{as3}$

Masa vapor: $w_1 \dot{m}_{as1} + w_2 \dot{m}_{as2} = w_3 \dot{m}_{as3} \rightarrow w_3$

Energía: $h_1 \dot{m}_{as1} + h_2 \dot{m}_{as2} = h_3 \dot{m}_{as3} \rightarrow h_3$

Ejemplo 1:





Del diagrama:

v _{as1} [m³/kg]	0,849
w ₁ [g _v /kg _{as}]	10
h ₁ [kJ/kgas]	47,8
v _{as2} [m³/kg]	0,894
w ₂ [g _v /kg _{as}]	21,25
h ₂ [kJ/kgas]	86,9

$$\dot{m}_{as1} = \frac{Q_1}{v_{as1}} = 2356 \ \frac{kg_{as}}{h}$$

$$\dot{m}_{as2} = \frac{Q_2}{v_{as2}} = 1119 \ \frac{kg_{as}}{h}$$

$$\dot{m}_{as1} = \frac{Q_1}{v_{as1}} = 2356 \frac{kg_{as}}{h}$$

$$\dot{m}_{as2} = \frac{Q_2}{v_{as2}} = 1119 \frac{kg_{as}}{h}$$

$$\dot{m}_{as2} = \frac{Q_2}{v_{as2}} = 1119 \frac{kg_{as}}{h}$$


$$\dot{m}_{as3} = 3.474 \frac{kg_{as}}{h}$$


$$w_3 = 13,6 \frac{g_v}{kg_{as}}$$

$$h_3 = 60,4 \frac{kJ}{kg_{as}}$$

2. FLUJO DE AIRE SOBRE UNA SUPERFICIE A DISTINTA TEMPERATURA

2.1. Superficie caliente $(T_{sup}>T_1)$





DO		

Ejemplo 2:

2000 m³/h 15 °C 60 %
$$T_{sup}$$
 = 40 °C FB=0,2

	Aletas por cm			
Filas	3		6	
riias	Velo	cidad d	el aire (m/s)
	1,5	3,5	1,5	3,5
2	0,42	0,55	0,22	0,38
3	0,27	0,4	0,1	0,23
4	0,19	0,3	0,05	0,14
5	0,12	0,23	0,02	0,09
6	0,08	0,18	0,01	0,06
7	0,03	0,08		
FB típico de superficies aleteadas				

Dei diagrama.		
v _{as1} [m³/kg]	0,824	
w ₁ [g _v /kg _{as}]	6,4	
h ₁ [kJ/kgas]	31,2	
h _{sup} [kJ/kgas]	56,5	

Del diagrama

$$\begin{split} m_{as} = & \frac{Q}{v_{as1}} = 0,674 \ \frac{kg_{as}}{s} \qquad w_2 = w_1 = 6,4 \ \frac{g_v}{kg_{as}} \qquad h_2 = h_{\text{sup.}} \text{-FB} \left(h_{\text{sup.}} - h_1 \right) = 51,4 \ \frac{kJ}{kg_{as}} \\ T_2 = & T_{\text{sup.}} \text{-FB} \left(T_{\text{sup.}} - T_1 \right) = 35 \, \text{°C} \qquad \dot{Q} = m_{as} \, \left(h_2 - h_1 \right) = 13,6 \, \text{kW} \end{split}$$

$$w_2 = w_1 = 6.4 \frac{g_v}{kg_{as}}$$


$$h_2 = h_{sup} - FB \left(h_{sup} - h_1 \right) = 51,4 \frac{kJ}{kg_a}$$


$$T_2 = T_{\text{sup}} - FB (T_{\text{sup}} - T_1) = 35 \, ^{\circ}C$$


$$\dot{Q}=m_{as} (h_2-h_1)=13,6 \text{ kW}$$

2. FLUJO DE AIRE SOBRE UNA SUPERFICIE A DISTINTA TEMPERATURA

2.2. Superficie fría pero a mayor temperatura que la de rocío $(T_r < T_{sup} < T_1)$







$$FB(Factor de Bypass) = \frac{\dot{m}_{as NO TRATADO}}{\dot{m}_{as TOTAL}}$$

Ejemplo 3:

2000 m³/h 30 °C 40
$$\frac{\%}{\text{FB=0,15}}$$
 $T_{\text{sup}} = 18 \text{ °C}$ $T_{\text{sup}} = 18 \text{ °C} > T_{\text{r}} = 15 \text{ °C}$

$$T_{sup}$$
=18 °C > T_r =15 °C

Del	diagrama:	
	r3/11	

Dor alagrama.		
v _{as1} [m³/kg]	0,874	
w ₁ [g _v /kg _{as}]	10,3	
h ₁ [kJ/kgas]	57,5	
h _{sup} [kJ/kgas]	45,0	

$$m_{as} = \frac{Q}{v_{as1}} = 0,636 \frac{kg_{as}}{s}$$

$$T_2 = T_{sup} - FB (T_{sup} - T_1) = 19.8 \, ^{\circ}C$$

$$\dot{Q} = \dot{m}_{as} (h_2 - h_1) = -6.61 \text{ kW}$$

$$w_2 = w_1 = 10.6 \frac{g_v}{kg_{as}}$$


$$m_{as} = \frac{Q}{v_{as1}} = 0.636 \frac{kg_{as}}{s} \qquad w_2 = w_1 = 10.6 \frac{g_v}{kg_{as}}$$

$$T_2 = T_{sup} - FB (T_{sup} - T_1) = 19.8 \, ^{\circ}C \qquad h_2 = h_{sup} - FB (h_{sup} - h_1) = 46.7 \, \frac{kJ}{kg_{as}}$$

$$\dot{Q} = m_{as} (h_2 - h_1) = -6.61 \, kW$$


2. FLUJO DE AIRE SOBRE UNA SUPERFICIE A DISTINTA TEMPERATURA

2.3. Superficie fría a menor temperatura que la de rocío del aire $(T_{sup} < T_r < T_1)$



Ejemplo 4:

$$FB(Factor de Bypass) = \frac{\dot{m}_{as NO TRATADO}}{\dot{m}_{as TOTAL}}$$



_				
De	 100	750	-	~
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 120	ша		ж.
-	 100	414		ч.


v _{as1} [m³/kg]	0,861
w ₁ [g _v /kg _{as}]	12
h ₁ [kJ/kgas]	55,5
h _{sup} [kJ/kgas]	29,5
w _{sup} [g _v /kg _{as}]	7,7

$$w_2 = w_{sup} - FB(w_{sup} - w_1) = 8.4 \frac{g_v}{kg_{as}}$$


$$T_2 = T_{sup} - FB (T_{sup} - T_1) = 12,7 \text{ °C}$$
 $\dot{Q}_T = \dot{m}_{as} (h_2 - h_1) = -13,795 \text{ kW}$


$$h_2 = h_{sup} - FB (h_{sup} - h_1) = 33.9 \frac{kJ}{kg_{as}}$$

$$T_{sup}$$
=10 °C < T_{r} =16,8 °C




3. FLUJO DE AIRE SOBRE UNA RESISTENCIA: igual que el flujo de aire sobre una superficie caliente





Ejemplo 5:



Del diagrama:

Dei diagrama.		
v _{as1} [m³/kg]	0,823	
w ₁ [g _v /kg _{as}]	5,4	
h ₁ [kJ/kg _{as}]	28,5	

$$\dot{m}_{as} = \frac{Q}{v_{as1}} = 0,675 \frac{kg_{as}}{s}$$

$$w_2 = w_1 = 5.3 \frac{g_v}{kg_{as}}$$

$$\dot{m}_{as} = \frac{Q}{v_{as1}} = 0,675 \ \frac{kg_{as}}{s} \qquad \dot{Q} = \dot{Q}_S = \dot{m}_{as} \left(h_2 - h_1 \right) \rightarrow h_2 = 32,79 \ kJ/kg$$


$$v_2 = w_1 = 5,3 \ \frac{g_v}{kg_{as}} \qquad \dot{Q}_L = 0$$


$$\dot{Q}_L = 0$$

$$T_2 = 16,5 \ ^{\circ}C \text{ (del diagrama)}$$


$$\dot{Q}_L = 0$$

4. "ENFRIAMIENTO ADIABÁTICO" (humidificación con cortina de agua o con nebulizadores)





$$\eta(\text{Rendimiento}) = \frac{\dot{m}_{\text{as TRATADO}}}{\dot{m}_{\text{as TOTAL}}} = \frac{w_2 - w_1}{w_3 - w_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_3 - T_1} \rightarrow h_2 = h_1, w_2, T_2$$





v _{as1} [m³/kg]	0,877
W ₁ [g _v /kg _{as}]	13,5
h ₁ [kJ/kg _{as}]	64,5
W ₃ [g _v /kg _{as}]	16,7
h ₄ [kJ/kg _{as}]	58,5
T ₃ [°C]	22,0

$$\begin{split} \dot{m}_{as} &= \frac{Q}{v_{as1}} = 0.633 \ \frac{kg_{as}}{s} \\ w_2 &= w_1 + \eta(w_3 - w_1) = 15.9 \ \frac{g_V}{kg_{as}} \\ T_2 &= T_1 + \eta \ (T_3 - T_1) = 24.0 \ ^{\circ}C \end{split} \qquad \begin{cases} \dot{Q}_S = \dot{m}_{as} \ (h_4 - h_1) = -3.801 \ kW \\ \dot{Q}_L = \dot{m}_{as} \ (h_2 - h_4) = 3.801 \ kW \end{cases} \\ \dot{Q}_S + \dot{Q}_L = 0 \end{split}$$

$$\begin{cases} \dot{Q}_{S} = \dot{m}_{aS} \; (h_{4} - h_{1}) = -3,801 \; kW \\ \dot{Q}_{L} = \dot{m}_{aS} \; (h_{2} - h_{4}) = 3,801 \; kW \end{cases} \dot{Q}_{S} + \dot{Q}_{L} = 0$$

5. HUMIDIFICACION CON VAPOR DE AGUA






$$w_1 \dot{m}_{as} + \dot{m}_v = w_2 \dot{m}_{as}$$

$$h_1 \dot{m}_{as} + h_v \dot{m}_v = h_2 \dot{m}_{as}$$

Ejemplo 7:



$$h_v = 2676 \frac{kJ}{kg}$$
 de tablas

Del diagrama

Dor alagranna	
v _{as1} [m³/kg]	0,84
w ₁ [g _v /kg _{as}]	7,25
h ₁ [kJ/kg _{as}]	38,5

$$\dot{m}_{as} = \frac{Q}{v_{as1}} = 0,661 \frac{kg_{as}}{s}$$

$$h_2 = h_1 + \frac{h_v \dot{m}_v}{\dot{m}_{as}} = 47,5 \frac{kJ}{kg_{as}}$$

$$w_2 = w_1 + \frac{\dot{m}_v}{\dot{m}_{as}} = 10.6 \frac{g_v}{kg_{as}}$$

$$\begin{vmatrix} v_{as1} & s \\ h_2 = h_1 + \frac{h_v \dot{m}_v}{\dot{m}_{as}} = 47.5 \frac{kJ}{kg_{as}} & \dot{Q}_T = \dot{m}_{as} (h_2 - h_1) = 5.95 \text{ kW} \begin{cases} \dot{Q}_s = \dot{m}_{as} c_p (T_2 - T_1) = 0.41 \text{ kW} \\ \dot{Q}_L = \dot{m}_{as} r (w_2 - w_1) = 5.56 \text{ kW} \end{cases} \dot{Q}_S + \dot{Q}_L = 5.96! \text{ kW}$$

Condiciones interiores de diseño

Las condiciones interiores a mantener en el local en aplicaciones normales de climatización aseguran el *CONFORT TÉRMICO* de los ocupantes y *EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA*, sin malgastarla. Dichas condiciones interiores están definidas en el *RITE* (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios) RD 178/2021:

Estación	T operativa ° C	Velocidad aire m/s	Humedad relativa %
Invierno	21-23	0,15-0,20	40-50
Verano	23-25	0,18-0,24	45-60

Cargas térmicas


La diferencia entre las condiciones exteriores e interiores y las actividades propias de los edificios provocan flujos de calor (*cargas térmicas*), que hacen necesarias las instalaciones de climatización.

El sistema de climatización debe compensar las cargas térmicas más desfavorables con un determinado percentil:


- 99,6% (invierno) ó 0,4% (verano): para hospitales, clínicas, residencias ancianos, centros de cálculo, ...
- 99% (invierno) ó 1% (verano): el resto



Cargas térmicas de verano



Cargas térmicas de invierno



Cargas térmicas

	TIPO DE GARGAS TÉRMICAS			
	Externa	Interna	Sensible	Latente
Transmisión por cerramientos (paredes, techos, suelos, etc)	Χ		X	
Radiación solar sobre paredes, techos, etc	X		X	
Radiación solar sobre acristalamientos	X		X	
Ocupación		X	X	Χ
Iluminación		X	X	
Equipamiento		X	X	x
Ventilación	Χ		Х	X
Infiltraciones	Χ		Х	Х

Carga externa: la que procede de fuera del local Carga interna: la que tiene lugar dentro del local

Carga sensible: la que cambia la temperatura del local

Carga latente: la que cambia la humedad específica del local

Las cargas térmicas pueden ser positivas (aportes) o negativas (pérdidas)

TEMA 11: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

11.0 Introducción y Bases

11.1 Sistemas de Climatización


- Introducción, compensación de cargas
- Clasificación de los sistemas de climatización
- Sistemas todo aire
- Sistemas aire-agua
- Sistemas todo agua
- Sistemas por refrigerante

11.2 Tuberías y Conductos

Sistema todo aire

- Se impulsa un caudal de aire \dot{m}_i en las adecuadas condiciones de temperatura T_i y humedad w_i para satisfacer las cargas sensible y latente
- Se inyecta un caudal de aire exterior \dot{m}_e al objeto de renovar el aire para eliminar olores, contaminantes, etc
- Se recircula una parte del aire extraído (\dot{m}_r) para alcanzar el \dot{m}_i necesario, dado que normalmente $\dot{m}_i > \dot{m}_e$


z zonai impulsióne exteriorm mezcla



Sistema todo aire

Zona:

$$\begin{split} \dot{Q}_{s} &= \dot{m}_{i} \ 1,024 (T_{z} - T_{i}) \\ \dot{Q}_{L} &= \dot{m}_{i} \ 2501 \ (w_{z} - w_{i}) \\ \dot{Q}_{T} &= \dot{Q}_{s} + \dot{Q}_{L} = \dot{m}_{i} \ (h_{z} - h_{i}) \end{split}$$



Punto de mezcla (m) [sin recuperador de calor]:

Balance masa aire seco: $\dot{m}_e + \dot{m}_r = \dot{m}_i$

Balance de entalpías: $\dot{m}_e \cdot h_e + \dot{m}_r \cdot h_z = \dot{m}_i \cdot h_m$

Balance de humedades: $\dot{m}_e \cdot w_e + \dot{m}_r \cdot w_z = \dot{m}_i \cdot w_m$

UTA:

$$\dot{Q}_{s} = \dot{m}_{i} 1.024(T_{i} - T_{m})$$

$$\begin{split} \dot{Q}_{L} &= \dot{m}_{i} \; 2501 \; (w_{i} - w_{m}) \\ \dot{Q}_{T} &= \dot{Q}_{s} + \dot{Q}_{L} = \dot{m}_{i} \; (h_{i} - h_{m}) \end{split}$$

Sistema todo aire: condiciones del punto i de impulsión

- La incidencia sobre las personas de un chorro de aire a una temperatura muy diferente de la que reina en el local causa molestias. Si se sopla aire caliente, se admite un T_i-T_z=15 a 20 °C, y en caso de aire frío, T_z-T_i =10 a 15 °C. Estos valores pueden aumentarse si por el diseño de la distribución de aire se tiene certeza de no alcanzar directamente a las personas con el aire soplado, por haber muy buena mezcla en la zona próxima a los difusores.
- La velocidad del aire en la proximidad de las personas no debe ser excesiva. En invierno 0,15 a 0,20 m/s, y en verano 0,18 a 0,24 m/s.
- También causa incomodidad una velocidad excesivamente baja (menos de 0,12 m/s), puesto que el cuerpo humano necesita un mínimo intercambio con el ambiente.
- Desde el **punto de vista de la distribución de aire**, resulta más económica una instalación con caudales menores y saltos de temperatura mayores (conductos de menor sección).
- Desde el punto de vista energético de producción de frío (o calor), el rendimiento de los sistemas empeora si se aumenta el salto térmico.
- En verano es frecuente "trabajar con temperaturas bajas" con la finalidad de secar el aire. Después puede ser necesario recalentarlo para llevarlo a unas condiciones de soplado aceptables. Estos procesos deben realizarse con recuperadores de calor.

Ejemplo 8: Condiciones del local: 24 °C, HR 50 %. Cargas térmicas sensible 14 kW y latente 1,75 kW Condiciones exteriores: 33 °C, 45 %. Caudal de ventilación: 1000 m³/h. Calcular: Caudal y la humedad relativa del aire de impulsión para T_i=13 °C. Potencias total, sensible y latente de la UTA. Agua condensada en la UTA. Temperatura superficial de la batería fría de la UTA (también llamada temperatura de rocío T_{ROC} de la batería). Factor de calor sensible del proceso mi.

Del diagrama psicrométrico:

w _z [g _v /kg _{as}]	9,3
h _z [kJ/kg]	48
v _{ase} [m³/kg]	0,887
h _e [kJ/kg _{as}]	69
w _e [g _v /kg _{as}]	14,2

Gasto másico de aire a impulsar:

$$\dot{Q}_s = \dot{m}_i \ 1,024 \ (T_z - T_i) \rightarrow \dot{m}_i = \frac{\dot{Q}_s}{1,024 \ (T_z - T_i)} = 1,24 \ \frac{kg_{as}}{s}$$

Hay que comprobar que con ese gasto se compensa la carga latente:

$$\dot{Q}_L = \dot{m}_i \ 2501 \ (w_z - w_i) \rightarrow \ w_i = w_z - \frac{\dot{Q}_L}{\dot{m}_i \ 2501} = 0.0087 \ \frac{kg_v}{kg_{as}}$$

Con w_i y T_i se obtiene (diagrama) HR_i =93 %, inferior al 100 %, por lo que se satisface la carga latente. Del diagrama v_{asi} =0,822 m^3/kg_{as} :

$$Q_i = \dot{m}_i \cdot v_{asi} = 1,022 \frac{m^3}{s}$$

Aire exterior:
$$\dot{m}_e = \frac{Q_e}{v_{as_e}} = 1127 \ \frac{kg_{as}}{h} = 0.313 \ \frac{kg_{as}}{s}$$

Balance de masas aire seco:
$$\dot{m}_e + \dot{m}_r = \dot{m}_i$$
 \rightarrow $\dot{m}_r = \dot{m}_i - \dot{m}_e = 0.930 \frac{kg_{as}}{s}$

Balance de entalpías:
$$\dot{m}_e \cdot h_e + \dot{m}_r \cdot h_z = \dot{m}_i \cdot h_m \quad \rightarrow \quad h_m = \frac{\dot{m}_e \cdot h_e + \dot{m}_r \cdot h_z}{\dot{m}_i} = 53,3 \frac{kJ}{kg_{as}}$$

Balance de humedades:
$$\dot{m}_e \cdot w_e + \dot{m}_r \cdot w_z = \dot{m}_i \cdot w_m \rightarrow w_m = \frac{\dot{m}_e \cdot w_e + \dot{m}_r \cdot w_z}{\dot{m}_i} = 0.0105 \frac{kg_v}{kg_{as}}$$

Del diagrama: T_m=26,5 °C, h_i=35,2 kJ/kg_{as}.

UTA:

$$\dot{Q}_{T\ UTA} = \dot{m}_i \ (h_i - h_m) = -22,5 \ kW$$

$$\dot{Q}_{s UTA} = \dot{m}_i 1,024(T_i - T_m) = -17,2 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_{L,UTA} = \dot{m}_i \ 2501 \ (w_i - w_m) = -5.6 \ kW$$


Se puede comprobar que se cumple: $\dot{Q}_{T_UTA} = \dot{Q}_{s_UTA} + \dot{Q}_{L_UTA} = -22.8! \text{ kW}$ (salvo p

$$\dot{m}_{agua_UTA} = \dot{m}_i \; (w_i - w_m) = -0.00223 \; \frac{kg_{agua}}{s} = -8.04 \; \frac{kg_{agua}}{h}$$

(salvo pequeños errores por el uso del diagrama)

Temperatura de rocío de la batería fría de la UTA:


Del diagrama: T_{ROC}≈ 11,5 °C




Factor de calor sensible del proceso mi:

$$FCS_{mi} = \frac{\dot{Q}_{s_UTA}}{\dot{Q}_{T_UTA}} = \frac{-17.2}{-22.5} = 0.76$$


 FCS_{mi} _diagrama=0,74



Sistema todo aire, invierno I




Sistema todo aire, invierno II



Sistema todo aire: caudal constante


Regulación en función del aire de retorno, o de algún espacio local representativo



UTA suministra un caudal constante a temperatura variable para satisfacer las cargas sensible y latente de la zona

- + Simple
- + Bajo mantenimiento
- + Buena distribución de aire en locales
- No control individual sobre los diferentes espacios
- Consumo constante en ventiladores, no reducción a carga parcial
- No posible combatir cargas de frío y calor simultáneamente en distintos locales

Sistema todo aire: Caudal variable (VAV)



UTA mantiene en la salida la presión constante (por control de la velocidad de los ventiladores) y la temperatura constante

Elemento de regulación de caudal, comandado por termostato de zona

- + Simple
- + Control particularizado de espacios
- + Reducción consumo de ventiladores a carga parcial
- Mala distribución de aire a carga parcial
- No posible combatir cargas de frío y calor simultáneamente en distintos locales

Sistemas todo aire

Ventajas:


- Centralización de equipos, lo que simplifica la operación y el mantenimiento
- Máxima calidad de los elementos de filtrado, ventilación, enfriamiento y humidificación
- No hay aparatos en zonas ocupadas: menor ruido, no se ocupa espacio útil
- Facilidad de realizar enfriamiento gratuito (free cooling)
- Fácil adaptación de sistemas de recuperación de calor
- Facilidad de controlar la presurización de los locales para evitar infiltraciones
- Relativo bajo coste

Inconvenientes:

- Ocupan mucho espacio para los conductos (patinillos, falsos techos)
- Dificultad de equilibrar (compensar) unos espacios y otros
- No se adapta bien cuando unas zonas y otras tienen cargas de signo contrario

Sistemas centralizados: aire, agua, refrigerante

FLUIDO DE TRANSPORTE TÉRMICO



Flujo de aire:

- Compensa las cargas térmicas
- Renueva el aire del local

Flujo de agua:

Compensa las cargas térmicas

Flujo de aire neutro:

- Renueva el aire del local
- Si el aire no es neutro, sistema aire-agua

Comillas ICAI _ CLIMATIZACIÓN

Flujo de refrigerante (freón, CO2, etc):


Compensa las cargas térmicas

Flujo de aire neutro:

- Renueva el aire del local
- Si el aire no es neutro, sistema aire-refrigerante



Sistemas todo agua: fan coils




Diapositiva 33


LMMC1

Luis Manuel Mochon Castro; 14/02/2020

Sistemas aire-agua: Generalidades



Sistemas aire-agua con inductores



Aire primario (el de la UTA):

- Compensa carga latente
- Aporta aire de renovación

El aire primario se lleva hasta los inductores, donde descarga por unas toberas a alta velocidad, lo que induce un caudal secundario del espacio, y a donde se inyectan ambos conjuntamente

Inductores:

Compensan carga sensible Constan de batería caliente y fría, reguladas por termostatos de zona

- + Buena distribución del aire en locales
- + Control particularizado de cada local
- + Posibilidad de realizar free-cooling
- Ocupa algo de espacio en local
- Riesgo de condensación en inductores


Sistemas aire-agua

Ventajas:

- 1. El agua tiene mayores calor específico y densidad en comparación con el aire, por tanto, el área de **sección** transversal de las **tuberías** de agua es **menor** que las de aire.
- 2. **Control de zona individual** es posible de manera **económica** mediante termostatos de ambiente, que controlan los flujos de agua y/o de aire secundario (en inductores).
- 3. Es posible proporcionar **enfriamiento y calentamiento simultáneo** utilizando aire del circuito primario y agua del circuito secundario, lo que permite dar servicio a instalaciones con distintas cargas.
- 4. Puede garantizarse ventilación en todas las condiciones.
- 5. **Coste de operación** será **menor**: la potencia requerida para bombear el agua a través del edificio es generalmente menor que la potencia del ventilador necesaria para el aire de suministro y retorno de los sistemas todo aire. También, debido a control individual, las unidades terminales secundarios pueden ser desconectadas si no se requieren.

Inconvenientes:

- 1. En comparación con los sistemas de aire, los **controles** son **más complejos** debido a la necesidad de manipular y controlar tanto el aire del primario como el agua del secundario.
- 2. **Si tenemos una carga latente muy alta** en parte del edificio, entonces puede tener lugar **condensación** en el serpentín de enfriamiento de agua secundaria.
- 3. Las unidades terminales requieren mantenimiento frecuente en las zonas.
- 4. El coste inicial puede ser alto en comparación con los sistemas todo-aire y todo-agua.



Sistemas todo agua


Ventajas:

- 1. El agua es un medio de transferencia de calor eficaz, por lo tanto, las **tuberías de distribución** en general, son **de volumen** relativamente **pequeño** en comparación con los conductos de aire.
- 2. El **coste inicial** de la instalación es **menor** que para otros sistemas centrales.
- 3. El funcionamiento puede ser fácilmente apagado en áreas no ocupadas.
- 4. Más silencioso que los sistemas unitarios.
- 5. Permite un control individual de temperatura en cada zona.
- 6. Evita la contaminación cruzada de aire recirculado de una habitación a otra.

Inconvenientes:

- 1. Todo sistema de agua está limitado por su incapacidad para controlar la humedad relativa, el contenido de aire exterior (ventilación), la composición del aire y la presión.
- 2. Se requiere un sistema de ventilación independiente para instalaciones de calidad.
- 3. A menos que la deshumidificación y la carga latente se gestionen con un sistema de ventilación independiente, se **requiere un sistema de drenaje de condensado** y los **filtros de aire** en los terminales deben **limpiarse periódicamente**.
- 4. Los **filtros** asociados a unidades terminales son de baja eficiencia y requieren **cambios frecuentes** debido a las limitaciones de presión estática.
- 5. Trabajos de mantenimiento en las zonas ocupadas.

Sistemas centralizados por refrigerante: VRV (volumen de refrigerante variable)



TEMA 11: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

- 11.0 Introducción y Bases
- 11.1 Sistemas de Climatización
- 11.2 Tuberías y Conductos
 - Introducción
 - Flujo en ductos
 - Diseño de conductos de aire
 - Ventiladores
 - Redes de agua

Tuberías y conductos

Los fluidos que se emplean normalmente en climatización son:

• Aire:

Fluye a través de **conductos**. Se fuerza su flujo mediante **ventiladores**. Se regula su caudal mediante **compuertas**.

Agua:

Fluye a través de **tuberías**. Se fuerza su flujo mediante **bombas**. Se regula su caudal mediante **válvulas**.

Refrigerante:

Fluye a través de **tuberías**. Se fuerza su flujo mediante **compresores**. Sufre procesos de cambio de estado (evaporación, condensación).

Flujo en conductos de aire, pérdida de carga primaria

Ejemplo 10: Pérdida de carga por unidad de longitud de un conducto de chapa de rugosidad media, atravesado por un caudal de aire de 10.800 m³/h:

- a) Rectangular de 0,7×0,5 m de sección
- b) Circular de igual área que el anterior

Rectangular:

$$v = \frac{Q}{A} = 8,571 \frac{m}{s}$$

$$D_h = 4\frac{A}{p} = 4\frac{a \cdot b}{2(a+b)} = 0,583 \text{ m}$$

$$Re = 66400 \cdot D_h \cdot v = 332.000$$

$$f = 0.11 \left(\frac{\epsilon}{D_h} + \frac{68}{Re}\right)^{0.25} = 0.0151 \quad (\epsilon = 90 \ \mu m)$$

$$\frac{\Delta p}{L} = f \frac{1}{D} \frac{v^2}{2} \rho = 1.05 \text{ Pa/m} \quad (\rho = 1.1 \text{ kg/m}^3)$$

Circular:

$$A = a \cdot b = 0.350 \text{ m}^2$$
 (la del conducto rectangular)

$$D = \sqrt{4A/\pi} = 0,668 \text{ m}$$

$$v = \frac{Q}{A} = 8,571 \frac{m}{s}$$
 (era de esperar)

$$Re = 66400 \cdot D \cdot v = 379.936$$

$$f = 0.11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re}\right)^{0.25} = 0.0146 (\varepsilon = 90 \mu m)$$

$$\frac{\Delta p}{L} = f \frac{1}{D} \frac{v^2}{2} \rho = 0.89 \text{ Pa/m} \quad (\rho = 1.1 \text{ kg/m}^3)$$

"A igual velocidad y rugosidad, el conducto circular es el de menor pérdida de carga"

Diseño de conductos de aire, métodos de cálculos

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD:

- Elegir la velocidad del conducto principal y dimensionar la sección
- Para los siguientes tramos se va reduciendo la velocidad (2 m/s inferior)
- El ventilador debe aportar la presión suficiente para el conducto más desfavorable
- Para que el sistema esté equilibrado, la caída de presión de todos los conductos en paralelo debe ser la misma. Si no es así, se puede equilibrar añadiendo pérdidas de carga adicionales (compuertas)


Utilización	Conductos Impulsión		Conductos Retorno		
Othizacion	C. Principal	C. Derivado	C. Principal	C. Derivado	
Residencia Auditorios Dormitorios Oficinas	5 6.5 7.5	3 5 6	4 5.5 6.5	3 4 5	

Diseño de conductos de aire, métodos de cálculo

PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE:

- Fijar una velocidad en el conducto principal
- Calcular la pérdida de carga por metro en dicho conducto principal [Pa/m]
- Fijar esta pérdida para el resto de tramos (normalmente entre 0,8 y 1,2 Pa/m)
- Seleccionar el ventilador, cuya presión disponible será la del ramal más largo
- Se requiere equilibrar los conductos, pero ofrece mejores resultados que el método anterior
- En un variante de este método se selecciona en las derivaciones una pérdida de carga diferente, ajustándola para que la red resulte equilibrada

Diseño de conductos de aire



$$Q < 4000 \frac{m^3}{h} \rightarrow \Delta p_{\text{max}} = 1.2 \frac{Pa}{m}$$

$$Q > 4000 \frac{m^3}{h} \to v_{\text{max}} \approx 7 \frac{m}{s} \text{ (pg 43)}$$


Ventiladores

- Por la geometría del flujo:
 - Ventiladores centrífugos: salida del flujo en sentido cuasi-radial, salto de presión alto



 Ventiladores axiales: movimiento del flujo en sentido axial, salto de presión bajo





Ventiladores helicocentrífugos:
 componente de velocidad axial y radial, salto de presión medio

