

ICAI

ICADE

CIHS

### Diseño e implementación de sistemas secuenciales usando GRAFCET

Prof. Dr. José Antonio Rodríguez Mondéjar mondejar@comillas.edu

Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI


Departamento de Electrónica, Automática y Comunicaciones

Enero 2023



#### **GRAFCET**


- Es una metodología para especificar el comportamiento de un sistema secuencial
  - Definida en el estándar IEC 60848
- Utiliza un lenguaje gráfico que organiza el control secuencial como un conjunto de etapas y transiciones interconectadas mediante uniones, denominado grafcet
  - GRAFCET vs grafcet






### Ejemplo de grafcet

Sistema para ensayo de guías de cajón





### Elementos de un grafcet






# Más detalle de los elementos que forman el grafcet

Azul: etapas

Verde: transiciones

Rojo: uniones

Negro: acciones






### ¿Cómo se resuelve un problema secuencial mediante GRAFCET?

- Paso 1: Entender los requisitos
  - Entender el funcionamiento que debe seguir el proceso una vez automatizado
  - Comprender la interacción con el operador
- Paso 2: Diseñar el grafcet descriptivo
  - Grafcet descriptivo: borrador del grafcet final
  - Objetivo: idea general sobre las etapas y las transiciones sin entrar en detalles tecnológicos
- Paso 3: Diseñar el hardware
  - Conexión física entre PLC, proceso y operador
- Paso 4: Diseñar el grafcet tecnológico
  - Definir tabla de variables de entrada y salida
  - Convertir el grafcet descriptivo en tecnológico:
    - Nombre de etapas adecuadas, condiciones lógicas en las transiciones y acciones según diseño hardware
- Paso 5: Programación del grafcet tecnológico
  - Lenguaje SFC (Graph en Siemens)



## Ejemplo de automatizar usando GRAFCET: test de guías de cajón





#### • Paso 1: Requisitos:

- Cuando se alimenta el sistema, evoluciona a la situación de parado.
- Al pulsar MARCHA, el sistema de test se pone en marcha abriendo y cerrando el cajón continuamente.
- Si se pulsa PARO, el test se para.



### Paso 2: grafcet descriptivo ideal

#### • ¿Cómo comenzar?


- Generar todas las etapas y a continuación las transiciones
- Comenzar desde una etapa conocida (Ejemplo: PARADO) e ir añadiendo etapas

#### Nombre de las etapas

 Frase corta que describe la situación

#### Condición en la transición


 Proposición lógica evaluable fácilmente como 0 o 1





# Paso 2: grafcet descriptivo completo

- Incluir condiciones de parada y de avería
  - Sólo incluir cuando el descriptivo recoge perfectamente el funcionamiento ideal
- Resultado: grafcet descriptivo que debe seguir el proceso automatizado







# Tercer paso: hardware de la implementación

- Definir sensores, accionamientos, equipos de control
- Esquemas de conexión

#### ESQUEMA DEL CIRCUITO DE CONTROL



#### **ESQUEMA DEL CIRCUITO DE POTENCIA**





# Cuarto paso: definir variables de entrada y salida

#### • Paradas: de momento lógica positiva


Fuente	Nombre variable de entrada PLC	Significado valores variable de entrada	Entrada física PLC
Pulsador SJP	iParo	1: Orden de paro	
		0: No hay orden de paro	%10.0
Pulsador	iMarcha	1: Orden de marcha	
SJM		0: No hay orden de marcha	<b>%I0.1</b>
Final de	iAbierto	1: Final de carrera de cajón abierto activado	
carrera BGA		0: Final de carrera de cajón abierto no activado	%10.2
Final de	iCerrado	1: Final de carrera de cajón cerrado activado	- ±
carrera BGC		0: Final de carrera de cajón cerrado no activado	%10.3
Receptor	Nombre variable	Significado valores variable de salida	Salida física

Receptor	Nombre variable salida PLC	Significado valores variable de salida	Salida física PLC
Contactor	oAbrir	1: Mantener cerrado contactor de abrir cajón	%Q0.0
QAA		0: Mantener abierto contactor de abrir cajón	
Contacto	oCerrar	1: Mantener cerrado contactor de cerrar cajón	%Q0.1
QAC		0: Mantener abierto contactor de cerrar cajón	
Piloto PFP	oParado	1: Sistema parado	%Q0.2
		0: No está en situación de "Sistema parado"	
Piloto PFT	oTest	1: Test en marcha	%Q0.3
		0: No está en situación de "Test en marcha"	




# Cuarto paso: grafcet tecnológico

- Convertir grafcet descriptivo en tecnológico
  - Identificadores de etapas adecuados
    - Equivalentes a nombres de variables
  - Transiciones con condiciones lógicas correctas según hardware
  - Acciones según identificadores de variables de salida





# Quinto paso: programación en SFC (Graph-Siemens)






### Programación en SFC

- SFC: lenguaje definido por IEC 61131-3 que implementa GRAFCET
- GRAPH: subconjunto de SFC implementado por Siemens
- Siemens no admite el grafcet directamente en OB1
- Pasos para programar un Grafcet en GRAPH:
  - Primero: Crear bloque FB para alojar el grafcet
    - FB: Estructura de programación donde se declaran variables de entrada, de salida e internas, así como las operaciones a realizar sobre ellas.
    - No es directamente ejecutable
  - Segundo: programar bloque FB según grafcet
    - Seleccionar lenguaje GRAPH
  - Tercero: Instanciar el bloque FB en OB1
    - Instanciar: Ilamar al bloque FB con un DB (bloque de datos) concreto. Cada DB representa una instancia del FB.
      - El DB mantiene los datos entre una llamada y la siguiente.
    - Habrá tantas instancias (DBs) como ejecuciones independientes del mismo código se necesiten.
- Detalle de la programación en el laboratorio




# Bloque FB: grafcet del test de guías de cajón





# Llamada a la instancia del FB en OB1 (programa principal)







# Solución de la orden de parada: parte hardware

#### Orden de parada por lógica negativa

#### **ESQUEMA DEL CIRCUITO DE CONTROL**




#### **ESQUEMA DEL CIRCUITO DE POTENCIA**





# Solución de la orden de parada: parte software


- Inversión de las entradas al bloque
  - Dentro del bloque: lógica positiva
    - Fácil de entender
  - Fuera del bloque: lógica invertida
    - Un único punto donde se invierten las entradas
      - Fácil para solucionar errores





# Interacción entre hardware y software en la parada


- PLC lee entrada física conectada a pulsador SJParo con contactor NC
  - Lógica negativa
    - 0 significa hacer algo
- PLC guarda valor en variable de entrada piParo (alias de %10.0)
- PLC ejecuta grafcet suministrando a iParo el valor negado de piParo
  - Cambio a lógica positiva
    - 1 significa hacer algo
- Orden de paro (pulsar SFJParo) = 1 lógico en la entrada iParo





# ¿Cómo manejar dos sistemas de test de guías de cajón?

- Mismo FB
- Dos DBs diferentes: 2 instancias del FB
  - Cada uno almacena el funcionamiento de un sistema de test






# Segunda parte: Descripción detallada del lenguaje GRAFCET

- Etapas
- Transiciones


- Uniones
- Condiciones






### Etapa

- Rectángulo con identificador en su interior
  - Conexión superior si se necesita
  - Conexión inferior si se necesita
  - Doble rectángulo en caso de etapa inicial
- Representa una situación en la secuencia que debe seguir un sistema: barrera bajada, barrera subiendo, barrera en avería,...
- Estados de la etapa
  - Activa
  - Inactiva
- El conjunto de etapas activas representa el estado actual del grafcet







### **Etapa: identificador**

#### Grafcet descriptivo

- Frase que describe la situación
- Ejemplo:
  - Esperar orden, Parado, Moviendo hacia la derecha, Subiendo,...

#### Grafcet tecnológico


- Utilizable como identificador de variable
- Prefijo "gs"
  - Grafcet step
- Concatenación de palabras
  - Primera letra en mayúscula (lowerCamelCase)
  - Longitud no debe ser larga
  - Abreviaturas de dominio común
- Ejemplo:
  - gsParado, gsAbriendo, gsAbierta, gsCerrando, gsAbierto, gsAvería, gsAbriendoPuerta1, gsAbriendoPuerta2



### **Transición**

- Línea corta horizontal que corta a vertical + texto con la condición lógica
  - Condición para evolucionar de una etapa a otra (u otras)
    - Proposición lógica
    - O expresión lógica


∔ iMarcha·iParo'





### Transición: etapa previa y etapa de salida


- Ejecución de una transición
  - Si todas las etapas previas a la transición están activas según unión
  - Y se cumple la condición lógica de la transición
  - Se desactivan las etapas previas y se activan las etapas de salida según unión.
- Estados de una transición: no activa, activa (pero no se ejecuta), se ejecuta





### Condición transición: Proposición lógica

- Frase que una vez evaluada es o verdadera o falsa.
- No utilizable en el grafcet tecnológico definitivo






# Condición transición: Expresión lógica

- Expresión construida con:
  - O una variable lógica
  - O varias variables lógicas combinadas mediante operadores lógicos
  - O dos variables del mismo tipo combinadas mediante operadores relacionales
  - O combinación de los anteriores combinadas mediante operadores lógicos
  - Las variables o parte de ellas pueden ser sustituidas por constantes
- Operadores lógicos típicos: +, ·, ', agrupación mediante ()
  - Operadores lógicos de flanco: ↑ (positivo), ↓ (negativo)
- Operadores relacionales: >, >=, <, <=, = (o ==), ≠ (o !=, o <>)
- Al sustituir las variables de la expresión por sus valores actuales la expresión toma uno de los posibles valores: verdadero, falso



### Ejemplos de expresiones lógicas





### Unión

#### Símbolo que une:


- Etapas con transiciones
- Transiciones con etapas

#### Tres tipos de uniones

- Unión simple
  - Secuencias simples
- Unión de selección
  - Secuencias alternativas
- Unión de sincronización
  - Secuencias simultáneas

#### Dos símbolos auxiliares


- Unión ascendente
- Envío





### Unión simple

- Une una etapa con una sola transición o una transición con una sola etapa
- Secuencia simple: conjunto de etapas y transiciones unidas sólo entre sí mediante uniones simples
  - No hay caminos alternativos ni simultáneos
- En una secuencia simple sólo puede estar activa una etapa






### Unión de selección

#### Definir secuencias alternativas


#### Dos tipos

- Divergencia en O
  - Seleccionar ir desde una etapa a una entre varias secuencias disponibles
  - Dibujo: conecta una etapa con varias transiciones
- Convergencia en O
  - Llegar a una etapa desde diferentes secuencias
  - Dibujo: conecta varias transiciones con una etapa






### Ejemplo de unión de selección





### Unión de sincronización


- Definir secuencias que se ejecutan de forma simultánea
- Dos tipos
  - Divergencia en Y
    - Arrancar varias secuencias que se van a ejecutar en paralelo.
    - Dibujo: conecta una o varias transiciones con varias etapas
  - Convergencia en Y
    - Finalizar de forma sincronizada varias secuencias de etapas que se ejecutaban en paralelo.
    - Dibujo: conecta varias etapas con una o varias transiciones.





### Caso típico en la convergencia en Y: transición sin condición


- Para evolucionar sólo se necesita que las etapas previas a la convergencia en Y estén activas
  - Basta con llegar a las etapas finales de las secuencias en paralelo
- La condición lógica en la transición es 1: siempre se cumple








Unión de sincronización más

complejas













#### Unión ascendente

- Ir desde una transición inferior a una etapa superior
  - Cerrar una secuencia simple
  - Conectar una convergencia en O que está partida






### Detalle de la convergencia en O partida






### Envío

 Conecta una transición con una etapa (o varias) a través de su identificador sin necesidad de línea








### Envío y unión ascendente


- Unión ascendente para señalar el comportamiento principal
- Envío para comportamientos eventuales (paradas, averías,
  ...) o para eliminar cruces de líneas






## Ejemplo de unión de sincronización: descriptivo


- Simulación del ejemplo: EPSI
- Neumática: cilindros (pistones) y electroválvulas
- Grafcet descriptivo








# Ejemplo de unión de sincronización: tecnológico











## Ejemplo de unión de sincronización: parada






¿Cuántas uniones, etapas y transiciones?¿Tipos?





### Acción

Rectángulo con la acción a realizar





### Descripción de la acción

#### Texto libre

- Forma imperativa
  - Ejemplos: Abrir válvula, Piloto alarma encendido, Arrancar temporizador
- Sólo grafcets descriptivos
- Sentencia ejecutable desde un lenguaje de programación
  - Ejemplo: s:=s+1, ArrancarTemporizador (T1,30s)
- Identificador de variable
  - Sólo acciones de tipo continuo
  - Ejemplo: oAbrir, oCerrar, oCerrarPuerta1, oCerrarPuerta2



### Tipos de acción

#### Acción continua no condicionada

- La variable toma valor 1 cuando está asociada a una etapa que está activa
- Si no está asociada a ninguna etapa activa, toma valor 0.
- No se suelen utilizar sentencias del tipo s:=s+1

#### Acción continua condicionada

- Igual que continua pero toma el valor de la condición
  - La condición no puede tener eventos (flancos)
- No se suelen utilizar sentencias del tipo s:=s+1

#### Acción asociada a la activación de la etapa


- Se ejecuta la sentencia al entrar en la etapa
- No se utiliza variable


#### • Acción asociada a la desactivación de la etapa


- Se ejecuta la sentencia al salir de la etapa
- No se utiliza variable


#### · Acción asociada a evento en la etapa

- Se ejecuta la sentencia cada vez que se da el evento
  - Eventos en la condición: flancos
- No se utiliza variable













### Ejemplo de acción continua condicionada






## Acciones de tipo continuo y asociadas a entrada y salida

- Son equivalentes
- Mejor asignar las acciones dentro de la etapa frente a distribuir las acciones entre etapas
  - Si se aumenta el número de etapas, hay más garantía de buen funcionamiento
  - Etapas construidas son etapas definitivas








## Error: secuencias de acciones dentro de una etapa





- No está permitido su uso en la asignatura
  - Se puntúa como 0 la pregunta.



### Reglas de sintaxis y ejecución (I)

Reglas cuyo no cumplimiento se considera muy grave: 0 en la solución

- 1. En todo camino deben alternarse etapas y transiciones
  - Dos etapas nunca pueden estar conectadas por una unión
  - Dos transiciones nunca puede estar conectadas por una unión
- 2. Varias etapas sólo pueden compartir una misma transición a través de una divergencia en Y o una convergencia en Y
- 3. En una secuencia simple no puede haber más de una etapa activa.
- 4. Todas la etapas deben ser alcanzables
- 5. Todo grafcet tiene que tener al menos una etapa inicial
- 6. No pueden aparecer acciones de tipo continuo asociadas a inicio o fin de etapa o a evento
- 7. Sólo utilizar los símbolos gráficos del lenguaje GRAFCET
- 8. La etapa previa y la etapa de salida no puede ser la misma
  - Al salir de una etapa se va a una etapa diferente





# Reglas de sintaxis y ejecución (II)

Reglas cuyo no cumplimiento se considera grave: puntuación negativa


- Las transiciones de una divergencia en O deben ser mutuamente excluyentes
- Acciones que nunca son ejecutables aunque se cumplan sus condiciones lógicas asociadas.

#### Recomendaciones

- Todas las divergencias en O deberían terminar a través convergencias en O
- Todas las divergencias en Y deberían terminar a través de convergencias en Y
- Grafcets estéticos




### Errores en los grafcets






### Más fallos






# Modelo de ejecución de un grafcet (en un PLC)







### Ejecución de varios grafcets





# Simplificación de operaciones para crear un grafcet

- Crear etapa nueva en secuencia simple
  - Secuencia simple
- Crear secuencias alternativas desde una etapa
  - Divergencia en O
- Crear secuencias en paralelo desde una etapa
  - Divergencia en Y
- Volver a una secuencia simple desde secuencias alternativas
  - Convergencia en O
- Finalizar secuencias en paralelo
  - Convergencia en Y
- ¡Cuidado!
  - Cuando se finalizan las secuencias alternativas o en paralelo se pueden cometer errores
  - Revisar que la secuencia gráfica etapa-unión-transición-unión-etapa se cumple




## Problema 1: Compactadora de botellas de plástico

### Diseñar el control mediante un PLC de una compactadora que tiene la siguiente interfaz hombre-máquina:

- Pulsador SJA para dar orden de avance del pistón de la compactadora.
- Pulsador SJR para dar orden de retroceso del pistón de la compactadora. Tanto avance o retroceso sólo se puede ordenar si la puerta de la compactadora está cerrada.
- Pulsador SJP para parar el avance o el retroceso. Si se abre la puerta tiene el mismo efecto.
- Piloto PFCP para indicar que el sistema de control está activo pero la compactadora está parada.
- Piloto PFMA para indicar pistón en posición de máxima presión de compactado.
- Piloto PFMI para indicar pistón en posición de mínima presión de compactado.
- Piloto PFPA para indicar puerta abierta.

#### La compactadora tiene tres finales de carrera:


- BGPA: indica puerta abierta.
- BGMA: indica pistón en posición de máxima presión.
- BGMI: indica pistón en posición de mínima presión.



Diseñar circuito de control, circuito de potencia y grafcet a implementar en el PLC



### Problema 2: Vía secundaria para adelantamiento




- Automatizar el desvío a vía secundaria para adelantamiento entre trenes (ej: rápidos a lentos)
- Dos cambios de aguja: E y S (x=E,S)
  - xSecM: orden motor para mover cambio a vía secundaria
  - xSecF: cambio en vía secundaria (final de carrera)
  - xPrinM: orden motor para mover cambio a vía principal
  - xPrinF: cambio en vía principal (final de carrera)
- Cuatro sensores de barrera fotoeléctrica que se activan al pasar el tren: EPrinTren, ESecTren, SSecTren, SPrinTren
- Dos semáforos: SemaPrin y SemaSec (0-rojo, 1-verde)
- Dos pulsadores en el pupitre de control
  - PrinSec: introducir siguiente tren en vía secundaria si ya no hay tren en vía secundaria
  - SecPrin: sacar tren a vía principal si está libre tramo entre E y S
- Sólo se obedece a la maniobra pedida por el operador si no hay posibilidad de choque
- Distancias compatibles con longitud de trenes y distancia de frenado

Diseñar el grafcet (o grafcets)




## Temporizar: tiempo máximo en una etapa

- Cada etapa tiene asociado un temporizador
  - [Identificador etapa].T indica el tiempo en la etapa
  - Transición: [Identificador etapa].T > 1d23h30m20s700ms
- Ejemplo: limitación de tiempo máximo de apertura o cierre





# Test de guías de cajón con control de avería por tiempo máximo (versión con cálculos previos)





### Temporizar: tiempo máximo en una secuencia


- Existen variables de tipo temporización (timeXXXX) con cuatro funciones asociadas:
  - timeXXXX.Ini(tiempo)
    - Arranca la temporización con el valor indicado en tiempo
      - sintaxis: 1d23h30m20s700ms
    - Cada vez que se llama a Ini se reinicializa la temporización.
  - timeXXXX.End()
    - Devuelve 1 si ha finalizado la temporización.
    - Devuelve 0 si no ha finalizado o está parada.
  - timeXXXX.Reset()
    - Para la temporización que haya en curso, si no estaba ya parada.
  - timeXXXX.Val()

#### Uso

- Se arranca el temporizador al salir o al entrar en una etapa.
  - Ejemplo: timeMarcha.Ini(12h30m)
- Se consulta si ha finalizado en las transiciones que lo necesiten
- Ejemplo: Limitar el test de guías de cajón a 12 horas




## Ejemplo de cronograma de temporizador






### Test de guías de cajón que finaliza por tiempo con el cajón cerrado (versión sin avería)






### Test de guías de cajón que finaliza por tiempo (versión con avería)

tAveríaAbrir:=gsAbrir.T>=10s tAveríaCerrar:=gsCerrar.T>=10s tParo:=iParo+iCerrado·timeTest.End()






# Acabar test por número de cajones cerrados






## Acabar de forma exacta y con el cajón cerrado

tAveríaAbrir:=gsAbrir.T>=10s tAveríaCerrar:=gsCerrar.T>=10s tParo:=iParo+(sCierres>=1000)






# Ejemplo de parada a final de ciclo: cajón siempre cerrado





### Detección de flanco

- Una orden de parada nunca lleva flanco
- Una orden de marcha puede exigir flanco
  - Garantizar que el operador vuelve a dar la orden de marcha
- Una secuencia de dos o más etapas con la misma condición en la transición, muy probablemente necesita flanco







# Identificador de una variable en un grafcet tecnológico

- Prefijo + resto nombre siguiendo notación CamelCase
- Prefijos
  - "i": entradas al grafcet (iParo, iMarcha)
  - "o": salidas del grafcet (oAbrir, oCerrar)
  - "t": variable para cálculo temporal (tParo)
    - Se calcula en la zona de cálculos previos
    - Uso: calcular expresiones lógicas que se repiten mucho, simplificar las condiciones lógicas de las transiciones y acciones
  - "time": variable temporizador (timeReceta)
    - Funciones asociadas: Ini(tiempo), End(), Reset(), Val()
  - "s" variable que mantiene su valor entre una ejecución y las siguientes del grafcet si no hay cambios (sParo)
    - Tiene asociada una función: Set(valor, condición lógica)
      - Variable igual a valor si condición lógica se cumple
      - sParo.Set(1, iParo)
    - Uso: memorizar una orden de paro
  - "gs": variable de tipo estructura para gestionar una etapa
    - gsParado.X indica etapa activa
    - gsParado.T indica tiempo que está la etapa activa



## Declaración del tipo de las variables y operaciones


- Dos tipos
  - Variables lógicas
  - Variables numéricas
- Declaración implícita
  - No se declara el tipo
  - El uso de la variable (contexto) indica el tipo
    - s1:=s1+1 => s1 es de tipo numérico
    - s2:=a·b' => s2 es de tipo lógico
- Al operar mediante operadores aritméticos una expresión numérica con una expresión lógica, la lógica promociona a numérica
  - s1:=s1+↑s2 => s1 se incrementa en uno cada vez que hay flanco en s2
- Al operar mediante operadores lógicos expresiones numéricas, el resultado es lógico conforme al operador
  - s1:=s1+↑(tTemperatura<-20°C) => s1 se incrementa en uno cada vez que la temperatura baja de -20°C



### Grafcet como caja negra

 Si hay una sola instancia del grafcet: nombre original


 Si hay varias instancias del mismo grafcet: paréntesis con el nombre de cada instancia



**GTestGuías** 




# Resumen símbolos grafcet a través de ejemplos






## Problema: Automatizar reactor químico

- Receta a ejecutar cuando se pulsa Marcha y no hay avería:
  - Llenar con producto A hasta HA.
  - Llenar con producto B hasta HB.
  - Agitar durante 30 minutos, alternando ciclos de 30 segundos a derecha y 30 segundo a izquierda
  - Vaciar hasta HL
  - Volver a repetir hasta completar 50 ciclos.
- Si se pulsa Paro el sistema espera a completar el ciclo actual antes de parar
- Por seguridad, para poner en marcha la receta se debe asegurar que el operador ha vuelto a pulsar el pulsador de Marcha
- El sistema va a estado de avería si:
  - Más de 30 segundos en alcanzar el nivel objetivo.
  - Más de 10 segundos sin abrirse o cerrarse la válvula
- Señales de las válvulas (Vx)
  - VxMC: cerrar la válvula
  - VxMA: abrir la válvula
  - VxC: válvula cerrada
  - · VxA: válvula abierta
- Señales del motor
  - MD: girar a derechas
  - MI: girar a izquierda
- Grafcet del sistema automatizado







## Problema: Automatizar puerta de nave de seguridad

La entrada, que es única, tiene dos puertas: Puerta1 y Puerta2, con una cámara intermedia. La Puerta1 permite el acceso desde la calle a la cámara intermedia; y la puerta 2 permite el acceso desde la cámara intermedia al interior de la nave. Cada puerta está dotada de 2 sensores para indicar si está subida o bajada (Subida1, Bajada1, Subida2, Bajada2) y de un motor que puede subir o bajar la puerta (M1S, M1B, M2S, M2B). Además cada puerta tiene asociado un sensor de posición (SensorP1, SensorP2) que se activa cuando un coche o camión está cruzando la puerta. Junto a la entrada hay situado un lector de tarjetas. Éste lector tiene dos salidas (TC y TI): una genera un 1 lógico durante 5 segundos cuando la tarjeta es correcta (TC) y la otra genera un 1 lógico cuando la salida es incorrecta (TI), también durante 5 segundos.

#### La secuencia de funcionamiento de la entrada es la siguiente:

- El conductor del coche llega a la entrada, introduce su tarjeta en el lector de tarjetas y la retira. Independientemente de si la tarjeta es correcta o incorrecta, comienza a abrirse la puerta 1.
- Una vez que el vehículo ha cruzado la puerta 1 (está en la cámara intermedia), comienza a bajar dicha puerta.
- Si la tarjeta es incorrecta, una vez bajada la puerta1, suena la alarma (ALARMA): los cacos están en la trampa. Para desactivar la alarma y abrir las puertas hay que introducir una tarjeta correcta en el lector de tarjetas. Si nuevamente se vuelve a introducir la tarjeta correcta se bajan las puertas.
- Si la tarjeta es correcta, comienza a abrirse la puerta 2. Cuando cruza el vehículo esta puerta, se cierra.
- Si el vehículo tarda más de 20 segundos en atravesar alguna de las puertas, también suena la alarma. Para desactivarla se procede de igual forma que en el caso de tarjeta incorrecta: se introduce la tarjeta correcta para desactivar la alarma y abrir las puertas, y una segunda introducción de la tarjeta correcta baja las puertas.
- Cuando se inicializa el sistema se cierran las puertas si no estaban cerradas.
- Diseñar el grafcet de la automatización.





#### Resumen

- Definición de la metodología grafcet
- Pasos para construir un grafcet
- Definición detallada de los elementos de un grafcet
  - Etapa
  - Transición
  - Unión: simple, selección, sincronización
  - Acción
    - Tipo continuo (no condicionada, condicionada)
    - Tipo evento (activación de etapa, desactivación de etapa, evento en la etapa)
  - Modelo de ejecución de un grafcet en un PLC
  - Manejo de temporizadores
    - Tiempo en una etapa
    - Tiempo en una secuencia de etapas
  - Manejo de contadores
  - Manejo de flancos



### **Preguntas**

- ¿Para qué sirve un grafcet?
- ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un grafcet?
- ¿Cuál es la diferencia entre un grafcet descriptivo y un grafcet tecnológico?
- ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje grafcet y el lenguaje SFC?
- ¿Cómo se diferencia una etapa normal de una etapa inicial?
- ¿Cuál es la diferencia entre una unión de selección y una unión de sincronización?
- ¿Cuántos tipos de acción hay?
- ¿Es correcto incrementar un contador en una acción no condicionada? ¿Por qué?
- ¿Es correcto que sólo aparezca el identificador de una variable en una acción asociada a la activación de una etapa? ¿Por qué?
- ¿Cómo se define que una etapa de un grafcet se ejecute durante 30 segundos?
- ¿Cómo se define que una secuencia se ejecute durante al menos una hora?
- ¿Por qué no se debe encadenar acciones (cuando termina una comienza la siguiente) dentro de una etapa?
- ¿Por qué determinados dibujos no cumplen con la sintaxis del lenguaje grafcet?
- ¿Cómo es el modelo de ejecución del grafcet en un PLC?
- ¿Por qué una orden de parada nunca lleva flanco?
- ¿Por qué una secuencia de etapas que utilizan la misma condición lógica en la transición puede se<mark>r incorrecta, si no es de tipo flanco?</mark>
- ¿Cuáles son los prefijos y su significado, que se recomiendan para definir el identificador de una variable?