
Repaso de Ciclo de Rankine


10.2. Ciclo de Rankine básico

- · La presión mínima la limita el medio de enfriamiento
- · El aporte de trabajo se realiza en fase líquida, por lo que resulta muy pequeño:
- Los procesos en la fase líquida no son visibles en el T-s a escala real $w_b = \frac{v_1 \left(P_2 P_1\right)}{\eta_b}$




10.3. Procedimientos para mejorar el rendimiento10.3.1. Reducción de la temperatura de rechazo de calor

- · Supone reducir la presión del condensador
- · Se reduce la temperatura media de rechazo de calor
- · Se incrementa la humedad a la salida de la turbina
- · Está limitado por el medio de enfriamiento
- · Se produce entrada de aire debido al vacío: necesidad de desgasificador




10.3.2. Aumento de la temperatura de aceptación de calor

- · Método 1: Incremento de la presión de la caldera
 - · Se eleva la temperatura media de aceptación de calor
 - Se incrementa la humedad a la salida de la turbina: erosión en los álabes por impacto de gotas (x_4 > 0,9)
 - Este problema se resuelve con recalentamiento





- · Método 2: Sobrecalentamiento a alta temperatura
 - · se incrementa la temperatura media de adición de calor
 - · se reduce la humedad a la salida de la turbina
 - está limitado por los materiales de la turbina: T_3 < 620°C




· Método 3: Recalentamiento


- se emplea para altas presiones de caldera, pues reduce la humedad a la salida de la turbina
- · se incrementa la temperatura media de adición de calor
- · la temperatura media de adición de calor sube cuantos más recalentamientos se hagan





 en ciclos subcríticos sólo se hace un recalentamiento, pues si no puede aumentar la temperatura de rechazo de calor






• en ciclos supercríticos se hacen dos recalentamientos, para reducir la humedad de las últimas etapas


· Método 4: Regeneración

- persigue incrementar la temperatura media de adición de calor mediante precalentamiento con vapor extraído de la turbina
 - · Precalentadores abiertos o de mezcla
 - · el agua que va a la caldera (agua de alimentación) se mezcla con el vapor extraído
 - · el agua de alimentación sale normalmente como líquido saturado
 - · requieren una bomba aguas abajo para elevar la presión a la de la caldera
 - buenas características de intercambio de calor
 - · se suele poner uno sólo, a presión mayor que la atmosférica, como desgasificador o desaereador
 - · Precalentadores cerrados o de superficie
 - · el agua que va a la caldera circula por unos tubos, en cuyo exterior se condensa el vapor extraído
 - el vapor condensado (drenaje) sale en condiciones de líquido saturado o subenfriado (en el primer caso se dice que el calentador es seco). Si no se dice otra cosa debe asumirse que el calentador es de este tipo, seco.
 - · el agua sale como líquido subenfriado a una temperatura cercana a la de saturación del vapor extraído (puede ser menor, mayor o igual, según el área de intercambio)
 - el vapor condensado (drenaje) se puede enviar aguas abajo mediante una bomba (poco usado) o aguas arriba (precalentador previo o condensador) mediante una válvula
 - tienen peores coeficientes de transferencia de calor que los abiertos, pero no requieren bomba (si son de aguas arriba)
 - suelen colocarse varios (hasta 9)


Calentador abierto



Calentador: $\alpha h_6 + (1-\alpha)h_2 = h_3$



Calentador abierto: notación y condiciones de salida




Idealmente la salida del agua de alimentación debería de ser líquido saturado, lo que dependerá de las proporciones de los caudales de vapor y agua. Si la proporción no fuese la adecuada:

- el agua podría salir como vapor húmedo o incluso sobrecalentado, lo que provocaría un mal funcionamiento de la bomba
- el agua podría salir como subenfriada, lo que significaría que no se ha realizado la máxima regeneración posible


9

Calentador cerrado "hacia delante"




Cámara de mezcla: $\alpha h_4 + (1-\alpha)h_9 = h_5$


Calentador: $\alpha h_7 + (1 - \alpha)h_2 = (1 - \alpha)h_9 + \alpha h_3$




Calentador cerrado "hacia atrás"



Calentador: $\alpha h_6 + h_2 = \alpha h_7 + h_3$





Vapor / drenaje

Agua de alimentación

