

ICAI - MII

## Instalaciones Industriales Tema 5

Inmaculada Blázquez
Jesús Chapado
Alberto Jáñez
Álvaro Ortega
Mª Teresa Sánchez





## Tema 5: Diseño de Instalaciones en Industrias.

- 5.1.-Proceso de diseño.
- 5.2.-Previsión de cargas. Inventario de receptores/cargas
- 5.3.-Características de la instalación eléctrica.
- 5.4.-Criterios de selección de equipos y detalles constructivos
- 5.5.-Estructura de redes industriales: Esquema unifilar. Instalaciones de fuerza y alumbrado.
- 5.6.-Mejora del factor de potencia y filtrado de Armónicos
- 5.7.-Ahorro de energía eléctrica en plantas industriales. Equipos de medida.
- 5.8.-Supervisión y control de suministro
- 5.9.-Métodos de comprobación del correcto funcionamiento de la instalación



## 5.1.-Proceso de diseño.

### Primera etapa:

### ITC-BT-04:

- Los referentes al propietario;
- · Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia;
- Emplazamiento de la instalación;
- Uso al que se destina;
- Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia

### **Conexión a la red:** Esta conexión se puede realizar en:

- Media tensión: En este caso habrá que diseñar un centro de transformación de abonado según el RAT
- Baja tensión: La instalación se conectará a la red local de suministro eléctrico

Curso 2020-2021



## 5.1.-Proceso de diseño.

### En la segunda etapa:

- Previsión de cargas
- Sección de los diferentes cables de la instalación
- Protecciones
- Puesta a tierra

### Dependiendo de la instalación también se deberá calcular:

- Centro de transformación de abonado.
- Mejora del factor de potencia.
- Filtrado de armónicos en la red.

### En los planos se representará:

- Estructura o arquitectura de la red
- Cuadros, elemento de protección y conductores de cada uno de los circuitos.



### Factor de utilización (Fu):

- Valor entre 0 y 1 es la relación entre el régimen de trabajo normal de un receptor y su potencia nominal.
- El factor de utilización se aplica individualmente a cada receptor.
- En una instalación industrial
  - $\circ$  Motores fu = (0.85 1)
  - Alumbrado y la calefacción fu = 1
  - o Tomas de corriente, s/ITC-BT-25 (si son para uso industrial se deberá aumentar el Fu para adecuarlas al uso)

### Factor de simultaneidad (Fs):

- Valor entre 0 y 1 es la relación entre la potencia de los receptores que están trabajando al mismo tiempo y la potencia total del conjunto.
- El factor de simultaneidad se aplica a un conjunto de receptores en el punto de unión de los mismos (cuadro de distribución).
- En una instalación industrial el propietario, que conoce el funcionamiento de su instalación, definirá los diferentes factores de simultaneidad.



### Estimación de factor de simultaneidad global cuadro eléctrico (Fs):

Nº DE CIRCUITOS	Fs
1-3	0,9
4-5	0,8
6-9	0,75
>10	0,7

En el caso de que los circuitos sean principalmente de alumbrado/climatización considerar FS = 1 independientemente del nº de circuitos.



## Previsión de potencia

### Potencia mínima

**Edificios comerciales u oficinas:** 100 w/ m² y planta. Mínimo por local 3.450 W a 230 V y Cs = 1

**Edificios industriales:** 125 w/ m² y planta. Mínimo por local 10.350 W a 230 V y Cs = 1

Ptotal= P instalación+ Potencia Servicios generales + Garajes + IRVE



Previsión real según receptores (si se conocen)

Grupos de incendios Bombas auxiliares no de proceso (si se conocen)



Cuando se conozca la potencia a instalar de antemano se considerará la prevista siempre que sea superior al mínimo necesario.



## Previsión de potencia Servicios generales

#### **Cargas para elevadores**

Tipo de aparato elevador	Carga (kg)	Nº de personas	Velocidad (m/s)	Potencia (kW)
ITA-1	400	5	0,63	4,5
ITA-2	400	5	1,00	7,5
ITA-3	630	8	1,00	11,5
ITA-4	630	8	1,60	18,5
ITA-5	1000	13	1,60	29,5
ITA-6	1000	13	2,50	46,0

Multiplicar x 1,3 la intensidad a plena carga del motor (ITC BT 47)

### Cargas para alumbrado (previsión cargas zonas comunes)

	Incandescencia	Fluorescencia
Alumbrado del portal y otros espacios comunes	15 W/m²	8 W/m <sup>2</sup>
Alumbrado de la caja de escalera	7 W/m²	4 W/m²

Para lámparas de descarga multiplicar x 1,8 la carga prevista

Tema 5



## Previsión de potencia motores

#### **Cargas para motores**

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA		MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA	
Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga	Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y de la de plena carga
De 0,75 kW a 1,5 kW	2,5	De 0,75 kW a 1,5 kW	4,5
De 1,5 kW a 5,0 kW	2,0	De 1,5 kW a 5,0 kW	3,0
De más de 5,0 kW	1,5	De 5,0 kW a 15,0 kW	2,0
		De más de 15,0 kW	1,5

Multiplicar la potencia nominal por el factor de arranque que corresponda según su potencia. Si la ficha técnica del motor indica un valor de la constante inferior al de la tabla se deberá considerar este.



## Previsión de potencia. Resumen

Si se conocen las demandas reales estimados de la actividad y superan los mínimos teóricos, tomaremos como datos para el cálculo los valores reales.

Si por el contrario, los valores reales son inferiores a los mínimos teóricos, habrá que basar el cálculo en los mínimos establecidos por el REBT.



#### Potencia Prevista o Instalada

Potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, respectivamente ITC-BT-01 Definiciones (109)

#### Potencia máxima admisible:

Es la máxima que puede soportar el conjunto de la instalación, irá asociada a un dispositivo de sobreintensidades. El valor viene dado en el boletín eléctrico de la instalación.

Es la suma de la potencia de todos los receptores tras haber calculado los factores que el reglamento establece por ejemplo:

- 1,8 para lámparas de descarga (lámparas led factor 1)
- Coef arranque para motores
- 1,3 para aparatos de elevación
- •Fu y Fs receptores

Junto con su factor de simultaneidad de funcionamiento global de la instalación.

#### Potencia contratada:

Es la potencia máxima que la compañía te suministra como usuario.



Tipo de conexión: monofásica o en trifásica.

**Tensiones nominales:** Las tensiones nominales utilizadas en las redes de corriente alternan trifásicas en BT son:

### Redes públicas y privadas:

- •220V entre fase, para las redes trifásicas de 3 conductores
- •230V entre fase y neutro, para las redes trifásicas de 4 conductores
- •400V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores

### **Redes Privadas:**

- •400V entre fase y neutro, para las redes trifásicas de 4conductores
- •690V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores



### Potencia de la Instalación:

Hasta 83KVA (120A a 400V trifásicos) se conectan a la red de distribución de BT.

Hasta 250KVA red pública de BT

La compañía distribuidora puede proponer la conexión en MT en función del estado de carga y capacidad de su red de BT.

Las instalaciones mayores de 83KVA se conectan mediante un cable dedicado (uso exclusivo) desde el cuadro de BT, en el Centro de Transformación (CT).



### CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

- Actividad económica .- Edificios industriales (Fabricación, Talleres, alimentos y bebidas, logística). Edificios terciarios (Oficinas, centros comerciales)
- Topología de las instalaciones .- Edificios de un solo nivel, edificios de varios niveles, instalaciones en varios edificios
- Condicionales en cuanto a la localización de los equipos eléctricos .- Estética, accesibilidad, existencia de pasillos o conductos técnicos
- Fiabilidad de servicio .- Probabilidad de interrupciones. Impacto por labores de mantenimiento o ampliación de la instalación eléctrica
- Flexibilidad .- Posibilidad de adaptarse a cambios en los procesos productivos
- Distribución de los receptores:
  - Distribución uniforme. (Alumbrado)
  - Distribución intermedia. Cargas agrupadas por toda la superficie (Estaciones de trabajo)
  - Cargas localizadas (Equipo de climatización)



### CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

- Criticidad del servicio aportado por receptor
  - No crítica. La carga puede desconectarse en cualquier momento sin consecuencias en el proceso o servicio. (Bomba de pozo para agua de riego)
  - Baja criticidad.- La desconexión de la carga ocasiona molestias temporales. (Equipo de climatización)
  - Media criticidad.- La desconexión de la carga ocasiona una breve parada en el proceso o servicio (Ascensor)
  - Alta criticidad.- Cualquier interrupción produce pérdidas económicas considerables, o pone en riesgo grave la seguridad de las personas. (Unidad de proceso de datos)
- Sensibilidad del receptor a las perturbaciones en el suministro eléctrico .- Sobretensiones, armónicos, huecos de tensión, etc.
- Capacidad de un receptor de perturbar el funcionamiento de otros receptores .Desequilibrios, radiación electromagnética. (Equipo de soldadura)



# 5.4.-Criterios de selección de equipos y detalles constructivos Lista de equipos a tener en cuenta

- Subestación MT/BT.
- Cuadros de distribución MT.
- Transformadores.
- Cuadros de distribución BT.
- Canalización eléctrica prefabricada.
- Unidades SAI.
- Equipos de filtrado y corrección de factor de potencia.

### Criterios a tener en cuenta

- Atmósfera y entorno.
- Eficiencia energética.
- Índice de servicios.
- Disponibilidad de ofertas por país.
- Requisitos de compañías eléctricas.
- Arquitecturas previamente elegidas.




De la arquitectura de una instalación eléctrica depende:

- El coste de la instalación
- El tiempo de instalación
- La continuidad en el funcionamiento de los receptores
- Las pérdidas de potencia.

La arquitectura de una instalación eléctrica depende de:

- Distribución espacial de los receptores
- Tipo y número de fuentes de alimentación
- Configuración en diferente niveles de distribución

La definición de la arquitectura sigue por lo general los siguientes pasos






### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**


- Posición de los equipos principales de la instalación eléctrica en el edificio
  - Colocación de los cuadros de alimentación lo más cerca posible del baricentro de los consumidores de potencia
  - Colocación de equipos pesados como transformadores, o grupos electrógenos cerca de viales de acceso o salidas






Flexibilidad: No

Cargas de potencias elevadas localizadas





Flexibilidad: Si

Cargas de distribución uniforme de potencias reducidas






## Arquitecturas de una Instalación Eléctrica






**RECEPTOR** 





### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**

Niveles de distribución. Instalaciones pequeñas




Tema 5



### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**


Niveles de distribución. Instalaciones medianas





### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**

Niveles de distribución. Instalaciones grandes.




Tema 5



### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**

Distribución radial ramificada



### Ventajas

- En caso de producirse un defecto solo se desactiva un circuito.
- Los defectos se localizan con facilidad
- Se puede realizar el mantenimiento o extensión de un circuito manteniendo el servicio en el resto.

#### Inconvenientes:


 Un defecto en los cables procedentes del cuadro de distribución general, corta el suministro a los cuadros de distribución secundaria relacionados





### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**

 Distribución radial ramificada con canalización prefabricada en distribución terminal a sistemas de iluminación y tomas de corriente




Ventajas

Instalaciones modulares sometidas a cambios frecuentes



### ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA

Distribución radial pura




### Ventajas

- En caso de producirse un defecto solo se desactiva un circuito.
- Inconvenientes:
  - Exceso de cobre debido al número y longitud de los circuitos



### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**

Distribución mixta desde los CGBT y canalizaciones eléctricas






### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**

- Distribución mixta desde los CGBT y canalizaciones eléctricas
  - Con dos CGBT


- Ventajas
  - Mayor flexibilidad de diseño y de disponibilidad de energía.
  - Las fuentes en paralelo garantizan la disponibilidad de la alimentación





### **ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA**


Uso de fuentes de alimentación alternativas




Tema 5



### Batería de condensadores como fuente de energía reactiva





$$Q_c = P * (tan\varphi - tan\varphi_r)$$



### Valores de cos y tan para las cargas más comunes

Tipo de carga		Соsф	Tanφ
Motor de inducción cargado	0%	0,17	5,80
	25%	0,55	1,52
	50%	0,73	0,94
	75%	0,80	0,75
	100%	0,85	0,62
Lámparas incandescentes		1	0
Lámparas fluorescentes (no compensadas)		0,5	1,73
Lámparas fluorescentes (Compensadas)		0,9	0,48
Lámparas de descarga		De 0,4 a 0,6	De 2,29 a 1,33
Hornos por resistencia		1	0
Hornos por inducción o dieléctricos		0,85	0,62
Horno de arco		0,8	0,75
Máquinas de soldar por resistencia		De 0,8 a 0,9	De 0,75 a 0,48
Máquinas de soldar por arco		De 0,7 a 0,9	De 1,02 a 0,48



### **Condensadores fijos**

En esta configuración se utilizan uno o varios condensadores para obtener la potencia reactiva necesaria.


La utilización de esta configuración se suele aplicar en:

- En bornes de los dispositivos inductivos (motores y transformadores).
- En los casos en los que el nivel de carga es razonablemente constante, y no hay riesgo de sobrecompensación.

### ITC-BT 43 - Apartado 2.7:

- Se podrá realizar la compensación de la energía reactiva pero en ningún momento la energía absorbida por la red podrá ser capacitiva.
- Se podrá realizar la compensación fija para uno o varios receptores siempre que funcionen por medio de un único interruptor, es decir simultáneamente.
- Para compensar la totalidad de la instalación se deberá instalar un equipo automático.

En la práctica se realiza la compensación fija de algunos motores y de transformadores y una compensación automática para la compensación global en cabecera de la instalación.



Tema 5




#### Baterías automáticas de condensadores

- En la cabecera de la instalación en el embarrado del CGBT.
- En la salida de un cuadro secundario muy cargado.


Un equipo de compensación automática está constituido por:

- El regulador:
- Los contactores:
- Los condensadores:











$$Q_c = Q_o + F_c^2 * Q_{carga}$$
 
$$Q_c = \sqrt{(I_{o_{pu}} * S_n)^2 - P_{fe}^2} + F_c^2 * \sqrt{(U_{cc_{pu}} * S_n)^2 - P_{cu}^2}$$

 $Q_c$ .- Potencia reactiva a compensar

 $Q_o$ .- Potencia reactiva en vacío

 $F_c$ .- Factor de carga

 $Q_{carga}$ .- Potencia reactiva en carga

 $I_{o_{pu}}$  .- Intensidad en vacío

 $U_{{\scriptscriptstyle CC}_{pu}}$ .- Tensión de cortocircuito

 $S_n$ .- Potencia nominal

 $P_{fe}$ .-Pérdidas en el hierro

 $P_{cu}$ .-Pérdidas en el cobre

34



### Compensación en motores

El factor de potencia de un motor es muy bajo en regímenes de vacío (sin carga) o con una carga débil.

La corriente reactiva que absorbe un motor asíncrono es prácticamente constante y tiene un valor aproximado del 90% de la intensidad de vacío.

Es conveniente desconectar todo motor que trabaje en vacío y no sobredimensionarlos.

Se puede realizar la compensación fija en bornes de un motor siempre que se tomen las precauciones siguientes:


- Si se realiza un compensación fija del motor, el condensador debe estar directamente conectado a los terminales de dicho motor
- Si el motor arranca con ayuda de algún dispositivo especial, tal como resistencias, inductancias, estrella triángulo o autotransformadores, es recomendable utilizar condensadores accionados por contactores
- Evitar la autoexcitación:
- No compensar motores especiales. como por ejemplo: arrancadores escalonados, o motores reversibles



630 kVA

400 V

#### Instalación sin compensar



$$S = \frac{P}{\cos \emptyset} = \frac{500}{0.75} = 665 \ KVA$$

La intensidad que circula en la instalación es:

$$1 = \frac{P}{\sqrt{3} * U * cos\emptyset} = 960 A$$

Las pérdidas en los cables son función del cuadrado de la intensidad:

$$P = 960^2 * R$$

La energía reactiva atraviesa la totalidad de la instalación.

El interruptor de protección y los conductores están dimensionados para la intensidad total

#### Instalación compensada

Transformador no está sobrecargado

$$S = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{500}{0.98} = 510 \text{ KVA}$$

La capacidad disponible aumenta un

La intensidad que circula en la instalación es:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} * U * cos\emptyset} = 732 A$$

Las pérdidas en los cables se reducen:

$$\frac{737^2}{960^2} = 58\%$$

330 kVAr

Aguas abajo de la batería de condensadores, la instalación NO está compensada

Taller 500 kW Cos φ=0,98 La energía reactiva fluye entre el condensador y la carga, descargando al resto de la instalación aguas arriba del punto de conexión.

Taller

500 kW

 $\cos \phi = 0.75$ 



- Condiciones de Instalación:
- Los cables de potencia y los aparatos de mando y protección de los condensadores deberán soportar en régimen permanente, de 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del condensador,.

$$I_n > \frac{Q}{\sqrt{3} * U_n}$$


- Transitorios de tensión e intensidad
  - El pico que se crea no es superior a dos veces la tensión nominal.
  - En el caso que un condensador ya estuviera cargado se puede alcanzar un valor máximo próximo a tres veces el valor del pico nominal normal de la tensión. Esta condición máxima se produce cuando:
    - La tensión existente en el condensador es igual al valor máximo de la tensión nominal.
    - Los contactos de la conexión se cierran en el momento de valor de tensión máximo.
    - La polaridad de la tensión del sistema de alimentación es opuesta a la del condensador cargado.





<u>Programa</u>	<u>Fabricante</u>
SisVar	Schneider Electric
Cydesa PFC	Cydesa
LogiAlpes	Legrand
CRP	Circutor








- → Interferencias producidas por convertidores, variadores de velocidad, SAI, etc.
- → Se recomienda protección individual
  - → Cargas no lineales distribuidas en la red
  - → Convertidores, hornos de inducción, UPS, lámparas de descarga, etc.
  - → Se recomienda protección global de red
- → Cargas monofásicas no lineales entre fase y neutro
- → Equipos electrónicos, alumbrado de descarga, etc.
- → Se recomienda protección por zonas





### Soluciones de filtrado CRCUTOR





## 5.7.-Ahorro de energía eléctrica en plantas industriales.

- Monitorización de los consumos
- •Ajuste del término de Potencia en la factura de la luz
- •Mejora de la Iluminación con sistemas más eficientes.
- •Sistemas de aprovechamiento de luz natural
- •Uso de maquinaria moderna más eficiente. Mejora de la eficiencia de motores
- Compensación de la energía reactiva mediante baterías de condensadores
- •Ahorro en sistemas de climatización y mejora de la envolvente térmica
- •Optimización de instalaciones de aire comprimido
- •Utilización de sistemas de recuperación de energía residual



## 5.8.-Supervisión y control de suministro

- Software de gestión y control
- •Pasarelas de comunicación Power Logic
- •Medida multifunción Power Logic
- •Aparamenta de medida
- •Medida básica de panel
- Analizadores de redes

Tema 5



## 5.9.-Métodos de comprobación del correcto funcionamiento de la instalación

## Verificación previas a la puesta en servicio de las Instalaciones eléctricas (ITC-BT-05)

- La ITC-BT-19 y la norma UNE-HD 60.364-6 comprende tanto la verificación por examen como la verificación mediante medidas eléctricas.
  - Medida de continuidad de los conductores de protección.
  - 2. Medida de la resistencia de puesta a tierra (ITC-BT-18).
  - 3. Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
  - Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de protección.
  - 5. Medida de la rigidez dieléctrica.
  - 6. Medida de las corrientes de fuga (ITC-BT-19, ITC-BT-24).
  - 7. Medida de la impedancia de bucle (ITC-BT-24).
  - 8. Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales (ITC-BT-24).
  - 9. Comprobación de la secuencia de fases.
- La ITC-BT-18 establece las verificaciones a realizar en las puestas a tierra.

Tema 5



## 5.9.-Métodos de comprobación del correcto funcionamiento de la instalación

### Inspecciones(ITC-BT-05)

Inspecciones iniciales

- a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW;
- b) Locales de Pública Concurrencia;
- c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas;
- d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;
- e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;
- g) Quirófanos y salas de intervención;
- h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.



## 5.9.-Métodos de comprobación del correcto funcionamiento de la instalación

### Inspecciones(ITC-BT-05)

- Inspecciones periódicas
  - <u>Cada 5 años:</u> todas las instalaciones eléctricas que precisaron inspección inicial

 <u>Cada 10 años</u>: Las comunes de edificios de viviendas de potencia tota<mark>l instalada</mark> superior a 100 kW