## INFORMAÇÃO ESSENCIAL PARA COMPREENDER A VERSÃO MULTI-CYCLE DO DATAPATH (SIMPLIFICADO) DO MIPS

TOMÁS OLIVEIRA E SILVA, DEZEMBRO DE 2010

## FORMATO DAS INSTRUÇÕES

	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
Tipo R	opcode (0)	rs	rt	$\operatorname{rd}$	shamt	funct
	bits 31.26	hits 25.21	hits 20:16	bits 15·11	hits 10:6	hits 5:0

Exemplo: add \$rd,\$rs,\$rt

Exemplos: addi \$rt,\$rs,Imm

lw \$rt,Imm(\$rs)
sw \$rt,Imm(\$rs)

beq rs,rt,Label # o valor imediato é dado por (Label - (PC + 4))/4

 Tipo J
 6 bits
 26 bits

 Dits 31:26
 Imm

 bits 25:0
 bits 25:0

Exemplos: j Label # o valor imediato é dado pelos 26 bits menos significativos de Label/4 # os quatro bits mais significativos de PC + 4 e de Label # os quatro bits mais significant # os quatro bits # os quatro bits

## SIGNIFICADO DO SINAL ALUOP

valor (em binário)	00	01	10	11
operação efectuada pela ALU	add	sub	definida pelo campo funct	stli

## Fases de execução

Nome/Tipo da instrução	Instruction Fetch (IF)	Instruction Decode (ID)	Execute (EX)	Memory Access (MEM)	Write Back (WB)
Tipo R	Fase 1	Fase 2	Fase 3		Fase 4
	Lê instrução da memória; Soma 4 ao PC	Descodifica a instrução; Lê registos; Calcula BTA	Efectua a operação definida pelo campo funct		Escreve registo
sw	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	
	Idem	Idem	Calcula endereço	Escreve na memória	
lw	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
	Idem	Idem	Calcula endereço	Lê da memória	Escreve registo
bne	Fase 1	Fase 2	Fase 3		
	Idem	Idem	Compara (subtrai); Se o resultado não for zero transfere BTA para PC		

Nota: BTA é a sigla de Branch Target Address.