

## Trabalho nº 2 - Sistema de controlo de semáforos

Automação / Curso: El

Nelson Fernandes / a51796

José Guedes / 56576



Entradas:	TIMER's:
	TIN 40 (1070)
botão_1: 0.01	TIM0: #250
botão_2: 0.02	TIM1: #50
sensor_1: 0.03	TIM2: #300
sensor_2: 0.04	TIM3: #300
	TIM4: #200
Saídas:	TIM5: #100
	TIM6: #300
SC1_verde: 100.00	TIM7: #250
SC1_amarelo: 100.01	TIM8: #50
SC1_vermelho: 100.02	TIM9: #200
SP1_verde: 100.03	TIM10: #100
SP1_verde_piscar: 100.04	TIM11: #300
SP1_vermelho: 100.05	TIM12: #100
SC2_verde: 100.06	TIM13: #50
SC2_amarelo: 100.07	TIM14: #100
SC2_vermelho: 100.08	TIM15: #150
SP2_verde: 100.09	TIM16: #50
SP2_verde_piscar: 100.10	TIM17: #50
SP2_vermelho: 100.11	TIM18: #50
	TIM19: #100
	TIM20: #140
WORK (Auxiliares):	TIM21: #160
	TIM22: #150
Seq_botão: W0.00	TIM23: #140
novo_pedido: W0.01	TIM24: #50
Aux: W0.02	TIM25: #50
Seq_botão_2: W0.03	TIM26: #100
novo_pedido_2: W0.04	TIM27: #50
Aux_2: W0.05	TIM28: #50
start: W0.06	TIM29: #100
Aux_3: W0.07	TIM30: #100
Aux_4: W0.08	TIM31: #160
Aux_5: W0.09	TIM32: #100
	TIM33: #100
	TIM34: #50
	TIM35: #50

## **CX-Programmer:**


Ciramos um PLC CJ2M.

O programa inicia com o botão Start.

Da linha 1 á linha 24, resume-se ao funcionamento do programa sem os botões dos pedestres e sem os sensores dos carros. É composto por SETS, RSETS e TIMERS e funciona como um loop infinito.

Por exemplo, o programa começa com um SET ao SC1\_verde (semáforo de carros 1 verde) que inicia um TIMER de 25 segundos que, quando acaba, da RSET ao SC1\_verde e SET ao SC1\_amarelo (semáforo de carros 1 amarelo). O SC1\_amarelo fica ligado por 5 segundos, dando então RSET ao próprio e SET ao SC1\_vermelho (semáforo de carros 1 vermelho) que fica ligado durante 30 segundos, dando posteriormente RSET ao SC1\_vermelho e SET ao SC1\_verde, concluindo assim o ciclo.


Repetindo, por esta logica, o mesmo para os restantes semáforos.





Apesar de não ser especificado no enunciado, consideramos começar a contar novos pedidos para atravessar a via **após 30 segundos de qualquer um dos botões ser pressionado, e não 30 segundos depois da sequência de cada um terminar.** Não deve ser possível começar a sequência de um botão enquanto a sequência do outro está em funcionamento.

Por exemplo: o botão 1 só poderá ser ativado caso o Semáforo de carros 1 estiver a verde, for permitido fazer um novo pedido no botão 1, a sequência do botão 2 não estiver a correr e se for também possível fazer um novo pedido no botão 2:



Depois disso a logica do ciclo é a mesma que no exemplo anterior, composto mais uma vez por SETs, RSETs e TIMERs.


Repete-se tudo para o botão 2.

No final de cada sequencia, o programa volta ao clico normal.


É pedido também para serem implementados **detetores de carros** em cada semáforo para que após 10 segundos de ausência de carros, o sinal verde ceda o lugar ao amarelo.

Para isso criamos dois sensores (sensor\_1 e sensor\_2) que recebem o valor de 1 através de um SET logo apos o programa arrancar (isto para que seja mais fácil de explicar e testar o programa).

Para fazer a sua contagem, consideramos que para ela começar, nenhuma das sequências dos dois botões pode estar em funcionamento, só apos as sequencias terminarem e, claro, o seu respetivo semáforo estiver a verde, os 10 segundos dos dois detetores poderão começar a contar os 10 segundos.




No final damos SET aos sensores como no exemplo em baixo, mais uma vez para que seja mais fácil testar:




## **CX-Supervisor:**


No Supervisor começamos por criar uma página inicial onde é permitido fazer login, logout e avançar para a próxima página apenas se o user com a sessão aberta tiver permissão para tal:




De seguida criamos o PLC no "Setup Devices" onde, como o CX-Progammer, usamos o CJ2M:



Depois criamos todos os pontos necessários no "Point Editor":



Com os pontos criados começamos a criar a página para mostrar os semáforos em ação:



Nos semáforos dos carros cada bolinha corresponde á sua cor...

Já nos semáforos das pessoas, tivemos que colocar o verde e o verde\_piscar na mesma bola, para isso, na ação "Blink" pusemos o verde\_piscar e na "Colour Change" o verde.

Para os dois botões das passadeiras usamos o "Toggle button" com o atributo "Toggle wihle pressed" ativo, para que seja um botão apenas de pressão, ou seja al pressionar volta ao largar imediatamente para 0.

Para os dois sensores foram simplesmente dois botões sem qualquer atributo.

Adicionamos também o botão Start para iniciar o programa.

É possível também ver se é permitido fazer um novo pedido quer num botão quer noutro.

## Para inicar o CX-Supervisor:

- Abrir ambos os projetos (Supervisor e Programmer);
- No Programmer clicar na opção Work Online Simulator;
- Após o programa arrancar, no Supervisor, em Projetct clicar em Run with CX-Simulator.
- Será pedido para escolher o projeto do Programmer....
- Após isso estaremos no menu principal, para fazer login usar as credenciais (manager, 1234);
- Depois o programa estará pronto a ser supervisionado;