

# Diseño de una computadora digital

Primera Parte

Profesora Silvana Panizzo



## Diseño de una computadora digital

#### **OBJETIVOS:**

- Comprender el funcionamiento de una computadora básica en relación con su diseño interno.
- Demostrar la importancia del estudio del Algebra de Boole y la teoría de circuitos lógicos.
- Ver un modelo de computadora con una estructura muy sencilla para entender su funcionamiento.
- Para lograr entender la estructura interna de la computadora se hará referencia a algunas instrucciones básicas del lenguaje de programación Assembler, que permitirán entender el movimiento de las instrucciones o los datos de un programa a través de los registros internos que componen esta computadora.



## Diseño de una computadora digital

#### El diseño de una computadora digital es:

La *organización de hardware* relacionado por rutas de control y datos.

Permite *el flujo de señales binarias* para transformar datos de entrada en información útil al usuario.

Su diseño *es abstracto* ya que se ocupa de *ensamblar* los módulos que la componen.

3



## Módulo de cálculo en una computadora digital

#### Un *módulo*:

- Está constituido por una configuración determinada de compuertas.
- Donde *hay circuitos* que son:
  - abstractos
  - cajas negras que cumplen determinada función lógica
- Cada módulo realiza una o varias operaciones sobre datos codificados en binario, que se almacenan en registros asociados al módulo mientras dura la operación.
- Si dentro de un modulo, una operación se aplica a un registro esta se denomina microoperación y se activa en un instante de tiempo sincronizado por los pulsos del reloj



## Módulo de cálculo en una computadora digital

#### Ejemplo: Sumador binario paralelo




Diagrama de bloque de un dispositivo que suma los bits de los registros A y B.

- Función: operar datos binarios para obtener en la salida el resultado de su suma.
- Los datos de entrada se almacenan en forma temporal en los registros A y B y, tras la orden de comando S, el resultado se obtiene sobre el registro C.
- La orden de comando es la microoperación de suma que habilita al registro C para que actúe de receptor del resultado.
- La orden puede ser una señal "1" generada por otro módulo, cuya función es "dar órdenes" en el caso de que este sumador pertenezca a una computadora



## Lenguaje de Alto Nivel vs. Lenguaje de Bajo Nivel

```
Lenguaje de alto nivel
                                                     En Memoria
#include <stdio.h>
Int main()
  int A, int B, long int C;
  A = 1:
            (Guarda en MP en "dir 1")
                                                                        Variable A
                                                     XXX0
  B = 2; (Guarda en MP en "dir 2")
                                                                        Variable B
                                                     XXX4
  C= A+B; (Guarda en "dir 3" el resultado)
  printf( "%Id", C); (Muestra resultado
                                                                        Variable C
                                                     XXX7
                    guardado en "dir 3")
                                                             Variables en Memoria
                    En ejecución
```



## Lenguaje de Alto Nivel vs. Lenguaje de Bajo Nivel

- Se necesita un programa traductor.
- Puede surgir un *ejecutable*
- Por cada sentencia source o fuente puede haber una o n sentencias en lenguaje de maquina.

```
Lenguaje de alto nivel
```

Lenguaje simbólico de bajo nivel (Assembler)

Son 3 instrucciones en Assembler para obtener el mismo resultado.

13E0:0100 mov ah,[0300] 13E0:0104 add ah,[0301] 13E0:0108 mov [0400], ah En Memoria: Lenguaje

de maquina: Binario

Código de instrucción

13E0:0100 8A260003

13E0:0104 02260103

13E0:0108 88260004



La maquina no puede entender el lenguaje simbólico y se debe traducir a lenguaje de maquina, es decir a binario.



## Lenguaje de Alto Nivel vs. Lenguaje de Bajo Nivel

Tanto el *lenguaje simbólico de alto nivel* como *el lenguaje de bajo nivel* (Assembler) permiten obtener "las mismas instrucciones" en lenguaje de maquina, las que el procesador "entiende" y puede ejecutar.

#### Maximizar eficiencia de la computadora:

 Para un experto en Informática, dos buenas herramientas son el conocimiento de las características de diseño de su computadora y el aprovechamiento de las facilidades del sistema operativo, o sea, maximizar la eficiencia de la computadora.



## Lenguaje de Alto Nivel 📄 Lenguaje de Bajo Nivel



#### **Programa:**

Conjunto ordenado de instrucciones que resuelve una tarea.

#### **Compiladores:**

- ✓ Las herramientas de compilación traducen las sentencias de alto nivel en instrucciones de bajo nivel antes de su ejecución, creando lo que se denomina un ejecutable o código binario para luego ser ejecutado.
- ✓ Por ejemplo: Un archivo .exe

#### *Interpretes:*

- ✓ Los interpretes realizan la traducción de las sentencias de alto nivel en instrucciones de bajo nivel en momento de ejecución.
- ✓ Por ejemplo: La interpretación de código HTML por un navegador, el navegador realiza la tarea de interprete.



#### La programación en lenguaje de maquina implica:

 El conocimiento del tipo de instrucciones en código de máquina (o código nativo) a las que obedece la computadora.

#### Assembler


- Para simplificar el trabajo con largas secuencias binarias a la hora de programar surge un lenguaje simbólico de bajo nivel conocido como Assembler
- Cada computadora y sus compatibles tiene su propio assembler.
- Tiene intima relación con el diseño.
- Estudiamos Assembler para comprender más la unidad de control (CU) y para entender las interacciones entre lo físico y lo lógico.

## Formato de Datos vs Formato de instrucción



#### Formato de datos


 Los datos son de tipo entero signados de 16 bits (1 para signo y 15 para la magnitud)



Formato de datos

#### Formato de instrucción:

 Las instrucciones se almacenan como palabras consecutivas a partir de la palabra 000H



Formato de instrucción



Operación expresada mediante la codificación binaria de cadenas de unos (1) y ceros (0).

Se le denomina lenguaje máquina

El lenguaje máquina es distinto para cada computador. Excepto cuando existe compatibilidad entre familias

Repertorio de instrucciones o set de instrucciones: Conjunto de órdenes que puede ejecutar un computador

Lenguaje ensamblador: Set de instrucciones expresado con mnemónicos




- Cuando la computadora realiza una tarea compleja, a pedido del usuario, ejecuta una serie de pasos simples representados por su propio juego de instrucciones.
- Estas instrucciones constituyen su lenguaje de máquina o lenguaje nativo.
- Como ya se indicó, no es usual que el programador plantee la tarea en términos de secuencias binarias, sino que se utiliza un lenguaje simbólico más orientado a su modalidad de expresión que a la de la computadora.
- Sin embargo, todo programa que utiliza un lenguaje simbólico debe traducirse a código de máquina antes de su ejecución.



- Por el momento no se entrará en detalle respecto de esta herramienta "que traduce" instrucciones simbólicas a instrucciones de máquina.
- Considérese la notación simbólica como una forma alternativa para representar instrucciones binarias, teniendo siempre presente que la computadora sólo ejecuta códigos de instrucción en lenguaje de máquina.
- Así como se establece un código de representación de caracteres, unidades elementales que constituyen los datos (que ingresan, por ejemplo, por teclado), también hay un código de representación de instrucciones, unidades elementales que constituyen los programas.







#### Código de una instrucción:

 Es la combinación de bits que la unidad de control de la CPU interpreta para generar microoperaciones que permitan su ejecución.

#### Formato de la instrucción:

 El formato más simple es el que asigna un grupo de bits para representar una "acción" y otro grupo para representar el "dato" al que afecta esta acción.



#### Formato básico de una instrucción:



El primer grupo de bits se denomina código de operación (OPCODE).
La cantidad de bits del COP determina el número de acciones distintas que se podrían definir, según la fórmula

"n bits" determinan "2 n códigos de operaciones distintos".

siguiente:

Datos sobre los que actúo:

- En general es la posición del dato en memoria
- La cantidad de bits permite representar cualquier dato en memoria.
- A veces un dato esta en un registro de la CPU.
- Puede no haber dato



## CPU – Unidad Central de Procesamiento


La función de la CPU se puede separar en partes:

1. Tratamiento de instrucciones ———— Se encarga la **unidad de control (CU o** *Control Unit***),** sincronizado por el generador de pulsos de reloj

- Se encarga la **unidad de Manejo de Memoria** (MMU o *Memory Manager Unit*



## CPU – Memoria Principal



- Los datos e instrucciones se transportan a través bus de datos, este camino es bidireccional y permite la transferencia de grupos de bits desde o hacia la Memoria Principal.
- La MMU se comunica con la Memoria principal a través del bus de direcciones o address bus
- A través del bus de control se envían ordenes de Lectura (RD) o Escritura (WR) hacia la Memoria Principal según si es necesario escribir en una posición de memoria o leer desde la misma.



## Registros

#### Registros de calculo de 16 y 32 bits

Tabla 8-1. Registros de cálculos de 16 bits.							
15	8	7 0					
AH	I	AL	Ax Registro acumulador (operación E/S y de cadena)				
ВН	[	BL	Bx Registro base (registro base para direccionamiento)				
CH	I	CL	Cx Registro contador (para bucles, iteraciones, desplazamientos y rotaciones)				
DH	Į.	DL	Dx Registro para datos (almacenado de datos, direcciones de puertos, extensión de Ax en multiplicación y división)				

MOV AX,1234	AX
MOV AH, 12	АН
MOV AL,34	AL

15 8	7 0
12	34
12	
	34

- Los cuatro registros de calculo en una IA-32:
  - ✓ EAX (Acumulador)
  - ✓ EBX (Base)
  - ✓ ECX (Contador)
  - ✓ EDX (Datos)
- Todos los registros se pueden utilizar en operaciones de cálculos aritméticos y lógicos.



## Registros

#### Registros punteros



IP Registro puntero de instrucción.

**SP** Registro puntero de pila. Modo de direccionamiento a la pila.

**BP** Registro base para pila. Modo de direccionamiento base a la pila.


**SI** Registro índice fuente. Modo de direccionamiento indexado.

**DI** Registro índice destino. Modo de direccionamiento indexado.



## Registros

#### Registro de estado





Registro de estado: en este registro se alojan, por nombrar algunas, todas las banderas aritméticas, banderas de modo de trabajo del microprocesador, banderas asociadas a interrupciones, etc.

#### Registro de segmento

#### Tabla 8-3. Registros de segmento

15		0
	CS	
	SS	
	DS	
	ES	
	FS	
	GS	

Registro de base de segmento de código Registro de base de segmento de pila o *stack* 

Registros de base de segmentos de datos



Los registros de segmento almacenan la referencia binaria a la base de un segmento en memoria, esto es, donde empieza la zona de memoria para ese objeto, tendremos seis de ellos.



## Modo real vs Modo Protegido

#### Modo real:


- ✓ 20 bits de espacio de direcciones segmentado ( $2^{20} = 1$  MB de memoria maximo)
- ✓ Acceso directo del software a las rutinas del BIOS y el hardware periférico
- ✓ No tiene conceptos de protección de memoria o multitarea a nivel de hardware.
- ✓ Palabra de 16 bits.
- ✓ La memoria es segmentada. (Tamaño máximo de segmento  $2^{16}$  = 64 KB).
- ✓ Rango de direcciones de un segmento de 0000 a FFFF en Hexadecimal.
- ✓ Cada dirección identifica 8 bits de almacenamiento.

#### Modo Protegido: (Se vera mas adelante con mas detalle)

- ✓ En este modo existe la Memoria Virtual.
- ✓ Trabaja con Memoria Principal de hasta 4GB y Memoria Virtual de hasta 64TB (a partir del 80386).
- ✓ La memoria es segmentada, con o sin paginación.
- ✓ Protección de programas.
- ✓ Capacidad de Multitareas.
- ✓ Posible Conexión a Memoria Cache.



## CPU – Memoria Principal – Modo real



#### Segmento

- ✓ Para identificar un dato o instrucción dentro de la memoria se debe obtener la dirección física.
- ✓ La dirección física se obtiene a partir de la dirección lógica.
- ✓ La dirección lógica se compone de la Base del segmento : Desplazamiento

Cuando un segmento es asignado para crear un programa en Assembler, el segmento se divide lógicamente en 3 partes: Código, Datos y Pila.



## Modo real

Dirección Lógica:

**Base del segmento : Desplazamiento** 

CS: IP ES: DATA

DS: DATA SS: SP

Calculo de la dirección física:

Dirección Física = Base del segmento \* 10<sub>H</sub> + Desplazamiento

Ejemplo:

Dirección lógica: 13E0 : 0100

Direccion física: 13E0 \* 10 + 0100 = 13F00

Ejemplo en Assembler

13E0:0100 mov ax,0002

13E0:0103 mov bx,0004

13E0:0106 add ax,bx

13E0:0108 int 20

13E0:010A



## Instrucciones - Assembler

#### Instrucción MOV

Transferencia de datos entre celdas de memoria, registros y acumulador.

#### Sintaxis:

#### **MOV** destino, fuente

Donde "destino" es el lugar a donde se moverán los datos y "fuente" es el lugar donde se encuentran dichos datos.

MOV AX,0006h MOV BX,AX MOV AX,4C00h MOV AH,[0300]



## Instrucciones - Assembler

#### Instrucción ADD

Adición de los operandos.

Sintaxis:


ADD destino, fuente

Suma los dos operandos y guarda el resultado en el operando "destino".

ADD AX,0006h ADD BX,AX ADD AH,[0301]



## Modelo de estudio



MAR: Memory Address Register

IP: *Instruction Pointer* 

MDR: Memory Data Register

IR: *Instruction Register* 

Arquitectura básica de "X"



## Ciclo de instrucción




Fig. 8.2. Ciclo de instrucción para las n instrucciones de un programa.



## Fases de búsqueda y ejecución

- Este proceso se puede dividir en las etapas siguientes:
  - 1. Búsqueda de la instrucción en memoria. —— fase de búsqueda o fase fetch
  - 2. Interpretación del código de instrucción.
  - 3. Búsqueda del dato afectado (si afecta a dato) por la instrucción.
  - 4. Generación de órdenes al módulo que opera sobre ese dato.

fase de ejecución o execute

0