SHS LOGISTICS GmbH — Kurzanleitung & Schnellstart (Version 0.8)

Partner [schafft Zukunft] Stahl — Sofortüberblick für Leitstand & Disposition

Wissenschaftliche Leitung & Software-Entwicklung: Frank U. Rückert | Kontakt: frank.rueckert@htwsaar.de | htw saar



1. Programmstart

Starten Sie die Anwendung über die Desktop-Verknüpfung bzw. den Startmenü-Eintrag 'SHS Logistics' (nach der Installation mit 'setup_SHS_Logistics.exe') oder direkt über 'SHS_Logistics.exe' im Release-Ordner. Nach wenigen Sekunden öffnet sich der interaktive 2D-Leitstand mit dem Werk Völklingen im Mittelpunkt.

2. Die wichtigsten Bedienelemente & Tastenkürzel auf einen Blick

Taste / Menü	Bedienelement im GUI	Ausgeführte Aktion
F1 / F2 / F3 / F4 / F5	Obere Standort-Leiste	Zoom auf Werk Völklingen (F1), Dillinger Hütte (F2), Burbach (F3), Neunkirchen (F4), Alle (F5)
Leertaste (Space)	Button 'Simulation Pause/Start'	Pausiert oder startet die 2D-Zugsimulation und Be-/Entladung
Mausrad / Linksklick	2D-Kartenfenster (Mitte)	Stufenlos zoomen, Karte verschieben,

		Waggon oder Quelle/Senke auswählen
Tab 1: Züge & Waggons	Buttons '+ Samms', '+ Rns-z', '🔥 + Torpedo'	Züge dynamisch verlängern/verkürzen & 1420 °C Torpedowagen anhängen
Tab 2: Güter & Quellen	Buttons '⬆️ An Quelle aufnehmen' / '⬇️ Abladen'	Stahlchargen anlegen, an Quellen beladen, an Senken abladen & Lok-Pool steuern
F8 / F9 (Tab 4)	Buttons '🎲 Zufalls-Pos.' / '📡 DB-API Ortung'	Zufällige Testpositionierung (F8) oder DB-API / SAVVY Telematik-Abruf (F9)
F10 / F11 (Menü Hilfe)	Menü 'Hilfe' -> PDF-Manuals öffnen	Öffnet direkt das Technische Handbuch (F10) oder diese Kurzanleitung (F11) als PDF

