

# **HOLUX** ezTour

# 使用手册



版本: 2.0


# 目录

从装置读取 GPS 记录	2
记录点按键	4
清除数据记录器记忆	4
数据记录器设定	5
轨迹清单窗口	7
新增地点标记	8
新增相片	9
浏览相片	10
GeoTag一 将 GPS 信息存入相片	11
变换相片时间	11
相片批注	11
媒体清单检视	11
相片清单窗口	12
将相片上传至 Flickr/ Locr	13
上传到 Facebook	14
Google Earth 浏览	15
另存为 KMZ 檔	15
汇出为 <b>Html</b>	16
速度/ 高度检视	17
轨迹编辑	18
储存及开启项目	20
时区设定及日光节约时间	20
选项	21
系统配备	23

# 从装置读取 GPS 记录

步骤 1: 请将数据记录器与计算机的 USB 端口相连接,并请确定数据记录器电源已开启。


步骤 2: 菜单指令「File(档案)」 -> 「Read Device log...(读取机器轨迹记录...)」,首次使用时,使用者必须先输入产品金钥。




进入目录后,点选"档案"→"读取轨迹纪录…",选取"仅读取轨迹"或"汇入轨迹及照片"



GPS Photo Tagger 将自动侦测连接端口与传输速率,并于 GPS 轨迹中进行读取。



将显示轨迹清单窗口,请选取欲汇入的轨迹。



# 轨迹将于 Google 地图窗口中显示。




# 记录点按键

假如使用者在记录当中有按下记录点按键,则会在路径中显示记录点**●**,按下记录点的图标,使用者可以编辑名称以及叙述。



# 清除数据记录器记忆

菜单指令「File(档案)」 -> 「Clear Device log(清除装置记录)」,将清除储存于本装置内的数据,以便下次有足够的装置记忆空间可供使用。



#### 数据记录器设定

将数据记录器与计算机相连接。菜单指令「File(档案)」 -> 「Config GPS...(设定 GPS)」,如未连接数据记录器,将会停用 GPS 记录设定(GPS 记录设定)区域,并请确认在连接时已开启数据记录器的电源开关。



#### 连接设定

Auto Scan GPS Module(自动扫描 GPS 模块)(建议使用)系统程序将自动侦测通讯端口及传输速率,建议设为自动扫描。

#### Manual Setting (手动设定)

使用者亦可手动设定连接端口及传输速率,虽然可加速初次连接的时间,但不建议使用,除非使用者知道有效的连接端口及传输速率。

#### GPS Log Setting (GPS 记录设定)

共有四种记录模式:一般模式、车辆模式、自行车模式及登山模式;使用者亦可变更这四种模式的设定。

#### Log every () seconds (每隔 () 秒记录一次):

可用以指定记录时间。

例如, 若指定为 3 秒, 则 GPS 装置将每隔 3 秒记录一次。

#### Log every () meters (每 () 公尺记录一次):

可用以指定记录距离。

例如,若指定为 10 公尺,则 GPS 装置将每隔 10 公尺记录一次。

### Data Log Memory (数据记录记忆)

可显示数据记录器装置内存储器的用量,使用者可亦使用「Clear Log(清除记忆)」 功能清除所有记忆。

#### 数据记录器记忆已满


覆写: 覆写最早记录的数据。

停止记录:停止数据记录。

# 轨迹清单窗口

轨迹列于最上层,使用者可变更轨迹的颜色及线宽。

按下「Play(播放)」键后,Google 地图将会移动目前的位置,以动画表示整个行程。 选取「Photo Slide Show(投影片放映相片)」,将会在以动画表示行程时显示相片。



# 新增地点标记



如要新增地点标记,请点选蓝色气球图示,然后按一下新地点标记的位置,接着将显示「Place Mark Property(地点标记内容)」对话框,供使用者进行编辑。

使用者可手动将相片加入地点标记或从地点标记中删除相片




### 新增相片

使用者可从档案数据夹或所选取的档案中新增相片。

从资料夹新增相片:菜单指令「Photo/Media(相片)」 -> 「Add Photo...(新增相片...)」 -> 「From Folder(从数据夹...)」,选择欲新增相片的数据夹。

从所选取的档案中新增相片:菜单指令「Photo(相片)」 -> 「Add Photo... (新增相片...)」 -> 「From Files (从档案)」,按下 Ctrl 或 Shift 键,选择多个档案。


相片将显示于 Photo View (相片) 检视窗口中,使用者并可于每张相片上加入批注,使用者亦可旋转、删除相片。



新增相片时,GPS Photo Tagger 将自动依时间将相片与 GPS 记录的轨迹点进行配对,并建立地点标志作为相片预留区。

# 浏览相片

按「next photo(下一张相片)」及「previous photo(上一张相片)」键可浏览相片。目前的相片与地点标志将会同步处理。




# GeoTag一将 GPS 信息存入相片

菜单指令「Photo/Media(相片)」 -> 「Write GPS info into photos(将 GPS 信息存入相片)」,纬度、经度及高度将存入相片中。进度窗口将会显示写入进度。



#### 变换相片时间

菜单指令「Photo/Media(相片)」 -> 「Shift photo time...(变换相片时间)」 ,将显示变换相片时间窗口,所有相片将会加上(或减去)指定的时间。变换后,GPS Photo Tagger 会自动将相片与轨迹点再次进行配对。



# 相片批注


支持多语批注,批注将以 kml 档案上传至 Flickr。

# 媒体清单检视

使用者并可汇入相片以外的档案,所有其它媒体档案都可汇入,并依据档案建立时间标记至轨迹之中。

# 相片清单窗口

相片清单窗口将会显示相片的属性,其中的信息包括: 「file name(檔名)」、「date (日期)」、「place mark(地点标志)」、「latitude(纬度)」、「longitude(经度)」及「Geotagged flag(地理旗标)」。



### 将相片上传至 Flickr/ Locr

菜单指令「Upload(上传)」 > 「Upload Photos to Flickr...(上传相片至 Flickr...)」,将显示上传精灵。使用者可设定「Title(标题)」、「description(说明)」、「Tag(标签)」、「Public or Private(公开或私人)」 及 「Upload photo size(上传相片大小)」。.

菜单指令「Upload(上传)」 > 「Upload Photos to Locr...(上传相片至 Locr....)」,将显示 Locr 上传精灵,请输入使用者名称及密码。




如欲在 Flickr 网站上直接上传 geotagged 相片:


您必须开启以下选项:「Your Account (您的账号)」>「Privacy & Permissions (隐私权及权限)」>「Import EXIF location data: Yes (汇入 EXIF 位置数据:是)」开启此选项后,上传的相片将会放在地图上。

移至 Flickr > 「You(您)」 > 「Your map(您的地图)」,您即可于地图上浏览相片。

# 上传到 Facebook

菜单指令「Upload(上传)」 > 「Upload to Facebook...(上传相片至 Facebook...)」,将显示上传精灵,可上传照片及轨迹到 Facebook。使用者可编辑照片描述及讯息到 Facebook 涂鸦墙。





在您上传完轨迹至 Facebook 后,Facebook 上会自动新增相簿,以储存您所上传的照片档。轨迹会储存在 ezTour 网站上,Facebook 上则显示连结位置。

※请勿设定 Proxy,以避免上传失败。

# Google Earth 浏览

指令「File(档案)」 -> 「View in Google Earth(在 Google 地球中浏览)」,将显示 Google 地球检视轨迹及相片(使用者必须安装 Google 地球)。 <a href="http://earth.google.com/">http://earth.google.com/</a>




# 另存为 KMZ 檔

菜单指令「File(档案)」 -> 「Export as KMZ...(汇出成 KMZ...)」,可将轨迹与相片以 kmz 档案进行储存。您可将 kmz 档案汇入 Google 地球,您亦可将 kmz 档案传送给朋友,与在计算机上已安装 Google 地球的朋友分享您的旅程。

封装于 kmz 文件中的图片大小,可在选项对话框中进行设定。菜单指令「Tools(工具)」 -> 「Options(选项)」 > 「Google Earth(Google 地球)」 > 「Photo size in KMZ(KMZ 中的相片大小)」。


# 汇出为 Html...

指令「File(档案)」 > 「Export Html File...(汇出为 Html...)」,将显示预览对话框。 使用者可另存为 html 檔或 mht 檔,以便与朋友共同分享。



# 速度/ 高度检视

可显示速度图、高度图或同时显示两者,图上有相片的轨迹点将以方格标示,在红色方格上移动光标时将会显示相片。您可于高度图中向左、向右平移、放大及缩小。




### 轨迹编辑

切换至左侧窗口上的「Track Editor(轨迹编辑器)」 资料夹,在轨迹上移动光标可显示上一次选取的轨迹点时间,按一下轨迹则可选取整条轨迹。



- 点选时按住 Shift 键可进行多重选择 选取一个轨迹点,然后按住 Shift 键,再按一下其它轨迹点,这两个轨迹点之间的轨迹点就会被加以选取。
- 点选时按住 Ctrl 键可进行多重选择 点选轨迹点时按住 Ctrl 键可切换轨迹点选择。
- 区域选取 按一下「Area Selection(区域选取)」钮,然后拖曳出一个矩形区域,矩形区域内 的所有轨迹点及地点标记将会被加以选取。
- 删除轨迹点 按一下「Remove(移除)」键,移除所选取的对象。
- 分割轨迹 按一下轨迹点,然后按一下鼠标右键,选择指令「Split Track(分割轨迹)」。




- Undo/redo (复原/取消复原)


按下「undo(复原)」或「redo(取消复原)」键,即可复原/取消复原编辑动作,亦支持复原/取消复原多个图层。



- Merge Tracks (合并轨迹)

指令「Track(轨迹)」 > 「Merge Tracks(合并轨迹)」。 选择轨迹,然后按下 OK(确定)键。





#### 储存及开启项目

菜单指令「File(档案)」 -> 「Save project(储存项目)」,轨迹与相片将另存为项目档。

菜单指令「File(档案)」 -> 「Open project... (开启项目...)」,将开启储存的项目,并且将于项目开启后还原项目、相片及相片批注。

#### 时区设定及日光节约时间

「GPS Photo Tagger」中共有两种时区设定,一种为「Photo time zone(相片时区)」,另一种为「Display time zone(显示时间时区)」。「Photo time zone(相片时区)」用于设为与数字相机一样的时区,「Display time zone(显示时间时区)」则是设定显示的时区。例如,如果您是在美国旅行的英国人,因为您数字相机的时区为英格兰,因此「Photo time zone(相片时区)」就应设为「England(英格兰)」,而显示时间时区则应设为「United State(美国)」。

「Photo time zone (相片时区)」的默认值为计算机的默认值,在大多数的情况下,此默认值均为正确适用。

菜单指令「Tools(工具)」 -> 「Options(选项)」,将显示选项对话框,您可于对话框中设定「Photo Time Zone(相片时区)」。

「Display time zone(显示时间时区)」 设定位于状态列中,如有计算日光节约时间,请选取「Daylight Saving Time(日光节约时间)」 复选框。

Display Time Zone:	(GMT+08:00) Taipei	Daylight Saving Time

# 选项

菜单指令「Tools(工具)」 > 「Options...(选项...)」

Options			x	
Unit and Coordinatio	n			
Distance unit:	Metric	Lat/Long:	Degrees, Minutes, Seconds     Degrees	
Track Separate tracks when waypoint time difference is more than 60 minutes				
Photo —				
Photo Time Zone:	(GMT+08:00	台北 (	👝 🦳 Daylight Saving Time	
Max photo/track diff	time:	120	0 minutes	
Group photos when d	istance is less than	30	0 meters	
Google Earth / Google Map				
Photo size in KMZ:		240	0 pixels	
Map Server	maps.google.com		Display China Google Map	
Display Language —				
Preferred Language:	English			
			<b>OK</b> Cancel	

#### Distance unit (距离单位)

Metric (公制): 使用公里/公尺显示

Imperial (英制): 使用英哩/英呎显示

#### Lat/Long(经纬度)

Degrees, minutes, seconds (度、分、秒): 经纬度的显示可能为 23<sup>°</sup>2′20"

Degrees (度): 经纬度的显示可能为 23.22152°

#### Photo Time Zone (相片时区)

数字相机时间设定的时区

#### Max photo/ track diff time (相片与轨迹的最大差异时间)

此项设定用于将相片与轨迹点进行配对,Photo Tagger 将依时间将相片与轨迹点进行配对,并搜寻最近的轨迹点时间以找出相片,但如果最近的轨迹点时间大于「Max photo/track diff time(相片与轨迹的最大差异时间)」,将不会配对此相片。

#### Group Photos when distance is less than (当距离小于 XXX,将相片分成一组):

当两张相片的距离小于设定值时,这两张相片将会放入同一个地点标记中。

#### Photo size in KMZ(KMZ 中的相片大小)

以 KMZ 档案封装的相片大小,与「File(档案)」 > 「Export As KMZ...(汇出为 KMZ...)」 指令相关。

# Preferred Language (喜好语言)

设定菜单、按键及讯息的语言。

# 系统配备

最低系统配备

操作系统: Windows XP

处理器: Pentium III, 1000 Mhz

内存: 256M RAM

磁盘空间: 128MB

网络速度: 256 Kbits/sec

屏幕分辨率: 800x600, "16-bit High color" screen

建议系统配备

操作系统: Windows XP or Vista

处理器: Pentium IV, 2.4GHz above

内存: 512M RAM

磁盘空间: 2G

网络速度: Network speed: 768 Kbits/sec

屏幕分辨率: 1280x1024, "32-bit True Color" screen