

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-016

PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DES MARTEAUX DE FORAGE ET DE LEURS COMPOSANTES

OBJET

L'objectif de cette procédure est de définir la séquence des opérations pour manipuler les marteaux de forage. Ceci inclus la manipulation, l'installation du marteau, l'ajout ou l'enlèvement des bits et l'ajout du "DRIVER SUB".

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le foreur a la responsabilité de s'assurer d'une bonne communication avec l'aide-foreur. Ils doivent respecter cette procédure. Le superviseur doit faire respecter la procédure

MISE EN CONTEXTE

Les risques associés à la manipulation des marteaux de longs-trous sont reliés au TMS (Troubles musculosquelettiques) ainsi qu'à des blessures causées par la chute des marteaux. À cause du poids de ces marteaux, les mauvaises méthodes de travail peuvent provoquer des accidents avec des conséquences graves. Pour contrôler ces risques, un outil de transport existe et les séquences de travail doivent être respectées pour éviter l'exposition des travailleurs à une chute d'un marteau, ou au développement de TMS.

Le poids des marteaux selon spécifications des fournisseurs (Sources: Sandvik et Epiroc):

Marteau 3"	60 lbs
Marteau 4"	89 lbs
Marteau 6 "	211 lbs

PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DES MARTEAUX DE FORAGE ET DE LEURS COMPOSANTES

LES MARTEAUX DE 3" ET 4" DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR LE GEAR BOX MANUELLEMENT DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES TIGES DE FORAGE. LE TRAVAILLEUR APPLIQUERA ENSUITE CETTE PROCÉDURE À PARTIR DU POINT #8.

LES MARTEAUX DE 6" DOIVENT TOUJOURS ÊTRE TRANSPORTÉS À L'AIDE DU CHARIOT CONÇU À CET EFFET. LE "DRIVER SUB" DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR LES MARTEAUX EN TOUT TEMPS LORS DE LA MANIPULATION



Pour visser le marteau de 6" sur la tête :

- 1- Approcher le chariot près de la foreuse;
- 2- Ouvrir les tables;
- 3- Positionner le marteau entre les tables sous la tête à l'aide du chariot;
- 4- Descendre le "GEAR BOX" et aligner le "SAVER SUB" vis-à-vis les filets du marteau;
- 5- Faire tourner la tête pour visser le marteau dans le "SAVER SUB" jusqu'à ce que les filets soient accotés;

PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DES MARTEAUX DE FORAGE ET DE LEURS COMPOSANTES

- 6- Enlever la chaîne de sûreté sur le chariot;
- 7- Remonter la tête avec le marteau et retirer le chariot;
- 8- Redescendre le marteau dans les jaws et les refermer sur le marteau;
- 9- Serrer les filets en s'assurant qu'ils soient bien accotés;
- 10-Appliquer le "SPLINE PISTON";



Pour mettre une bit de 6", 8" ou 10" sur le marteau de 6";

**À CHAQUE FOIS QU'ON DOIT S'EXPOSER LES MAINS SOUS LE MARTEAU, IL FAUT
VALIDER QUE LE MARTEAU EST BIEN VISSER AU GEAR BOX**

- 11-Installer le casse-bit dans la "SLIP PLATE" et fermer les jaws;



PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DES MARTEAUX DE FORAGE ET DE LEURS COMPOSANTES

12-Déposer la bit sur le casse-bit;



13-Descendre le marteau sur la bit et dévisser le driver sub avec la rotation;



14-Monter ensuite le marteau assez haut pour permettre d'installer les "RETAINING RING" (Anneaux de retenu);

15-Redescendre le marteau sur le "DRIVER SUB" et les visser ensemble avec la rotation pour qu'ils soient bien accotés;

16-Relever le marteau au maximum pour enlever le casse-bit;

17-Commencer le forage;

PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DES MARTEAUX DE FORAGE ET DE LEURS COMPOSANTES

Pour enlever une bit de 6", 8" ou 10" sur le marteau de 6"

À CHAQUE FOIS QU'ON DOIT S'EXPOSER LES MAINS SOUS LE MARTEAU, IL FAUT VALIDER QUE LE MARTEAU EST BIEN VISSÉ AU GEAR BOX

18-Monter le marteau assez haut pour pouvoir installer le casse-bit dans la "SLIP-PLATE" et fermer les jaws;



19-Descendre le marteau jusqu'à ce que la bit soit dans le casse-bit;



20-S'assurer que le "SPLINE-PISTON" est appliqué ;



PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DES MARTEAUX DE FORAGE ET DE LEURS COMPOSANTES

- 21-Casser la bit et dévisser le marteau du "DRIVER SUB" ;
- 22-Monter le marteau assez haut pour pouvoir retirer les "RETAINING RINGS";
- 23-Enlever les "RETAINING RINGS";
- 24-Redescendre le marteau sur le "DRIVER SUB" et les visser ensemble;




- 25-Remonter le marteau assez haut pour enlever la bit et le casse-bit;
- 26-Ouvrir les jaws;
- 27-Désappliquer le "SPLINE PISTON";



- 28-Descendre le marteau entre les jaws et les refermer sur le marteau;
- 29-Casser le marteau et le dévisser d'un tour seulement;

PROCÉDURE POUR LA MANIPULATION DES MARTEAUX DE FORAGE ET DE LEURS COMPOSANTES

- 30-Ouvrir les jaws;
- 31-Remonter le marteau pour insérer le chariot sous les tables;
- 32-Redescendre le marteau sur le chariot en laissant l'espace pour finir de dévisser le marteau;
- 33-Dévisser manuellement le marteau en ne s'exposant pas les mains;
- 34-Attacher le marteau à l'aide de la chaîne de retenu et sortir le chariot.



Christian St-Amour
Directeur des Opérations