

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-002

INSTALLATION D'UN MÂT DE FOREUSE CUBEX

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer l'installation d'un mât.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien ou le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur a la responsabilité d'utiliser cette procédure pour chaque démantèlement d'un mat de foreuse. Les outils nécessaires doivent être inspectés avant de les utiliser.

MÉTHODE

Le superviseur désignera un chef d'équipe qui prendra en charge l'ensemble des opérations. Ce chef d'équipe doit être, un superviseur ou un mécanicien et il devra rencontrer l'opérateur de l'équipement de levage pour lui expliquer en détail la procédure. De plus, il sera le seul autorisé à communiquer avec l'opérateur de l'équipement de levage pendant l'opération.

Équipement de levage nécessaire, doit avoir une capacité de 6,000 livres ou plus.

Positionner la foreuse au niveau afin qu'elle soit stable

1. Afin de balancer le point de levage, on attache les élingues (slings) de longueurs égales certifiées de 5,000 livres aux quatre coins du mât. Elles doivent être reliées entre elles par le centre avec une grosse manille (clavis) d'un pouce de diamètre.

INSTALLATION D'UN MÂT

2. Approcher l'équipement de levage pour y attacher la manille (clavis).
3. Vérifier si l'anneau est sur le mât
4. Installer un câble de nylon pour diriger le mât
5. Diriger le mât au-dessus de la foreuse tout en restant dans un endroit sécuritaire à une distance minimum de douze pieds de la foreuse.
6. Approcher le mât à quelques centimètres de l'actuateur avant de le manipuler.
7. S'assurer d'être vu par l'opérateur en tout temps.

TRÈS IMPORTANT. Ne pas s'exposer sous le mât

8. Mettre l'anneau sur l'actuateur s'il n'est pas sur le mât
9. Déposer le mât sur l'actuateur
10. Démarrer la foreuse.
11. Avec précaution, enligner avec le système hydraulique, l'actuateur avec le mât (enligner les marques si elles sont présentes).
12. Arrêter la foreuse.
13. Installer les douze boulons en suivant la séquence ci-dessous. Mettre les boulons en place.
14. Boulons 2 pouces et rondelle de verrouillage
15. S'assurer que les douze boulons sont bien serrés **à l'aide du torque wrench**
 - a. Boulons secs.....110 lbs/pied
 - b. Boulons lubrifiés (anti-seize).....80 lbs/pied
16. Retirer les élingues seulement quand les boulons sont bien serrés
17. Procéder à l'installation des boyaux hydrauliques.
18. Vérifier toutes les fonctions du mât.

19.N.B. Une vérification du serrage des boulons doit être faite après un quart de travail.



Karl Bécard
Directeur entretien



Christian St-Amour
Directeur des opérations