

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-003

CHANGER UN «GEAR BOX» SUR UNE FOREUSE I.T.H.

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une façon sécuritaire pour l'installation du «gearbox».

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur a la responsabilité d'utiliser cette procédure pour chaque installation d'un «gearbox». Le superviseur doit désigner un chef d'équipe et ce dernier devra diriger l'opérateur pour effectuer cette tâche. Les outils nécessaires et équipements de levage doivent être inspectés avant de les utiliser. L'opérateur doit avoir la formation pour opérer l'équipement de levage.

MÉTHODE


- 1) Vérifier la place de travail.
- 2) Mettre le mât à 90 degrés
- 3) Dévisser swivel et saver sub si l'état du gear box le permet
- 4) Descendre le gear box près de la slip plate. Laisser un espace pour passer les fourches en-dessous ou les élingues ou une chaîne de V-30
- 5) Appliquer la procédure de cadenassage

CHANGER UN «GEAR BOX» SUR UNE FOREUSE I.T.H.

- 6) Dévisser les deux boyaux hydrauliques et les boyaux air (swivel et spline piston)
- 7) Dévisser les boulons en laissant les deux premiers du haut (une à gauche et une à droite)
- 8) Appuyer les fourches sous le gear box ou mettre une légère tension sur les élingues ou la chaîne
- 9) Dévisser les deux boulons restants
- 10) Retirer le gear box
- 11) Approcher le nouveau gear box à l'aide de l'équipement de levage
- 12) Faire procédure inverse
- 13) Terminer par le serrage de la swivel à (800 lbs de torque)
- 14) S'assurer que le gear box tourne dans le bon sens.



Karl Bécharde
Directeur entretien



Christian St-Amour
Directeur des opérations