

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-004

PROCÉDURES POUR CHANGER L'«AIR SWIVEL» (GEAR BOX)

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer le changement d'air swivel (GearBox).

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur et doit connaître la procédure et s'assurer de l'appliquer. Le superviseur doit connaître la procédure et la faire respecter.

PROCÉDURE

1. Descendre le gear box sur la slip plate.
2. **Cadenasser l'air au header (alimentation principale) et purger l'air sur la foreuse ;**
3. Dévisser les boyaux à l'air (support de la swivel, la haute pression, spline piston)
4. Installer la clé à swivel
5. Casser la swivel à l'aide de la rotation en actionnant la fonction "dévisser". À ce point, l'utilisation de la masse peut être nécessaire. S'assurer que personne n'est n'est dans la ligne de tir de la masse.

PROCÉDURES POUR «AIR SWIVEL» (GEAR BOX)


6. Appliquer la procédure de cadenassage complète


7. Dès qu'elle est relâchée (loose), enlever la clé et dévisser la swivel à la main (les filets sont anti-horaires).
8. Enlever la swivel
9. Installer la nouvelle swivel en faisant la procédure inverse. S'assurer que le "O" ring est présent et en bon état.
10. Lors de l'opération du resserrage, il faut visser la swivel à la main le plus possible.

11. Décadenasser foreuse

NE JAMAIS TENIR LA SWIVEL AVEC LES MAINS QUAND LA ROTATION EST ACTIONNÉE.

12. Placer la clé et finir le serrage avec la rotation de la foreuse. NE PAS DÉPASSER 800 PSI sur le cadran de rotation.
13. Remettre les boyaux avec les câbles anti-fouets et le support.
14. S'assurer que les deux boulons du support à swivel soient bien appuyés. Il est possible que des résidus se retrouvent sous le boulon et l'empêche d'être correctement serré.
15. Décadenasser l'air sur les headers


Karl Béchard
Directeur entretien


Christian St-Amour
Directeur des opérations

Ajouts et modifications	Date	Par
Éclairci responsabilités Ajouter au point #3 de cadenasser l'air au header Ajouter "complète" au point #7 Enlever le point que le gearbox arrive de l'atelier avec la swivel déjà installée. Ajouter O ring au point #9 Mettre séquence de décadenassage	25-11-2025	S. Tremblay D. Baribeault