

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-007

PROCÉDURE POUR TRAVAUX SUR CHENILLE DE TRACTION

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une méthode sécuritaire pour stabiliser la foreuse lorsque l'on doit effectuer des réparations sur les chenilles de traction

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

FOREUR

Le foreur est responsable de communiquer avec son superviseur ou mécanicien avant d'appliquer cette méthode de travail.

SUPERVISEUR/MÉCANICIEN

Le superviseur ou le mécanicien doit aller approuver en chantier l'application intégrale de cette procédure pour effectuer les travaux.

MATÉRIEL REQUIS

Blocage de bois en bonne condition. **Le poids d'une Cubex est 22000 Lbs**

PROCÉDURES POUR TRAVAUX SUR CHENILLE DE TRACTION

PROCÉDURE

1. Barricader les accès de votre place de travail.
2. Si possible, placer la foreuse de façon à avoir un bon dégagement du côté où les travaux sont requis.
3. Positionner le mât verticalement les tables au sol et au maximum du "slide over" vis-à-vis la chenille qui nécessite une réparation. Assurez-vous que la tête de rotation (gearbox) soit descendue sur les tables du mât.
4. Installer le blocage de bois sous **un** seul côté du châssis de la foreuse, soit celui à soulever. (photo) Il faut s'assurer que le blocage sera stable lorsque la foreuse sera surélevée et appuyée sur les pièces de bois.



Chassis de la foreuse

Mise en garde : La structure du panier n'est pas un point d'appui pour le blocage

5. Monter la foreuse de maximum 20 cm (8") en utilisant la poussée hydraulique du mât (feed extension) Il faut s'assurer qu'un seul côté de la foreuse se soulève et que le côté opposé aux travaux demeure appuyé au sol.

PROCÉDURES POUR TRAVAUX SUR CHENILLE DE TRACTION

Il est strictement interdit de soulever l'ensemble de la foreuse d'un seul coup.

6. Effectuer les travaux requis **sans jamais s'exposer sous la foreuse ou les composantes élevées.**



Hauteur sécuritaire et adéquate


Karl Béchard
Directeur entretien


Christian St-Amour
Directeur des opérations