

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-DD-ST-006

RECUPERATION DU TUBE CAROTTIER AVEC UN OVERSHOT DE SURFACE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour la récupération du tube carottier avec un over shot de surface

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure et de voir au bon déroulement des opérations. Le superviseur doit s'assurer que la procédure est respectée.

Attention aux brins saillants et câble endommagé. Une inspection visuelle doit être faite avant la manipulation du câble Wire line. Si le câble est endommagé, il est obligatoire de retirer ce dernier.

PROCÉDURE

1. Brisé la carotte de forage au fond du trou à l'aide de la foreuse
2. Arrêter la pompe à l'eau



RECUPERATION DU TUBE CAROTTIER AVEC UN OVERSHOT DE SURFACE

3. Purgé la pression d'eau dans les tiges de forage à l'aide de la valve de purge;



4. Retirer le boyau à l'eau à l'extrémité du water swivel;
5. Mettre la transmission en première vitesse et à l'aide de la foreuse dévisser la water swivel;
6. La water swivel doit être munies d'un adaptateur long pour effectuer cette tâche;
7. Pour les adaptateurs courts, la tige de forage devra être retirée au complet avec la tête de la foreuse

EN AUCUN CAS LE PIPE WRENCH NE DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR DÉVISSER LA WATER SWIVEL.

8. Envoyer l'overshot de surface à l'intérieur des tiges de forage



9. Évacuer la zone de travail



RECUPERATION DU TUBE CAROTTIER AVEC UN OVERSHOT DE SURFACE

10. Activer la commande du treuil pour faire descendre l'overshot. Ne pas faire descendre trop rapidement pour garder une tension sur le câble.
11. Lorsque l'overshot arrive au fond, activer la commande du treuil pour remonter le tube carottier;
12. Remonter doucement au début pour être sûr que le tube carottier est bien accroché avant de remonter à pleine puissance.
13. Lorsque le tube carottier arrive au collet, tirer le tube à l'extérieur des tiges de forage et installer les pinces à tube.



14. Retirer l'overshot de surface du tube carottier. Lors du travail à deux, s'assurer d'une bonne communication



RECUPERATION DU TUBE CAROTTIER AVEC UN OVERSHOT DE SURFACE

12. Entreposer l'overshot de surface dans un endroit sécuritaire.



13. Retirer le tube carottier des tiges de forage



14. Pour le forage en 6 mètres :

- a. Quand les 2 tubes sont dévissés, le travailleur qui tient le tube à l'intérieur des tiges de forage doit garder un visuel sur son partenaire qui s'éloigne avec l'autre tube;
- b. Quand ce dernier a traversé les portes, le deuxième tube pourra être sorti des tiges de forage.

RECUPERATION DU TUBE CAROTTIER AVEC UN OVERSHOT DE SURFACE

15. Entreposer le(s) tube(s) carottier(s) dans un endroit sécuritaire



Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout la vérification du wireline (brins saillants)	26-01-2026	S. Tremblay



Christian St-Amour
Directeur des Opérations