

Commencement d'un trou de forage avec un core barrel de 1,5 m

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour commencer un trou de forage avec un core barrel de 1,5 m

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure et de voir au bon déroulement des opérations et de la qualité du travail accompli.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	OUTILS NÉCESSAIRES
Core barrel ronde de 1,5 m	
Reaming shell 6 "	
Locking coupling	
Locking adapter	
Tube 1,5 m	
backend	
Tige de forage de 3 m	
bit	

EPI OBLIGATOIRES

Équipements de base obligatoires

Commencement d'un trou de forage avec un core barrel de 1,5 m

PROCÉDURE

1. Installer le bearing avec le bushing modifié sur le couvercle du clam, s'assurer que le bearing est en bonne condition.



2. Mettre le core barrel complet (reaming shell de 6 pouces, core barrel de 1,5 m, locking adapter et locking coupling)

Il est important de vérifier le reaming shell avec la jauge à shell pour vérifier l'usure et remplacer si nécessaire.



Commencement d'un trou de forage avec un core barrel de 1,5 m

3. Mettre le tube de 1,5m dans le core barrel avec la backend
4. Mettre la tige de forage de 3 mètres avec le water swivel.
Il est très important de bien graisser les filets.



5. Forer au complet le core barrel de 1,5 mètre et la tige de 3 mètres pour s'assurer d'avoir l'espace nécessaire pour mettre le core barrel de 3 mètres.
-Forer 2 tiges de 3 mètres si vous voulez vous mettre en 6 mètres
6. Mettre le core barrel complet dans la tête et le clam de la foreuse (3 mètres ou 6 mètres selon le cas) et insérer le tube carottier avec la backend
7. Mettre la tige de forage de 3 mètres avec la water swivel
8. Reculer la tête de la foreuse au-dessus du joint de la tige de forage et du core barrel


Commencement d'un trou de forage avec un core barrel de 1,5 m

9. Dévisser la tige de forage et lever la tête de la foreuse jusqu'à ce qu'il y a suffisamment d'espace pour retirer le bushing modifié et mettre le bushing standard sur la tige de forage, revisser la tige sur le core barrel



10. Insérer le core barrel à l'intérieur du trou jusqu'au fond pour qu'il ne soit plus à l'intérieur du clam

11. Boulonner le bearing avec le bushing standard sur le clam une fois le core barrel au fond du trou.



Christian St-Amour
Directeur des Opérations