

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-014

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE TUBAGE (CASING) AU COLLET DES TROUS

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'installation de tubage (casing) ABS au collet des trous

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Les travailleurs sont responsables d'appliquer cette procédure. Le superviseur doit s'assurer que la procédure est appliquée

L'installation de tubage au collet des trous est fréquente pour protéger les collets des trous contre la chute de roches qui pourraient bloquer le trou et nuire au forage ou au chargement d'explosifs. La séquence de l'opération doit être suivie rigoureusement pour une installation de qualité et pour éviter tout accident.

PROCÉDURE

- 1- Respecter la procédure de forage **PRO-OP-ITH-004** (Procédure de forage production de 3,375" à 6.5")
- 2- Lorsque la foreuse est bien alignée selon les plans de forage, suivre le tableau suivant :

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE TUBAGE (CASING) AU COLLET DES TROUS

Dimension du casing	Dimension du 1 ^{er} forage	Longueur du 1 ^{er} forage	Dimension du 2 ^e forage	Longueur du 2 ^e forage
4 pouces	3 pouces 7/8	Selon les besoins	4 pouces	1 pied dans le roc solide
6 pouces	4 pouces 1/2	Selon les besoins	6 pouces	1 pied dans le roc solide
10 pouces	6 pouces 1/2	Selon les besoins	10 pouces	1 pied dans le roc solide

3- Pour toutes les dimensions et toutes les longueurs de forage, la séquence suivante doit être suivie :

- Faire le 1^{er} forage de la longueur désirée dépendant de la solidité du roc au plancher;
- Quand il est temps de changer de bit pour le 2^{ième} forage, faire les manœuvres de changement et remonter la bit au-delà des tables;
- Fermer la slip-plate ou les jaws;

IL EST INTERDIT À QUI QUE CE SOIT DE POSITIONNER TOUTE PARTIES DE SON CORPS SOUS LES TABLES SI LE MARTEAU N'EST PAS MONTÉ AU-DELÀ DES TABLES ET QUE LA SLIP PLATE N'EST PAS FERMÉE.

Une distance minimum de 1.5 mètre entre le mât et la console doit obligatoirement être respectée. Quand une pièce est en mouvement, aucun travailleur ne peut se placer entre la console et le mât, ni à moins de 1,5 mètre du mât de tous les côtés.

- Faire le 2^{ième} forage selon les conditions de terrain;
- Enlever la 2^{ième} tige;
- Visser le marteau au saver sub au complet sans le serrer avec force;
- S'il y a un besoin de nettoyage du collet du trou avec les mains, monter le marteau au-delà des tables;
- Fermer la slip-plate ou les jaws;
- Appuyer la bit sur la slip-plate ou les jaws;
- Fermer l'interrupteur de la foreuse;
- Procéder au nettoyage;

IL EST INTERDIT À QUI QUE CE SOIT DE POSITIONNER TOUTE PARTIES DE SON CORPS SOUS LES TABLES SI LE MARTEAU N'EST PAS MONTÉ AU-DELÀ DES TABLES ET QUE LA SLIP PLATE N'EST PAS FERMÉE.

Une distance minimum de 1.5 mètre entre le mât et la console doit obligatoirement être respectée. Quand une pièce est en mouvement, aucun travailleur ne peut se placer entre la console et le mât, ni à moins de 1,5 mètre du mât de tous les côtés.

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE TUBAGE (CASING) AU COLLET DES TROUS

- l. Remonter la tête et le marteau au maximum
- m. Ouvrir la slip-plate et les jaws;
- n. Insérer le tubage de la longueur requise selon les conditions du plancher en le passant par le trou des tables;
- o. Utiliser la bit et le marteau pour pousser le tubage si nécessaire;
- p. Quand il est temps de changer de bit pour revenir au forage de production, faire les manœuvres de changement et remonter la bit au-delà des tables;

Les tubages peuvent devenir des embûches pour les travailleurs s'ils sont laissés trop longs hors du plancher du chantier. La longueur de dépassement peut changer pendant le forage à cause de l'accumulation de boue de forage. Il faut que le trajet effectué par les travailleurs soit exempt de ces tubages qui dépassent.



Christian St-Amour
Directeur des opérations