

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-SM-001

PROCÉDURE DE PRÉ-OPÉRATION DU STOPEMASTER

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes de travail sécuritaires pour préparer le STOPEMASTER avant son utilisation

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou mise à jour doit être adressée à cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le superviseur est responsable d'appliquer et de suivre cette procédure. Le foreur doit suivre cette procédure et toutes les procédures du client. Le foreur est responsable de l'opération quotidienne de la foreuse et de tout autre équipement sur place requis pour soutenir l'opération. Le foreur a besoin de la formation pour tous les équipements qu'il utilise.

- Le foreur est responsable d'obtenir la meilleure qualité de forage possible dans n'importe quelle condition de terrain, tout en réalisant une production maximale et en maintenant un environnement de travail sécuritaire et efficace;
- Le foreur est responsable de l'état général de tous les équipements et outils qu'il a à sa disposition;
- Le foreur est responsable d'assurer une durée de vie optimale des outils de forage et des consommables;

PROCÉDURE DE PRÉ-OPÉRATION DU STOPEMASTER

- À l'aide des plans fournis par le client, le foreur est responsable de l'emplacement du collet du trou et de l'alignement correct du trou sous tous ses angles;
- Selon les besoins, le foreur est responsable de la formation des nouveaux foreurs sur les méthodes de travail sécuritaires;
- Le foreur est responsable de se conformer à toutes les réglementations environnementales telles que légiférées par le gouvernement local;
- Le foreur est responsable de soumettre un rapport de quart de travail tel que demandé par le client.

PROCÉDURE

INSPECTION

Une INSPECTION DU SITE DE FORAGE doit être effectuée avant d'y entrer, Le foreur doit faire son inspection du lieu de travail et remplir sa carte de travail, puis il doit faire l'inspection de l'équipement au complet. S'il y a un problème mécanique ou un problème de sécurité, il doit résoudre le problème ou appeler son superviseur;

1. Des inspection pré-opérations doivent être effectués sur tous les équipements avant leur utilisation;
2. Les pièces brisées ou desserrées doivent être réparées ou remplacées dès que possible;
3. Tous les points de graissage doivent être graissés avant de démarrer;
4. Il est permis de travailler quand le caoutchouc d'un boyau est endommagé. Si le métal tressé est endommagé, il est interdit de mettre de la pression dans le boyau. Il faut le changer immédiatement;
5. Assurez-vous que les câbles de retenu (whipcheck) sont en bon état et en place;
6. Lors de la vérification des fuites hydrauliques, ne passez jamais la main sur les tuyaux pour vérifier la fuite.

PROCÉDURE DE PRÉ-OPÉRATION DU STOPEMASTER

LOCALISER LES LIEUX DE FORAGE


1. Le plan de niveau, la longitudinale et les plans pour les lignes de forage doivent être donnés au travailleur par la supervision du client ou le personnel d'ingénierie avant le forage;
2. Déterminez le numéro d'identification du chantier en lisant les plans de niveau;
3. Localisez le chantier et suivez la procédure avant de déplacer tout équipement sur le site;
4. Déterminez le degré de trou et s'il s'agit ou non de trous montants ou descendants;
5. Confirmez verbalement le niveau avec le superviseur de forage ou le contremaître;
6. Confirmez approximativement la distance que vous parcourrez avant d'atteindre le chantier;
7. Demandez des informations concernant la ventilation, par exemple: Un ventilateur doit-il être allumé et voici les téléphones et / ou le refuge?;
8. Si vous ne connaissez pas la mine, demandez à un employé de l'entreprise de vous accompagner jusqu'à votre station.

INSPECTION DU TRAJET À PARCOURIR ET DU SITE DE FORAGE

1. Vérifiez le trajet entre le puits, la rampe et l'emplacement du forage pour s'assurer un dégagement adéquat de l'équipement;
2. Après avoir localisé la zone de forage, vérifiez d'abord la qualité de la ventilation;
3. Inspectez visuellement le toit et les parois pour vérifier l'état du terrain et du support de terrain;
4. Effectuer le sondage et l'écaillage selon les principes d'écaillage;
5. Toutes les conditions dangereuses doivent être signalées à la mine et / ou à la supervision MRI;
6. Le site de forage doit être nettoyé avec une chargeuse-navette au besoin;

PROCÉDURE DE PRÉ-OPÉRATION DU STOPEMASTER

7. S'assurer de la présence des lignes d'arpentage permettant le forage;
8. Localisez les conduites et les valves d'air et d'eau. Au besoin, localisez le panneau d'alimentation électrique. S'assurer de la compatibilité des connexions;
9. Suivez la politique de la mine pour barricader et signaler les trous ouverts ou les chantiers ouverts;
10. S'assurer d'une hauteur suffisante pour le forage;
11. Utiliser des tiges plus longues pour démarrer les trous;
12. Remplissez la feuille d'inspection du chantier AVANT que le transporteur ne soit déplacé vers une nouvelle zone de forage;
13. Assurez-vous d'avoir une bonne communication (téléphone, radio...).



Christian St-Amour
Directeur des opérations