

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DU STOPEMASTER

OBJECTIVE

L'objectif de cette procédure est de définir une méthode de travail sécuritaire pour déplacer et remorquer le STOPEMASTER

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRETATION

Le personnel ayant l'autorité sur cette procédure est le Directeur des Opérations. Pour tout changement ou modification, il faut s'adresser à cette personne T

RESPONSABILITIES

Le superviseur est responsable d'appliquer et de suivre cette procédure. Le foreur doit suivre cette procédure et toutes les procédures du client. Le foreur est responsable de l'exploitation quotidienne de la foreuse et de tout autre équipement sur place requis pour soutenir l'opération. Le foreur doit avoir reçu la formation pour tous les équipements qu'il utilise.

- Le foreur est responsable d'atteindre la qualité maximale dans n'importe quelle condition du sol, tout en réalisant une production maximale et en maintenant un environnement de travail sûr et efficace;
- Le foreur est responsable de l'état général de tous les équipements et outils du site;
- Le foreur est responsable de l'obtention d'une durée de vie optimale des outils de forage et des consommables;
- Le foreur est responsable de la formation des nouveaux foreurs aux méthodes de travail sécuritaires, sur demande;

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DU STOPEMASTER

- Le foreur est responsable du respect de toutes les réglementations environnementales telles que légiférées par le gouvernement local;
- Le foreur est responsable de soumettre un rapport de quart de travail et de remplir le journal de bord du travail;

PROCÉDURE

REMORQUAGE DE LA FOREUSE AVEC UNE CHARGEUSE-NAVETTE

1. Assurez-vous que la zone de forage que vous quittez est exempte de tous déchets. Laissez la zone sûre et propre. "Ne laissez rien derrière";
2. Utilisation d'une chargeuse-navette pour déplacer Stopemaster;
3. Communiquez avec le personnel concerné que l'équipement sera déplacé (lieux, itinéraire, temps...);
4. Positionnez complètement la "slide" en arrière et faites-la tourner pour la rendre aussi petite que possible. Retirez le centralisateur si nécessaire;
5. Positionnez le mât au centre de la "slide";
6. Positionnez l'angle du mât en fonction de la taille et de la forme des ouvertures de la mine;
7. Assurez-vous que le câble électrique est correctement enroulé et bien attaché sur les supports et qu'il ne traîne pas sur le sol;
8. Utilisez une barre de remorquage appropriée ou une remorque;
9. Connectez la barre de remorquage ou la remorque à la chargeuse;
10. Évitez de positionner le corps entre la chargeuse et le Stopemaster;
11. Assurez-vous que l'opérateur de la chargeuse vous a toujours dans son champ de vision;
12. Adoptez un système de signaux manuels. Une seule personne doit donner les signaux;

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DU STOPEMASTER

13. Une élingue ou une chaîne en câble métallique doit être installée comme deuxième moyen de protection en cas de défaillance de la barre de remorquage;
14. Si la procédure du site est plus sévère, utilisez la procédure du site;
15. Déverrouillez les quatre freins à ressort (spring-applied lorsque vous utilisez la barre de remorquage);
16. Déplacez Stopemaster vers l'emplacement de forage;
17. Lorsque vous suivez derrière, gardez une bonne distance et évitez les points de pincement. Balayez visuellement le toit et les murs pour s'assurer du dégagement;
18. Faites attention à la circulation des véhicules et / ou aux piétons;
19. Lorsque vous vous arrêtez, assurez-vous que les freins à ressort sont activés avant de déconnecter la barre de remorquage et l'élingue de câble métallique;
20. Ne marchez jamais derrière un Stopemaster pendant le remorquage.

PRÉPARATION DE LA FOREUSE POUR LE DÉPLACEMENT

1. Évitez de vous précipiter - planifiez chaque mouvement à l'avance;
2. Portez vos équipements de protection individuels;
3. Avant d'entrer dans le chantier, reportez-vous à l'INSPECTION DU SITE avant l'arrivée;
4. Retirez toutes les obstructions ou les risques de trébuchement;
5. Disposez tous les boyaux et / ou câbles d'alimentation pour qu'ils soient suspendus au mur;

ATTENTION!!!

Assurez-vous que la tête est au point de pivotement ou plus bas avant de desserrer le boulon du crochet ou le nouveau collier de serrage du cône

6. Assurez-vous que tous les tuyaux sont bien connectés pour éviter les fuites d'air et d'eau;
7. Installer des câbles anti-fouets (whipcheck) sur les tuyaux de plus d'un (1) pouce;

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DU STOPEMASTER

8. Assurez-vous que tous les gardes sont en place;

9. Soufflez la conduite d'air avant de connecter les boyaux;
10. Connectez l'alimentation en air au réservoir d'air;
11. Avant de charger les conduites avec de l'air ou de l'eau, assurez-vous que toutes les commandes sont éteintes;
12. Remplacez toutes les pièces brisées ou trop usées;
13. Assurez-vous que le système de fuite à la terre fonctionne correctement;
14. Effectuez les vérifications pré-opérationnelles selon la fiche d'inspection;
15. Retirez les tiges pliées ou endommagées;
16. Positionnez le support à tiges à côté de la glissière hors de la zone de travail ou de déplacement.

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT DANS LE CHANTIER

1. Chaque fois qu'une foreuse doit être déplacée, que ce soit d'une ligne de forage à une autre ou dans le chantier, la zone doit être inspectée pour déceler un sol inégal, des risques de trébuchement. Inspectez l'équipement pour vous assurer que les leviers et les tuyaux sont en bon état de fonctionnement;
2. Inspectez les boyaux d'air et eau pour vous assurer qu'ils sont de la bonne longueur pour le déplacement et qu'ils ne gênent pas. Assurez-vous que les tuyaux ne créent pas de risque de trébuchement pendant le déplacement;
3. Bien surveiller que le câble 600 VOLTS soit assez long et que la foreuse ne passe dessus lors du déplacement;
4. Placez les leviers de commande dans la bonne position pour la tâche. Vous devez être en mesure de voir où vous allez et de ne pas placer votre corps dans la ligne de déplacement, des risques de trébuchement ou des points de coincement dans les murs ou des objets qui pourraient dépasser des murs;
5. Assurez-vous que vous êtes dégagé et que les leviers de commande sont en position neutre avant de mettre la pompe hydraulique en marche;
6. Faire les déplacements de manière contrôlée, n'essayez pas d'aller trop vite;
7. Planifiez vos mouvements avant de déplacer la foreuse;

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DU STOPEMASTER

8. Gardez toujours une distance sécuritaire de 2,4 mètres avec la foreuse;
9. Toujours s'assurer que la glissière ou le mât ne touche les murs, le plancher ou le toit lors des déplacements.

**TOUJOURS GARDER UNE DISTANCE DE 2,4 MÈTRES MINIMUM ENTRE VOUS ET
LA FOREUSE.**

NE JAMAIS MARCHER EN MÊME TEMPS QUE LA FOREUSE SE DÉPLACE

DÉPLACEMENT DU STOPEMASTER HX (DIESEL)

**TOUJOURS SE PLACER ASSEZ LOIN DE LA FOREUSE POUR NE PAS ÊTRE FRAPPÉ
OU COINCÉ PENDANT LES DÉPLACEMENTS**

DANS LA RAMPE

1. Compléter la fiche d'inspection de la foreuse;
2. Enroulez complètement le câble électrique et fixez-le sur le support;
3. Mettre la "master switch" en position "ON";
4. Vérifiez que les arrêts d'urgence sont en position tirée sur la télécommande et le panneau de commande de l'opérateur ;
5. Positionnez le sélecteur du tableau électrique principal sur "DIESEL" ;
6. Tournez la clé de contact pour lancer le moteur tout en appuyant sur le commutateur de neutralisation (OVERRIDE) jusqu'à ce que le moteur démarre. (Le commutateur de neutralisation se trouve à gauche du commutateur à clé de contact) ;
7. Assurez-vous que la slide et le mât sont complètement repliés sur la foreuse ;
8. Testez les boutons d'arrêt d'urgence avant de passer à la rampe ;
9. Vérifiez que le réservoir de carburant contient suffisamment de carburant pour le déplacement. Assurez-vous qu'il y a un jeu de cales de roue ;
10. Mettre le mât dans un angle de sorte qu'on puisse attacher la console dessus ;
11. Attacher la console au centralisateur ;
12. Enroulez les boyaux de la console et le câble électrique de la console et fixez-les à la console. Assurez-vous qu'ils ne présentent aucun dommage potentiel lors du déplacement ou du positionnement de la machine ;

PROCÉDURE DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE DU STOPEMASTER

13. Coucher le mât et s'assurer qu'il est bien centré sur le support ;
14. Attachez deux chaînes ou élingues supplémentaires au bas de la commande de forage à distance et de chaque côté de la machine pour une fixation sécurisée à trois points.
15. Effectuer les tests de freins
 1. Placer le sélecteur sur le mode TRAM,
 2. Les tests de freins peuvent être faits autant en mode électrique que diesel,
 3. Se positionner dans le panier,
 4. Enfoncer le bouton "BRAKE TEST BUTTON" et tenez-le enfoncé
 5. Engager les leviers "TRAM" en position "FORWARD" pendant 5 secondes,
 6. Engager les leviers "TRAM" en position "REVERSE" pendant 5 secondes,
 7. Relâcher le "BRAKE TEST BUTTON",
 8. Si l'équipement se déplace pendant les tests de freins, NE PAS L'UTILISER et appeler le superviseur.
16. Avant d'entrer dans la rampe, assurez-vous d'avoir la priorité et vérifiez s'il y a du trafic venant en sens inverse;
17. Avancez lentement dans la rampe;
18. Lors des déplacements, le **panier doit TOUJOURS être vers le haut (UP RAMP);**
19. Procéder à basse vitesse;
20. Surveiller les conduits qui sont plus basses et les accrochages possibles au toit;
21. Utiliser les 3 points d'appuis pour descendre du panier;
22. Stationner et arrêter la foreuse dans un endroit sécuritaire;

**LE STATIONNEMENT DOIT SE FAIRE AVEC LES STABILISATEURS APPUYÉS AU SOL DE SORTE
QUE LES ROUES NE TOUCHENT PLUS AU PLANCHER.
S'IL EST IMPOSSIBLE DE METTRE LES STABILISATEURS, METTRE LES CALES DE ROUE**



Christian St-Amour
Directeur des opérations