

PROCÉDURE DE TAVAIL

PRO-OP-SM-004

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE CASING AU COLLET DES TROUS AVEC LE STOPEMASTER

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir les méthodes sécuritaires pour l'installation de casing au collet des trous avec le STOPEMASTER.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité sur ce document est le Directeur des opérations. Toute demande pour des changements, corrections ou modifications doit être faite à cette personne.

RESPONSABILITIES

Le superviseur est responsable d'appliquer et de suivre cette procédure. Le foreur doit suivre cette procédure et toutes les procédures du client. Le foreur est responsable de l'opération quotidienne de la foreuse et de tout autre équipement sur place requis pour soutenir l'opération. Le foreur a besoin de la formation pour tous les équipements qu'il utilise.

- Le foreur est responsable d'obtenir la meilleure qualité de forage possible dans n'importe quelle condition de terrain, tout en réalisant une production maximale et en maintenant un environnement de travail sécuritaire et efficace;
- Le foreur est responsable de l'état général de tous les équipements et outils du qu'il a à sa disposition;
- Le foreur est responsable d'assurer une durée de vie optimale des outils de forage et des consommables;

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE CASING AU COLLET DES TROUS AVEC LE STOPEMASTER

- À l'aide des plans fournis par le client, le foreur est responsable de l'emplacement du collet du trou et de l'alignement correct du trou sous tous ses angles;
- Le foreur est responsable de la formation des nouveaux foreurs sur les méthodes de travail sécuritaires, sur demande;
- Le foreur est responsable de se conformer à toutes les réglementations environnementales du gouvernement local;
- Le foreur est responsable de soumettre un rapport de quart de travail tel que demandé par le client.

PROCÉDURE

INSTALLATION DE CASING

1. Le plancher du chantier à forer doit être soufflé selon l'article 437 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (RSSTM Québec) et l'article 136 de la loi sur la SST en Ontario;
2. Vérifiez les plans et devis de forage;
3. Fermez les mâchoires du centralisateur autour des tiges en laissant juste assez de jeu pour que la tige puisse tourner librement;
4. Utiliser une "PILOT BIT" pour démarrer le trou pour ensuite utiliser le "REAMER" ou utiliser seulement une "CASING BIT";
5. Pour souffler le plancher à l'endroit du trou, ouvrez l'air et un peu d'eau;
6. Actionnez le marteau et veillez à ce que le feed ne change pas de degré;
7. Pour éviter d'endommager les bits, les tiges et le mandrin en raison des contrecoups du marteau et d'éviter la déviation, forer soigneusement le collet en utilisant une basse pression de marteau. (fonction "half hammer");
8. Après avoir percé à peu près 2" dans le solide, revérifiez l'angle d'inclinaison pour assurer un bon alignement;
9. Forer un trou pour le casing selon les besoins. En présence de terrain mauvais (fracturé), forer un trou de casing dans la roche solide à au moins la même profondeur que le terrain fracturé;

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE CASING AU COLLET DES TROUS AVEC LE STOPEMASTER

Dimension du casing	Dimension du 1 ^{er} forage	Longueur du 1 ^{er} forage	Dimension du 2 ^e forage	Longueur du 2 ^e forage
3 pouces	2 pouces 1/2	Selon les besoins	3 pouces	1 pied dans le roc solide
4 pouces	3 pouces	Selon les besoins	4 pouces	1 pied dans le roc solide
6 pouces	4 pouces	Selon les besoins	6 pouces	1 pied dans le roc solide

10. Nettoyez le trou en alésant le trou de haut en bas avec de l'air et de l'eau jusqu'à ce que le collier du trou du boîtier soit visible;

Ne mettez jamais vos mains sous les jaws ou d'une tige de forage;


11. Retirez la tige et insérez un casing d'environ 2 pouces plus long que la longueur alésée;

12. Enfoncez le casing en utilisant une tige ou un marteau;

13. Vérifiez à nouveau que votre angle et votre pendage n'ont pas changé;

14. Continuer à forer.

ATTENTION!!!
NE JAMAIS FORER À SEC
LA POUSSIÈRE QUE VOUS CRÉEZ EST RESPIRÉE PAR VOUS ET VOS
COLLÈGUES
C'EST NOCIF POUR VOTRE SANTÉ



Christian St-Amour
Operations Manager