

**Cadenassage foreuse au diamant
STM-1500**

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Forage au diamant

VALIDÉE PAR KEVIN GODARD-BOLDUC	<i>Kevin Godard-Bolduc</i>
APPROUVÉ PAR MARC ROSSIGNOL	<i>Marc Rossignol</i>

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage et de cadenassage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage des foreuses au diamant sous-terre.

Le cadenassage simple doit se faire sur le disjoncteur principal.

Pour les travaux de rallongement des conduites d'eau et d'air les valves à eau et à l'air devront être cadenassées.

Pour l'énergie gravitationnelle, s'assurer de bien lire la section s'y rapportant.

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

**Cadenassage foreuse au diamant
STM-1500**

3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE SIMPLE	
1		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	
2		Appuyer sur l'arrêt d'urgence	
3		Actionner chaque fonction manuellement pour libérer l'énergie résiduelle hydraulique	
4		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'une pince de verrouillage et du cadenas personnel	
5		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau	

**Cadenassage foreuse au diamant
STM-1500**

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE MULTIPLE EAU-AIR-DISJONCTEUR	
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés)
2		Purger les lignes eau et air	Une valve qui fuit peut provoquer une accumulation d'air dans les conduits
3		Appuyer sur le bouton d'arrêt sur la console	

**Cadenassage foreuse au diamant
STM-1500**

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
3		Actionner chaque fonction manuellement pour libérer l'énergie résiduelle hydraulique	
4		Appuyer sur l'arrêt d'urgence	
5		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'un cadenas de série	
6		Mettre la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage Mettre une pince de verrouillage avec le ou les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage	
7		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau	
		Rallongement des conduites d'eau et d'air	

**Cadenassage foreuse au diamant
STM-1500**

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air sur la ligne principale, le plus près de la fin de la ligne, avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés)
2	 	Déposer la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage et mettre le cadenas personnel avec la pince de verrouillage sur la boîte de cadenassage	
	 	- Dans le cas de travaux inachevés, enlever les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage ou de la pince de verrouillage et appliqué un scellé sur la pince de verrouillage avec étiquette de contrôle sur la boîte. - Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette de cadenassage et détacher la partie détachable de l'étiquette et la remettre au superviseur	Boîte de cadenassage Une pince de verrouillage S'assurer d'une bonne communication entre les superviseurs des différents quarts de travail
		ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
		Dans le cas de travaux près de la tête de la foreuse ou de la tour, les pattes de la tour doivent toujours être en place. De plus, la tête	

	Fiche de cadenassage STM-1500
	NUMÉRO :
	DATE : 24 JUIN 2021
	VERSION : MISE À JOUR JUILLET 2023

**Cadenassage foreuse au diamant
STM-1500**

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		doit être descendue en bas de la tour pour ces mêmes travaux, soit par l'énergie de la machine ou en enlevant le boyau hydraulique du cylindre de "feed" et en récupérant l'huile. La procédure de cadenassage simple ou multiple doit être appliquée après que la tête soit descendue.	
		DÉCADENASSAGE	
11		Faire le processus inverse	Toujours se positionner à droite du panneau et se servir de la main gauche pour remettre le disjoncteur à «ON»

Ajouts ou modifications	Date	Par
Identification du type de foreuse (STM-1500)	24 juin 2021	S. Tremblay
Ajout des bonnes pratiques page #2	24 juin 2021	S. Tremblay
Ajout de l'étape d'actionner les manettes avant de fermer sur le contrôle	20 juillet 2023	S. Tremblay