

	Fiche de cadenassage U-6 EPIROC
	NUMÉRO :
	DATE : NOVEMBRE 2023
	VERSION : 2 Février 2025

Cadenassage foreuse au diamant U-6 EPIROC

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération forage au diamant
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	
SECTEUR :	Forage au diamant

VALIDÉE PAR FRÉDÉRICK CROTEAU	<i>Frédéric Croteau</i>
APPROUVÉ PAR MARC ROSSIGNOL	<i>Marc Rossignol</i>

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage	L'ensemble

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage des foreuses au diamant **U-6 EPIROC**

Le cadenassage simple doit se faire sur le câble 600V.

Pour certains travaux, les valves à eau et à l'air devront être cadenassées.

Pour l'énergie gravitationnelle, s'assurer de bien lire la section s'y rapportant.

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

Cadenassage foreuse au diamant U-6 EPIROC

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉQUIPEMENTS

- Pince multi lock
- Cadenas personnel, de série
- Boîte de cadenassage (à la foreuse)
- Barrure mécanique
- Scellé
- Étiquette de contrôle

PRODUITS



AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S'IL N'APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

POUR LE CADENASSAGE À LA MINE ODYSSEY, L'ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE DES ÉNERGIES DOIT ÊTRE REMPLIE, ACCROCHÉE À LA PINCE DE VERROUILLAGE ET REMISE AU SUPERVISEUR QUI DOIT LA CONSERVER 3 MOIS.

ETIQUETTE CONTRÔLE DES ENERGIES

AGRICOLA EAGLE

Nom du responsable : _____

N° d'équipement : _____

Date : _____ Heure : _____

Nom du superviseur : _____

Description de la tâche à effectuer : _____

N° PCE : _____

IDENTIFICATION DES ENERGIES A CONTRÔLER

Exemples	Nat (s)	Nat (s)	Diagnostique	Initiative responsable
	(Continuité)	(N° 1 ou 2)	(N° 1 ou 2)	(N° 1 ou 2)
Electrique				
Hydraulique				
Mécanique				
Pneumatique				
Electromécanique				
Chimique				
Thermique				
Acoustique				
Autre :				
Source de démarrage				
Mécanisme				

Liste de mesures de contrôle pour le diagnostic :

1. Permettre de sécurité

2. Opérateur compliant aux commandes sans risque de communication

VERSO

AGRICOLA EAGLE

Remarque : L'équipement doit être sécurisé par un cadenas départemental

Nom du responsable : _____

Date : _____ Heure : _____

Raison : _____

DANGER

Il est strictement interdit d'enlever ce cadenas sans l'autorisation et les compétences requises

Cadenassage foreuse au diamant U-6 EPIROC

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE SIMPLE DU CÂBLE 600V	
1		Arrêt «ÉCRAN» Presser à l'écran F1 ET sur le bouton marqué de l'icône  SIMULTANÉMENT, ensuite presser L'ARRÊT D'URGENCE	
		Notes : Il n'y a pas d'étape pour relâcher l'énergie résiduelle des boyaux hydrauliques. Au moment de l'arrêt de la foreuse toute pression résiduelle à l'intérieur des boyaux est relâchée par une action d'ouverture automatique des valves.	
2		Arrêt «POWER UNIT» Appuyer sur l'arrêt d'urgence du panneau 600v et fermer le disjoncteur	Appuyer sur l'arrêt d'urgence avant de fermer le disjoncteur évite de créer un arc électrique et endommager le disjoncteur principal
3		Tiré l'arrêt d'urgence du panneau 600v pour avoir de l'alimentation sur les prises 120v et à l'écran pour effectuer le test de démarrage	Le 600v n'est plus alimenté, le moteur ne peut plus démarrer

Cadenassage foreuse au diamant U-6 EPIROC

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
5	 	Essaie de démarrage ÉCRAN 1. Alimenté l'écran en appuyant sur le bouton du panneau 600v marqué de l'icône  ABC 2. Une fois que l'écran s'allume, Presser à l'écran F1 et sur le bouton marqué de l'icône  SIMULTANÉMENT	LA FOREUSE NE DOIT PAS DÉMARRER SI LA FOREUSE REDÉMARRE, ARRÊTER LES TRAVAUX ET APPELER LE SUPERVISEUR
6	 	Essais de démarrage PANNEAU 600V 1. Tourner le sélecteur vers l'icône qui représente le «POWER UNIT» 2. Appuyer sur le bouton marqué des icônes  	LA FOREUSE NE DOIT PAS DÉMARRER SI LA FOREUSE REDÉMARRE, ARRÊTER LES TRAVAUX ET APPELER LE SUPERVISEUR

Cadenassage foreuse au diamant U-6 EPIROC

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
7		Appuyer sur l'arrêt d'urgence du panneau 600v de nouveau afin de couper l'alimentation pour débrancher le câble 600V	Le 600v n'est plus alimenté, le moteur ne peut plus démarrer
		CADENASSAGE DU CONNECTEUR DU CÂBLE 600V	
8		Débrancher le câble 600V et installer le dispositif de cadenassage sur les 2 leviers du câble tel qu'illustré. Au besoin utiliser une Pince multi-lock pour ajouter plus de 3 cadenas.	

	Fiche de cadenassage U-6 EPIROC
	NUMÉRO :
	DATE : NOVEMBRE 2023
	VERSION : 2 Février 2025

Cadenassage foreuse au diamant U-6 EPIROC

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
9		- Dans le cas de travaux inachevés, enlever les cadenas personnels sur le dispositif de cadenassage et appliqué un scellé avec étiquette de contrôle sur le dispositif. - Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette de cadenassage et détacher	Boîte de cadenassage. Une pince de verrouillage au besoin S'assurer d'une bonne communication entre les superviseurs des différents quarts de travail
		CADENASSAGE MULTIPLE EAU-AIR- CÂBLE 600V	
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés) Déconnecter les boyaux d'après la purge sur le header
2		Effectuer les étapes du cadenassage simple. Apposer un cadenas de série sur le Câble 600V.	

	Fiche de cadenassage U-6 EPIROC
	NUMÉRO :
	DATE : NOVEMBRE 2023
	VERSION : 2 Février 2025

Cadenassage foreuse au diamant U-6 EPIROC

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
3		Mettre la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage Mettre une pince de verrouillage avec le ou les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage.	Toujours laisser un trou libre sur la pince pour remettre une autre pince au besoin
4		FAIRE TOUS LES ESSAIS DE DÉMARRAGE - Essai de démarrage ÉCRAN (étape #5 - Essai de démarrage panneau 600V	
		• Dans le cas de travaux inachevés, enlever les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage et appliqué un scellé avec étiquette de contrôle sur la boîte. • Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette de cadenassage et détacher la partie détachable de l'étiquette et la remettre au superviseur	Boîte de cadenassage. Une pince de verrouillage au besoin S'assurer d'une bonne communication entre les superviseurs des différents quarts de travail
		DÉCADENASSAGE	
		Faire le processus inverse	Toujours se positionner à droite du panneau et se servir de la main gauche pour remettre le disjoncteur à «ON»