

1- Slot PCI – serve para encaixar placas de expansão para melhorar o desempenho do computador por exemplo: placas de rede, placas de som etc...

10-conetores SATA – server para ligar o cabo sata para interligar com o disco rígido

- 2 Slot PCI Express x1 serve para encaixar placas de expansão para melhorar o desempenho do computador por exemplo: placas de rede, placas de som etc... mas a diferença entre o pci e o pci express x1 é que o pciexpress x1 é mais rápido.
- 11- Front panel serve para conetar o botão de on/of restart e os leds.
- 3 Socket do CPU serve para conetar o CPU
- 12- conector para ventoinhas serve para conetar as ventoinhas
- 4- Dissipador do northbridge e southbridge serve para arrefecer o northbridge e o southbridge

- 13- BIOS/ROM tem pequenas instruções que dizem ao computador por onde arrancar e fazer auto testes
- 5- Conector ATX 8 pins (alimentação processador) server para alimentar o CPU
- 6- Pilha da BIOS/ROM ou bateria do relógio serve para guardar algumas informações da bios e manter as horas e data.
- 7- slots para RAM serve para encaixar as memória ram
- 9- Conetor ATX 20+4 pins (alimentação da motherboard) serve para limentar a motherboard



- 1 portas PS/2 serve para conetar o teclado e rato
- 2 Portas VGA e S-vídeo serve para conetar ao monitor
- 3 Portas USB serve para conetar dispositivos de entrada, entrada e saida e de armazenamento
- 4 Porta de rede (rj-45) serve para conetar o cabo de rede
- 5 Conetores de áudio serve para conetar o micro is phones e entradas de som.