

IP2368_DEMO 测试指导说明

版本/修订历史

版本	日期	修订内容	拟制/修订人
V1.0	2021. 10. 21	初版释放	IT360
			A



目录

IP2	368_DEMO 测试指导说明
—,	IP2368_DEMO 展示
二、	IP2368_DEMO 功能简介
	• 单 TYPE-C 输入输出口
	• 快充规格
	• 集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
	• 集成功率控制
	• 充电规格
	• 放电规格
	• 电量显示
	• 其他功能
	• 多重保护、高可靠性
	• BOM 极简
三、	IP2368 DEMO Pin 选功能介绍
	1. 输入端或电池端功率设置(RISET_MODE)和最大功率设置(RISET)
	2. 电池类型(RBAT_MODE)和充满电压设定(RVSET)
	3. 电池容量设定(RCAP)
	4. 电池串联数量设定(RBATM)
四、	LED 指示灯和 I2C 使用说明
Ŧī,	降低静态功耗电路说明



一、IP2368_DEMO 展示




图 1 IP2368 DEMO 正面



图 2 IP2368_DEMO 背面



二、IP2368_DEMO 功能简介

- 单 TYPE-C 输入输出口
 - TYPE-C 口输入/输出
- 快充规格
 - 集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议
 - 集成 FCP 输入/输出快充协议
 - 集成 AFC 输入/输出快充协议
 - 集成 SCP 输入/输出快充协议
 - 集成 DRP try.SRC 协议, PD3.0 输入/输出快充
 - 兼容 BC1.2、苹果手机快充

• 集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议

- 支持 PD2.0 双向输入/输出协议
- 支持 PD3.0 双向输入/输出,可定制 PPS 输出
- 支持 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 电压档位输入
- 支持 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 电压档位输出
- 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
- 集成物理层协议(PHY)
- 集成硬件 CRC
- 支持 Hard Reset

• 集成功率控制

- 集成双向 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动
- 集成 charge-pump 控制外置路径 NMOS

• 充电规格

- 输入功率最大 100W
- 自适应充电电流调节
- 支持 3.55V、3.60V、3.65V、3.70V 磷酸铁锂电池
- 支持 4.15V、4.20V、4.3V、4.35V、4.40V 锂电池
- 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯

• 放电规格

- 输出功率最大 100W (需加 EMARK 电路)
- 同步开关放电 5V 2A 效率达 97%以上
- 支持线补

• 电量显示

- 内置 14bit ADC 和电量计
- 支持 4 颗 LED 电量显示
- 初始电池容量 PIN 选配置

• 其他功能

- 自动检测手机插入和拔出
- 快充状态指示
- 支持电池温度检测
- 智能识别负载,轻负载自动进待机

• 多重保护、高可靠性

- 输入过压、欠压保护
- 输出过流、过压、短路保护
- 电池过充、过放、过流保护
- IC 过温保护
- 充放电电池温度 NTC 保护
- ESD 4KV, 输入(含 CC/DP/DM 引脚)耐压 35V



• BOM 极简

- 内置开关功率 MOS 驱动
- 单电感实现充电、放电功能

IP2368 只有 1 个 TYPE-C 输入输出接口。最高支持 100W 输入输出,60W 以上输出需添加 EMARK 电路,支持输入端和电池端功率设置模式 PIN 选,支持最大功率或最大电流设置 PIN 选;支持 2-6 节电池 PIN 选,支持普通锂电池和磷酸铁锂电池两种不同类型电池 PIN 选;支持不同电池容量 PIN 选;支持单节电池电压 PIN 选;加上降低静态功耗电路可将待机功耗降到 1uA 以下,空载时,自动进入休眠状态。

IP2368 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件, 有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。

IP2368 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。

IP2368 内置 14bit ADC, 精确测量电池电压和电流。IP52368 内置电量计算法, 可准确获取电池电量信息。IP2368 支持 4 颗 LED 电量显示, 支持快充灯显示。

TYPE-C 输入输出口支持多种快充,具体的协议如下表:

输入输出口	支持的快充协议	
Type-C 口输入	PD、AFC、SCP、FCP	
Type-C 口输出	PD、QC2.0、QC3.0、QC3+、	. FCP、AFC、SCP



三、IP2368 DEMO Pin 选功能介绍

IP2368_DEMO 默认型号为 IP2368_COUT 型号,支持充放电功能,具有多个 pin 选功能 ,客户可通过更改 demo 板上对应的电阻阻值,来选择想要的配置。目前 IP2368 DEMO 板的默认配置为:

输入端或电池端功率设置:输入端

最大输入输出功率设定: 100W

电池类型设定: 4.2V

电池容量设定: 5000mAh 电池类型设定: 普通锂电池

电池节数设定: 四节

可 PIN 选的配置如下:

1. 输入端或电池端功率设置(RISET_MODE)和最大功率设置(RISET)

IP2368 通过判断 RISET MODE 引脚连接的阻值来设置输入端还是电池端功率设置。

RISET_MODE 默认悬空, RISET 则设置最大输入功率;

RISET MODE 接 1k 到地, RISET 则设置最大电池电流;

RISET 默认 30K,对应 100W 最大功率。

最大功率配置表:

RISET_MODE 悬空		RISET_MODE 接 1K 到地	
RISET 设置恒流最大输入功率		RISET 设置恒流最大输入功率	
	充电时的最大输入功率		充电时的最大输入功率
RISET	Pccin=4*RISET	RISET	P _{CCIN} =4*RISET
	单位 mW step=1W		单位 mW step=1W
5K	20W	5K	1A
7.5K	30W	10K	2A
11.2K	45W	12.5K	2.5A
15K	60W	15K	3A
≥25K	100W	≥25K	5A

注意:

- 1、设置输入功率时,最小步进是 1W,最大输入功率是 100W;设置电池电流时,最小步进是 100mA,最大输入电流是 5A; RISET 大于 25K 后,会设置成最大 100W 或 5A 充电;
- 2、当 RISET 电阻大于 33K, 会检测认为 RISET 电阻开路, 为保证充电安全, 充电状态指示灯会异常报警:
- 3、标准品会根据所用充电器的供电能力,来自动调整充电电流;如果所用充电器供电能力小于 RISET 设定的充电功率,会自动减小充电电流;

IP2368_COUT 支持 C 口放电输出功能,放电输出的 PDO,也可通过 ISET 脚设置,输出功率和输入 功率设置计算公式一样; 当设置的功率大于 60W 后,未识别到 E-MARK 线缆时输出广播能力会限制 到 60W,输出 PDO: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A。在识别到 E-MARK 线缆(需外加 EMARK 电路)时输出广播能力最大可到 100W,输出 PDO: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A;



2. 电池类型(RBAT_MODE)和充满电压设定(RVSET)

IP2368 通过判断 RBAT_MODE 引脚连接的阻值来设置电池类型。

RBAT_MODE 默认悬空,选择普通锂电池,RVSET 设置单节电池充满电压范围 4.15V~4.40V; RBAT_MODE 接 1K 到地,选择磷酸铁锂电池,RVSET 设置单节电池充满电压范围 3.55V~3.70V; RVSET 默认 10K,对应电池电压 4.2V。

单节电池充满电压配置表:

<u> </u>				
RBAT_MODE 悬空		RBAT_MODE 接 1K 到地		
设置为普通锂电池		设置为磷酸铁锂电池		
	单节电池充满电压		单节电池充满电压	
RVSET	V _{TRGT} =4000+0.02*RVSET	RVSET	V _{TRGT} =3500+0.01*RVSET	
	单位 mV step=10mV		单位 mV step=10mV	
7.5K	4.15V	7.5K	3.55V	
10K	4.20V	10K	3.60V	
15K	4.30V	15K	3.65V	
17.5K	4.35V	≥20K	3.70V	
≥20K	4.40V			

注意:

- 1、RVSET设置的单节电池充满电压,实际BAT输出电压还要乘上电池节数;
- 2、单节电池充满电压电压设置步进是 10mV,为保证精度,RVSET 要用 1%精度的电阻;
- 3、当 RVSET 电阻大于 33K, 会检测认为 RVSET 电阻开路, 为保证充电安全, 充电状态指示灯会异常报警:

3. 电池容量设定(RCAP)

IP2368 可以通过更改 RCAP 的阻值来设定不同的电池容量。

RCAP 默认 6.2K,对应 5000mAh 容量。

典型电池容量配置表:

R26 电阻值(欧姆)	对应设定的电芯容量(mAH)
6.2k	5000mAH
12.4k	10000mAH
18.7k	15000mAH
24.9k	20000mAH
30.9K	25000mAH

注意: 表中电芯容量指单节电池的电芯容量;



4. 电池串联数量设定(RBATM)

IP2368 可通过 RBATM 外接不同的电阻来选择设置电池串联节数; RBATM 默认 13K,对应 4 串配置。

电池串联数量配置表:

RBATM(欧姆)	电池串联节数 (串)	
6.2K	2 串	
9.1K	3 串	
13K	4 串	
18K	5 串	
27K	6 串	

四、LED 指示灯和 I2C 使用说明

IP2368 BZ 型号支持充电 LED 指示灯,不支持 I2C 通信,


IP2368 COUT 型号支持充放电 LED 指示灯,不支持 I2C 通信

IP2368_I2C_COUT 型号不支持 LED 指示灯, 支持 I2C 通信。

IP2368_I2C_COUT 型号使用时,I2C_INT 如果没有接 MCU 的 IO 口时,需要加一个下拉电阻。 LED PIN 和 I2C PIN 复用关系如下:

LED PIN	I2C PIN
LED1	I2C_SCL
LED2	I2C_SDA
LED3	I2C_INT

IP2368 支持 4、2、1 颗电量显示灯方案,连接方式如下:





五、降低静态功耗电路说明

IP2368 标准品使用如下虚线圈电路可以在系统待机之后将静态电流降至 1uA 以下,插入 VBUS 充电时,ISET_MODE 可以输出高电平,导通电池,正常充电。

IP2368_COUT 和 IP2368_I2C_COUT 两个型号如果要加降低静态功耗电路,需要定制型号和修改原理图。

