# ELEC 3 : Composants usuels (2) GISTRE

Corentin Vigourt 25/02/2024

#### **Sommaire**

- Rappels du dernier cours
- Les moteurs
- Les autres types d'actionneurs
- Les interrupteurs
- Les transistors
- Montages intéressants
- Manipulations du jour

# Rappels du dernier cours

#### Résistance

- Composant le plus utilisé (spoiler : ou pas)
- Permet de limiter le courant
- Peut servir notamment à diviser une tension
- Beaucoup de types différents :
  - Fixe
  - Variable
  - Thermistance
  - Photorésistance
  - o ..




#### Condensateur

- Stocke de l'énergie
- Lisser des tensions
- Régler des fréquences
- Plusieurs types :
  - Non polarisés
  - Polarisés
  - Variables




#### Inductance

- Bobine magnétique
- Produit un courant inverse dit induit
- S'oppose aux variations de courant
- Permet de faire du filtrage
- Ou encore transformer le courant
- Et plein de trucs ...



#### Diode


- Composant dit dopé
- Simple jonction PN
- Empêche le courant de circuler dans un sens
- Permet de protéger des circuits
- Faire de la lumière (#KevinPassionRGB)
- Pas mal de types différents :
  - Standard
  - Schottky
  - Zener
  - Led



# Les moteurs


#### **Courant continu (DC)**


- Un stator
- Un rotor
- Le déplacement du robot est induit par le champ magnétique généré par le stator
- Le sens dépend de la polarité dans le stator
- La vitesse dépend de l'intensité dans le stator
- Contrôler via un pont en H



#### Moteur sans balais (Brushless)


- Le corp du moteur tourne autour du stator
- Plusieurs aimants et bobines
- Possède un capteur
- Contrôler via un ESC





#### Moteur Pas à Pas (Stepper)

- Plusieurs bobines
- Permet de faire un pas
- Précision dépendant du nombre de bobine
- Contrôler via des impulsions dans les bobines
- Contrôler via un driver



# Les interrupteurs

#### **Définition**

Un interrupteur est un élément pouvant ouvrir/fermer un circuit via une action mécanique.

# Différents types

- Levier
- Tactile
- Rotatif
- Basculeur
- Glissière
- Magnétique
- Thermique
- Pression
- ...










# **Symboles**

- Commutateur de verrouillage
- Commutateur tactile
- Commutateur sélectif



### NO / NC

- Normally open : ouvert quand non appuyé
- Normally closed : fermé quand non appuyé

# Les transistors


#### **Avant les transistors**

- Des relais électromécaniques
- Tubes électroniques
- Première génération d'ordinateur (1936-1956)
- Un peu d'enfer, l'ENIAC (1945)

pa pala palalala ...







### Une petite révolution, et pas que !

- Inventé en 1947 (prix Nobel de Physique en 1956)
- Semi-conducteur qui permet de révolutionner toute l'électronique moderne
- Remplace les relais et et les ampoules
- Pas de partie mécanique
- Compose tout les ICs (voir séance 4)






#### Loi de Moore

- Exprimé en 1965 par Gordon E. Moore
- Plusieurs versions de la loi
- La première : le nombre de transistors double tous les 18 mois
- 1970, Intel 4004: 2300
- 2019, AMD EPYC Rome: 40 milliards ...

#### Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years Our World








Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor\_count)

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

### Qu'est-ce qu'un transistor?

- Semi-conducteur dopé
- 3 électrodes
- Contrôle la tension ou le courant
- De manière simple, un interrupteur
- Limiter le courant dans la Base / Gate





#### Ses rôles

- Commuter
- Amplifier


### **Deux types (principaux)**

- Bipolaires à jonction
- A effet de champ (mosfet)






**Mosfet Canal N** 





**Mosfet Canal P** 



### **Transistors bipolaires**


- Composé de deux jonctions
  - Soit NPN
  - Soit PNP
- En contrôlant la tension sur la base, le courant peut circuler entre l'émetteur et le collecteur







# Fonctionnement et modèle équivalent

• C'est une valve








#### Caractéristiques

- Beaucoup trop ...
- Tension base-émetteur (Vbe)
- Le courant reçu par la base (lb)
- La tension collecteur émetteur (Vce)
- Le courant dans le collecteur (Ic)
- Le courant en sortie de l'émetteur (le)
- le = lc + lb




#### Modes de fonctionnement


Bloqué: Vbe > 0.7V, lb = 0, la résistance Rce est infinie


 Semi-passant : Vbe >= 0.7V, lb est faible, Rce est réduite, lc est non nul et proportionnel à lb

 Passant: Vbe>= 0.7V et lb augmente beaucoup, Rce est nulle, Ic au maximum.




#### **NPN vs PNP**






#### **NPN vs PNP**



# Transistor à effet de champ

- Contrôle la circulation du courant en appliquant une tension sur la grille
- Permettent de passer plus de courant
- Plus courant dans les ICs



# Montages intéressants


### **Amplification**


Ici, on contrôle le courant qui traverse la led en faisant varier la tension sur la base.




### Paire de Darlington


- Expérience de Sidney Darlington en 1953
- Deux transistors ensemble : Boom, Mega transistor !
- Accumulation des gains des deux transistors
- S'appelle un transistor de Darlington





# **Portes logiques**






Porte OR

#### Pont en H

- Circuit de contrôle de moteur DC
- Le plus répandu
- Utilise 4 mosfets (P et N)
- •

Ne pas court circuité VCC et GND

• Non, ce n'est pas du vécu ...



# Manipulations du jour

### Au programme

- Transistors
- Paire de Darlington
- Pont en H (L298N)

# Des questions?