Autre routeur (PVMate, ..) avec carte ACI monophasée

Ce schéma de câblage est valable pour tous les routeurs qui alimentent directement le chauffe-eau branché (par exemple PVMate).

Je déconseille TRÈS FORTEMENT de modifier la carte ACI comme certains le préconise. Cela peut être dangereux, l'utilisateur perd tout recours, toute garantie, quant à un défaut de fonctionement de la carte ACI.

Pour remplir "compatible" votre chauffe-eau avec carte ACI, vous aurez besoin de :

- 2 Wago à 5 pôles (ne pas utiliser de dominos)
- 1 Wago 3 pôles
- un contacteur (type jour/nuit) ouvert au repos.

Hormis les 5 cables rouges et bleus qui sortent de la carte ACI par le connecteur blanc et qui seront sectionnés, **AUCUNE** modification sur la carte ACI ne sera effectuée.

