

# Módulo 2. Entrada/salida

**Temporizadores** 

#### **Timer**



- ARM del laboratorio tiene 6 temporizadores
  - Generan una interrupción por las líneas 8 -13 del controlador de interrupciones
- Son contadores descendentes
  - Se inicializan a un valor
  - Cada ciclo interno se decrementan
  - Cada vez que llegan a cero generan una interrupción
- Pueden utilizarse también para generar una señal cuadrado
  - A partir de los valores de los registros TCNTn y TCMPn




#### Registros

- TCNTBn (registro de cuenta, n= 0-5 depende del temporizador)
  - Se inicializa a un determinado valor y se decrementa en cada ciclo mientras el temporizador esté activo
- TCMPBn (registro de comparación, n= 0-5 depende del temporizador)
  - Se inicializa a otro valor
  - Se emplea para comparar con el registro de cuenta. El resultado de esta comparación se emplea para controlar la señal de salida
- TCNTOn (registro de observación de cuenta, n= 0-5 depende del temporizador)
  - Registro que permite consultar el valor actual del temporizador



#### Registros

- TCFG0 (registro 0 de configuración)
  - Permite configurar el pre-escalado que se quiere aplicar
  - El valor de pre-escalado está en el intervalo 0 255



Función	Bits	Descripción
Longitud de la zo-	[31:24]	Estos 8 bits determinan la zona muerta. La unidad de tiempo
na muerta		de la zona muerta es la misma que la del temporizador 0.
Pre-escalado 2	[23:16]	Estos ocho bits determinan el factor de pre-escalado de los
		temporizadores 4 y 5.
Pre-escalado 1	[15:8]	Estos ocho bits determinan el factor de pre-escalado de los
		temporizadores 2 y 3.
Pre-escalado 0	[7:0]	Estos ocho bits determinan el factor de pre-escalado de los
		temporizadores 0 y 1.



#### Registros


- TCFG1 (registro 1 de configuración)
- Permite configurar
  - Cuál es el temporizador que usará el DMA
  - Para cada temporizador permite seleccionar la salida del divisor de frecuencia

Función	Bits	Descripción
modo DMA	[27:24]	Selecciona el canal de DMA
		0000 = No  seleccionado $0001 = Temporizador0$
		0010 = Temporizador1 $0011 = Temporizador2$
		0100 = Temporizador3 $0101 = Temporizador4$
		0110 = Temporizador5 $0111 = Reservado$
		Selecciona el MUX para el Timer5.
MUX 5	[23:20]	0000 = 1/2 $0001 = 1/4$ $0010 = 1/8$
		0011 = 1/16 $01xx = EXTCLK$
MUX 4	[19:16]	Selecciona el MUX para el Timer4.
		0000 = 1/2 $0001 = 1/4$ $0010 = 1/8$
		0011 = 1/16 $01xx = TCLK$
		Selecciona el MUX para el Timer3.
MUX 3	[15:12]	0000 = 1/2 $0001 = 1/4$ $0010 = 1/8$
		0011 = 1/16  01xx = 1/32
		Selecciona el MUX para el Timer2.
MUX 2	[11:8]	0000 = 1/2 $0001 = 1/4$ $0010 = 1/8$
		0011 = 1/16  01xx = 1/32
MUX 1	[7:4]	Selecciona el MUX para el Timer1.
		0000 = 1/2 $0001 = 1/4$ $0010 = 1/8$
		0011 = 1/16  01xx = 1/32
MUX 0	[3:0]	Selecciona el MUX para el Timer0.
		0000 = 1/2 $0001 = 1/4$ $0010 = 1/8$
		0011 = 1/16  01xx = 1/32



#### Registros

- TCON (registro de control)
  - Permite controlar el comportamiento de los temporizadores (start/stop, auto-reload, etc.)



Los 4 bits de cada temporizador tiene el siguiente significado Ejemplo para el bit 4


Timer 4 auto reload	[23]	Este bit determina el auto-reload para el Temporizador 4.
on/off		0 = One-shot $1 = Interval mode (auto reload)$
Timer 4 output	[22]	Este bit determina el inversor de salida para el Temporizador 4.
inverter on/off		0 = Inverter off $1 = Inverter on for TOUT4$
Timer 4 manual	[21]	Este bit determina el manual update del Temporizador 4.
update		0 = No operation $1 = Update TCNTB4, TCMPB4$
Timer 4 start/stop	[20]	Este bit determina el start/stop del Temporizador 4.
		0 = Stop $1 = Start for Timer 4$
•	[20]	Este bit determina el start/stop del Temporizador 4.

NOTA: el temporizador 5 no tiene el bit output inverter on/off

## Ejemplo: Configuración del modo un temporizador



- Configurar el temporizador 4 en modo auto RELOAD
  - Hay que poner a 1 el cuarto bit de los cuatro que corresponden al temporizador 4



# Configuración del temporizador

- Configuración del timer
  - se hace en la función setup() de main.c (Salvo que se quieran cambiar los valores de preescalado, divisor de frecuencia, ... en alguna parte del programa)
    - Poner el valor del pre-escalado que se quiere aplicar (registro TCFG0)
    - Seleccionar la salida del divisor de frecuencia (registro TCFG1)
    - Darle un valor a los registros TCNTBn y TCMPBn
    - En el registro TCON
      - Poner el bit manual update ="1" para que se carguen los registros TCNTBn y
        TCMPBn
      - Poner el bit manual update ="0"
      - Poner el bit auto reload ="1", para que se inicialice el contador cada vez que llegue a 0
      - Poner el bit start/stop ="0" para parar el contador

# Configuración del temporizador



- Cada vez que se quiera inicializar el temporizador hay que poner:
  - El bit manual update ="1"
    - para que se carguen los registros TCNTBn y TCMPBn de nuevo por si se ha parado el temporizador en alguna parte del programa
  - El bit manual update ="0"
  - El bit start/stop ="1"