# ビデオゲーム機基板と周辺装置との接続

# JAMMA VIDEO規格 (第3版)

JAMMA VIDEO STANDARD (THE THIRD EDITION)

(JVS)

社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会

平成8年11月15日制定 平成9年 7月17日改定 JAMMA VIDEO規格専門小委員会 審議 平成12年 5月31日改定 JAMMA VIDEO規格専門委員会 審議

# JAMMA VIDEO 規格専門小委員会(第1,2版制定) 委員名簿 (順不同)

委員長 大沢 光治 (株)ナムコ

副委員長 中岡 敏夫 (株)セガ・エンタープライゼス

小川 徹 (株)ナムコ

渡辺 淳一 データイースト(株)

委員 内田 典男 (株)セガ・エンタープライゼス

片岡 信吾 (株)セガ・エンタープライゼス

石川 雅美 (株)セガ・エンタープライゼス

森田 敬三 (株)タイトー 口野 真司 (株)カプコン

橋間 圭介 コナミ(株)

榎原 康晴 (株)エス・エヌ・ケイ

松浦 義幸 (株)バンプレスト

梅田俊一郎(株)ジャレコ上野 義明(株)シグマ

安川 登 (株)シグマ 三輪 春男 サミー(株)

小川 正貴 ユニバーサル販売(株)

# JAMMA VIDEO 規格専門委員会(第3版制定) 委員名簿

委員長大沢 光治(株)ナムコ委員榎原 康晴(株)SNK

受員 復原 康晴 (株)SNK 澤田 行雄 (株)SNK

鈴木 均 (株)カプコン

上山 真一 (株)カプコン

福島 貴樹 (株)カプコン

岡田 正博 コナミ(株)

冷水 靖 サミー (株)

村山 文一 (株)ジャレコ 小山 宏樹 (株)セガ・エンタープライゼス

渡部 達也 (株)セガ・エンタープライゼス

石川 雅美 (株)セガ・エンタープライゼス

森田 敬三 (株)タイトー

千葉敏(株)テクモ小川徹(株)ナムコ

山田 正孝 (株)ナムコ

事務局 浅見 高行 社団法人日本アミューズメントマシン工業協会

# ビデオゲーム機基板と周辺装置との接続 JAMMA VIDEO規格 (第3版)

# JAMMA VIDEO STANDARD (THE THIRD EDITION)

平成8年11月15日 制定 平成9年 7月17日 改定 平成12年 5月31日 改定

- 1. **適応範囲** この規格は、電気用品取締法、並びに電気用品安全法の技術基準を遵守し、一般 ビデオゲーム機に使用するメイン基板について、規定する。
- 2.用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は、次による。
  - 2.1 一般ビデオゲーム機 CRTモニターを使用したコインオペレートの遊戯機械。
  - 2.2 メイン基板 ビデオゲーム機を構成している基板の中で中心となる基板。
  - 2.3 ビデオ出力 メイン基板からCRTモニターへ出力される同期出力、R,G,B出力。
  - 2.4 同期出力 映像信号を含まないコンポジット信号、セパレート信号出力。
  - 2.5 R,G,B出力 同期出力を含まない赤(R)、緑(G)、青(B)の原色出力。
  - 2.6 **ビデオ信号のタイミングチャート** ビデオ出力の水平同期、或は垂直同期1走査毎の同期信号、R,G,B信号の時間的変化とこれらの許容幅を示す。
  - 2.7 ラスター メイン基板の同期出力、R,G,B出力で制御された走査線。
  - 2.8 DC電源入力 メイン基板に供給される種々の直流電源入力。
  - 2.9 **オーディオ出力** メイン基板より出力されるアナログオーディオ信号。
  - 2.10 I/O基板 メイン基板とシリアル通信で接続され、スイッチ、ボリューム等のコントロール入力とコインカウンター、ランプドライブ等の出力を制御する基板。
  - 2.11 接続コネクタ メイン基板と外部周辺装置を、電気的接続するときに用いる種々のコネクタ。
  - 2.12 JAMMAマーク 社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会が商標登録した 略称ロゴ。

#### 3.ビデオ出力

- 3.1 ビデオ出力 ビデオ出力は2モニターへの出力をして良い。
- 3.2 水平走査周波数 水平走査周波数は、15.750kHz、24.830kHz、31.500kHzの3モード いずれも出力できる。
- 3.3 R,G,B出力
- **3.3.1 R,G,B出力レベル** R,G,B出力レベルは0.7Vp-p±10%とする。
- 3.3.2 R,G,B出力信号 R,G,B出力信号はAC結合とし、結合容量470μF、

終端抵抗75 でGNDに接続する。


- 3.3 同期出力
- **3.3.1 同期出力レベル** 同期出力レベルはTTLレベルとし、Hiレベル電圧は2.4V ~ 5.0 Vとする。
- 3.3.2 コンポジット信号 / セパレート信号 コンポジット信号あるいはセパレート信号は D C 結合とし、終端抵抗 4 7 0 で G N D に接続する。
- **3.3.3 同期出力の種類** 同期出力はCSYNCのみ、またはHSYNCとVSYNCとする。CSYNCのみの場合、VSYNCは未接続あるいはTTL Low レベルとする。
- 3.4.1 **タイミングチャート図と表** タイミングチャート図と表を《図1》《表1》に表す。
- **3.4.2 タイミングチャート表の規格暫定期間** タイミングチャート表の規格には別に定める暫定期間(STEP1,STEP2)を設ける。
- 3.4.3 ラスターのスタート位置 モニター画面向きに対するラスターのスタート位置は、 横置きの場合はSTEP1から、縦置きモニター画面の場合はSTEP2から下図とす る。さらに縦置きモニター画面の場合はSTEP1から画面フリップ機能を有すること を推奨する。

《ラスターのスタート位置図》

横置きの場合

縦置きの場合

ラスターのスタート位置



3.4.4 インターレスモード インターレスモードは水平同期周波数 15.750KHz の場合、N T S C 方式の基準(図4-1、図4-2)に準ずることを推奨する。

# 4. DC電源入力

- 4.1 DC電源入力の種類 DC電源入力は、+5.0V、+3.3V、+12Vとする。
- 4.2 DC電源入力の電圧誤差、電流容量、リップル、最少負荷電流


各DC電源入力の電圧誤差、電流容量、リップル、最小負荷電流は下表とする。

入力電圧	電圧誤差	電流容量	リップル	最小負荷電流
+ 5 . 0 V	± 5%	10A以下	8 0 m V p-p 以下	0 A
+ 3 . 3 V	± 5%	12A以下	8 0 m V p-p 以下	0 A
+ 1 2 V	± 1 0 %	2 A 以下	1 2 0 m V p-p 以下	0 A

(注意)電源入力電圧はビデオ基板の入力端子電圧を計測する。

**4.3 電源オン/オフのシーケンス** 電源(+5.0 V、+3.3 V) のオン/オフに関し、 下記のシーケンスを規定する。





- ・+3.3 V が立ち上がり後、+5.0 V が立ち上がる。
- ・+5.0 Vが立ち下がり後、+3.3 Vが立ち下がる。
- ・電圧規定は10%及び90%とする。
- ・全ての電源接続端子を接続すること。各端子間の電位差は無いこと。

# 5 . オーディオ出力

- **5.1** オーディオ出力レベル オーディオ出力レベルは $0 \pm 6$  dB( $0.5 \sim 2 \text{ V rms}$  または $1.41 \sim 5.66 \text{ V p-p}$ )、出力インピーダンス 2 k 以下とする。
- 5.2 出力チャンネル
- 5.2.1 ステレオ出力 オーディオ出力チャンネルは、ステレオ 2 ch を基本とする。
- **5.2.2 拡張チャンネル** オーディオ拡張出力は、2 ch を可とする。
- **5.2.3 モノラル出力** オーディオモノラル出力は、ステレオ 2 ch に同一信号を出力すること。

5.3 音量調整 音量調整は筐体側で行い、メイン基板上には規定しない。

#### 6. 標準I/O

- 6.1 標準I/O 標準I/Oは、メイン基板が通信入出力するスイッチ、ボリューム等のコントロール入力信号及びコインカウンター、ランプドライブ等の出力信号をいう。
- **6.1.1 標準I/O信号の種類** 標準I/O信号の種類は、EIA-RS485 規格に準拠したシリアル・バス形式で接続される(半二重通信)シリアル通信方式とする。回路例を別紙1に示す
- 6.1.2 標準I/O信号のシリアル通信標準I/O信号のシリアル通信は、別紙2の「通信 プロトコル」に準拠すること(プロトコル、コマンドを遵守することで、各社I/O基板 の互換性を保ち、I/O基板を筐体の一部と見なす)。
- 6.1.3 初期設定(ネゴシエーション)
  - (1) I / O基板のメーカ名や、製品番号、バージョン等の情報を I D情報として、最初に読み込むこと。
  - (2)各ノードのアドレスを別紙3の手順で、順番に割り振る。
  - (3)将来、通信速度などの基本になる部分のバージョンアップが行われた場合、確認コマンドにより対応を確認して、設定コマンドにより、全ノードを新バージョンに切り替える。


# 6.1.4 コイン数管理

- (1) I/O基板はコイン数、ペイアウト数を管理し、必要な場合はバックアップする。
- (2) I / O基板からメイン基板には、保持コイン数(カードシステムの場合は残数)などを伝え、メイン基板は、ゲームスタート時にコイン減算数等の情報を伝える
- (3)I/O基板は、さらにメダルホッパー等の払い出し数を管理し、メイン基板は勝ち 枚数のみを伝える。
- 6.1.5 **コマンドフォーマット** コマンドフォーマットは、別に定める。

# 7.接続コネクタ

- 7.1 接続コネクタの種類 接続コネクタは機能別(DC電源、ビデオ出力、オーディオ出力、標準I/O入出力)に分離する。
- 7.1.1 DC電源コネクタ DC電源コネクタは、VLコネクタ(レセプタクルハウジング ピンコンタクト)[電源1(8ピン)、あるいは電源2(6ピン)]の内何れか1個、 あるいは両方各々1個づつを、メイン基板上に設けること。コネクタの端子配列は下図 とする。尚、1接続端子当たりの最大電流容量は各々7Aとする。


<端子配列図>



**7.1.2 ビデオ出力コネクタ** ビデオ出力コネクタは、15ピンミニD-SUB(MIL-C-24308規格準拠)(メス)を1個あるいは2個、メイン基板上に設けること。コネクタの端子配列は下図表とする。

<端子配列図>





Ī	1	RED	6	RED GND	11	
	2	GREEN	7	GREEN GND	12	
	3	BLUE	8	BLUE GND	13	C(H) SYNC
	4		9	+5V(MAX0.2A)	14	(V SYNC)
	5	GND	10	GND	15	

基板のコネクタとケーブルコネクタの固定ネジ部は、インチネジ(#4-40UNC) とする。モニター部コネクタが15ピンD-SUBコネクタの場合は、インチネジ(#4-40UNC)を推奨する。

7.1.3 オーディオ出力コネクタ オーディオ出力コネクタは、RCAピンジャック (メス)(オーディオR、オーディオL)を1組あるいは2組、メイン基板上に設けること。 端子色の赤はライト出力、白はレフト出力とする。 **7.1.**4 **標準I/O入出力コネクタ** 標準I/O入出力コネクタは、USBコネクタ(Series A コネクタ)を、メイン基板に設け、I/O基板にはUSBコネクタ(Series B コネクタ)を 設け、接続すること。コネクタの端子配列は下図表とする。

<端子配列図>


(メイン基板側)


(I/O基板)

<端子配列表>

Series A コネクタ

Series B コネクタ





1	sense
2	DATA -
3	DATA +
4	GND

7.2 接続コネクタの配置 接続コネクタの配置は、下図のようにメイン基板の一端側に標準 I/O入出力、オーディオ出力、ビデオ出力、電源入力の順に配置すること。尚、2組 となるコネクタでは、メイン基板に必要としないコネクタは設けなくて良い。また、これらのコネクタ間隔は規定しない。

<接続コネクタの配置図>

標準I/O オーディオ オーディオ ビデオ ビデオ 電源入力2 電源入力1

入出力 出力2 出力1 出力2 出力1

	, $\square$
1	

ゲーム基板

**7.3 接続コネクタのGND電位** 接続コネクタのGND電位は、DC電源コネクタのGND(電源1-5ピン,6ピン,7ピン,8ピン、電源2-4ピン,5ピン,6ピン)、ビデオ出力コネクタのGND(5ピン,6ピン,7ピン,8ピン,10ピン)、オーディオ出力コネクタのGND、標準I/O入出力コネクタのGND(4ピン)は、全てDCレベルで、同電位であること。

## 8. メイン基板の寸法

8.1 メイン基板の寸法 メイン基板の最大寸法は以下とする。

メイン基板の最大寸法 (mm)		
幅	3 9 0	
長さ	4 5 0	
高さ	1 5 0	

- 9. **表示** 本規格に適合するメイン基板は、メイン基板上に社団法人日本アミューズメントマシン工業協会の登録商標であるJAMMAマークと、STEP1/STEP2、水平走査周波数を、モニター画面上にJAMMAマークと、 STEP1/STEP2、メーカーコード、I/O基板のID、使用I/Oポートの一覧を次の条件により表示するものとする。
  - 9.1 表示方法
  - **9.1.1 メイン基板の表示方法** メイン基板のJAMMAマークの表示は基板上にシルク印刷する。
  - 9.1.2 メイン基板の表示場所 メイン基板の表示はビデオ出力用コネクタの近傍の見易い 
    のよさる
  - 9.1.3 **メイン基板の表示内容** メイン基板の表示は次のものとする。

メイン基板の表示内容			
JAMMA規格適合マーク	J A M M A (指定ロゴ)		
JV規格及び STEP のレベル	JV1(JV規格、STEP1)		
	JV2(JV規格、STEP2)		
ビデオ出力の水平走査周波数	15K(水平走査周波数:15.750kHz)		
	2 4 K (水平走査周波数: 24.830kHz)		
	3 1 K (水平走査周波数:31.500kHz)		

# (参考表示例)

 ( > 3 = 1,3 - 1,3 )	
表示例	表示内容

例 1 JAMMA JV1-15K


(JAMMMA ≿ JV1-15K

STEP1

15.7

- 10. 規格暫定期間 本規格は下記の暫定期間を定める。
  - **10.1 STEP1** STEP1の適合使用期間は本規格の制定から、平成11年(西暦199年)12月31日迄とする。
  - 10.2 STEP2 STEP2の適合使用期間は、平成12年(西暦2000年)1月1日 からとする。但し、平成12年(西暦2000年)1月1日以前の適合使用を妨げない。
- 11. 特許 本規格は、社団法人日本アミューズメントマシン工業協会の正会員及び、社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会より使用許諾を受けた者が製作する一般ビデオゲ ーム機に使用するメイン基板の工業標準を定め、相関性の確保を目的とするものです。 当協会は本規格を元に製作される製品に関し、本規格の内容の使用に起因する第三者の 特許権、その他の権利等の侵害について、当協会はその責を負いません。

# 図1 ビデオ信号タイミングチャート図



# 図2 メイン基板の表示寸法



# 図3 モニター画面の表示例




図4-1 NTSCのCSYNCタイミング





図4-2 CSYNCのパルス・タイミング



VCK(MHz)	53.693175
tH(VCK)	3412.5
t0.5H(VCK)	1707:1705.5
1V(H/V)	525
水平走査線数	262.5(int.) / 263(non-int.)
tHS/tSR(VCK)	252or252/252.5
tEQ(VCK)	124

# 表 1 ビデオ信号タイミングチャート表

STEP1(施行時期 1999年まで)

· (	0121 1 ( 18C) 1 FO ( 18C )				
	15K	24K	31K		
同期周波数	f H=15.70 ± 0.50 kHz	f H=24.83 ± 0.50kHz	f H=31.50 ± 0.50kHz		
	f V=60.0 ± 5.0Hz	f V=60.0 ± 5.0Hz	f V=60.0 ± 1.0Hz		
非表示期間(A)	11.90 ~ 15.93 µ s	8.00 ~ 11.60 µ s	5.60 ~ 7.95 μ s		
	23 ~ 50 H	26 ~ 59 H	43 ~ 68 H		
表示期間(B)	43.86 ~ 51.6 μ s	28.40 ~ 32.28 μ s	23.76 ~ 25.98 μ s		
	199 ~ 252H	354 ~ 400H	457 ~ 480H		
表示期間比(B/A)	2.0 ~ 4.34	2.97 ~ 4.1	3.01 ~ 4.59		
同期信号幅(C)	6.5 ± 2.0 µ s	3.5 ± 1.0 µ s	3.5 ± 0.5 µ s		
	6 ± 4H	4 ± 2H	3 ± 1H		
バックポーチ幅 (E)	3.8 ~ 8.5 µ s	2.3 ~ 5.4 μ s	1.5 ~ 3.6 μ s		
	16 ~ 35 H	23 ~ 34 H	31 ~ 40 H		
映像位置(E/D)	1 ~ 4.28	1 ~ 4	1.11 ~ 5.38		
	1 ~ 4	1 ~ 4	2 ~ 4		
映像位置(E-D)	Max19H	Max17H	Max26H		
黒レベル最小期間 (F)	10.0 µ s	7.5 µ s	5.5 µ s		
ボーダー位置 (d/e)	0.9 ~ 1.25	0.9 ~ 1.1	0.9 ~ 1.1		

# STEP2(施行時期 2000年以降)


***************************************	- 1 21117		
	15K	24K	31K
同期周波数	f H=15.75 ± 0.25kHz f V=60.0 ± 1.5Hz	f H=24.83 ± 0.40kHz f V=60.0 ± 2.5Hz	f H=31.50 ± 0.50kHz f V=60.0 ± 1.0Hz
非表示期間(A)	12.50 ~ 16.20 µ s 23 ~ 43 H	8.00 ~ 9.50 μ s 36 ~ 59 H	6.30 ~ 7.94 μ s 45 ~ 68 H
表示期間(B)	47.40 ~ 50.99 μ s 220 ~ 240H	30.78 ~ 32.28 μ s 354 ~ 384H	23.70 ~ 25.45 μ s 457 ~ 480H
表示期間比(B/A)	2.9 ~ 4.1	3.2 ~ 4.1	3.0 ~ 4.1
同期信号幅(C)	5.0 ± 1.52 µ s	4.0 ± 1.0 µ s	3.5 ± 0.5 µ s
	3 + 3H - 1H	4 ± 2H	3 ± 1H
バックポーチ幅 (E)	4.7 ~ 8.4 μ s 16 ~ 24 H	2.3 ~ 4.8 μ s 26 ~ 34 H	1.5 ~ 3.6 μ s 33 ~ 40 H
映像位置(E/D)	1.38 ~ 4 2 ~ 4	2 ~ 4 2 ~ 4	1.76 ~ 4 2 ~ 4
映像位置(E-D)	Max12H	Max15H	Max22H
黒レベル最小期間 (F)	10.0 µ s	7.5 µ s	5.5 µ s
ボーダー位置 (d/e)	0.9 ~ 1.1	0.9 ~ 1.1	0.9 ~ 1.1

注意 : 各欄の上側は水平パラメータ、下側が垂直パラメータ

: F (黒レベル最小期間)とはメイン基板から映像信号を出力することの無い最小期間を規定する。

:水平帰線期間 = [ C (同期信号幅) + E (バックポーチ幅)] 1.1mS

# 別紙1「回路構成」



I/O 基板は複数接続できるように、シリーズA , Bの両方のコネクタを持ち、再終端の基板だけがターミネータを ON できるように、sense 線の電圧検出により、ON/OFF できるアクティブターミネータを装備する。

# SENSE 線によるターミネータの制御とアドレス割り振り


sense 線は 0V、2.5V(2~3~V)、5V の 3 つの電圧を規定する。5V は先の I/O 基板がないことを示し(この時ターミネータが ON になる)、2.5V は先の I/O 基板がアドレス設定以前の状態を示し、0V は先の I/O 基板がアドレス設定を終了したことを示す。アドレス設定の手順については別紙 3 を参照。(sense 入力側は 5V にプルアップする)。

sense 出力は電源が供給されなくとも、0V になってはいけない(GND に電流を引き込まない)。途中の I/O が電源 OFF の場合も、メイン基板で電源断を検出できる。

# SENSE 出力回路例


各ノード(I/O 基板)は電源 OFF の状態でも、sense 線を GND に引かないような回路にすること。

出力部



# 別紙2 「通信プロトコル」


- (1)115.2Kbps の調歩同期、8bit データ、1スタートビット、1ストップビット、ノンパリティーで通信する。これを通信方式 Ver1.0 とする。
- (2)論理的に1つのマスターと複数(最大31)のスレーブとし、メイン基板がマスターとなる。
- (3)各ノードは通信プロトコル上、論理アドレス(番地)を決め管理する。マスターは0番地とし、スレープの番地は立ち上げ時に自動設定を行う。(詳細は、別紙に示す)
- (4)通信は基本的に、マスターから特定のスレーブに向けて始めるリクエスト、アクノリッジの1対のデータ群で構成する。
- (5) それぞれのデータ群をパケットと呼ぶ。
- (6)パケットは、SYNCコード、アドレス、バイト数、Status (アクノリッジパケットのみ)、データ、SUMで構成される。
- (7)スレーブは、アドレスが一致した場合のみ通信に反応し、他ノードアドレスと判断した場合はSYNCコード待ちにはいる。
- (8) SYNCコードを保護するため、アドレス以後のデータにSYNCコードと同じデータがある場合、送信側でエンコードしてSYNC以外のコードにし、受信側でデコードして、元のデータを再現する。
- (9)バイト数はこれ以後のデータ(Status,Data0~SUM)の数を示し、SUM は Sync 以後(アドレス~)、SUM の前までのデータを2進数加算したものである。データの最大数はSUMを含めて255バイトである。マスターもスレーブも255バイトのデータを受けられるようにする必要がある(使用限定が可能な場合を除く)。
- (10)通信エラーに対しては、SUMでのエラー検出のみで、エラー訂正は行わない。
- (11)すべてのドライバーがディスエーブルされた状態は、通信バスがハイインピーダンスの不安定な状態になるので、なるべく避ける。(通信のない時は、マスターが出力状態を保つ)
- (12)各ノードは SYNC コードを監視することで、パケットの先頭を認識する。 SYNC コードと同じものがデータ中に含まれないようにデータに対し、事項で示すエンコード、 デコード処理をする。



# SYNC コードの保護

SYNC コードを E0 とする。マーカーコードを D0 とする。

- エンコード時は、この E0, D0 の 2 つのデータ以外は変換しない。E0, D0 の 2 つのデータはマーカーコード(D0)と、元のコード・1 の 2 バイトに変換する。
- デコード時は、D0 以外は変換しない。D0 が来た場合は、次のコード + 1 をデータとする。
- エンコードの処理は Byte 数や SUM の処理後に行う。Byte 数や、SUM には関係しない。デコードの処理はこれと合わせるように Byte 数、SUM の処理前に行う。



# タイミング規定値

事項	内容	時間
アドレス設定アクノリッジ	アドレス設定を終了したスレーブは 1mS 以内に、sense 線に 0Vを出力する。	<1mS
アドレス設定コマンド	マスターは、アドレス設定コマンドを発行して 1mS の間隔をあけ、sense 線を検出し、0V でなければ、さらにアドレス設定を続ける。	>1mS
トライシーバ切り替え	パケットを送信、または受信終了後、トライシーバの方向切り替え(ドライバ、レシーバのイネーブル)は100μS以内に処理する。	<100 μ S
パケット間デットタイム	リクエスト、アクノリッジそれぞれのパケット間は 1 0 0 μ S 以 上空けて通信する。	>100 μ S
アクノリッジパケット 返信タイミング	スレーブは、リクエストパケットの最終データを受けてから 1mS 以内にアクノリッジパケットを送信しだす。 マスターは 1mS 後 までにアクノリッジがない場合は、エラー処理を行う。	<1mS

# タイミング推奨値

事項	内容	時間
マスター立ち上がり	マスターはリセットまたは、電源投入から2S以後に通信を開始する。	>2S
スレーブ立ち上がり	スレープはリセットまたは、電源投入から1S以内に通信の準備 を終了する。	<1S
アクノリッジパケットの長さ		<200 × N μ S
アクノリッジパケットのデー 夕間隔	アクノリッジパケットのバイト間は 500 μ S 以内を推奨する。	<500 μ S


マスター、スレーブの立ち上がり時間は筐体内に設置される場合の目安である。別筐体で電源 投入の同時性が確保されない場合もあるので、マスターはアドレス設定が不成功の場合、リセットコマンドから初期設定を繰り返す必要がある。

# 別紙3 「アドレス設定手順」

通信に用いるアドレスは、SCSI 接続のように、DIPSW などで切り替える方法もあるが、JAMMA VIDEO 規格では、ユーザーの手を煩わせずに自動設定できるようにする。

通信コネクタの sense 線を使い、末端の I/O 基板から順番にアドレスを設定し、完了したことを順にメイン基板側に伝えていくことで、すべての I/O 基板にアドレスを設定する。

なおメイン基板は0番地と規定する。



# アドレス設定手順

各 I/O 基板は初期状態(電源投入時、またはリセット時)では sense 出力は 2.5V (アドレス設定以前)を出力する。

最初 sense 線は上の図のように、末端の I/O をのぞき 2.5V になる。末端は 5V プルアップされているので、5V になり、ターミネータが ON される。

メイン基板は 2 秒後(リセット時間も含む)に、アドレス設定コマンドを 1 番地で送る。I/O 基板は sense が 5V または 0V の I/O(最初の場合は末端)がこのコマンドを受ける(1 番地にセットされる)。設定された I/O は sense 線に 0V を出力する。

1mS 後にメイン基板は sense 線を検出し、0V になっていなければ、さらに I/O 基板が接続されているものと判断し、アドレス設定コマンドを 2 番地で送る。

sense 線が 0V になるまで、アドレスを増やして を繰り返すが、31 回繰り返しても終わらない場合は、途中での断線などのトラブルと見なし、エラー処理を行う(リセットコマンドで最初からやり直す、など)。

アドレス設定時に sense 線のレベルは、リクエストパケット受信中にサンプリングしたものを使い、アドレス設定したスレーブは、アクノリッジの為にトランシーバを出力に切り替え、再び入力に戻すまでの出力期間中(同時を含む)に、sense 線を0に落とす。

# ビデオゲーム機基板と周辺装置との接続

JAMMA VIDEO規格 (第3版)

JAMMA VIDEO STANDARD (THE THIRD EDITION)

通信コマンド フォーマット REV 1.3

社団法人 日本アミューズメントマシン工業協会

平成8年11月15日 制定 平成9年 7月17日 改定 JAMMA VIDEO規格専門小委員会 審議 平成12年 5月31日 改定 JAMMA VIDEO規格専門委員会 審議

# コマンドフォーマット

メイン基板と I/O 基板とのデータの交換はマスター(メイン)が送るコマンドにより行われる。I/O 側からマスターに通信要求などは行えないので、マスターから定期的に通信を行って、データを監視する。

1つのコマンドについて1回の送受パケット交換を行うとオーバーヘッドが大きくなるため、複数のコマンドを一度に送受しても良いこととし、データ交換の効率化(高速化)をはかる。複数のコマンドを受けたスレーブは、受けた順に処理し、処理結果が関係するコマンドが続く場合、次のコマンドから結果を反映する。処理結果が出るまでに時間がかかる場合は、ビジー(処理中)を返す。

(表1.1 コマンド一覧表)


全 / リー	ドレス設定 言方式変更 设定コマンド / O I D マンドREV V REV 言方式 VER	F 0 F 1 F 2	機能 le NO. FF) 全てのスレーブの通信状況を初期状態にリセット スレープアドレスを設定する すべてのノードの通信速度などを変更する。 各スレーブのIDデータの読み込み	バイト数 2 2 2 2	アクノリッシ バイト数 0 1 0
○ リゼ アト信 初期1/ コ」 通機 メータ コース コース フース フース フース フース フース フース フース	セット ドレス設定 言方式変更 设定コマンド / O I D マンドREV V REV 言方式 VER	F 0 F 1 F 2	全てのスレーブの通信状況を初期状態にリセット スレープアドレスを設定する すべてのノードの通信速度などを変更する。	2	1
アト 通信 初期 I / マン V 値能 イン ター S コイナ	ドレス設定 言方式変更 设定コマンド / O I D マンドREV V REV 言方式 VER	F 1 F 2	スレープアドレスを設定する すべてのノードの通信速度などを変更する。	2	1
通信 初期設 I / V / V / 通機 メータ S / T / V / T / T / T / T / T / T / T / T	言方式変更 設定コマンド / O I D マンドREV V REV 言方式 VER	F 2	すべてのノードの通信速度などを変更する。		
初期設 〇 I / 〇 J V 通信機 メイ データ S V フィナ	设定コマンド / O I D マンドREV V REV 言方式 VER	1 0		2	0
○ I / ○ コマ ○ J W ○ 通信 ※ メイ データ S W コイ アナ	/ O I D マンドR E V V R E V 言方式 V E R	1 1	各スレーブのIDデータの読み込み		1
○ コマ ○ J V ○ 通信 ○ 機能 メイ データ S W コイ アナ	マンドREV V REV 言方式 VER	1 1	各スレーブのIDデータの読み込み		
○ J V ○ 通信 ○ 機能 メイ データ S W コイ	V REV 言方式 VER			1	MAX102
○ 通信 ○ 機能 メイ データ SW コイ アナ	言方式 VER		コマンドフォーマットの版(revision)を読む	1	2
<ul><li>機能</li><li>メイデータ</li><li>SW</li><li>コイアナ</li></ul>		1 2	JAMMA VIDEO規格の版(revision)を読む	1	2
メイ データ SW コイ アナ		1 3	通信方式の対応バージョンを読む	1	2
データ S W コイ アナ	能チェック	1 4	各スレーブの持つ機能の読み込み	1	6~
S W コイ アナ	インID	1 5	メインボードのIDを 1/0 に伝える	MAX102	1
コイアナ	7入出力コマンド				
アナ	N入力	2 0	コントローラの S Wを読む	3	3~
	イン入力	2 1	コイン数の状況を読む	2	2×sl
п-	ナログ入力	2 2	アナログ入力値を読む	2	2×ch
1	- タリ入力	2 3	ロータリーエンコーダ値を読む	2	2×ch
+-	-コード入力	2 4	コードを読み込む	1	2
画面	面ポジション入力	2 5	タッチパネル、光線銃などの画面上の位置を読む	2	5
汎用	用SW入力	2 6	プレーヤーと無関係なSW入力	2	2~
ペイ	イアウト残数	2 E	メタルポッパーの処理残数などの情報を読む	2	5
○ デー	- 夕再送	2 F	SUM エラーの場合の、再送要求	1	0
11	イン減算出力	3 0	ゲームスタート時にコイン減算数を出力	4	1
ペ1	イアウト加算出力	3 1	ペイアウト数を出力	4	1
汎用	用ドライバ出力 1	3 2	パラレルドライバへのデータ出力	3~	1
アナ	ナログ出力	3 3	アナログ出力部へのデータ出力	4 ~	1
++	ャラクタ出力	3 4	7segLED や LCD などに、ASCII コード出力	3~	1
コイ	イン数加算出力	3 5	コイン数を加算する場合のコマンド	4	1
ペイ	イアウト減算出力	3 6	ペイアウト数を減算する場合のコマンド	4	1
汎用	用ドライバ出力 2	3 7	パラレルドライバへの特定バイトデータ出力	3	1
汎用	サトノイハ山川2	2.0			1
	用ドライバ出力 3	3 8	パラレルドライバへの特定ビットデータ出力	3	1

必須	コマンド	コード	機能	リクエスト バイト数	アクノリッジ バイト数
メ	メーカーユニークコマンド				
		6 0			
		• •			
		7 F			

汎用ドライバ出力 1 ~ 3 は、(物理的に)同一のドライバに対するコマンドである。汎用ドライバ出力の機能を持つ I/O 基板は、3 つのコマンドを実装しなければならない。

# コマンドの複数発行

(図2.1 パケット図解)



上は3つのコマンドを発行した場合の例である。

Status は1パケットに対しての返事である。

Report はコマンド毎の返事である。時間順にコマンドと1対1に対応している。

# ステータスとリポートのコード

ステータスは1つのリクエストパケットを受けたスレーブが、状態をマスターに伝える 返事である。リポートは1つのコマンドを実行した結果をマスターに伝える返事である。

(表3.1 ステータス、リポートコード一覧表)

## ステータス

コード	内容
0 1	正常
0 2	コマンドアンノウン (サポートしていないコマンドを受けた)
0 3	SUM Iラー
0 4	アクノリッジオーバーフロー (アクノリッジのバイト数オーバー)

# リポート

コード	内容
0 1	正常
0 2	パラメータエラー(コマンドのパラメータが不正)、返りデータなし(スレーブからのデー
	タを期待するコマンドだが、パラメータの不正でデータを用意できない場合はリポートのみ
	で、データは1バイトも返さない)エラー処理はマスター側の自由とする
0 3	パラメータエラー(コマンドのパラメータが不正)、パラメータ無視(マスターからのデー
	タを送るコマンドで処理できない不正なデータをスレーブが受けた時は、データを捨てる)
0 4	ビジー(コマンド対象の機器などが処理中を表し、出力データの場合はデータを捨て、入力
	データ要求の場合は入力データなしとする。尚、I / O基板側がデータを蓄積できる場合は
	この限りではない。)

スレーブは対応していないコマンドを受けたとき、それ以後のパケットをすべて破棄 し、コマンドアンノウンを返す。また、それ以前に実行されたコマンドがあれば、ア クノリッジパケットにリポート (パラメータがある場合はそれも)を返す。

# コマンド詳細説明

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

リセット	F0,D9		-		
byte0	F0	命令コード	-	なし	
byte1	D9	命令コード			

すべてのスレーブに対する、通信状況のリセットコマンド。リセットは重大なコマンド なので、確実にするため2バイトのコマンドとする。また、発行する場合も確実に実行 するため、2度リクエストを行う。

I/O 基板の通信機能以外の初期化については定めない。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

アドレス設定	F1,add	Iress	01(report)		
byte0	F1	命令コード	(01)	リポート	
byte1	(01)	1/0 アドレス			

立ち上げ時に、アドレスの自動設定を行うとき、スレーブに対してアドレスを与える。 スレーブ側は、sense 線の状態により、1つのスレーブのみこのコマンドを受ける。 address は0をマスター用とし、スレーブ用には1から順に使用する。address FF はすべてのスレーブに対しての同報通信用の特殊 address とする(リセットなどに使用)。 スレーブ側でエラーを検出した場合は、所定のエラーリポートを返す。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

通信方式変更	F2,方3	式コード ロード	-	
byte0	F2	命令コード	-	なし
byte1	(01)	方式コード		

将来、通信速度の高速化など、マスター、スレーブの通信方式自体を変更する場合のコマンド。各 JV REV を読んで対応を調べて変更可能が判断する。これも同報通信。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

I/O ID	10		01(report),"ID CODE",00		
byte0	10	命令コード	01	リポート	
byte1	-		4E	NのASCII コード	
	-				
byteN	-		00	終了コード	

ID コードは 100 文字以内の ASCII コードとし、書式を決める。メーカー名、I/O 基板コード、ソフトバージョンナンバー、詳細の順とし、終了コードとして 0 を最後に入れる。各要素の間はセミコロン(;)で区切る。また詳細の内容は特に定めない。

(例) "NAMCO LTD.;I/O PCB-1000;ver1.0;for domestic only,no analog input"

コマンドREV	11		01(report), revision		
byte0	11	命令コード	01	リポート	
byte1	-		(13)	revision コード	

コマンドフォーマットの版を読む。BCD 表示とし、下位 4 ビットを小数点以下とする。 現在は REV1.3 なので、13 を返す。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

JV REV	12			ort),revision
byte0	12	命令コード	01	リポート
byte1	-		(30)	revision コード

JAMMA VIDEO 規格についての版を読む。 BCD 表示とし、下位 4 ビットを小数点以下とする。現在は REV3.0 なので、30 を返す。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

通信 VER	13		01(report), version	
byte0	13	命令コード	01	リポート
byte1	-		(10)	version コード

通信方式のバージョンを読む。 BCD 表示とし、下位 4 ビットを小数点以下とする。最初は VER1.0 なので、10 を返す。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

機能チェック	14	14		rt), funccode, funccode,,00
byte0	14	命令コード	01	リポート
byte1	-		(01)	(SW 入力機能)
byte2	-		(02)	(SW 入力機能、パラメータ 1)
byte3	-		(08)	(SW 入力機能、パラメータ 2)
byte4	-		(00)	(SW 入力機能、パラメータ3)
	-			(次の機能)
byteN	-		00	終了コード

各 I/O 基板の持っている機能(最大値)を調べる。アクノリッジのファンクションコードは必ず(終了コードを除く)コードとパラメータ3バイトの合計4バイトとする。

# **ファンクションコード表** (表4.1 機能ファンクションコード表)

機能	code (HEX)	P1	P2	P3	パラメータの説明
終了コード	00	-	-	-	ファンクションの終了
SW入力	01	player	button	0	プレーヤ数、1P あたりの SW 数
					P1 をプレーヤ数、P2 をSW数とする。
					(1L6B + START,SERVICE では SW 数は
					12)
コイン入力	02	slot	0	0	コインスロット数
アナログ入力	03	channel	bit <sup>(1)</sup>	0	アナログチャンネル数、有効ビット数
ロータリ入力	04	channel	0	0	エンコーダの数
キーコード入力	05	0	0	0	
画面ポジション入	06	Xbit	Ybit	channal	X軸方向、Y軸方向の有効ビット数
カ					P3 は X Y を組としてのチャンネル数
汎用 SW 入力	07	SW upper	SW lower	0	スイッチ数を2バイトで示す(最大 65,535
					個)。P1 が上位バイト
カードシステム	10	slot	0	0	カードのスロット数
メダルホッパー	11	channel	0	0	メダルポッパーの数
汎用ドライバ	12	slot	0	0	汎用ドライバ出力の本数(最大 255 本)
アナログ出力	13	channel	0	0	アナログ出力用のチャンネル数
キャラクタ出力	14	character	line	code <sup>(2)</sup>	表示部の文字数(横)、行数(縦)
					P3 は表示文字コード種を表す
バックアップ	15	0	0	0	コイン数などのバックアップあり

注(1) P2 の示すデジタルデータの有効ビット数は、8 ビットの場合:「8」、不明:「0」 と表す。

注(2) P3 の示す表示文字コード種は以下の表の通りとする。

(表4.2 キャラクタ出力 文字コード種表)

P 3	表示文字コード種
0	不明
1	ASCIIコード(数字のみ)
2	ASCIIコード(英数字のみ)
3	ASCIIコード(英数字、半角カタカナ)
4	A S C I I コード (漢字対応、SHIFT JIS )

メイン ID	15,"ID	CODE",00	O1(report)			
byte0	0 15 命令コード		01	リポート		
byte1	te1 4E N Ø ASCII 🗆 –		-			
			-			
byteN	00	終了コード	-			

メイン PCB の ID コードを I/O に伝える。I Dは 100 文字以内の ASCII コードとし、書式を決める。メーカー名、ゲーム名、ソフトバージョンナンバー、詳細の順とし、終了コードとして 0 を最後に入れる。各要素の間はセミコロン(;)で区切る。また詳細の内容は特に定めない。(カードシステムで印刷が必要な場合などに使用)

(例) "NAMCO LTD.; TEKKEN2; ver1.6; TEKKEN2 ver B"

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

SW入力	20,pla	ayer,byte	01 (repo	01(report), data,data,			
byte0	20	20 命令コード		リポート			
byte1	(02)	Player 数	00	TEST など、システムデータ			
byte2	(02)	SW データのバイト数	(02)	1Player 側 SW データ			
	-						
byteN	-	-		最終 Player、最終 SW データ			

SW入力のデータを読むコマンド。 player 数は I/O 基板側の機能以下の値を指定する。 byte 数は 1 player あたりの byte 数。 data は最初の 1 バイトは、player に関わりのない データ (テスト S W など) をあつめる。トータルの data 数は、player × byte + 1 バイトになる。論理は SW が ON で 1 とする。存在しない SW については 0 を返す。

# **SW入力データ表** (表4.3 スイッチ入力データ表)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
byte1	TEST	TILT1	TILT2	TILT3	未定	未定	未定	未定
byte2	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P
	start	servic	up	down	left	right	push1	push2
		e						
byte3	1P	1P	1P	1P	1P	1P	•	•
	push3	push4	push5	push6	push7	push8		
byte n	2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P
	start	servic	up	down	left	right	push1	push2
		e						
byte n+1	2P	2P	2P	2P	2P	2P	•	•
	push3	push4	push5	push6	push7	push8		

# **2 ジョイスティックの場合**(1P/L は左側のジョイスティック)

byte2	1P	1P	1P/L	1P/L	1P/L	1P/L	1P/R	1P/R
	start	servic	up	down	left	right	up	down
		e						
byte3	1P/R	1P/R	1P	1P	1P	1P	•	•
	left	right	push1	push2	push3	push4		

Push スイッチの番号と、配置の関係は次の通りとする。

- 1. 上下の列と見なせるものは、上の列を若い番号とする。
- 2. 列の中では、ジョイスティックに近い方を若い番号とする。
- 3. ジョイスティックのない場合は左を若い番号とする。
- 4. Push ボタンがジョイスティックの左右に分かれる場合は、左側を若い番号とする。

# 麻雀コンパネSW入力

SW入力の応用例として、麻雀ゲーム用入力装置の各 bit の意味を定義する。

(表4.4 麻雀ゲームスイッチ入力表)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
byte1	TEST	TILT1	TILT2	TILT3	未定	未定	未定	未定
byte2	START	SERVICE	Αボタン	Bボタン	Cボタン	Dボタン	Eボタン	Fボタン
byte3	Gボタン	Hボタン	Iボタン	Jボタン	K ボタン	Lボタン	M ボタン	N ボタン
byte4	カン	リーチ	ロン	ベット	チー	ポン	ビッグ	スモール
byte5	テイク スコア	ラスト チャンス	フリップ フロップ					

各ボタンを上記の表のように定義する。使用しないSWは0を返す。なお、一般のSW入力 装置との区別は、現在は設けない。機能チェックコマンドでのスイッチ数は「27」となる。

コイン入力	21,slo	ot	01(report), data,data,			
byte0	21	21 命令コード		リポート		
byte1	(02)	(02) Slot 数		1Slot 側、コンディション、コイン数		
byte2	-		(02)	1Slot 側コイン数(下位 8bit)		
	-	-		( 2Slot 以降のデータ )		
byteN	-		(00)	最終 Slot コイン数 (下位 8bit)		

I/O 基板の保持する、コイン残数を読むコマンド。slot はスロット数を示す。コイン数は 2byte データとする。最上位 15bit,14bit はコイン詰まり,カウンタの断線など状態コード とし、実質のコイン数は 14bit であらわす (16383 枚まで)。data 数は slot × 2 バイトに なる。プリペイドカードシステムもこのコマンドを使用する。尚コイン入力と、カードシステムを併用する場合は、コイン入力に若い Slot 番号を割り振り、続く番号をカードシステムが使用することとする。

(表4.5 コイン入力データ説明)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
byte1	1COND	1CONDITION 1SLOT COIN(bit13 ~ 8)						
byte2	1SLOT	1SLOT COIN(bit7 ~ 0)						
byte3	2COND	ITION	2SLOT	COIN(bit	13 ~ 8)			
byte4	2SLOT	2SLOT COIN(bit7 ~ 0)						
byte5								

CONDITION コード (表4.6 コイン入力コンディションコード表)

コード	内容
0	正常
1	コイン詰まり(コインスイッチ入ったまま)
2	カウンタ断線
3	ビジー(カードシステムなどの処理中)

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

アナログ入力	22, cha	anne I	01(report), data,data,			
byte0	22	22 命令コード		リポート		
byte1	(02)	Channel 数	00	1Chanel側(上位 8bit)		
byte2	-		(02)	1Chanel側(下位8bit)		
	-			(2Channel 以降のデータ)		
byteN	-		(00) 最終 Channel (下位 8bit)			

アナログデータを読むコマンド。アナログ値は 16 ビットとし、上位詰めして足りないビットは 0 で埋めることとする。上位バイト、下位バイトの順とする。アナログジョイスティック、ハンドルなどの中点はなるべく 8000H に近い値をとるようにする (I/O 側で処理)。

## 10 ビット A/D を使った例

# (表4.7 アナログ入力データ説明)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
byte1	MSB	MSB 1 Channel Analog bit 9 ~ 2								
byte2	1Chann	el bit1,0	0							
byte3	MSB	2 Ch	annel An	alog bit 9	~ 2					
byte4	2Chann	el bit1,0	0							
byte5		·								

### コマンド名 リクエストデータ

アクノリッジデータ

ロータリ入力	23, channe l		01(report), data,data,	
byte0	23	23 命令コード		リポート
byte1	(02)	Channel 数	00	1Chanel 側(上位 8bit)
byte2	-		(02)	1Chanel側(下位8bit)
	-			(2Channel 以降のデータ)
byteN	-		(00)	最終 Channel (下位 8bit)

ロータリーエンコーダ(マウスなども)の情報を読むコマンド。初期値を0とし、16ビ ットデータとする。単純なカウンタ形式とし、累積された値を送る。上位バイト、下位バ イトの順とする。右方向。上方向を増加とする。

コマンド名

リクエストデータ アクノリッジデータ

キーコード入力	24		01(report), keycode	
byte0	24	命令コード	01	リポート
byte1	-		(31)	key コード

キーボードなどSWをコード化して送るものの読み込み。データは1バイトとする。 0をデータなしとする。bit7をシフトなどの同時キーに割り当てる(ONで1)。コード は1~127まで、127種類使えることになる。

コマンド名

リクエストデータ アクノリッジデータ

<u> </u>	,, <del>_</del> ,, ,		, , , ,			
画面ポジション入力	25, Channel		` '	O1(report),		
			position	<pre>position(X,Upper), position(X,Lower),</pre>		
			position	<pre>position(Y,Upper), position(Y,Lower)</pre>		
byte0	25	命令コード	01	リポート		
byte1	(01)	Channel 指定	(00)	X(横)方向ポジション(上位 8bit)		
byte2	-		(00)	X(横)方向ポジション(下位 8bit)		
byte3	-		(00)	Y(縦)方向ポジション(上位 8bit)		
byte4	-		(00)	Y(縦)方向ポジション(下位 8bit)		

タッチパネル、光線銃など、画面上のポジションを指定する入力装置のデータ入力縦をX 軸、横をY軸とし、左下を原点(0,0)として、それぞれ16ビットデータで、最大値 をFFFFとして、補正したデータをわたす。Channel は XY を1組とする(1から始 める)。

汎用SW入力	26, by	26,byte		O1(report),data,data,	
byte0	26	26 命令コード		リポート	
byte1	(02)	SWデータのバイト数	(02)	SWデータ (SW1~8、MSB が SW1 に対応)	
byteN	-		(00)	最終SWデータ	

プレーヤーとは、無関係な S W 入力を読むコマンド。 1 byte 目の bit 7 を SW1 として、順に詰めて使う。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

ペイアウト残数	2E, cl	nanne I	` '	<pre>01(report),status,remain(Upper), remain(middle),remain(Lower)</pre>		
byte0	2E	命令コード	01	リポート		
byte1	(02)	Channel 指定	00	ホッパーステータス		
byte2	-		00	残数(上位8bit)		
byte3	-		01	残数(中位 8bit)		
byte4	-		23	残数(下位8bit)		

ホッパーなどの処理残数を読む。チャンネルでどのホッパーか指定。残24ビット。上位バイト、下位バイトの順とする。Statusのビットは以下の通りとする。Channelは1から指定する。 (表4.8 ペイアウト残数ステータス説明)

		•
bit 7	busy	ホッパー作動中
bit 6	jamm	メダル詰まり
bit 5	coin low	メダルの残数低下
bit 4	coin empty	メダルの残数なし
bit 3		
bit 2		
bit 1		
bit 0		

ビットはすべて1で、発生を表す。残数低下の目安は定めない。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

データ再送	2F	2F		アクノリッジの再送
byte0	2F	命令コード		リポート(前回の再送)
-				再送データ(前回の再送)

マスター側の SUM チェックエラーなどで、アクノリッジを再要求する。このコマンドは単独(他のコマンドと一緒に発行しない)で使用する。再送は、SYNCから sumまで、アクノリッジパケット全部を送り返す。

\_ コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

コイン減算出力	30,slot,decre		01(report)	
byte0	30 命令コード		01	リポート
byte1	(02)	Slot 指定	-	
byte2	(00)	減算数(上位 8bit)	-	
byte3	(01)	減算数(下位 8bit)	-	

コイン残数を減らす指示。パラメータは、スロット番号(1より指定)と減算数をわたす。 減算数は16ビット。尚コイン入力と、カードシステムを併用する場合のSlot 指定はコイン入力コマンドを参照。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

ペイアウト加算出力	31,slot,incre		01(report)	
byte0	31	命令コード	01	リポート
byte1	(02)	Slot 指定	-	
byte2	(00)	加算数(上位 8bit)	-	
byte3	(07)	加算数(下位8bit)	-	

ホッパーなどへ勝ち数を出力。スロットでどのホッパーか指定(8ビット)。勝ち数(incre)は 16ビット。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

汎用ドライバ出力 1	32, by t	32,byte,data,data,		eport)
byte0	32	命令コード	01	リポート
byte1	(03)	データの byte 数	-	
byte2	(18)	1byte 目のデータ	-	
•••			-	
byteN	(4A)	最終 byte のデータ	-	

パラレルドライバなどへの出力。バイト数(8ビット)を最初に指定して、その数のデータを送る。出力形態はオープンコレクタ(またはドレイン)を想定して、論理は1で電流を流す(電圧0V出力)。1 byte 目の bit 7をドライバの最初として下位側に進む。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

汎用ドライバ出力 2	37,byte,data		01 ( re	eport)
byte0	37	命令コード	01	リポート
byte1	(03)	byte 位置	-	
byte2	(18)	出力データ	-	

パラレルドライバなどへのバイト操作コマンド。複数出力の汎用ドライバ出力をバイト単位で区切り、特定のバイトのみ、データを変更するコマンド。Byte 位置は1で最初のバイト(slot1~8)を示す。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

汎用ドライバ出力3	38,bit,data		01(report)	
byte0	38	命令コード	01	リポート
byte1	(03)	bit 位置	-	
byte2	(00)	出力データ	-	

パラレルドライバなどへのビット操作コマンド。複数出力の汎用ドライバ出力で、特定のビットのみ、データを変更するコマンド。Bit 位置は1で最初の出力(slot1)を示す。 出力データは0でOFF(電流を流さない)、1でON、2はビット反転とする。

アナログ出力	33,byte,data,data,		01(report)		
byte0	33	命令コード		リポート	
byte1	(03)	データの channel 数	-		
byte2	(18)	) 1channel(上位 8bit)			
byte3	(01)	1channel(下位 8bit)			
			-		
byteN	(4A)	最終 channel (下位 8bit)	-		

アナログデータを出力するコマンド。アナログ値は 16 ビットとし、上位詰めして足りないビットは 0 で埋めることとする。上位バイト、下位バイトの順とする。

10 ビット出力、2 チャンネルを使った例 (表4.9 アナログ出力データ説明)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
byte1	2							
byte2	MSB 1 Channel Analog bit 9 ~ 2							
byte3	1Channel bit1,0 0							
byte4	MSB 2 Channel Analog bit 9 ~ 2							
byte5	2Channe	el bit1,0	0					

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

キャラクタ出力	34, by t	e,data,data,	01(rep	01(report)		
byte0	34	命令コード	01	リポート		
byte1	(03)	キャラクタ数	-			
byte2	(OD)	最初のキャラクタ	-			
byte3	(41)	2番目のキャラクタ	-			
			-			
byteN	(4A)	最終キャラクタ	-			

7セグメント LED や LCD などへのキャラクタ出力。キャラクタ数(8 ビット)を最初 に指定して、その数のデータを送る。コードは ASCII とし、漢字の場合はシフト JIS を 使う。コントロールコードの使用範囲は下表のように決める。

(表4.10 キャラクタ出力 コントロールコード表)

	ニモニック	コード	機能
復帰	CR	0D	表示位置を行のはじめに戻す
改行	LF	0A	1 行改行
フォームフィード	FF	0C	改ページ(全面消去)
バックスペース	BS	08	1文字分 後退させる

コイン加算出力	35,slot,incre		01(report)		
byte0	30 命令コード		01	リポート	
byte1	(02)	Slot 指定	-		
byte2	(00)	加算数(上位 8bit)	-		
byte3	(01)	加算数(下位8bit)	-		

コイン残数を増やす指示。パラメータは、スロット番号と加算数をわたす。加算数は 16 ビット。尚コイン入力と、カードシステムを併用する場合の Slot 指定はコイン入力コマンドを参照。

コマンド名 リクエストデータ アクノリッジデータ

<b>ペイアウト減算出力</b> 36		36,slot,decre		01(report)	
byte0	36 命令コード		01	リポート	
byte1	(02)	Slot 指定	-		
byte2	(00)	減算数(上位 8bit)	-		
byte3	(07)	減算数(下位8bit)	-		

ホッパーなどへ減算数を出力。スロットでどのホッパーか指定(8ビット)。減算数(decre)は16ビット。