Ny klaff til kjøkkenviften – steg for steg

Oct 21, 2026 · @Fredrik Nævisdal

Hva som skal fikses

En av de to halvmåneformede klaffene i tilbakeslagsventilen oppå viftemotoren har knekt, og den kan både kjøpes og 3D-printes. Viften er en IKEA UNDERVERK (HD UR01 60S, art.nr. 903.046.10, servicenr. 857956401100).

Du trenger:

- Den ødelagte klaffen og en linjal
- Bambu Lab P2S med PETG, og litt PLA til målesettet
- Filene som følger med dette arket: `maalesett.stl` og `klaff_tapp_….stl` (én fil per tapptykkelse)

Steg 1: Kjøp eller print?

Originaldelen koster ca. 360 kr levert, passer garantert og kommer trolig som et par. Vil du heller printe, hopp til steg 2.

Butikk	Delenummer	Pris	Merknad
IKEA reservedeler (ASCI)	C00861115 (varenr. X343600)	ca. 248 kr + 116 kr frakt	Oppført for denne viften. Velg «Norge» på siden
FixPart.no	Elica ACC0000032	ca. 314 kr + 99 kr frakt	Samme ventil fra Elica

Steg 2: Gjør klar og finn tappstørrelsen

Først: Trekk ut støpselet til viften eller slå av sikringen. Ta ut fettfilteret og motoren slik dere gjorde da dere vasket den.

1. Se i ringen øverst på motoren, der klaffen satt. Sitter det igjen en avbrukket tappbit i hullet, dytt den ut med en binders.
2. Mål den rette kanten på den gamle klaffen med linjal, uten tappene. Den skal være ca. 137 mm.
3. Print `maalesett.stl` i PLA, slik steg 3 forklarer (ca. 20 min). La frontdøra på printeren stå åpen når du printer PLA.

4. Hold kammen på høykant og stikk tappene én og én inn i det ledige hullet i ringen. Den tykkeste som går lett inn uten å klemme, er riktig. Tallet står ved tappen.

Har du hastverk, kan du hoppe over målesettet og printe `klaff_tapp_2.stl` direkte. Passer ikke tappene, bruk målesettet etterpå.

Steg 3: Print klaffen

Print klaffen i PETG, som tåler varme bedre enn PLA. Velg filen med tallet kammen viste, for eksempel `klaff_tapp_2.25.stl` hvis 2.25 passet.

1. Dra STL-filen inn i Bambu Studio. Ikke snu eller flytt den: flat side ned, ribbene opp, ingen support.
2. Under *Printer* til venstre skal *Plate type* stå på «Textured PEI Plate». Det er platen som fulgte med, og den trenger ikke lim.
3. Velg filamentet som står på rullen, for eksempel Bambu PETG Basic (andre merker: «Generic PETG»).
4. Behold «0.20mm Standard». Under fanen *Strength* setter du *Wall loops* til 3.
5. Trykk *Slice plate* og så *Print plate*. Sjekk at AMS-sporet med riktig filament er valgt, og trykk *Send*.
6. La platen bli helt kald, ta den ut og bøy den lett så delen slipper.

Steg 4: Monter og test

1. Snu den nye klaffen samme vei som den andre, med ribbene på samme side.
2. Sett den ene tappen helt inn i hullet. Bøy klaffen forsiktig i en bue til den andre tappen kommer forbi kanten, og la den gli inn i hullet. Ikke bøy mer enn nødvendig.
3. Vipp klaffen opp og slipp: den skal falle igjen og ligge an rundt hele kanten. Vipp begge klaffene helt opp: de skal ikke hekte i hverandre eller i ringen.
4. Sett motoren og filteret tilbake, slå på strømmen og kjør viften på høyeste trinn. Den skal trekke som før, uten å klapre.

Hvis noe går galt

- **Tappene går ikke inn:** print filen med ett tall tynnere, for eksempel 2 i stedet for 2.25.
- **Klaffen rasler eller faller ut:** print filen med ett tall tykkere.
- **Kanten er ikke ca. 137 mm:** be den som ga deg filene om en ny fil med riktig mål (den lages i `klaff.scad`).
- **Ingenting fungerer:** bestill originaldelen i steg 1.