#### ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ ИНТЕРФЕЙС КЪМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР DATECS FP-3550KL

#### Версия 1.00хх

хх е код на съответната държава, за която е локализирано устройството:

EN - Англия

BG – България

UA - Украйна

RU - Русия

LT – Литва

RO - Румъния

#### ВЪВЕДЕНИЕ

Фискалното устройство работи под управлението на приложна програма, комуникирайки с нея чрез асинхронен сериен канал за връзка RS232. То е предназначено да изпълнява предварително определен набор от команди, логически подредени в зависимост от вида на операциите, които трябва да се изпълнят. Приложната програма няма директен достъп до ресурсите на фискалното устройство, но може да извлича данни, свързани със състоянието на фискалното устройство и фискалната памет.

Фискалното устройство изпълнява следните видове операции:

- Запомняне на индивидуалния номер на фискалното устройство и номера на фискалната памет.
- Запомняне на фискалните параметри, като ЕИК, номер по ЗДДС на данъчно задълженото лице, дата на въвеждане в експлоатация и др.
- Запомняне на информация за собственика, като адрес, име и др.
- Запомняне на стойностите на продажбите и генериране на клиентски бон.
- Запомняне на дневния оборот във фискалната памет и генериране на дневен финансов отчет.
- Запомняне на текста от фискалните бонове и дневните отчети в КЛЕН и справки от КЛЕН при заявка.
- Генериране на отчети за реализираните продажби и съдържанието на фискалната памет.
- Отпечатване на отчети, генерирани от приложението.
- Извеждане на данни към приложната програма.

### ДАНЪЧНИ ГРУПИ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС

Всяка продажба е причислена към определена данъчна група (ДДС), която определя данъчната ставка, приложена към базовата цена за формиране цената на продажбата. Фискалният принтер може да работи с най-много 8 данъчни групи, обозначени обикновено с първите букви от азбуката на езика за съответната страна, за която е настроен фискалния принтер (ФП), за България – 'A', 'B', 'T', 'Д', 'E', 'Ж' и '3'.

За всяка от данъчните групи се задава данъчна ставка (в проценти), която трябва да бъде число не поголямо от 99.00, с не повече от два десетични знака. Част от осемте стандартни данъчни групи могат да се забраняват чрез установяване на *Enabled taxes* в команда 83 (53H).

Командите за продажба приемат като параметър главните букви 'A', 'B', 'B', 'T', 'Д', 'E', 'Ж' и '3' (в DOS-овска или 1251 кодова таблица) или съответно началните букви от латинската азбука 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' и 'H'. Същото се отнася и за всички команди, очакващи данъчна група като входен параметър (например програмиране на артикул в команда 107). ЛАТИНИЦАТА Е ДОПУСТИМА САМО КАТО ВХОДЕН ПАРАМЕТЪР! Навсякъде при печат данъчните групи са на кирилица!

Нетната стойност на продажбата се изчислява по формулата:

 $Cyma\_$ нето = ROUND(Oборот/(1 + Cmaвка))

Функцията *ROUND* извършва стандартно закръгляне до най-малката използвана единица валута (стотинки или левове при работа с цели числа).

Стойността на платимият данък се изчислява по формулата:

 $\mathcal{A}$ анък = Оборот – Сума\_нето

## РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО

Фискалното устройство може да работи в два режима.

- Учебен режим. Устройството не е фискализирано. Всички данни, необходими за нормалната му работа са въведени и записани във фискалната памет с изключение на ЕИК на собственика и данъчните ставки. Могат да се отварят и издават клиентски бонове, но винаги върху тях се изписва, че са нефискални. Могат да се извършват дневни финансови отчети с нулиране, но те не се записват във фискалната памет.
- Нормален режим. Устройството е фискализирано. ЕИК на собственика е въведен и записан във фискалната памет. Прилагат се всички фискални правила.

### СЪСТОЯНИЯ НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО

Фискалният принтер може да се намира в няколко състояния. Преминаването му от едно състояние в друго не винаги е възможно. Управлението на принтера, както и преходите между състоянията, когато това е възможно, се осъществяват от приложната програма в Host (PC), която трябва да бъде строго съобразена с използвания протокол. При неправилно прилагане на протокола е възможно принтера да попадне в нежелано състояние или да бъде пропуснато преминаването му през дадено състояние, което съответно води до попадане на принтера в състоянието *ГРЕШКА*.

#### А) НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ

В това състояние трябва да се установят датата и часът, да се програмира номера на фискалната памет, индивидуалният номер на устройството и кодът на държавата. ТЕЗИ ОПЕРАЦИИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕДИ ПРЕДАВАНЕ НА КЛИЕНТА САМО ОТ СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ!

Трябва да се изпълнят следните команди в последователността, в която са дадени: 61 (3DH) и 91 (5BH).

#### Б) СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ФОРМАТИРАНЕ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

В това състояние трябва да се зададат името на валутата, броя десетични знаци и броя и размера на данъчните ставки.

След като се извършат тези операции фискалният принтер е готов да се предаде на клиента, който ще го ползва, т.е. в това състояние устройствата се държат в склада на производителя.

Трябва да се изпълни команда 83 (53Н).

#### В) СЪСТОЯНИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЛИЕНТ

В това състояние трябва да се зададат "header" и "footer", които всъщност са началото и края на всеки бон. В "header"-а обикновено се записва информация за собственика (име на фирмата, адрес и др.), а във "footer"-а някакъв рекламен текст.

Трябва да се изпълни командата 43 (2ВН) толкова пъти колкото редове се установяват.

#### Г) УЧЕБЕН РЕЖИМ

В това състояние ФП се намира докато не се фискализира. Възможно е издаването на бонове, като трябва да се има предвид, че дори и клиентските бонове в този режим се маркират като нефискални. Възможно е и извършването на дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет), но не се прави запис във фискалната памет. Зададен е ЕИК, но той не е записан във фискалната памет и може да се променя. Отчетите на фискалната памет не се изпълняват. Нулиранията на паметта, ако има такива, не предизвикват запис във фискалната памет. Часовникът може да се сверява произволно. В учебен режим фискалниям принтер НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАН в търговски обекти – предназначението му е само за обучение.

## Д) ФИСКАЛИЗИРАН И РЕГИСТРИРАН ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

В това състояние могат да се издават клиентски финансови бонове, маркирани като фискални. При извършване на дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет) се прави запис във фискалната памет. Сверяването на датата е допустимо само напред спрямо последния запис във фискалната памет. ЕИК се записва във ФП и повече не може да се променя. **НЕ Е ВЪЗМОЖНО** излизането на принтера от фискален режим без смяна на фискалната памет.

Преди фискализация трябва да се установи ЕИК на притежателя на устройството, ако вече не е зададен (команда 98 (62H)), и после да се изпълни командата за 72 (48H). При това принтерът преминава във фискален режим, но все още не е готов за работа и ще отхвърли опита за печат на фискални бонове. За нормална работа принтерът трябва да се регистрира в НАП с предвидената за това програма.

### Е) НЕОБРАТИМА ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР

В това състояние фискалният принтер попада в случай, че е установена сериозна техническа или логическа грешка при работа на устройството, както и в случай на неизправност на модула фискална памет, КЛЕН или данъчния терминал. В този режим след включване на принтера се печата с удебелен шрифт "ФАТАЛНА ГРЕШКА: 4" при грешка във фискалната памет или описателно съобщение за проблема с някое от другите периферни устройства в принтера. Принтерът отказва да изпълнява команди за отваряне на фискални бонове, и такива, свързани със запис във фискалната памет. Могат да се изпълняват само диагностични команди и периодични отчети.

Необходимо е зануляване на RAM и поставянето на нов модул фискална памет, КЛЕН или данъчен терминал в зависимост от повредата. ТЕЗИ ОПЕРАЦИИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ОТ СЕРВИЗНАТА ФИРМА, С КОЯТО Е СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ.

Събитията довеждащи до това състояние са:

- Невъзможно извършване на верен запис във фискалната памет.
- Невалидна контролна сума на ЕИК, индивидуален номер на фискалното устройство, номер на фискалната памет или някой от записите с данъчни ставки.
- Неразпознаване формата на модула фискална памет.

- Ако при проверката на фискалната памет след включване на принтера се намерят повече от три невалидни контролни суми на фискален запис от дневен финансов отчет. Фискалните записи с невалидна контролна сума се разпечатват при включването му (ако не е в състояние на отворен бон), както и на съответното място в отчетите на фискалната памет.
- Липсваща комуникация с данъчния терминал или "чужд" данъчен терминал с различен от записания във фискалната памет сериен номер.
- Липсваща комуникация с КЛЕН или заключен с невалидна парола КЛЕН.
- Запълнен КЛЕН (малко вероятно, предвид размера на КЛЕН).

## ИНДИКАЦИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИНТЕРА НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ

Ако по време на работата си принтерът установи неизправност, той може да блокира изпълнението на някои от командите. Състоянието на принтера се показва от светодиодите на лицевия панел. Възможните сигнали на светодиодите са описани по-долу:

#### Индикация "POWER":

### Свети постояннно:

Принтерът е в готовност за изпълнение на команди.

#### Мига равномерно около 2 пъти в секунда:

Принтерът изпълнява продължителна команда. Трябва да се изчака.

#### Индикация "ERROR":

#### Не свети:

Периферията е в нормално работно състояние.

#### Свети постоянно:

Няма хартия или е отворено лостчето за нагласяне на хартията. Трябва да се намери и отстрани причината за грешката.

#### Свети постоянно с едно кратко премигване през около 2 секунди.

Няма комуникация с КЛЕН. Може да се изключи и включи принтерът за ресет на КЛЕН. Ако това не помогне, необходима е сервизна намеса.

#### Свети постоянно с две кратки премигвания през около 2 секунди.

Няма комуникация с фискалната памет. Необходима е сервизна намеса.

#### Свети постоянно с три кратки премигвания през около 2 секунди.

Няма комуникация с вградения данъчен терминал. Може да се изключи и включи принтерът за ресет на данъчния терминал. Ако това не помогне, необходима е сервизна намеса.

## КОНФИГУРАЦИОННИ КЛЮЧЕТА НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР

На дъното на фискалния принтер има достъп до 8 ключета, които задават режима на устройството. Функциите им са описани в следната таблица:

Ключе	Изключено	Включено				
1	Задава скоростта на пред	едаване на серийния порт				
2	Задава скоростта на предаване на серийния порт					
3	Задава скоростта на предаване на серийния порт					
4	Нормален режим на дисплея	Режим "Прозрачен дисплей"				
5	Работа със стандартен дисплей на ДАТЕКС	Работа с дисплей с кодова таблица 1251				
6	Кирилицата е по кодова таблица 1251	Кирилицата е по DOS-овска таблица (856)				
7	Предварителният HEADER е забранен	Предварителният HEADER е зразрешен				
8	Няма автоматична резачка	Има автоматична резачка				

### Избор на скорост на предаване на серийния порт

Ключе 1	Ключе 2	Ключе 3	Скорост (bps)
ИЗКЛ	ИЗКЛ	ИЗКЛ	1200
ВКЛ	ИЗКЛ	ИЗКЛ	2400
ИЗКЛ	ВКЛ	ИЗКЛ	4800
ВКЛ	ВКЛ	ИЗКЛ	9600
ИЗКЛ	ИЗКЛ	ВКЛ	19200
ВКЛ	ИЗКЛ	ВКЛ	38400
ИЗКЛ	ВКЛ	ВКЛ	57600

ВКЛ ВКЛ 115200

## СТАТУС БИТОВЕ НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР

5.0 \*

Текущото състояние на устройството е кодирано в поле с дължина 6 байта, което се предава в рамката на всяко съобщение от фискалния принтер. Следва описание на всеки байт от това поле:

на всяко съо	бщение от фискалния принтер. Следва описание на всеки байт от това поле:
Байт 0:	Общо предназначение
0.7	Резервиран – винаги е 1.
0.6	Отворен е капакът на принтера.
0.5	Обща грешка - това е OR на всички грешки, маркирани с '#'.
0.4 #	Механизмът на печатащото устройство има неизправност.
0.3	Не е свързан клиентски дисплей.
0.2	Часовникът не е установен.
0.1 #	Кодът на получената команда е невалиден.
0.0 #	Получените данни имат синктактична грешка.
Байт 1:	Общо предназначение
1.7	Резервиран – винаги е 1.
1.6	Вграденият данъчен терминал не отговаря.
1.5	Не се използува.
1.4 #	Установено е разрушаване на съдържанието на оперативната памет (RAM) след включване.
1.3 #	Слаба батерия (Часовникът за реално време е в състояние RESET).
1.2 #	Извършено е зануляване на оперативната памет.
1.1 #	Изпълнението на командата не е позволено в текущия фискален режим.
1.0	При изпълнение на командата се е полуило препълване на някои полета от сумите. Статус 1.1 също ще се установи и командата няма да предизвика промяна на данните в принтера.
Байт 2:	Общо предназначение
2.7	Резервиран – винаги е 1.
2.6	Не се използува.
2.5	Отворен е служебен бон.
2.4	Близък край на КЛЕН (по-малко от 10 МВ от КЛЕН свободни).
2.3	Отворен е фискален бон.
2.2	Край на КЛЕН (по-малко от 1 МВ от КЛЕН свободни).
2.1	Останала е малко хартия.
2.0 #	Свършила е хартията. Ако се вдигне този флаг по време на команда, свързана с печат, то
	командата е отхвърлена и не е променила състоянието на принтера.
Байт 3:	За състояние на ключетата
3.7	Резервиран – винаги е 1.
3.6	Състояние на Sw7.
3.5	Състояние на Sw6.
3.4	Състояние на Sw5.
3.3	Състояние на Sw4.
3.2	Състояние на Sw3.
3.1	Състояние на Sw2.
3.0	Състояние на Sw1.
Байт 4:	За фискалната памет
4.7	Резервиран – винаги е 1.
4.6	Не се използува.
4.5	OR на всички грешки, маркирани с '*' от байтове 4 и 5.
4.4 *	Фискалната памет е пълна.
4.3	Има място за по-малко от 50 записа във $\Phi\Pi$ .
4.2	Зададени са индивидуален номер на принтера и номер на фискалната памет.
4.1	Зададен е ЕИК.
4.0 *	Има грешка при запис във фискалната памет.
Байт 5:	За фискалната памет
5.7	Резервиран – винаги е 1.
5.6	Не се използува.
5.5	Грешка при четене от фискалната памет.
5.4	Зададени са поне веднъж данъчните ставки.
5.3	Принтерът е във фискален режим.
5.2 *	Последният запис във фискалната памет не е успешен.
5.1	Фискалната памет е форматирана.
5.0 *	Фискапната памет е установена в режим READONLY (заключена)

Фискалната памет е установена в режим READONLY (заключена).

#### ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

Във всеки момент състоянието на принтера е отразено в неговите байтове на състоянието. Когато принтера се включи след като е спирало захранването, приложната програма, чрез командите 76 (4AH) и 103 (67H) трябва да се осведоми за състоянието на принтера.

Приложната програма трябва да вземе решение за по нататъшното поведение в зависимост от състоянието на принтера. Гарантира се, че фискалната памет няма да се повреди от спиране на захранването, както и че натрупаните суми в оперативната памет ще бъдат валидни. Ако е отпаднало захранването по време на печат, то след включването на принтера той ще отпечата един ред "\*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ\*" с широки букви и ще довърши печата.

### ИЗДАВАНЕ НА ФИСКАЛНИ И СЛУЖЕБНИ БОНОВЕ

#### А) СЛУЖЕБНИ БОНОВЕ.

Бонът първо се отваря, след това се отпечатва текст и накрая се затваря.

Използват се командите 38 (26H), неограничен брой пъти 42 (2AH) и накрая 39 (27H).

#### Б) ФИСКАЛНИ БОНОВЕ.

Първо се отваря фискален бон, регистрират се продажбите, извършва се плащането и накрая бона се приключва.

Използват се командите **48 (30H)**, **49 (31H)**, **51 (33H)**, **52 (34H)**, **53 (35H)**, **54 (36H)**, **58 (3AH)** и **56 (38H)**. Накрая на деня се извършва дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет), за да се запише информацията във фискалната памет. Това става с командата **69 (45H)**.

### КЛЕН (КОНТРОЛНА ЛЕНТА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ)

Принтерът запомня всеки ред от фискалните бонове, служебните бонове, документите със сервизна информация при инициализация, X- и Z-отчетите във енергонезависима контролна лента (КЛЕН). КЛЕН е с обем минимум 2 GB и при нормална работа би трябвало да поеме всички данни от работата на принтера до запълване на фискалната памет. При повреда или при запълване (при много активна работа), КЛЕН може да се смени с празна, като старата се съхранява по определения в Наредба Н-18 ред и срокове.

От КЛЕН могат да се правят следните справки:

- Печат на копие от документ по номер, дата и час или пореден номер за даден Z-отчет.
- Изтегляне на документ/документи по серийния порт в текстов вид и максимално близко до оригиналното форматиране върху хартията. Също може да е по номер, дата и час или пореден номер във даден Z-отчет.
- Информация за пълния размер на КЛЕН и на запълнената част в байтове, номерата на първия и последния документ в него, както и на първия и последния Z-отчети.
- Проверка валидността на SHA-1 контролната сума за документите от цял Z-отчет посредством прякото и изчисляване от принтера.
- Сравняване на SHA-1 контролните суми за един или повече Z-отчети с тези, записани във фискалната памет и отпечатване на отчет с резултата от проверката.

Два флага от статус-байтовете предупреждават за близък край на КЛЕН (10 МВ свободни) и край на КЛЕН (1 МВ свободни). Ако е вдигнат флагът "Край на КЛЕН", следните команди са забранени: **38** (Отваряне на служебен бон), **42** (Свободен текст в служебен бон), **48** (Отваряне на фискален бон), **49** (Регистриране на продажба), **52** (Регистриране и показване на дисплея), **54** (Печат на фискален текст) и **58** (Продажба на артикул).

## ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТЧЕТИ

Отчетите се генерират изцяло от фискалния принтер при получаване на съответната команда от РС. При тези отчети не е възможно потребителската програма да прави каквито и да е промени във вида на отчетите, т.е. те изглеждат така, както са предефинирани във ФП. Предизвикват се с командите:

50 (32Н) – отчет промени на данъчните ставки и десетичните знаци.

69 (45Н) - дневен финансов отчет с или без нулиране.

108 (6СН) - дневен финансов отчет с или без нулиране и с разпечатка на сумите по артикули.

117 (75H) - дневен финансов отчет с или без нулиране и с разпечатка на сумите по департаменти.

118 (76H) - дневен финансов отчет с или без нулиране и с разпечатка на артикули и департаменти.

79 (4FH) / 95 (5FH) - съкратен отчет на фискалната памет от дата до дата / от номер до номер на фискален блок.

**73 (49H)** / **94 (5EH)** - пълен отчет на фискалната памет от дата до дата / от номер до номер на фискален блок.

## ПРОТОКОЛ НА НИСКО НИВО

## A) ТИП НА ПРОТОКОЛА. - Master (Host) / Slave

Фискалният принтер изпълнява командите изпратени му от Host и връща съобщение, зависещо от резултата.

Фискалният принтер не може да инициира комуникация. Само съобщения, които са резултати от изпълнението на получени команди се изпращат до Host.

Съобщенията в протокола са или пакетирани съобщения или единични байтове.

Фискалният принтер поддържа комуникация по RS 232 при скорости на обмен **1200**, **2400**, **4800**, **9600**, **19200**, **38400**, **57600** и **115200** b/s, **8N1**. Скоростта се задава от ключета 1, 2 и 3.

#### Б) ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Host изпраща пакетирано съобщение, съдържащо командата към принтера.

ФП извършва исканата операция и отговаря с пакетирано съобщение отговор.

Host трябва да чака отговора от принтера преди да изпрати друго съобщение.

Протоколът използва непакетирани кодове с дължина един байт, за обработката на необходими паузи и грешни състояния.

### В) НЕПАКЕТИРАНИ СЪОБЩЕНИЯ, ТІМЕ-ОЦТ

При нормална работа на всички съобщения от Host, Slave отговаря не по-късно от 60 ms или с пакетирано съобщение или с еднобайтов код. Ноst трябва да има 500 ms time-out за получаване на отговор от Slave. Ако за това време не се получи никакъв отговор, той трябва да предаде съобщението отново със същия пореден номер и същата команда. При няколко неуспешни опита, Host трябва да индицира, че няма връзка с фискалния принтер или има хардуерна грешка.

Непакетираните съобщения се състоят от един байт и те са:

#### a) NAK 15H

Този код се изпраща от Slave когато открие грешка в контролната сума или формата на полученото съобщение. Когато Host получи **NAK**, той трябва да предаде отново съобщение със същия пореден номер

#### б) **SYN 16**Н

Този код се изпраща от Slave, когато получи команда, за която е необходимо по-дълго време за изпълнение. SYN се изпраща на всеки 60 ms, докато не е готово пакетираното съобщение за отговор

### Г) ПАКЕТИРАНИ СЪОБЩЕНИЯ

```
а) Host към принтер. (Send)
```

<01><LEN><SEQ><CMD><DATA><05><BCC><03>

б) Принтер към Host. (Receive)

<01><LEN><SEQ><CMD><DATA><04><STATUS><05><BCC><03>

#### Където:

#### <01> Preamble

дължина: 1 байт стойност: 01H

### <LEN>

Брой байтове от <01> (без него) до <05> (вкл.) плюс фиксирано отместване от 20H дължина: 1 байт

стойност: 20H - FFH

## <SEQ> Пореден номер на рамката

дължина: 1 байт стойност: 20H - 7FH

Фискалният принтер записва същия **<SEQ>** в съобщението отговор. Ако ФП получи съобщение със същото **<SEQ>**, като последното получено от него съобщение, то той не извършва действие, а повтаря последното изпратено от него съобщение.

# **CMD>** Код на командата

дължина: 1 байт стойност: 20H - 7FH

ФП записва същия **<CMD>** в съобщението отговор. Ако принтерът получи несъществуващ код, той отговаря с пакетирано съобщение с нулева дължина на полето за данни и установява съответния статус бит.

## **<DATA>** Данни

дължина: 0 - 213 байта за Host към принтер.

0 - 218 байта за Принтер към Host.

стойност: 20H – FFH и допълнително 09H и 0AH.

Форматът и дължината на областта за данни зависи от командата. Ако командата няма данни то дължината на това поле е нула. Ако има синтактична грешка в данните се установява съответния статус бит и се връща пакетирано съобщение с нулева дължина на полето за данни.

## <04> Разделител (само за принтер към Host съобщения)

дължина: 1 байт стойност: 04Н

## <STATUS> Полето с текущото състояние на фискалното устройство

дължина: 6 байта стойност: 80H - FFH

## <05> Postamble

дължина: 1 байт стойност: 05H

# **<BCC>** Контролна сума (0000H-FFFFH)

дължина: 4 байта стойност: 30H - 3FH

Сумата включва от <01> без него до <05> вкл. Всяка цифра от двата байта се предава като и се прибави 30H. Например сумата 1AE3H се представя като 31H,3AH,3EH,33H.

#### <03> Terminator

дължина: 1 байт стойност: 03H

### КОМПОЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, СИНТАКСИС И ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- а) Областта за данни е зависима от командата.
- б) Параметрите изпратени до принтера могат да бъдат разделени със запетая и / или да бъдат с фиксирана дължина.
  - в) Наличието на запетая между параметрите показва, че тя е задължителна.

Когато отделните параметри са заградени в <> това означава, че те са задължителни, но самите скоби не се съдържат в съобщението.

Когато даден параметър е заграден в [ ] скоби, това означава, че той не е задължителен. Самите скоби също не се предават в съобщението.

Символите с ASCII кодове под **32 (20H)** имат специално значение и употребата им е явно посочена в описанието там, където е необходимо. Ако по някакви причини трябва да изпратим такъв символ (например в ESCAPE-команда към дисплея), то той трябва да се предшества от **16 (10H)** и да му се добави отместване **40H**.

<u>Пример:</u> Когато за областта за данни пишем - 2500,100,Text, то в областта за данни има 2D 32 35 30 30 2C 31 30 30 2C 54 65 78 74, където всяко шестнайсетично число представлява ASCII стойност.

### СПИСЪК НА КОМАНДИТЕ - ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този раздел съдържа списъка от командите на фискалния принтер, разделени в групи в зависимост от тяхното предназначение:

#### ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

29H	(41)	Запомняне на н	астройките и	и графичното лого в енергонезависимата памет	`.
ADIT	(40)	* 7	TIDADED	ECOTED.	

- 2BH **(43)** Установяване на HEADER и FOOTER и опции на печат.
- 3DH (61) Установяване на дата и час.
- 42Н (66) Задаване на допустим интервал на номерата на фактурите.
- 48Н (72) Фискализация.
- 53Н (83) Установяване на множител, десетични знаци, име на валута и данъчни ставки.
- 55Н (85) Програмиране на допълнителните типове плащане.
- 57Н (87) Задаване име на департамент.
- 5ВН (91) Програмиране на индивидуален номер на принтера, номера на ФП и номера на страната.
- 62Н (98) Установяване на ЕИК.
- 65Н (101) Задаване на парола на оператор.
- 66Н (102) Задаване на име на оператор.
- 6ВН (107) Дефиниране и отчитане на артикули.
- 73Н (115) Зареждане на графично лого.

### ПРОДАЖБИ

JULI (70) UIBADARC RA WICKAJICH UUR	30H (	48)	Отваряне на	фискален	бон.
-------------------------------------	-------	-----	-------------	----------	------

- 31Н (49) Регистриране на продажба.
- 33Н (51) Междинна сума.
- 34Н (52) Регистриране на продажба и показване на дисплея.
- 35Н (53) Изчисляване на сбор (Плащане).
- 36Н (54) Печатане на фискален свободен текст.
- 38Н (56) Затваряне на фискален бон.
- 39Н (57) Печат на информация за клиента.
- 3АН (58) Регистриране продажба на програмиран артикул.
- 3СН (60) Прекратяване (анулиране) на фискален бон.
- 6DH (109) Печат на дублиращ бон.

### ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕНЯ

- 45Н (69) Дневен финансов отчет (с или без нулиране).
- 6СН (108) Разширен дневен финансов отчет (с разпечатка на артикулите).
- 75Н (117) Разширен дневен финансов отчет (с разпечатка на департаментите).
- 76Н (118) Разширен дневен финансов отчет (с разпечатка на департаментите и артикулите).

## ОТЧЕТИ

- 22Н (34) Отчет на регистрираните сервизни договори.
- 32Н (50) Отчет на промените в данъчни ставки и десетичните знаци през съответния период.
- 49Н (73) Детайлен отчет на фискалната памет (от номер до номер).
- 4FH (79) Съкратен отчет на фискалната памет (от дата до дата).
- 5ЕН (94) Детайлен отчет на фискалната памет (от дата до дата).
- 5FH (95) Съкратен отчет на фискалната памет (от номер до номер).
- 69Н (105) Отчет оператори.
- 6FH (111) Отчет по артикули.

#### ИНФОРМАЦИЯ КЪМ HOST

- 22Н (34) Информация за последния сервизен договор.
- 25Н (37) Четене на данните за НАП.
- ЗЕН (62) Прочита датата и часа.
- 40Н (64) Информация за последния фискален запис.
- 41Н (65) Информация за сумите за деня.
- 44Н (68) Брой на свободните записи във фискалната памет.
- 4АН (74) Получаване на статус-байтовете.
- 4СН (76) Статус на фискалната транзакция.
- 56Н (86) Дата на последен запис във фискалната памет.
- 58Н (88) Информация за натрупаните суми в департамент.
- 5АН (90) Получаване на диагностична информация.
- 61Н (97) Получаване на данъчните ставки.
- 63Н (99) Получаване на ЕИК.
- 67Н (103) Информация за текущия бон.
- 6ЕН (110) Получаване на информация за суми по типове плащане.
- 70Н (112) Получаване на информация за оператор.
- 71Н (113) Получаване номера на последния отпечатан документ.

- 72Н (114) Получаване информация за фискален запис или зададен период.
- 74Н (116) Четене на блок фискална памет.

# ПРИНТЕРСКИ КОМАНДИ

2CH	(44)	Придвижване на хартията.
	/ A = \	

## 2DH **(45)** Отрязване на хартията.

# ДИСПЛЕЙ

21H	(33)	Изчистване на дисплея.
23H	(35)	Показване на текст (долен ред).
2FH	(47)	Показване на текст (горен ред).
3FH	(63)	Показване на датата и часа.
64H	(100)	Дисплей - пълен контрол.

## ДРУГИ

26H	(38)	Отваряне на служебен бон.
27H	(39)	Затваряне на служебен бон.
2AH	(42)	Печатане на свободен текст в служебен бон.
46H	<b>(70)</b>	Служебно въвеждане и извеждане на пари.
47H	(71)	Печат на диагностична информация.
50H	(80)	Издаване на звуков сигнал.
59H	(89)	Програмиране на производствената тестова област.
5AH	(92)	Печат на разделителна линия.
6AH	(106)	Отваряне на чекмедже.
67H	(119)	Поддръжка на КЛЕН – четене, печат и информация.

## СЕРВИЗНИ КОМАНДИ

79H	(121)	Четене на блок от кодовата памет (фирмуера).
80H	(128)	Сервизен софтуерен RAM ресет.
85H	(133)	Временна забрана на печата за тестови цели.

86H (134) Сервизна поддръжка на КЛЕН.90H (144) Инициализация и четене на данни от данъчния терминал.

### ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ

<u>Забележка:</u> Всички примери предполагат работа с фискален принтер, конфигуриран за България. Там, където има особености в зависимост от държавата, е направено уточнение.

## 21h (33) ИЗЧИСТВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

Област за данни: Няма данни Отговор: Няма данни

Изпраща се команда за изчистване на дисплея. Ако е отворен фискален бон и Sw4 е OFF, изчиства се само долния ред.

#### 22h (34) ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ НА СЕРВИЗНИТЕ ДОГОВОРИ

Област за данни: /<"Р">/

Отговор: <Left>,<RegDtTm>,<EIK>,<EndDate>

или "**F**"

**Date** Дата на изтичане на новия сервизен договор във формат "DD-MM-YY".

*Left* Цяло число – брой оставащи полета за регистрация на сервизен договор.

**RegDtTm** Дата и час на регистрация на сервизен договор: "DD-MM-YYYY hh:mm:ss".

**EndDate** Дата на изтичане на сервизен договор във формат "DD-MM-YYYY".

**ЕИК** 9 или 13 цифри – ЕИК на сервизната фирма.

Командата връща или разпечатва информация засервизните договори. Срокът на изтичане на текущия сервизен договор се печати в края на всеки дневен отчет с нулиране. Връщат се данни за срока на последния регистриран договор (или "F" ако няма регистриран договор). При входни данни "P" се печата отчет на всички регистрирани договори по данни от фискалната памет.

## 23h (35) ПОКАЗВАНЕ НА ТЕКСТ НА ДОЛНИЯ РЕД НА ДИСПЛЕЯ

 Област за данни:
 <Text>

 Отговор:
 Няма данни

**Text** Текст до 20 символа, който се изпраща директно към дисплея. Преди него се

изпраща команда за позициониране и изчистване на долния ред.

## 25h (37) ЧЕТЕНЕ НА ДАННИ ЗА НАП

 Област за данни:
 <Type>[,<Closure>]

 Отговор:
 P,<Data> или F

Туре Вид на исканата информация:

•'1' DT,Closure,FiscRec,LastFiscal,LastDoc,Journal

'2' S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,Total,GTotal

• '3' DiscountN, DiscountS, Mark UpN, Mark UpS, VoidN, VoidS, CancelN, CancelS

• '4' CashInN, CashInS, CashOutN, CashOutS, CashSum

• '5' CashPaid, CredPaid, CardPaid, CheckPaid, Payd1, Paid2, Paid3, Paid4

• '6' DT • '7' DT

• '8' P<PLU>,<PluTotal>,<PluName>

**DT** Стринг. Дата и час във формат "**DD-MM-YYYY hh:mm:ss**".

 Closure
 Цяло число. Предстоящ номер на дневен отчет.

 FiscRec
 Цяло число. Брой фискални бонове (клиенти) за деня.

 LastFiscal
 Цяло число. Глобален номер на последния издаден фискален бон.

 LastDoc
 Цяло число. Глобален номер на последния издаден документ.

**Journal** Цяло число. Текущ номер на контролна лента.

**Sx** Число с десетична точка. Оборот по някоя от данъчните групи за деня.

*Total* Число с десетична точка. Общ оборот за деня.

**GTotal** Число с десетична точка. Общ оборот за периода на експлоатация.

**DiscountN** Цяло число. Брой отстъпки за деня.

**DiscountS** Число с десетична точка. Обща сума от отстъпки за деня.

*MarkUpN* Цяло число. Брой надбавки за деня.

*MarkUpS* Число с десетична точка. Обща сума от надбавки за деня.

VoidN Цяло число. Брой корекции за деня.

VoidS Число с десетична точка. Обща сума от корекции за деня.

*CancelN* Цяло число. Брой отказани бонове за деня.

**CancelS** Число с десетична точка. Обща сума от отказани бонове за деня.

*CashInN* Цяло число. Брой операции служебен внос за деня.

*CashInS* Число с десетична точка. Обща сума от служебен внос за деня.

*CashOutN* Цяло число. Брой операции служебен износ за деня.

*CashOutS* Число с десетична точка. Обща сума от служебен износ за деня.

 CashSum
 Число с десетична точка. Касова наличност.

 CashPaid
 Число с десетична точка. Платени в брой.

 CredPaid
 Число с десетична точка. Платени с кредитна карта.

 CardPaid
 Число с десетична точка. Платени с дебитна карта.

*CheckPaid* Число с десетична точка. Платени с чек.

 Paid1
 Число с десетична точка. Платени с програмируем тип плащане 1.

 Paid2
 Число с десетична точка. Платени с програмируем тип плащане 2.

 Paid3
 Число с десетична точка. Платени с програмируем тип плащане 3.

 Paid4
 Число с десетична точка. Платени с програмируем тип плащане 4.

**PLU** Логически номер на артикул. 9 цифри.

*PluTotal* Натрупана сума от продажби за артикула. Число с десетична точка.

**PluName** Име на артикула. До 36 символа.

Подкоманда '6' очаква номер на дневен отчет и връща датата и часа на дневния отчет. Ако записът е с невалидна контролна сума, връща се 'F'. Ако няма такъв запис, връща се 'E'.

Подкоманда '7' връща дата на фискализация, или 'F', ако принтерът не е въведен в експлоатация.

Подкоманда '8' връща данни за продажбите по артикули по нарастващ PLU. Командата се изпраща отначало еднократно с команден стринг "8, F", а след това необходимия брой пъти с команден стринг "8, N" докато принтерът не върне отговор 'F' (няма данни) или сме прочели необходимия брой артикули. Името на артикула се връща винаги в кодова таблица 1251.

Командата е само за съвместимост с фискалните принтери с външен терминал, при които има възможност за четене на тези данни. Реално тя не е необходима, защото информацията може да се получи и по друг начин. Данни, идентични на получените от тази команда се, изпращат вътрешно и автоматично на данъчния терминал за предаване в НАП при необходимост.

### 26h (38) ОТВАРЯНЕ НА СЛУЖЕБЕН БОН

 Област за данни:
 Няма данни

 Отговор:
 Allreceipt, Err Code

Allreceipt Броят на всички издадени бонове (фискални и служебни) от последното

приключване на деня до момента /4 байта/.

*ErrCode* Код на грешката при неуспешно изпълнена команда /1 байт/.

ФП извършва следните действия:

- Отпечатва се HEADER.
- Отпечатва се ЕИК на продавача.
- Връща се отговор, съдържащ *Allreceipt*.

Командата не може да се изпълни, ако:

- Фискалната памет не е форматирана.
- Има отворен фискален бон.
- Вече е отворен служебен бон.
- Часовникът не е сверен.

### 27h (39) ЗАТВАРЯНЕ НА СЛУЖЕБЕН БОН

**Област за данни:** Няма данни **Отговор:** *Allreceipt* 

Allreceipt Броят на всички издадени бонове (фискални и служебни) от последното

приключване на деня до момента /4 байта/.

ФП извършва следните действия:

- Отпечатва се FOOTER.
- Отпечатва се поредния номер, датата и часа на документа
- Отпечатва се с широк печат "СЛУЖЕБЕН БОН".
- Връща се отговор, съдържащ Allreceipt.

Ако е вдигнат S1.1 командата не е изпълнена защото в момента не е отворен служебен бон.

## 29H (41) ЗАПОМНЯНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ВЪВ FLASH-ПАМЕТТА

Data field: Няма данни

Response: Няма данни

Командата запомня следните дании в енергонезависимата (flash) памет:

- Header и footer (от команда 43).
- Текстът на допълнителните типове плащане (от команда 85).
- Графичното лого (от команда 115).
- Опциите за печат (от команда 43).

След RAM ресет стойностите им се възстановяват от тези във флаша.

#### 2Аһ (42) ПЕЧАТАНЕ НА СВОБОДЕН ТЕКСТ В СЛУЖЕБЕН БОН

Област за данни: *Text* 

Отговор: Няма данни

*Text* Текст до 38 символа. Символите след 38-я се отрязват.

В началото и края на реда се отпечатва символът '#'.

Ако е вдигнат S1.1, значи в момента не е отворен служебен бон и текста не е отпечатан.

#### 2Bh (43) УСТАНОВЯВАНЕ НА HEADER И FOOTER И ОПЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Област за данни: <Item><Text>

Отговор: Зависи от областта за данни

**HEADER** се състои от 6 реда текст, които се отпечатват в началото на всеки фискален или служебен бон. За нормална работа на принтера е необходимо да се зададат поне 2 реда Header. ЕИК (зададен от команда 98) се печати винаги на трети ред, така че редовете от HEADER-а след втория автоматично се преместват с една позиция надолу. При включено Sw7 се избира режим "предварителен HEADER", при който при края на бона се отпечатва част от HEADER-а с цел пестене на хартия.

**FOOTER** се състои от 2 линии текст, които се отпечатват в края на всеки бон.

HEADER и FOOTER се центрират автоматично.

Тази команда трябва да се изпълни до 8 пъти, за да се зададат всичките линии на **HEADER** и **FOOTER**.

*Item* Един символ със следното значение:

**'0'** до **'7'** е номера на линията, която се задава. Линиите на **HEADER** са с номера от 0 до 5, а тези на **FOOTER** -6 и 7.

- 'А' Автоматично форматиране на продажбите като за фактура (4 отделни реда).
- 'C' Разрешаване / забраняване на автоматичното отрязване на хартията след всеки документ. След включване на принтера поведението на принтера се определя от ключе Sw8. Ако ключе 8 е изключено, приема се, че няма резачка и подкомандата ще се отхвърли.
- 'E' Разрешаване / забраняване на печата на общата сума в EUR при първата команда за плащане (53) във фискален бон. По подразбиране печатът е забранен. Опционално командата задава и валидния курс EUR/ЛВ. Синтаксис на данните:

<Enable>[,Rate]

 Enable
 Флаг за забрана / разрешаване на печата. Един байт: '0' или '1'.

 Rate
 Обменен курс. Плаващо число с до 8 значещи цифри и 5 десетични знака. Ако липсва, запазва се старата стойност. Ако е 0.00000, то стойност в евро не се печати независимо от Enable.

- 'L' Разрешаване / забраняване печата на графичното лого непосредствено преди HEADER-а. Логото може да бъде от един или два печатни реда, които се дефинират с команда 115. Данните *Text* са във формат *Mask*. *Mask* може да бъде:
  - '0' Логото е забранено;
  - '1' Разрешен е първият ред на логото;
  - '2' Разрешен е първият ред на логото;
  - '3' Разрешени са двата реда на логото.
- 'N' Разрешаване / забраняване на отпечатването на името на департамента в началото на всеки фискален бон.
- "Т" Разрешаване / забраняване на отпечатването на натрупания ДДС за бона в нормален (не разширен) фискален бон.
- 'X' Разрешаване / забраняване на автоматичното генерирането на импулс за отваряне на чекмедже при команди 53 (35H) и 70 (46H).
- 'I' Дава възможност да прочетем стойностите, зададени по-рано с команда 43. След буквата 'I' следва точно още един символ, съвпадащ с някой от по-горните.

*Text* Текст до 36 символа, като:

Ако < *Item*> е цифра от '0' до '7' – текста от който се състои съответната линия.

Ако <*Item*> = **'A'** – един символ **'0'** или **'1'**, като **'0'** забранява, а **'1'** разрешава форматирането тип "фактура". Ако е разрешено, тогава за всяка продажба се отпечатват по 4 реда – за име, единична цена, количество и цена с данъчна група.

Ако <*Item*> = 'C' - един символ '0' или '1', като '0' забранява, а '1' разрешава автоматичното отрязване на бона.

Ако *<Item>* = **'E'** - Връща се *Enable,Rate*, където *Enable* е флагът забранено / разрешено, а *Rate* е текущият програмиран обменен курс.

Ако <*Item*> = 'L' - Връща се *Mask*, която показва кои редове от графичното лого са разрешени (стойност от '0' до '3').

Ако <*Item*> = 'N' - един символ '0' или '1', като '0' забранява, а '1' разрешава отпечатването на името на департамента в началото на всеки фискален бон.

Ако *<Item>* = **'T'** – един символ **'0'** или **'1'**, като **'0'** забранява, а **'1'** разрешава отпечатването на натрупания ДДС в нормален (не разширен) фискален бон.

Ако <*Item*> = 'X' – един символ '0' или '1', като '1' забранява, а '0' разрешава автоматичното отваряне на чекмедже при команди 53 (35H) и 70 (46H).

### 2Ch (44) ПРИДВИЖВАНЕ НА ХАРТИЯТА.

 Област за данни:
 Lines

 Отговор:
 Няма данни

**Lines** Броят на редовете, с които да бъде придвижена хартията. Трябва да бъде положително число не по-голямо от 99 /1 или 2 байта/. Ако параметър липсва, подразбира се 1 ред.

#### 2Dh (45) ОТРЯЗВАНЕ НА ХАРТИЯТА.

Област за данни: Няма данни Отговор: Няма данни

Предизвиква отрязването на хартията. Трябва да се има предвид, че програмата трябва да се погрижи за придвижването на хартията поне с два реда, иначе е възможно отрязване на края на бона. Ако принтерът е в режим "автоматично рязане", той сам позиционира коректно хартията преди рязането, а командата е излишна.

При блокиране на режещия механизъм трябва да се извади хартията (ако има такава) от резачката, и да се изключи и включи принтера – разачката ще се позиционира в изходно положение.

**Внимание!** Наличието на автоматична резачка е опция. Ако принтерът няма такава, конфигурационно ключе 8 трябва да бъде изключено.

### 2F (47) ПОКАЗВАНЕ НА ТЕКСТ НА ГОРНИЯ РЕД НА ДИСПЛЕЯ

Област за данни: *Text* 

Text

Отговор: Няма данни

Текст до 20 символа, който се изпраща директно към дисплея. Преди него се изпраща команда за позициониране и изчистване на горния ред. Командата се отхвърля, ако е отворен фискален бон и **Sw4** e **OFF**.

#### 30h (48) ОТВАРЯНЕ НА ФИСКАЛЕН (КЛИЕНТСКИ) БОН

Област за данни: <OpCode>,<OpPwd>,<TillNmb>[,Invoice]

Отговор: Allreceipt, FiscReceipt

 OpCode
 Номер на оператор /1 до 16/

 OpPwd
 Операторска парола /4 до 8 цифри/

**TillNmb** Номер на касово място /цяло число от 1 до 99999/

Invoice Един символ със стойност "I". Наличието му предизвиква отпечатването на разширена клиентска бележка (фактура). Автоматично след HEADER-а се отпечатва номера на фактурата, а след първата команда за плащане разпечатка на сумите по данъчни групи. След плащането трябва да се отпечата информация

за купувача с команда 57 (39h).

Allreceipt Броят на всички издадени бонове (фискални и служебни) от последното

приключване на деня до момента. /4 байта/

FiscReceipt Броят на всички издадени фискални бонове от последното приключване на деня

до момента. /4 байта/

ФП извършва следните действия:

- Отпечатва се **HEADER**.
- Отпечатва се ЕИК.
- Отпечатва се номер и име на оператор и номер на касово място.
- Връщат се *AllReceipt* и *FiscReceipt*.

Командата няма да бъде изпълнена успешно, ако:

- Има отворен фискален или служебен бон.
- Фискалната памет е пълна.
- Фискалната памет е повредена.
- Липсва код или парола на оператор, или номер на касово място.

- HEADER съдържа по-малко от 2 реда.
- Не е зададен ЕИК.
- Не е вярна операторската парола.
- Часовникът не е сверен.
- КЛЕН е пълна или не фунционира.
- Данъчният терминал не функционира, или информацията в него не съответствува на тази във фискалната памет

При три грешни операторски пароли принтерът блокира и трябва да се изключи и включи за продължаване на работата.

### 31h (49) РЕГИСТРИРАНЕ (ПРОДАЖБА) НА СТОКА

Област за данни: |<L1>||<Lf><L2>|<Tab><TaxCd><|Sign|Price>|\*<Qwan>||,Perc|;Abs|

или

[<L1>][<Lf><L2>]<Tab><Dept><Tab><[Sign]Price>[\*<Qwan>][,Perc|;Abs]

Отговор: Няма данни

L1 Текст до 30 байта съдържащ ред, описващ продажбата

*Lf* Един байт със съдържание **0Ah**.

**L2** Текст до 30 байта съдържащ втори ред, описващ продажбата

*Таb* Един байт със съдържание **09h**.

*TaxCd* Един байт съдържащ буквата показваща видът на данъка ('A', 'Б', 'B', ...). Има

ограничение зависещо от параметъра Enabled\_Taxes, който се установява при

задаването на данъчните ставки в команда 83.

**Dept** Номер на департамент. Цяло число от 1 до 60 включително. Продажбата се

причислява към данъчната група, с която е асоцииран департаментът при

програмирането му.

**Sign** Един байт със стойност '-'.

**Price** Това е единичната цена и е до 8 значещи цифри.

**Qwan** Незадължителен параметър, задаващ количеството на стоката. По подразбиране е

**1.000**. Дължина до 8 значещи цифри (не повече от 3 след десетичната точка). Произведението *Price\*Qwan* се закръгля от принтера до зададения брой

десетични знаци и също не трябва да надхвърля 8 значещи цифри.

Perc Това е незадължителен параметър, показващ стойността на надбавката или

отстъпката (в зависимост от знака) в проценти върху текущата продажба. Допустими стойности са от -99.00 % до 99.00 %. Приемат се до 2 десетични знака.

Това е незадължителен параметър, показващ стойността на надбавката или

отстъпката (в зависимост от знака) като сума. Не е допустима отстъпка със

стойност по-голяма от стойността на продажбата.

Допустим е само един от аргументите *Perc* или *Abs*.

ФП извършва следните действия:

Abs

- Ако продажбата е по департамент и е разрешено с команда 43, подкоманда 'N', отпечатва се името на департамента.
- Текстът описващ продажбата се отпечатва заедно с цената и кода на данъчната група. Ако има зададено количество, информацията за него също се отпечатва.
- Цената на стоката се прибавя към натрупаните суми в регистрите в оперативната памет. В случай на препълване се установяват съответните битове от статус полето.
- Ако има отстъпка или надбавка, тя се отпечатва на отделен ред и се добавя в предвидени за това регистри на принтера. Стойностите за целия ден се отпечатват при дневния финансов отчет.
- Ако е указан департамент, натрупаната стойност се прибавя към него. Надбавките и отстъпките, ако има такива, се отчитат.

Командата няма да бъде изпълнена успешно, ако:

- Не е отворен фискален бон.
- Вече са направени максималния брой продажби за един бон (512).
- Командата (35h) е изпълнена успешно.
- Сумата по някоя от данъчните групи става отрицателна.
- Сумата от надбавки или отстъпки в рамките на бона става отрицателна.
- КЛЕН е пълна.

## 32h (50) ДАНЪЧНИ СТАВКИ ЗАДАВАНИ ПРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД

Област за данни: <Start>, <End>

**Отговор:** =  $\mathbf{F}$  – ако не са намерени данъчни ставки за периода или в случай на

грешка.

= PAA,BB,CC,DD,EE,FF,GG,HH,DDMMYY ако са намерени ставки, като 'P' означава 'PASS' и след това се изброяват последните активни ставки за посочения период и датата на тяхното задаване.

Ако има групи, които не се използват (забранени с *Enabled\_rates*), то за тях вместо ставка в проценти се връща **'DT'** (Disabled Tax).

StartДата за начало на периода – DDMMYY /6 bytes/.EndДата за край на периода – DDMMYY /6 bytes/.

Командата разпечатва отчет на промените на десетичните знаци и данъчните ставки за посочения период.

### 33h (51) МЕЖДИННА СУМА

Област за данни: <Print><Display>[,Perc|;Abs]

Отговор: SubTotal, TaxA, TaxB, TaxC, TaxD, TaxE, TaxF, TaxG, TaxH

**Print** Един байт, който ако е '1' стойността на под сумата ще се отпечата.

**Display** Един байт, който ако е '1' стойността на под сумата ще се покаже на дисплея.

Perc Незадължителен параметър, който показва стойността в проценти на отстъпката или

надбавката върху натрупаната до момента сума.

Abs Това е незадължителен параметър, показващ стойността на надбавката или отстъпката

(в зависимост от знака) като сума (до 8 значещи цифри). Не е допустима отстъпка със

стойност по-голяма от стойността на продажбата.

Допустим е само един от аргументите Perc или Abs.

**SubTotal** Сумата до момента за текущия фискален бон /до 10 байта/

TaxA Сумата по данъчна група А /до 10 байта/ TaxB Сумата по данъчна група Б /до 10 байта/ TaxC Сумата по данъчна група В /до 10 байта/ Сумата по данъчна група  $\Gamma$  /до 10 байта/ TaxD **TaxE** Сумата по данъчна група Д /до 10 байта/ **TaxF** Сумата по данъчна група Е /до 10 байта/ TaxG Сумата по данъчна група Ж /до 10 байта/ **TaxH** Сумата по данъчна група 3 /до 10 байта/

Изчислява се сума на всички продажби регистрирани във фискалния бон до момента. По желание сумата може да бъде отпечатана и/или показана на дисплея. Към РС се връща изчислената сума и натрупаните до момента суми за всяка данъчна група. Ако е посочена надбавка или отстъпка, тя се отпечатва на отделен ред и натрупаните суми по данъчни групи се коригират съответно.

### 34h (52) РЕГИСТРИРАНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

Област за данни: |Line||<Tab><TaxCd><|Sign|Price>|\*Qwan||,Perc|;Abs|

или

[Line]]<Tab><Dept><Tab><[Sign]Price>[\*Qwan][,Perc\;Abs]

Отговор: Няма данни

*Line* Стринг до 20 байта съдържащ ред с текст описващ продажбата.

*Таь* Един байт със съдържание **09h** 

*TaxCd* Един байт, съдържащ буквата, показваща вида на данъка ('A', 'B', 'B', ...). Има

ограничение, зависещо от параметъра Enabled taxes, който се установява при

задаването на валутата в команда 83.

**Dept** Номер на департамент. Цяло число от 1 до 60 включително. Продажбата се

причислява към данъчната група, с която е асоцииран департаментът при

програмирането му.

**Sign** Един байт със стойност '-'.

**Price** Това е цената и е до 8 значещи цифри.

**Qwan** Незадължителен параметър, задаващ количеството на стоката. По подразбиране е

1.000. Дължина до 8 значещи цифри.

*Perc* Това е незадължителен параметър, показващ стойността на надбавката или отстъпката

(в зависимост от знака) в проценти върху текущата продажба. Допустими стойности

са от -99.00 % до 99.00 %.

Abs Това е незадължителен параметър, показващ стойността на надбавката или отстъпката

(в зависимост от знака) като сума. Не е допустима отстъпка със стойност по-голяма от

стойността на продажбата.

Допустим е само един от аргументите *Perc* или *Abs*.

 $\Phi\Pi$ ще извърши следните действия:

- Ако продажбата е по департамент и е разрешено с команда 43, подкоманда 'N', отпечатва се името на департамента.
- Текстът, описващ продажбата, се отпечатва заедно с цената и кода на данъчната група.
- Цената на стоката се прибавя към натрупаните суми в регистрите в оперативната памет. В случай на препълване се установяват съответните битове от статус байтовете.
- Ако има отстъпка или надбавка, тя се отпечатва на отделен ред и се добавя в предвидени за това регистри на принтера. Стойностите за целия ден се отпечатват при дневния финансов
- Цената на стоката са показва на горния, а описанието и на долния ред на дисплея.
- Ако е указан департамент, натрупаната стойност се прибавя към него. Надбавките и отстъпките, ако има такива, се отчитат.

Командата няма да бъде изпълнена успешно, ако:

- Не е отворен фискален бон.
- Вече са направени максималния брой продажби за един бон.
- Командата "Total" е изпълнена успешно.
- Сумата по някоя от данъчните групи става отрицателна.
- Сумата от надбавки или отстъпки в рамките на бона става отрицателна.
- КЛЕН е пълна.

#### ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СБОР (ТОТАЛ) 35h (53)

Област за данни: [<Line1>][<Lf><Line2>]<Tab>[[<PaidMode>]<[Sign]Amount>] Отговор: <PaidCode><Amount>

Line1 Текст до 36 байта съдържащ първия ред

Lf Един байт със съдържание 0Аh

Line2 Текст до 36 байта съдържащ втория ред

Tab Един байт със съдържание 09h

**PaidMode** Незадължителен код, указващ начина на плащане. Може да има следните стойности:

**'Р'** - Плащане в брой (по подразбиране);

'N' - Плащане с кредит;

'С' - Плащане с чек;

'D' - Плащане с дебитна карта

**'I'** - Програмируем тип плащане 1 **'J'** - Програмируем тип плащане 2

**'К'** - Програмируем тип плащане 3

'L' - Програмируем тип плащане 4

В зависимост от кода сумите се натрупват в различни регистри и могат да бъдат получени в дневния отчет.

Sign Един байт със стойност '+', указващ знака на Amount (сумата, която се плаща).

Amount

Сумата, която се плаща /до 10 значещи цифри/.

**PaidCode** 

Един байт - резултат от изпълнението на командата.

- Грешка.
- 'E' Изчислената под сума е отрицателна. Плащане не се извършва и Amount ще съдържа отрицателната под сума.
- 'n, Ако платената сума е по-малка от сумата на бона. Остатъкът за доплащане се връща в Amount.
- 'R' Ако платената сума е по-голяма от сбора на бележката. Ще се отпечата съобщение "РЕСТО" и рестото се връща в Amount.
- 17 Сумата по някоя данъчна група е бил отрицателен и затова се е получила грешка. В *Amount* се връща текущата под сума.

До 9 цифри със знак. Зависи от *PaidCode*. Amount

Тази команда предизвиква изчисляването на сумите от фискалния бон, отпечатването на сумата със специален шрифт и показването й на дисплей. Възможно е отпечатването на допълнителен текст. При успешно изпълнение на командата се генерира импулс за отваряне на чекмедже, ако това е разрешено с подкоманда 'Х' на команда 43. Ако след символа <Таb> няма повече данни, то принтерът автоматично плаща цялата налична сума в брой.

Командата няма да бъде изпълнена успешно, ако:

- Не е отворен фискален бон.
- Натрупаната сума е отрицателна.
- Ако някоя от натрупаните суми по данъчни групи е отрицателна.

След успешното изпълнение на командата, фискалният принтер няма да изпълнява командите 49 и 51 в рамките на отворения бон, обаче може да изпълнява още команда 53.

Забележка: Кодове на грешка 'E' и 'I' никога няма да се получат в българската версия на принтера, защото команди 49 и 52 (Регистриране на продажба) няма да допуснат отрицателни суми.

#### 36h (54) ПЕЧАТАНЕ НА ФИСКАЛЕН СВОБОДЕН ТЕКСТ

Област за данни: Text 
 Отговор:
 Няма данни

 Text
 Текст до 38 байта

В началото и края на реда се отпечатва символът '#'.

Необходимо е да е отворен фискален бон. В противен случай не се отпечатва текста и се вдига S1.1. Ако текстът е по-дълг от 38 символа, то буквите след 38-та се изрязват.

#### 38h (56) ЗАТВАРЯНЕ (ПРИКЛЮЧВАНЕ) НА ФИСКАЛЕН БОН

Област за данни: Няма данни

Отговор: Allreceipt, FiscReceipt

*Allreceipt* Всички издадени бележки от последното приключване на деня до момента.

FiscReceipt Всички издадени фискални бележки от последното приключване на деня до

момента.

Натрупаните суми от фискалния бон се прибавят към дневните суми в регистрите на оперативната памет.

Командата няма да бъде изпълнена успешно, ако:

- Не е отворен фискален бон.
- Команда 53 (35h) не е изпълнена успешно.
- Платената сума по команда 53 е по-малка от общата сума на фискалния бон.

## 39h (57) ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

Област за данни: /#/<Bulstat>/<Tab><Seller>/<Tab><Receiver>/<Tab><Client>

[<Tab><TaxNo>[<Tab><Address>]]]]]

Отговор: Няма данни

Bulstat ЕИК номер на купувача. Между 9 и 14 символа. Ако преди него стои символа '#',

данните се считат за ЕГН.

*Таb* Табулация *(09H)*. Разделител между параметрите.

 Seller
 Име на продавача. До 26 символа.

 Receiver
 Име на получателя. До 26 символа.

 Client
 Име на купувача. До 26 символа.

*ТахNo* 3ДДС номер на купувача. Между 10 и 14 символа.

Address Адрес на купувача. До два реда текст максимално от 36 символа, разделени с LF

*(0AH)*.

С изключение на първия всички останали параметри не са задължителни. Ако трябва да се зададе някой параметър, всички преди него трябва да са зададени. При празен или незададен параметър се оставя празно място за попълване на ръка.

Командата е допустима само във разширен фискален бон (фактура) за унифицирано оформяне на боновете. Трябва да се изпълни непосредствено след цялостно плащане на натрупаната за бона сума. След това вече е разрешено затварянето на бона

## ЗАһ (58) РЕГИСТРИРАНЕ (ПРОДАЖБА) НА АРТИКУЛ

 Област за данни:
 [D]<[Sign]PLU>[<Tab><Dept><Tab>][\*<Qwan>][,Perc|;Abs]

 Отговор:
 Няма данни

**D** Един байт със стойност '**D**'. Ако го има, продажбата става с показване на клиентския дисплей. Ако дължината на името на артикула е повече от 20,

символите след 20-я се отрязват. **п** Един байт със стойност '-'.

 Sign
 Един байт със стойност '-'.

 PLU
 Това е номер на артикула. Цяло число от 1 до 99999999 (до 9 цифри).

*Таb* Един байт – табулация (ASCII код 9).

**Dept** Номер на департамент. Цяло число от 1 до 60 включително. Ако този параметър присъствува, то задължително трябва да ги има и разделителните табулации.

**Qwan** Незадължителен параметър, задаващ количеството на стоката. По подразбиране е

**1.000**. Дължина до 8 значещи цифри (не повече от 3 след десетичната точка). Произведението ( $E \delta u h u + a u e h a$ )\*Q w a n се закръгля от принтера до зададения

брой десетични знаци и също не трябва да надхвърля 8 значещи цифри. Това е незадължителен параметър, показващ стойността на надбавката или

отстъпката (в зависимост от знака) в проценти върху текущата продажба. Допустими стойности са от -99.00 % до 99.00 %. Приемат се до 2 десетични знака. Това е незадължителен параметър, показващ стойността на надбавката или

отстъпката (в зависимост от знака) като сума. Не е допустима отстъпка със

стойност по-голяма от стойността на продажбата.

Допустим е само един от аргументите *Perc* или *Abs*.

Porc

Abs

- Прочита се от таблицата с артикулите името, цената и данъчната група на стоката.
- Ако продажбата е по департамент и е разрешено с команда **43**, подкоманда **'N**', отпечатва се името на департамента.
- Отпечатва името на артикула, посоченото количество и единичната цена. На втори ред се отпечатва получената цена заедно с буквата, определяща данъчната група. Актуализират се регистрите за натрупани суми и количества на артикули. Ако с команда 43h е зададено форматиране на текста тип фактура, то името на стоката, единичната цена, количеството и цената се отпечатват на отделни редове.
- Цената на стоката се прибавя към натрупаните суми в регистрите в оперативната памет. В случай на препълване се установяват съответните битове от статус полето.
- Ако има отстъпка или надбавка, тя се отпечатва на отделен ред и се добавя в предвидени за това регистри на принтера. Стойностите за целия ден се отпечатват при дневния финансов отчет.
- Ако е указан департамент, натрупаната стойност се прибавя към него. Надбавките и отстъпките, ако има такива, се отчитат.

Командата няма да бъде изпълнена успешно, ако:

- Не програмиран артикул с посочения номер.
- Не е отворен фискален бон.
- Вече са направени максималния брой продажби за един бон (512).
- Командата (35h) е изпълнена успешно.
- Сумата по някоя от данъчните групи става отрицателна.
- Сумата от надбавки или отстъпки в рамките на бона става отрицателна.
- КЛЕН е пълна.

## 3Ch (60) ОТКАЗВАНЕ (ПРЕКРАТЯВАНЕ) НА ФИСКАЛЕН БОН

Област за данни: Няма данни Отговор: Няма данни

Командата е допустима само в отворен фисакален бон, и то преди изпълнението на команда **53** (Total). Предизвиква отказването на всички натрупани в бона суми. Отпечатва се с двойна ширина "=**АНУЛИРАНО**=" и бонът завършва с надпис "**ФИСКАЛЕН БОН**".

## 3Dh (61) УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАТАТА И ЧАСА

Област за данни: *<DD-MM-YY><space><HH:MM[:SS]>* 

Отговор: Няма данни

Не може да се установява дата, по-ранна от датата на последния запис във фискалната памет. Предвидено е да се работи до 2099 година включително. След RESET на паметта командата трябва задължително да се изпълни, за да се продължи нормалната работа, при което се извършва RESET запис във фискалната памет.

#### Внимание! Важна промяна спрямо версиите на фискалния принтер без КЛЕН!

Не е възможно задаване на дата и час по-ранна от последния отпечатан документ, записан в КЛЕН. Това е с цел коректно търсене на документи от КЛЕН по дата и час за печат или изтегляне по серийния порт като текст.

## 3Ећ (62) ПРОЧИТАНЕ НА ДАТАТА И ЧАСА

Област за данни: Няма данни.

**Отговор:** <*DD-MM-YY><Space><HH:MM:SS>* 

## 3Fh (63) ПОКАЗВАНЕ НА ДАТАТА И ЧАСА

Област за данни: Няма данни Отговор: Няма данни

На долния ред на дисплея се показват текущите дата и час на принтера във формат

DD-MM-YY HH:MM:SS.

## 40h (64) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЯ ФИСКАЛЕН ЗАПИС

Област за данни: Няма данни

Oтговор: ErrCode[,N,TaxA,TaxB,TaxC,TaxD,TaxE,TaxF,TaxG,TaxH,Date]

ErrCode Код на грешка:

'Р' Командата е успешна. Следват данни.

**'F'** Не се чете последния запис.

N Това е номера на последния фискален запис - 4 байта.

*ТахХ* Сумите по всяка данъчна група 'A', 'B', 'B', ... - 12 байта със знак.

Датата на фискалния запис - 6 байта /DDMMYY/. Date

Командата води до предаване на информацията от последния запис във фискалната памет към компютъра.

#### 41h (65) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУМИТЕ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ ЗА ДЕНЯ

Област за данни: [Option]

TaxA, TaxB, TaxC, TaxD, TaxE, TaxF, TaxG, TaxH Отговор:

**Option** Определя каква информация да се върне:

**'0'** - Общ оборот. **11** - Натрупан ДДС.

Ако параметърът липсва, подразбира се '0'.

Сумите по всяка данъчна група 'А', 'Б', 'В', ... - 12 байта със знак. TaxX

Връщат се сумите по данъчни групи от последното приключване на деня до момента на получаване на командата.

#### 42h (66) ЗАДАВАНЕ НА ИНТЕРВАЛ ДОПУСТИМИ НОМЕРА НА ФАКТУРА

[Start, End] Област за ланни:

Отговор: [Start, End, Current]

Start Задава начална стойност на интервала. Цяло число до 10 цифри. Задава крайна стойност на интервала. Цяло число до 10 цифри. End Current Текущата стойност на брояча на фактурите. Цяло число с 10 цифри.

Start трябва да е по-малко или равно на End. При успешно изпълнена команда текущият номер на фактура става Start.

Ако областта за данни е празна, принтерът връща текущия интервал и брояч.

Командата е допустима, ако:

- Не е изпълнявана след пускане на принтера в експлоатация.
- Извършено е нулиране на RAM, поради което информацията за текущия брояч и допустимия интервал е загубена.
- С нарастванев на брояча на фактурите той е излязъл вън от допустимия интервал. Трябва да се зададе нов интервал.

#### БРОЙ СВОБОДНИ ПОЛЕТА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ 44h (68)

Област за данни: Няма данни Logical, Physical Отговор:

Logical Броят на логическите места за фискални записи /4 байта/.

Physical Не се използува. Повтаря предходния запис.

Връща се броя на свободните полета във фискалната памет, предвидени за запис на информация при дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет).

#### ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 45h (69)

Област за данни: [<Option>[N]

Closure, FM Total, TotA, TotB, TotC, TotD, TotE, TotF, TotG, TotH Отговор:

**Option** Незадължителен параметър, управляващ вида на генерирания отчет:

Отпечатва се Z-отчет. Разпечатката завършва с надпис "ФИСКАЛЕН БОН"

12 Прави се дневен финансов отчет без нулиране (т. е. не се извършва запис във фискалната памет и нулиране на регистрите). Разпечатката завършва с лого "СЛУЖЕБЕН БОН".

N Наличието на този символ в края на данните забранява изчистването на натрупаните

данни по оператори при отчет с нулиране.

Номер на фискалния запис - 4 байта. Closure

FM Total Сумата от всички продажби без ДДС - 12 байта със знак

Сумите по всяка от данъчните групи 'А', 'Б', 'В', ... - 12 байта със знак. **TotX** 

Дневен отчет без нулиране може да се предизвика и чрез задържането на бутон <SEL> при включване на принтера до третия звуков сигнал.

#### СЛУЖЕБЕН ВНОС И ИЗНОС НА ПАРИ 46h (70)

Област за данни: [<Amount>]

Отговор: ExitCode, CashSum, ServIn, ServOut **Amount** Сумата за регистриране (до 10 значещи цифри). В зависимост от знака на числото тя се интерпретира като внос или износ.

**ExitCode** 'P' Заявката е изпълнена. Ако заявената сума е ненулева, принтерът отпечатва служебен бон за регистриране на операцията.

**'F'** Заявката е отказана. Това става, ако:

- Касовата наличност е по-малка от заявения служебен износ.
- Има отворен фискален или служебен бон.

CashSum Касова наличност. Освен от тази команда сумата нараства и при всяко плащане в

брой.

ServIn Сумата от всички команди "Служебен внос". ServOut Сумата от всички команди "Служебен износ".

Променя съдържанието на регистъра за касова наличност. В зависимост от знака на посочената сума тя се натрупва в регистъра за служебен внос или износ. Информацията не се записва във фискалната памет и е достъпна до момента на приключване на деня. Разпечатва се при команда 69 (45h) и при предизвикване на дневен финансов отчет без нулиране от самия принтер. При успешно изпълнение на командата с параметър се генерира импулс за отваряне на чекмедже, ако това е разрешено с подкоманда 'X' на команда 43.

### 47h (71) ПЕЧАТ НА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Област за данни: Няма данни Отговор: Няма данни

Тази команда отпечатва служебен бон с диагностична информация.

Бонът съдържа следното:

- Датата и версията на програмното осигуряване.
- Контролната сума на фирмуера.
- Скоростта на предаване на серийния порт.
- Положението на конфигурационните ключета и името на страната.
- Аварийното време при отпадане на захранването.
- Номера, датата и часа на последното нулиране на RAM (ако има такова).
- Общия брой полета във фискалната памет и броя на свободните.
- Текущата дата и час.

Командата няма да се изпълни при отворен бон и липса на хартия. Може да се предизвика и чрез задържането на бутон <SEL> при включване на принтера до първия звуков сигнал.

## 48h (72) ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Област за данни:<Serial>Отговор:ErrCode

Serial Индивидуалният номер на устройството. Трябва да е такъв, какъвто е зададен от

команда 91 (5Bh).

*ErrCode* Код на грешка или 'P' при успешно изпълнение.

Използва се статус 5.3 за да се разбере дали командата е минала успешно. Командата не се изпълнява ако:

- Индивидуалният номер не е валиден.
- Фискалния принтер вече е фискализиран.
- Не е програмиран индивидуален номер на устройството.
- Индивидуалният не е същия като зададения.
- Има отворен бон.
- Има издавани клиентски фискални бонове след последния дневен финансов отчет с нулиране.
- Не са зададени данъчните ставки.
- ЕИК се състои само от нули.
- Не е сверен часовника.

Извършва се фискализация на устройството. След успешното изпълнение на командата не е възможно връщането на устройството в нефискализирано състояние.

ЕИК се записва във фискалната памет заедно с текущите дата и час. Всички регистри се нулират. Принтерът отваря първия фискален бон, отбелязва в него момента на фискализация и затваря бона.

## 49h (73) ОТПЕЧАТВАНЕ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ПО НОМЕР НА БЛОК

Област за данни: //<SHA1>//<SkipZ>/<Start>,<End>/

Отговор: Няма данни

**SHA1** Опционален аргумент – един байт със стойност '#'. Ако присъства, за всеки Z-отчет се отпечатва и контролната сума по алгоритъм SHA-1.

**SkipZ** Опционален аргумент — един байт със стойност '\*'. Ако присъства, за всеки Z-отчет се отпечатват само данъчните ставки, за които натрупаните суми за деня са ненулеви. Такъв отчет е нестандартен и може дасе използува само за вътрешни справки на обекта!

**Start** Номер на началния фискален блок. 4 байта.

**End** Номер на крайния фискален блок. 4 байта.

Тази команда води до отпечатване на пълен отчет на фискалната памет от даден номер до друг. Ако няма входни данни, приема се целия перод на експлоатация.

#### 4Аһ (74) ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАТУСИТЕ

Област за данни: [Option]

Отговор: <S0><S1><S2><S3><S4><S5>

**Option** Един байт със следните значения:

**W:** Първо чака да се отпечатат всички буфери на принтера.

**Х:** Не изчаква принтера.

**Sn** Статус байт **N**.

## 4Сh (76) СТАТУС НА ФИСКАЛНАТА ТРАНЗАКЦИЯ

Област за данни: [Option]

Отговор: Open, Items, Amount [, Tender]

**Option** = 'T'. Ако този параметър е указан командата ще върне информацията относно

текущото състояние на дължимата до момента сметка от клиента.

*Open* Един байт, който е '1' ако е отворен фискален или служебен бон (какъв точно може

да се разбере по статус битовете), и '0' ако няма отворен бон.

Items Броят на продажбите регистрирани на текущия или на последния фискален бон. 4

байта.

**Amount** Сумата от последния фискален бон – 9 байта със знак.

**Tender** Сумата платена на поредния или последен бон. 9 байта със знак.

Тази команда дава възможност на приложението в РС да установи статуса, а ако е нужно и да възстанови и завърши фискална операция, прекъсната аварийно и ненавременно, например при изключване на ел. захранване.

## 4Fh (79) НАТРУПАНИ СУМИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ДАДЕН ПЕРИОД

 Област за данни:
 <Start>[,<End>]

 Отговор:
 Няма данни

 Start
 Начална дата - 6 байта (DDMMYY)

 End
 Крайна дата - 6 байта (DDMMYY)

Командата води до изчисляване и отпечатване на съкратен отчет на фискалната памет.

Ако вторият параметър липсва, командата генерира месечен или годишен отчет. Синтаксисът в този случай е:

 Start
 Месец – 4 байта (ММҮҮ) за месечен отчет.

 Start
 Година – 2 байта (ҮҮ) за годишен отчет.

# 50Н (80) ЗВУКОВ СИГНАЛ

Област за данни: [<SoundData>] Отговор: Няма данни

Командата служи за издаване на поредица от тонове със зададена честота и продължителност.

Ако няма входни данни, издава се звуков сигнал с честота 2 kHz и продължителност 300 ms.

Ако входните данни са от вида: <Hz>,<mSec>

където Hz и mSec са цели числа, то се издава звуков сигнал с честота Hz херца (м/у 100 и 5000) и продължителност mSec милисекунди (м/у 50 и 2000).

В останалите случаи данните са във формат, подобен на записа на ноти и могат да имат произволна дължина (не по-голяма от изискваната от протокола – 218 байта). Първият невалиден символ прекъсва командата. Допустимите подкоманди във данните са:

- Нота: Една латинска главна буква със стойност от 'A' до'G'.
  - **'С'** до
  - 'D' pe
  - **'Е'** ми
  - **'F'** фа
  - **'G'** сол
  - **'A'** ла
  - **'В'** си

Ако непосредствено след нотата следва символът '#', то тя се повишава с един полутон ( $\partial ue3$ ). Ако след нотата следва символът '&', то тя се понижава с един полутон ( $\delta emon$ ).

Пауза: Символът интервал (ASCII 20h).

След нота или пауза може да има един или няколко байта, указващи продължителността. Валидни символи са от '0' до '5', като те имат следното значение:

- '0' Базова продължителност
- '1' Базова продължителност \* 2
- '2' Базова продължителност \* 4
- '3' Базова продължителност \* 8
- '4' Базова продължителност \* 16
- '5' Базова продължителност \* 32

Ако има няколко продължителности една след друга, те се сумират.

- Преминаване към по-висока гама: символът '+'.
- Преминаване към по-ниска гама: символът '-'.
- Задаване на темпо: Символът '^', следван от една цифра. Цифрата определя процентно продължителността на нотите и интервалите спрямо базовата. Допустима стойност:
  - '1' 200 %
  - '2' 175 %
  - **'3'** 140 %
  - '4' 120 %
  - **'5'** 100 %
  - **'6'** 80 %
  - **'7'** 60 %
  - **'8'** 50 %
  - **'9**' 40 %
  - Връщане към гама 1 (тя е и по подразбиране). Символът '@'. Тонът 'ла' за нея е 440 Hz.

Изсвирването на изпратената последователност е фоново и принтерът може да изпълнява команди по време на звуковия сигнал.

## 53h (83) УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕСЕТИЧНИ ЗНАЦИ, ВАЛУТА И ДАНЪЧНИТЕ СТАВКИ

Област за данни: [Multiplier, Decimals, Currency, Enabled T, Tax A,...]

Otговор: Multiplier, Decimals, Currency\_name, Enabled T, TaxA, TaxB, TaxC, TaxD,...

Multiplier Множител - между 0 и 3 и показва степента на 10 преди да се умножи с входното

или изходното число. В момента е деактивиран и не се използува.

**Decimals** Това е един байт със стойност между 0 и 2 и показва мястото където да се сложи

десетичната запетая.

*Currency* Името на валутата. До 6 байта.

**EnabledT** 8 байта със възможна стойност '0' или '1', определящи дали съответната данъчна

група е забранена ('0') или разрешена ('1').

*ТахХ* Стойността на данъчните ставки.

Ако не се зададе нищо в областта за данни, ФП връща валидните за момента стойности.

Ако един от параметрите трябва да бъде указан, то тогава и останалите трябва да се зададат.

Установяването на нови данъчни ставки е разрешено само преди издаването на първия клиентски фискален бон за деня.

Преди фискализация данните от командата се пазят само в оперативната памет и могат да се променят неограничен брой пъти.

## 55Н (85) УСТАНОВЯВАНЕ ИМЕНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Област за данни:Option[,Name]Отговор:Result|Name

Option:

'I' Допълнително плащане 1

**'J'** Допълнително плащане 2

'К' Допълнително плащане 3

'L' Допълнително плащане 4

**Name** Име на съответния тип плащане (до 24 символа). Ако не е зададено, връща текущото име.

Result Един байт:

'Р' Няма грешка.

**'F'** Името е повече от 24 байта.

Командата задава коментарен текст, който се печати пред данните от допълнителните типове плащания (команда 53). Разрешена е само преди издаването на първия клиентски фискален бон за деня.

### 56Н (86) ПРОЧИТАНЕ НА ДАТАТА НА НАЙ-КЪСНИЯ ЗАПИС ВЪВ ФИСК. ПАМЕТ

Област за данни: [<WithTime>]

Отговор: DT

With Time Опционален параметър – символът 'Т'. Ако присъствува, връща се и часа

напоследния запис.

**DT** Датата (или датата и часа) на последния (най-късен) запис във фискалната памет във

формат:

DD-MM-YYYY

или

DD-MM-YYYY hh:mm:ss

## 57Н (87) ПРОГРАМИРАНЕ НА ИМЕ НА ДЕПАРТАМЕНТ

Отговор: Няма данни

**Dept** Номер на департамент. Цяло число от 1 до 60. **TaxGr** Данъчна група, асоциирана с департамента.

*Line1* Име или поясняващ текст за департамента. До 28 символа.

**LF** Разделител. Един символ – ASCII код 10.

Line2 Име или поясняващ текст за департамента – втори ред. Незадължителен параметър -

до 34 символа.

Командата може да се изпълни само ако за департамента не са издавани фискални бонове след последния Z-отчет. При нов принтер или след RAM ресет имената на департаментите са празни. Програмираното име се печати в разширения дневен финансов отчет с печат на департаментите (команда 117) и при желание в началото на всеки фискален бон.

## 58Н (88) ПОЛУЧАВАНЕ ДАННИ ЗА НАТРУПАНИТЕ СУМИ ЗА ДЕПАРТАМЕНТ

Област за данни: <Dept>

Отговор: ExitCode[TaxGr,RecSales,RecSum,TotSales,TotSum,Line1<LF>Line2]

**Dept** Номер на департамент. Цяло число от 1 до 60. При стойност 0 на департамента се

връщат данните за продабите, извършени без посочване на департамент. В този

случай липсва данъчната група.

**ExitCode** Един байт с възможни стойности:

'Р' Департаментът е програмиран. Следват описаните по-долу данни за него.

**'F'** Департаментът не е програмиран. Няма данни за него.

*TaxGr* Данъчна група на департамента.

RecSales Брой продажби за департамента в бона.

**RecSum** Натрупана сума за текущия или последния фискален бон за съответния департамент.

Плаващо число с два десетични знака.

**TotSales** Брой продажби за департамента за деня.

*TotSum* Натрупана сума за деня за съответния департамент. Плаващо число с два десетични

знака.

*Line1* Име или поясняващ текст за департамента.

*Line2* Име или поясняващ текст за департамента – втори ред.

## 59h (89) ПРОГРАМИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ТЕСТОВА ОБЛАСТ

Област за данни:<Test>Отговор:Result, Free

Test Един байт. Ако е 'T' то се извършва запис във фискалната памет, иначе няма запис, а

само се връщат параметрите.

Result Един байт:

= **P** (50h) Няма грешка.

= **F** (46h) Има грешка.

*Free* Броя на останалите свободни блокове за запис на такива блокове. 4 байта.

Тази команда се изпълнява за тестване на фискалната памет.

Тестови блок за запис във фискалната памет: 55h,AAh,33h,CCh,5Ah,A5h,3Ch,C3h.

Ако е вдигнат S1.1 фискалната памет не е форматирана или е в READONLY режим.

## 5Аһ (90) ЧЕТЕНЕ НА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Област за данни: <Calc>

Отговор: <Name><FwRev><Sp><FwDate><Sp><FwTime>,<Chk>,<Sw>,<Ser>,<FM>

Calc Ако е '1' се изчислява контролна сума на кодовата памет (фирмуера), в противен случай се връща 'FFFF'. 1 байт.

Име на фискалното устройство (в случая "FP3550KL"). Name

FwRev Версията на програмното осигуряване. 4 байта.

Sp Интервал. 1 байт.

FwDate Датата на програмното осигуряване DDMmmYY. 7 байта.

Sp Интервал. 1 байт.

**FwTime** Час на програмното осигуряване ННММ. 4 байта.

Контролна сума на EPROM. 4 байта стринг в шестнайсетичен вид. Например, ако Chk

контролната сума е **214Ah**, то тя ще се предаде *32h,31h,34h,41h*.

Sw Ключетата от Sw1 до Sw8. 8 байта стринг с '0' или '1' Ser Индивидуален номер на устройството - 8 байта.

**FM** Номер на фискалния модул – 8 байта.

## 5ВЬ (91) ПРОГРАМИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ НОМЕР НА УСТРОЙСТВОТО И НОМЕРА НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Област за данни: Serial,FMnumber Отговор: Result, CountryStr

Serial Това са 8 байта – индивидуален номер на принтера, в който трябва да се съдържат 2

латински букви и най-малко 6 цифри.

**FMnumber** Това са 8 байта – номер на модула фискална памет. Състои се само от цифри.

Result Един байт съдържащ буква: 'Р' - няма грешки, 'F' - има грешки. CountryStr Стринг, съдържащ името на страната. Например "BULGARIA"

Командата може да се изпълни само в сервизен режим във фирмата-производител. Принтерът се предоставя на клиента с предварително записани индивидуален номер на принтера и номер на фискалната

Ако *Result* = 'F' и е вдигнат S1.1 командата не е изпълнена защото фискалната памет не е форматирана или индивидуалният номер вече е зададен.

### 5Сh (92) ПЕЧАТ НА РАЗДЕЛИТЕЛНА ЛИНИЯ

Област за данни: Type Отговор: Няма ланни

Type Един байт с допустима стойност:

'1' Запълване със символа '-'.

> '2' Запълване последователно със символите '-' и ' '.

Запълване със символа '='.

Принтерът печати разделителна линия от посочения тип по цялата ширина на хартията.

Трябва да е отворен фискален или служебен бон.

#### 5Eh (94) ОТПЕЧАТВАНЕ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ПО ДАТА НА ФИСКАЛЕН ЗАПИС

|<SHA1>||<SkipZ>|<Start>|,<End>| Област за данни:

Отговор: Няма данни

SHA1 Опционален аргумент – един байт със стойност '#'. Ако присъства, за всеки Z-отчет се

отпечатва и контролната сума по алгоритъм SHA-1.

SkipZ Опционален аргумент – един байт със стойност '\*'. Ако присъства, за всеки Z-отчет се

отпечатват само данъчните ставки, за които натрупаните суми за деня са ненулеви. Такъв отчет е нестандартен и може дасе използува само за вътрешни справки на обекта!

Start Началната дата на фискален запис. 6 байта (DDMMYY).

Крайна дата на фискален запис. 6 байта (DDMMYY).

Тази команда отпечатва пълен отчет на фискалната памет за периода между две дати.

Ако вторият параметър липсва, командата генерира месечен или годишен отчет. Синтаксисът в този случай е:

Start Месец – 4 байта (ММҮҮ) за месечен отчет. Година – 2 байта (ҮҮ) за годишен отчет. Start

#### 5Fh (95) НАТРУПАНИ СУМИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ДАДЕН ПЕРИОД

Област за данни: <Start>,<End> Няма данни Отговор:

Start Начален номер на фискален запис. Краен номер на фискален запис. End

Командата води до изчисляване и отпечатване на съкратен отчет на фискалната памет. Този отчет за целия период на употреба на фискалния принтер може да се предизвика и чрез задържането на бутон <SEL> при включване на принтера до четвъртия звуков сигнал.

### 61h (97) ПРОЧИТАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ

Област за данни: Няма данни

Otrobop: TaxA, TaxB, TaxC, TaxD, TaxE, TaxF, TaxG, TaxH

 ТахА
 Данъчна ставка А

 ТахВ
 Данъчна ставка В

 ТахС
 Данъчна ставка В

 ТахD
 Данъчна ставка Г

 ТахЕ
 Данъчна ставка Д

*Тах F* Данъчна ставка **E** 

*ТахG* Данъчна ставка Ж

ТахН Данъчна ставка 3

#### 62h (98) УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕИК

Област за данни: *<Text>[,<Name>]* 

Отговор: Result

*Text* Това са до 14 байта съдържащи ЕИК като текст.

**Name** Това е коментарният текст пред ЕИК. По подразбиране е "**ЕИК**".

Result 'P' Няма грешка.

**'F'** Грешка.

#### 63h (99) ПРОЧИТАНЕ НА ЕИК

 Област за данни:
 Няма данни

 Отговор:
 Text,Name

*Text* ЕИК като текст.

**Name** Коментарният текст преди ЕИК.

#### 64h (100) ПОКАЗВАНЕ НА ТЕКСТ НА ДИСПЛЕЯ

Област за данни: *Text* 

Отговор: Няма данни

Text Текст до 40 символа, който се изпраща към дисплея. Ако е необходимо да се

предадат ASCII символи по-малки от 20h (управляващи поредици) те се увеличават

с 40h и се предхождат от 10h.

*Пример:* за да се предаде 1Bh,4Bh,00h в полето за данни се записва 10h,5Bh,4Bh,10h,40h.

## 65h (101) ЗАДАВАНЕ НА ОПЕРАТОРСКА ПАРОЛА

Област за данни: <OpCode>,<OldPwd>,<NewPwd>

Отговор: Няма данни

 OpCode
 Код на оператор. От 1 до 16.

 OldPwd
 Стара парола (4 до 8 цифри).

 NewPwd
 Нова парола (4 до 8 цифри).

Задава една от шестнайсетте операторски пароли. Паролата ще бъде поискана при отваряне на фискален бон. При три грешни опита за задаване на парола принтерът блокира и трябва да се изключи и включи за продължаване на работата.

След инициализация или нулиране на оперативната памет всички пароли са `0000`.

## 66h (102) ЗАДАВАНЕ НА ИМЕ НА ОПЕРАТОР

Област за данни: <OpCode>,<Pwd>,<OpName>

Отговор: Няма данни

 OpCode
 Код на оператор. От 1 до 16.

 Pwd
 Парола (4 до 8 цифри).

*OpName* Име на оператор (до 24 символа).

Задава едно от шестнайсетте имена на оператори. Номерът и името на оператора се отпечатва в началото на всеки фискален (клиентски) бон. При три грешни пароли принтерът блокира и трябва да се изключи и включи за продължаване на работата.

След инициализация или нулиране на оперативната памет и шестнайсетте имена на оператори са празни.

#### 67h (103) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУШИЯ БОН

Област за данни: Няма данни

Ottobop: CanVd,TaxA,TaxB,TaxC,TaxD, TaxE,TaxF,TaxG,TaxH,Inv,InvNum

*CanVd*: Възможно ли е връщане (продажба с отрицателен знак) [0/1]

TaxA: Натрупана сума по данъчна група А TaxB: Натрупана сума по данъчна група Б TaxC: Натрупана сума по данъчна група В TaxD: Натрупана сума по данъчна група Г TaxE: Натрупана сума по данъчна група Д TaxF: Натрупана сума по данъчна група Е Натрупана сума по данъчна група Ж TaxG: TaxH: Натрупана сума по данъчна група 3

Inv: Отворена ли е разширена клиентска бележка? InvNmb: Номер на следващата фактура /10 цифри/.

Дава информация за натрупаните суми по данъчни групи и дали е възможно връщане на регистрирани стоки.

## 68h (105) ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ

Област за данни: Няма данни Отговор: Няма данни

Разпечатва се информация за продажбите по оператори. За всеки оператор се отпечатва името, номера, броя фискални бонове, отстъпки, надбавки, отстъпки, корекции и натрупаните суми.

#### 6Аһ (106) ОТВАРЯНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕ

**Област за данни:** [<mSec>] **Отговор:** Няма данни

**mSec** Дължина на импулса в милисекунди (5-100)

Изпраща импулс за отваряне на чекмедже. Параметърът задава нова стойност на дължината на импулса, която се запомня от принтера. Ако параметъра се пропусне, използува се последната зададена стойност. След RESET на паметта се установява стойност 15 ms.

### 6Вһ (107) ДЕФИНИРАНЕ И ЧЕТЕНЕ НА АРТИКУЛИ

Област за данни:<Option>[Parameters]Отговор:ErrorCode[,Data]

**Option** Един байт, определящ вида на исканата операция. В зависимост от него

командата може да изисква или не допълнителни параметри. Възможни

стойности: 'I', 'P', 'D', 'A', 'C', 'R', 'F', 'L', 'N', 'X', 'f', 'I', 'n', 'x'.

*ErrorCode* Един байт, показващ резултата от операцията, със значение:

• 'Р Командата е успешна.

• 'F' Командата е неуспешна.

**Parameters** Данни за командата. Подробно са описани по-долу по **Option>**.

## • 'I' Article information

Синтаксис: <*I*>

Отговор: *Total, Prog, Len* 

*Total* Общ брой програмируеми артикули (20000 за този принтер).

 Progr
 Брой на програмираните артикули.

 Len
 Максимална дължина на име на артикул.

## • 'Р' Програмиране на артикул.

Синтаксис: <P><TaxGr><PLU>,<Group>,<SPrice>,[<Replace>]<Quantity>,<Name>

 TaxGr
 Данъчна група ('A', 'B', 'B', 'Г')

 PLU
 Номер на артикула (1 до 99999999)

**Group** Стокова група (1 до 99)

**SPrice** Единична цена. До 8 значещи цифри.

**Replace** Незадължителен параметър – един байт със стойност 'A'. Променя

значението на следващия параметър (*Quantity*).

артикул. Ако параметърът *Replace* присъствува, то наличното количество се замества с *Quantity*, в противен случай то се добавя към старото количество (ако артикулът вече е програмиран, разбира се). Всяка команда за продажба на артикула ще намалява това

количество.

**Name** Име на артикула. До 36 байта.

Могат да се програмират до 20000 артикула. Командата ще се отхвърли, ако вече има такъв артикул и по него има продажби. Може да се промени артикул с нулеви натрупани суми.

• 'А' Промяна на наличното количество за артикул.

Синтаксис: <A><PLU>,<Quantity>

**PLU** Номер на артикула (1 до 99999999).

**Quantity** Корекция на количеството – плаващо число с до 3 десетични знаци. Положителните числа увеличават количеството, отрицателните го

паманарат

Командата се отхвърля ако артикулът не е програмиран.

• 'D' Изтриване на артикул.

Синтаксис: <**D>**<**A | PLU | PLU1,PLU2>** 

'А' Изтрият всички артикули с ненулеви натрупани суми.

 PLU
 Изтрива артикула с посочения номер, ако няма натрупани суми.

 PLU1,PLU2
 Изтрива артикулите в зададения интервал без натрупани суми.

• 'R' Прочитане данните за артикул.

Синтаксис: <**R**><**PLU**>

Ottobop: <'P'><PLU>,<TaxGr>,<Grp>,<SPrice>,<Total>,<Sold>,<Avail>,<Name>

**<PLU>** Номер на артикула. Между 1 и 999999999.

<**TaxGr>** Данъчна група. Един байт. <**Grp>** Стокова група. От 1 до 99.

<SPrice> Единична цена. Плаващо число с десетични знаци текущите за

принтера.

<**Total>** Натрупана сума за дадения артикул.

Sold> Продадено количество. Плаващо число с 3 десетични знака.
Avail> Налично количество. Плаващо число с 3 десетични знака.

**<**Name> Име на артикула. До 36 байта. При ненамерен артикул се връща един байт **'F'**.

• 'F' Връщане на данните за първия намерен програмиран артикул.

Синтаксис: <**F>/<PLU>/** 

Върнатите данни са като при подкоманда 'R'. Ако е зададен параметърът PLU, то търсенето започва от него в нарастваща посока, в противен случай са започва от 1.

• 'L' Връщане на данните за последния намерен програмиран артикул.

Синтаксис: <L>/<PLU>/

Върнатите данни са като при подкоманда 'R'. Ако е зададен параметърът *PLU*, то търсенето започва от него в намаляваща посока, в противен случай са започва от 99999999.

• 'N' Връщане на данните за следващия намерен програмиран артикул.

Синтаксис: <N>

Върнатите данни са като при подкоманда 'R'.

Последните три подкоманди са за извличане от компютъра на данните за всички програмирани артикули. Подава се подкоманда 'F' или 'L' и след това подкоманда 'N' до получаване на отговор 'F', което означава, че е прочетен последния артикул. Артикулите се връщат сортирани по номер в нарастваща или намаляваща посока в зависимост от първата подадена команда.

• 'f' Връщане на данните за първия намерен артикул с продажби по него.

Синтаксис: <*f*>*[*<*PLU*>*]* 

Върнатите данни са като при подкоманда 'R'. Ако е зададен параметърът PLU, то търсенето започва от него в нарастваща посока, в противен случай са започва от 1.

• 1' Връщане на данните за последния намерен артикул с продажби по него.

Синтаксис: <*I*[<*PLU*>]

Върнатите данни са като при подкоманда  ${}^{\circ}$ R'. Ако е зададен параметърът PLU, то търсенето започва от него в намаляваща посока, в противен случай са започва от 999999999.

• 'n' Връщане на данните за следващия намерен артикул с продажби по него.

Синтаксис: <*n*>

Върнатите данни са като при подкоманда 'R'.

Последните три подкоманди са за извличане от компютъра на данните за всички артикули с продажби за деня. Подава се подкоманда 'f' или 'l' и след това подкоманда 'n' до получаване на отговор 'F', което означава, че е прочетен последния артикул. Артикулите се връщат сортирани по номер в нарастваща или намаляваща посока в зависимост от първата подадена команда.

• 'Х' Намиране на първия свободен (непрограмиран) артикул.

Синтаксис: <*X*>*[*<*PLU*>*]* Отговор: *PLU* 

Ако е зададен параметърът PLU, то се връща първия свободен (непрограмиран) артикул с номер по-голям или равен на него. Ако липсва, се подразбира PLU=1.

• 'х' Намиране на последния свободен (непрограмиран) артикул.

Синтаксис: <*X*>*[*<*PLU*>*]*Отговор: *PLU* 

Ако е зададен параметърът *PLU*, то се връща първия свободен (непрограмиран) артикул с номер помалък или равен на него. Ако липсва, се подразбира *PLU*=999999999.

## 6Сh (108) РАЗШИРЕН ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Област за данни: /<Option>[N]

Ottobop: Closure, FM Total, TotA, TotB, TotC, TotD, TotE, TotF, TotG, TotH

Командата има същия синтаксис както команда **69 (45H)**, но в началото на дневния отчет се отпечатва и списъка на артикулите с **PLU** по-малко или равно на 10, по които има продажби за деня.

#### 6Dh (109) ПЕЧАТ НА ДУБЛИРАЩ БОН

Област за данни: *<Count>* Няма данни

**Count** Брой дублиращи бонове (приема се само стойност 1!).

Предизвиква отпечатването на копие на последния затворен фискален бон с продажби. Копието се маркира като СЛУЖЕБЕН БОН и веднага след HEADER-а се отпечатва ред с удебелен шрифт "ДУБЛИКАТ". При повторен опит командата ще откаже да печати. Отпечатването на дублиращ бон е невъзможно и ако броят редове в бона е по-голям от 1000.

### 6Е (110) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕНЯ

Област за данни: Няма данни

Oтговор: Cash, Credit, Debit, Cheque, Pay1, Pay2, Pay3, Pay4, Closure, Receipt

 Cash
 Платено в брой

 Credit
 На кредит

 Debit
 С дебитна карта

 Cheque
 Платено с чек

**РауХ** Платено по някой от допълнителните типове плащане

 Closure
 Текущ (последен) фискален запис

 Receipt
 Номер на следващия фискален бон

Връща информация за разпределението на сумата за деня по начин на плащане.

## 6Fh (111) ОТЧЕТ ПО АРТИКУЛИ

Област за данни: <Option>[<Start>, <End>[, <Group>]]

Отговор: ErrorCode

**Option** Определя типа на отпечатваната информация. Възможни стойност:

• 'S' Отпечатват се само артикулите с продажби за деня. За всеки артикул се отпечатва номера, данъчната група, стоковата група, името, единичната цена, продаденото количество и оборота.

• 'Р' Отпечатват се всички програмирани артикули, с номер, данъчна група, стокова група, име, продадено количество, налично количество и единична цена.

**Start** Начален номер на артикул, който да се включи в отчета. По подразбиране е 1.

**End** Последен номер на артикул, който да се включи в отчета. По подразбиране е

999999999.

**Group** Число от 1 до 99. Ако е зададен този параметър, само артикулите от тази група се включват в отчета, в противен случай се печатат всички групи.

Артикулите са сортирани по номер. При дневен финансов отчет с нулиране натрупаните суми по артикули се нулират, ако явно не е указано да се запазят.

### 70h (112) ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТОР

Област за данни: Operator

Ottobop: Receipts, Total, Discount, Surcharge, Void, Name [, Password]

*Operator* Номер на оператор (1 до 16).

**Receipts** Брой фискални бонове, издадени от оператора.

**Total** Брой продажби и обща натрупана сума, разделени с ';'.

**Discount** Брой отстъпки и обща сума на отстъпките.

 Surcharge
 Брой надбавки и обща сума на надбавките.

 Void
 Брой корекции и обща сума на корекциите.

*Name* Име на оператора.

Password Операторска парола. Връща се само ако принтерът е със поставен сервизен

джъмпер.

Командата позволява да се получи информацията, отпечатвана при отчет оператори. Сумите се връщат като плаващи числа с текущия брой десетични знаци.

### 71h (113) ПОЛУЧАВАНЕ НОМЕРА НА ПОСЛЕДНИЯ ОТПЕЧАТАН ДОКУМЕНТ

**Област за данни:** Няма данни **Отговор:** *DocNum* 

**DocNum** Номер на последния издаден документ (7 цифри).

#### 72h (114) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИСКАЛЕН ЗАПИС ИЛИ ФИСКАЛЕН ПЕРИОД

 Област за данни:
 <Closure1>[,<Type>[,Closure2]]

 Отговор:
 Зависи от стойността на Туре

 Closure1
 Номер на запис от фискалната памет.

 Type
 Вид на исканата информация:

• '0' ErrorCode[,DecRec,Dec,Enabled,PercA,PercB,PercC,PercD,DT] Информация за активните данъчни ставки за въпросния Z-отчет запис.

• '1' ErrorCode[,Closure,Receipts,TotA,TotB,TotC,TotD,TotE,TotF,TotG,TotH]

Информация за оборота за посочения запис или период.
 ErrorCodel. Closure. Receipts. Net A. Net B. Net C. Net D. Net F. Net G. N.

• '2' ErrorCode[,Closure,Receipts,NetA,NetB,NetC,NetD,NetE,NetG,NetG,NetH] Информация за нет-сумите за посочения запис или период.

• '3' ErrorCodel, Closure, Receipts, TaxA, TaxB, TaxC, TaxD, TaxE, TaxF, TaxG, TaxH Информация за начисления ДДС за посочения запис или период.

• '4' ErrorCodef, Closure, DecRec, ResetRec, KLEN, DT / Допълнителна информация за посочения запис.

• '5' ErrorCode[,Dec,Enabled,PercA,PercB,PercC,PercD,DT]

Информация за посочения запис от фискалната памет за задаване на данъчни ставки.

• '6' ErrorCode[,DT]

Информация за посочения запис от ФП с нулиране на RAM.

Closure2 Номер на фискален запис за справки '1' '2' и '3'. За справки '0', '4', '5' и '6' това поле е празно. При наличие на параметъра се връщат данните за периода,

зададен от *Closure1* и *Closure2* за справки '1', '2' и '3'.

**ErrorCode** Един байт със стойност:

• 'Р' Ланните са валилни.

• 'F' Невалидна контролна сума на записа. Няма данни.

• 'Е' Няма такъв запис. Няма данни.

*Closure* Номер на фискален запис.

 DecRec
 Последен (активен) запис с данъчни ставки.

 Dec
 Брой десетични знаци за посочения Z-отчет запис.

Enabled Разрешени данъчни ставки – 4 байта със ст-ст '0' или '1', където '1' означава

"разрешено".

**Receipts** Брой фискални бонове.

**PercX** Данъчна ставка за съответната данъчна група в проценти.

 TotX
 Оборот за съответната данъчна група.

 NetX
 Нето сума за съответната данъчна група.

 TaxX
 Начислен ДДС за съответната данъчна група.

 ResetRec
 Последно нулиране на RAM до този фискален блок.

**KLEN** Номер на КЛЕН за този фискален блок.

**DT** Дата и час на данните във формат: **DD-MM-YY hh:mm:ss**.

Командата връща информация по данъчни групи за отделен запис или за посочен период. Периодичната справка за по-дълъг период може да отнеме няколко секунди.

## 73h (115) ПРОГРАМИРАНЕ НА ГРАФИЧНО ЛОГО

Област за данни: <Option><RowNum>,<Data>

Отговор: Няма данни

*Option* Указва начина на интерпретиране на данните. Възможни стойности:

- 'C': Принтерът проверява допустимостта на данните и автоматично ги коригира така, че да са безопасни за печатащата глава. Възможна е промяна на вида на графиката, ако не са спазени посоченото по-долу правило.
- 'U': Принтерът проверява допустимостта на данните и ги отхвърля с код "Синтактична грешка", ако са невалидни.
- 'D': Принтерът ще печати хоризонтално точките през една. В този случай данните винаги са допустими, но качеството на графиката няма да е максимално възможното

**RowNum** Показва реда, който програмираме. Число от 0 до 17, като 0 до 8 са за първия печатен ред, а 9 до 17 за втория.

**Data** Графични данни. Задават се в шестнайсетичен вид, два символа за всеки байт информация. Дължината на данните е до 45 байта, ако са по-малко, се допълват автоматично с 00.

Командата дава възможност за дефиниране на 2 печатни реда по желание на потребителя. Печатът им се активизира с команда 43. Редовете се отпечатват непосредствено преди HEADER-а в началото на всеки фискален или нефискален бон. Всеки от редовете е правоъгълна област с размер 360 х 9 точки и се дефинира с деветкратно извикване на командата за всяка хоризонтална редица от точки. НЕ Е ДОПУСТИМО да има две съседни черни точки на една хоризонтална редица и принтерът прави проверка дали това е спазено. В режим "D" изображението е 180 х 9 точки, разредени по хоризонтала. При ресет на RAM логото се зарежда от флаш-паметта. Програмираното с команда 115 лого може да се прехвърли във флаш-паметта с команда 41.

### 74h (116) ПРОЧИТАНЕ НА БЛОК ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Област за данни: <Address>,<Bytes>

Отговор: Data

Address Начален адрес (спрямо началото на фискалната памет) – шестнайсетично

число от 00000h до 1FFFFh (за 1 Mbit фискална памет).

**Bytes** Брой байтове, които да се върнат в десетичен вид (от 1 до 64).

**Data** Съдържанието на искания блок фискална памет в шестнайсетичен вид (по

2 символа за всеки байт данни).

Командата връща съдържанието на част от фискалната памет. За прочитане на цялата фискална памет трябва да се изпълни многократно с различен начален адрес.

### 75h (117) ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С ПЕЧАТ НА ДАННИ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ

Област за данни: /<Option>/N//

Oтговор: Closure,FM\_Total,TotA,TotB,TotC,TotD,TotE,TotF,TotG,TotH

Командата е идентична с **69 (45h)** от предишната версия с единствена разлика, че в началото на дневния отчет се отпечатват и департаментите, за които има продажби за деня. Команда **69** е оставена непроменена. Команди **69**, **108**, **117** и **118** с опция **'0**' (дневен финансов отчет с нулиране) нулират и натрупаните данни по департаменти.

#### 76h (118) ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С ПЕЧАТ НА ДЕПАРТАМЕНТИ И АРТИКУЛИ

Област за данни: /<Option>[N]]

Oтговор: Closure,FM\_Total,TotA,TotB,TotC,TotD,TotE,TotF,TotG,TotH

Командата е идентична с **69 (45h)** от предишната версия с единствена разлика, че в началото на дневния отчет се отпечатват и департаментите, за които има продажби за деня, както и артикулите с номера от 1 до 40, ако по тях има продажби. Команда **69** е оставена непроменена. Команди **69**, **108**, **117** и **118** с опция '**0**' (дневен финансов отчет с нулиране) нулират и натрупаните данни по департаменти.

#### 77h (119) РАБОТА С КЛЕН

Област за данни: *<Type>[,<InpData>]* 

Отговор: Зависи от входните данни

Туре Клас на командата за работа с КЛЕН. Един байт с допустима стойност:

'С' Проверка валидността на КЛЕН или част от нея.

**′′** Информация за КЛЕН.

'N' Четене на следващ текстов ред от КЛЕН.

**'R'** Четене на данни от КЛЕН. **'P'** Печат на данни от КЛЕН.

Клас команди 'С': Проверка на данни от КЛЕН.

P[#]

Отпечатва отчет за валидността на всички SHA-1 контролни суми за Z-отчети, намерени в КЛЕН. Сравняват се SHA-1 от КЛЕН и от фискалната памет. При разлика се отпечатва един ред с номера на Z-отчета, дата и часа. Ако присъства опционалният символ '#', то се отпечатва информация за всички намерени SHA-1, независимо дали са валидни или не.

R/<Num>

DT

Връща информация от КЛЕН за Z-отчет с номер *Num*. Прочитат се данните от посочения Z-отчет като документ. Формат на отговора:

 P,FDocs,DT,SK
 Информация за намерения Z-отчет:

 FDocs
 Номер на документ на Z-отчета.

Дата и час на з отчета във формат "DD-MM-YYYY hh:mm:ss".

**SK** 40 символа – SHA-1 на Z-отчета в шестнайсетичен вид.

Не са намерени данни в КЛЕН за този Z-отчет.

**Z**[<Num>]

F

F

Връща информация от КЛЕН за Z-отчет с номер *Num*. Прочита се реалния текст на документите, записани в КЛЕН, изчислява се SHA-1 и се сравнява със SHA-1 от Z-отчета. Командата може да трае дълго при много документи в дневния отчет. Възможни отговори:

P,Docs,Bytes,SK

Контролната сума е валидна. Прочетени са  $\textbf{\textit{Docs}}$  документа и  $\textbf{\textit{Bytes}}$  байта данни.  $\textbf{\textit{SK}}$  е 40 символа — контролната сума в шестнайсетичен

F,Docs,Bytes,SK,SZ

Контролната сума е невалидна. Прочетени са **Docs** документа и **Bytes** байта данни. **SK** и **SZ** са по 40 символа — съответно запомнената в

КЛЕН и изчислената контролни суми.

Не са намерени данни в КЛЕН за този Z-отчет.

Клас команди 'І': Информация за КЛЕН.

[X] След символа 'I' може да няма нищо или да има буквата 'X'. Връща се следната информнация:

#### P, Tot, Used, C1, C2, D1, D2

*Tot* Общ размер на контролната лента в байтове.

*Used* Използуван размер на контролната лента в байтове.

С1 Първи номер на Z-отчет в КЛЕН.
 С2 Последен номер на Z-отчет в КЛЕН.
 D1 Първи номер на документ в КЛЕН.
 D2 Последен номер на документ в КЛЕН.

Клас команди 'R':

Четене на данни от КЛЕН.

<D1>[,<D2>]

Връща първия ред от документ номер D1 и задава край на търсенето при документ D2 (включително). Следващите редове се теглят с изпращане на команда клас 'N'. Ако е пропуснат втория аргумент, избран е само един документ - D1.

\*<Cl>[<D1>[,<D2>]]

Връща първия ред от документ номер D1 за Z-отчет C1 и задава край на търсенето при документ D2 (включително) за същия Z-отчет. Следващите редове се теглят с изпращане на команда клас 'N'. Броячът на документи е за Z-отчета, т. е. Командата "\*5,1,3" ще избере първите три документа от Z-отчет номер S-Ако е пропуснат S-Отчет номер S-Отчет S-Отчета.

<Flg><DT1>,<DT2>

Връща първия ред от документ с дата и час DT1 и задава край на търсенето при документ с дата и час DT2 (включително). Има филтриране на документите, които са избрани, в зависимост от аргумента Flg. Следващите редове се теглят с изпращане на команда клас 'N'. Формат на входните аргументи:

Flg

Стринг от символи, задаващи тип на документ, който да се избере за четене. Възможни символи в стринга:

'А' Всички видове документи.

**Т'** Фискални (клиентски) бонове.

'N' Служебни бонове.

'S' Бонове от сервизни операции.

**'X'** X-отчети.

**'Z'** Z-отчети.

**DT1** Начални дата и час на справката във формат **DDMMYY[hhmmss]**. Ако се изпусне часа, то се подразбира "**000000**", т.е 00:00:00.

**DT2** Крайни дата и час на справката във формат **DDMMYY[hhmmss]**. Ако се изпусне часа, то се подразбира "**235959**", т.е 23:59:59.

Трите предходни подкоманди (по документ, Z-отчет и дата), връщат един от отговорите, посочени по-долу:

**Р, Техт** Има пореден текстов ред в КЛЕН, съдържанието му е в **Техт**. Прочетеният текст е винаги в кодова таблица 1251, независимо дали от ключетата е избран

режим DOS-овска кодова таблица. Кодовата таблица е важна за правилното пресмятане на SHA-1 контролната сума.

\*, Има пореден текстов ред в КЛЕН и това е празен ред – разделител на документи. Може да се използува за броене на намерените документи или прекратяване на четенето точно в края на документ.

**F** Няма повече данни в КЛЕН.

Начинът на работа е следният:

Подава се една от предходните команди. Ако отговорът е '**F**', то няма такива данни в КЛЕН. В противен случай се изпраща команда клас '**N**', докато се върне отговор '**F**' (няма повече данни). Така може да се изтегли ред по ред желаната част от КЛЕН като текст.

Q<Addr>,<Bytes>

Директно четене на данни от КЛЕН в "суров" вид. Командата връща **2\*Bytes** символа, представящи **Bytes** байта от КЛЕН, започвайки от адрес **Addr**. **Addr** се задава шестнайсетично, а **Bytes** – десетично. Данните се връщат в шестнайсетичен вид.

q<Addr>,<Bytes>

Директно четене на данни от КЛЕН в "суров" вид. Разликата от предходната команда е в това, че символите се връщат в текстов вид ако са печатаеми (над 1Fh) или във вида "XX»" (шестнайсетично), ако са контролни (под 20h).

Клас команди 'N':

Fnt

Няма допълнителни данни след този символ. Използува се в комбинация с някои от командите от клас 'R'. Служи за прочитане на следващ текстови ред от КЛЕН. Възможните отговори са същите както при началната команда клас 'R' и са описани по-горе.

ВНИМАНИЕ! Изпращането на тази команда без предхождаща от клас 'R', задаваща обхвата на справката, може да доведе до четенето на безсмислени данни!

Клас команди 'Р': Печат на данни от КЛЕН.

[<Fnt>]<D1>[,<D2>] Отпечатват се документите от номер D1 до номер D2 включително. Ако е пропуснат втория аргумент, избран е само един документ - D1.

[<Fnt>]\*<Cl>[<D1>[,<D2>]] Отпечатват се документите от номер D1 за Z-отчет Cl до номер D2 включително за същия Z-отчет. Броячът на документи е за Z-отчета, т. е. Командата "\*5,1,3" ще отпечати първите три документа от Z-отчет номер 5. Ако е пропуснат D2, то е избран само един документ – D1. Ако са пропуснати D1 и D2, избрани са всички документи за Z-отчете.

[<Fnt>]<Flg><DT1>,<DT2> Печатат се документите с дата и час от DT1 до DT2 включително. Има филтриране на документите, които са избрани, в зависимост от аргумента Flg. Формат на входните аргументи:

Незадължителен параметър, с който можем да предизвикаме печата на документите от КЛЕН с шрифт с определена височина, ако принтерът го допуска. Един байт с допустима стойност:

>' Печат с нормален размер на шрифта. <' Печат с ½ височина на шрифта..

**Flg** Стринг от символи, задаващи тип на документ, който да се избере за четене. Възможни символи в стринга:

'А' Всички видове документи.

**Т'** Фискални (клиентски) бонове.

'N' Служебни бонове.

'S' Бонове от сервизни операции.

**'X'** X-отчети. **'Z'** Z-отчети.

**DT1** Начални дата и час на справката във формат **DDMMYY[hhmmss]**. Ако се изпусне часа, то се подразбира "**000000**", т.е 00:00:00.

**DT2** Крайни дата и час на справката във формат **DDMMYY[hhmmss]**. Ако се изпусне часа, то се подразбира "**235959**", т.е 23:59:59.

Трите предходни подкоманди (по документ, Z-отчет и дата), връщат в резултат броя отпечатани документи като цяло число.

Копието на документите от КЛЕН е почти идентично с оригиналните документи. Разликите са следните:

Копията никога нямат графично лого преди header-a.

В копията никъде не присъства графичното фискално лого.

Надписът "ФИСКАЛЕН БОН" с фискалното лого се заменя с надпис "ФИСКАЛЕН БОН – КОПИЕ" с шрифт с двойна ширина.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА НА ВЪРНАТИЯ ТЕКСТ ПРИ ЧЕТЕНЕ НА КЛЕН

Центрирането се имитира с добавяне на интервали в началото на реда.

Печатът с двойна ширина се имитира с добавяне на един интервал преди всяка буква.

Прочетеният ред съдържа само текст, без символите <CR> и <LF> в края на реда. При изтегляне на текстова информация от КЛЕН тези символи трябва да се добавят в края на всеки ред в тази последователност. Ако това се направи, външна програма може да изчисли SHA-1 сумата и да я свери със записаната в КЛЕН – би трябвало да съвпадат.

Върнатият ред със префикс '\*' (край на документ) също трябва да се добави във файла (като празен ред – само символите  $\langle CR \rangle$  и  $\langle LF \rangle$ ), защото участвува в SHA-1 за Z-отчета.

## 79Н (121) ПРОЧИТАНЕ НА БЛОК ОТ КОДОВАТА ПАМЕТ (ФИРМУЕРА)

Област за данни: <Address>,<Bytes>

Отговор: Data

Address Начален адрес (спрямо началото на кодовата памет) – шестнайсетично

число от 00000h до 2FFFFh.

**Bytes** Брой байтове, които да се върнат в десетичен вид (от 1 до 64).

**Data** Съдържанието на искания блок фискална памет в шестнайсетичен вид (по

2 символа за всеки байт данни).

Командата връща съдържанието на част от кодовата памет (фирмуера). За прочитане на цялата кодова памет трябва да се изпълни многократно. Командатае достъпна само в сервизен режим!

#### 80H (128) СЕРВИЗЕН РЕСЕТ НА RAM

Област за данни: Няма данни Отговор: Няма данни

Командата нулира оперативната памет на принтера. След изпълнението и е необходимо сверяване на часовника с команда **61**, при което се прави RAM ресет запис във фискалната памет със зададените дата и час.

Командата е разрешена само при поставен сервизен джъмпер.

Във фискалната памет има място за 100 RAM ресет записа.

## 85Н (133) СЕРВИЗНА ЗАБРАНА НА ПЕЧАТА

 Disable
 Един байт с допустима стойност:

 '0'
 Печатът е разрешен.

 '1'
 Печатът е забранен.

Командата е разрешена само при поставен сервизен джъмпер. При забранен печат принтерът извършва всички действия, включително запис в КЛЕН, но не отпечатва нищо на хартията. В регистрите на принтера се натрупват правилно данни в зависимост от пратените данни, когато е необходимо, се извършва запис във фискалната памет и пращане на данни до НАП.

Идеята е при деактивиран печат да се пращат команди с голяма скорост за тестване на принтера и КЛЕН, което би се забавило десетки пъти от печата.

При включване на принтера печатът винаги е разрешен.

### 86Н (134) СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА КЛЕН

Област за данни:<Format>Отговор:Result

Format Един байт със стойност 'F'.

**Result** Един байт със стойност 'P' (успешно) или 'F' (грешка).

Командата е разрешена само при поставен сервизен джъмпер. Служи за начално форматиране на КЛЕН. Допустима е само при нефискализиран принтер или при все още неформатирана КЛЕН. Командата няма да се изпълни при вече форматирана КЛЕН дори и в сервизен режим (което би разрушило натрупаните там данни). При нова празна КЛЕН тя ще и зададе пореден номер и ще разреши работата с нея, но след това старата КЛЕН става забранена за запис и може да служи само за печат и четене на справки.

## 90Н (144) СЕРВИЗНА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДАНЪЧНИЯ ТЕРМИНАЛ

Област за данни: *<Text>* Отговор: *<Resp>* 

Данните от тази команда се препредават директно на данъчния терминал без редактиране и се връща неговия отговор. С помощта на командата се зареждат всички необходими за работата на вградения

терминал данни. Принтерът "подслушва" изпратените данни и извършва допълнителни действия само в следните случаи:

- Успешна регистрация и дерегистрация на принтера в НАП.
- Успешна промяна на данни в НАП.
- Успешна регистрация на сервизен договор.

Командата е забранена преди фискализация на принтера.

Принтерът проверява състоянието на данъчния терминал и при фискализиран, но нерегистриран принтер не разрешава издаването на фискални бонове.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# НАБОР ОТ ЗНАЦИ НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР

	_0	_1	_2	_3	_4	_5	_6	_7	_8	_9	_A	_B	_C	_D	_E	_F
0_				0	<b>a</b>	P	`	p	A	P	a	p	A	P	a	p
1_			••	1	A	Q	a	q	Б	C	б	c	Б	C	б	c
2_			"	2	В	R	b	r	В	Т	В	Т	В	Т	В	Т
3_			#	3	C	S	c	s	Γ	У	Г	y	Γ	У	Г	y
4_			\$	4	D	Т	d	t	Д	Φ	д	ф	Д	Φ	д	ф
5_			%	5	E	U	e	u	E	X	e	x	E	X	e	x
6_			&	6	F	V	f	v	ж	Ц	ж	ц	ж	Ц	ж	ц
7_			6	7	G	W	g	w	3	Ч	3	ч	3	Ч	3	ч
8_			(	8	Н	X	h	x	И	Ш	И	ш	И	Ш	и	ш
9_			)	9	I	Y	i	y	Й	Щ	й	щ	Й	Щ	й	щ
A_			*	:	J	Z	j	z	К	ъ	к	ъ	К	ъ	к	ъ
В_			+	;	K	[	k	{	Л	Ы	Л	ы	Л	Ы	Л	ы
C_			,	<	L	\	1		M	Ь	М	ь	M	Ь	М	Ь
D_			ı	=	M	]	m	}	Н	Э	Н	э	Н	Э	н	э
E_				>	N	٨	n	~	o	Ю	0	ю	О	Ю	0	Ю
<b>F</b> _			/	?	o	-	0		П	Я	п	я	П	Я	п	Я

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# СПИСЪК НА ФИСКАЛНИТЕ КОМАНДИ - ПО НАРАСТВАЩ НОМЕР

HEX	DEC	ФУНКЦИЯ
21h	(33)	Изчистване на дисплея
22h	(34)	Връщане или печат на информация за сервизен договор
37h	(35)	Показване на текст на долния ред на дисплея
26h	(38)	Отваряне на служебен бон
27h	(39)	Затваряне на служебен бон
29h	(41)	Запис на настроиките във flash-паметта
2Ah	(42)	Печатане на свободен текст в служебен бон
2Bh	(43)	Установяване на HEADER и FOOTER и опции на печат
2Ch	(44)	Придвижване на хартията
2Dh	(45)	Отрязване на хартията
2Fh	(47)	Показване на текст на долния ред на дисплея
30h	(48)	Отваряне на фискален (клиентски) бон
31h	(49)	Регистриране на продажба
32h	(50)	Данъчни ставки задавани през съответния период
33h	(51)	Междинна сума
34h	(52)	Регистриране на продажба и показване на дисплея
35h	(53)	Изчисляване на сбор (Total)
36h	(54)	Печатане на фискален свободен текст
38h	(56)	Затваряне на фискален бон
39h	(57)	Информация за купувача в разхирена касова бележка (фактура)
3Ch	(60)	Прекратяване (анулиране) на фискален бон
3Dh	(61)	Установяване на дата и час
3Eh	(62)	Прочитане на датата и часа
3Fh	(63)	Показване на датата и часа на дисплея
40h	(64)	Информация за последния фискален запис
41h	(65)	Информация за сумите за деня
42h	(66)	Задаване на допустим интервал номера на фактура
44h	(68)	Брой свободни полета във фискалната памет
45h	(69)	Дневен финансов отчет с или без нулиране
46h	(70)	Служебно въвеждане или извеждане
47h	(71)	Печат на диагностична информация
48h	(72)	Фискализация
49h	(73)	Детайлен отчет на фискалната памет по номер на запис
4Ah	(74)	Получаване на статусите
4Ch	(76)	Статус на фискалната транзакция
4Fh	(79)	Съкратен отчет на фискалната памет по дата на запис
50h	(80)	Издаване на звуков сигнал
53h	(83)	Установяване на десетични знаци, валута и разрешени данъчни ставки
55h	(85)	Задаване на име на допълнителните типове плащане
56h	(86)	Прочитане на датата на последния фискален запис
57h	(87)	Програмиране име на департамент
58h	(88)	Получаване на натрупаните суми за департамент
59h	(89)	Програмиране на производствената тестова област
5Ah	(90)	Четене диагностична информация
5Bh	(91)	Програмиране на индивидуален номер на принтера и номер на ФП
5Ch	(92)	Печат на разделителна линия
5Eh	(94)	Детайлен отчет на фискалната памет по дата на запис
5Fh	(95)	Съкратен отчет на фискалната памет по номер на запис
61h	(97)	Прочитане на данъчните ставки.

62h	(98)	Установяване на ЕИК
63h		
	(99)	Прочитане на зададения ЕИК
64h	(100)	Показване на свободен текст на дисплея
65h	(101)	Задаване на операторска парола
66h	(102)	Задаване на име на оператор
67h	(103)	Информация за текущия бон
69h	(105)	Отчет по оператори
6Ah	(106)	Отваряне на чекмедже
6Bh	(107)	Дефиниране и отчитане на артикули
6Ch	(108)	Разширен дневен финансов отчет (с разпечатка на артикулите).
6Dh	(109)	Печат на дублиращ бон
6Eh	(110)	Допълнителна информация за деня
6Fh	(111)	Отчет по артикули
70h	(112)	Получаване на информация за оператор
71h	(113)	Получаване номера на последния отпечатан документ
72h	(114)	Получаване на информация за фискален запис или период
73h	(115)	Програмиране на графично лого
74h	(116)	Четене на блок от фискалната памет
75h	(117)	Разширен дневен финансов отчет с печат на департаментите
76h	(118)	Разширен дневен отчет с разпечатка на департаментите и артикулите
77h	(119)	Поддръжка на КЛЕН - чететене, печат и информация
79h	(121)	Четене на блок от кодовата памет (фирмуера)
80h	(127)	Сервизен ресет на оперативната памет
85h	(133)	Временна сервизна забрана на печата
86h	(134)	Сервизна поддръжка на КЛЕН
90h	(144)	Инициализация и четене на данни от данъчния терминал.