

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР **FX 1200 C**



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Използвани съкращения:

КЛЕН – Контролна лента на електронен носител

ФП – Фискална памет

ФПр – Фискален принтер

ОП – Оперативна памет

РС – Персонален компютър

ДТ – Данъчен терминал. За конкретния модел ФПр, той е вграден и за краткост се нарича терминал.

ВЪВЕДЕНИЕ

FX 1200 е фискален принтер, подходящ за използване в супермаркети, ресторанти и други обекти.

Електронните модули, блокът "Фискална памет" и печатащото устройство са монтирани в обща кутия.

ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей. ФПр се захранва от външен AC/DC адаптер 24V DC / 2,71A.

За управление на ФПр се използва софтуерно приложение, инсталирано на PC. Комуникацията между ФПр и PC се осъществява чрез интерфейс USB 2.0.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурен работен диапазон: -15°C до +45° C

Габаритни размери на устройството /в мм/: 117х183х100

ВНИМАНИЕ!

- 1. Използвайте само предоставеният от производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФПр. Захранващото напрежение, подавано на адаптера, трябва да бъде в обхвата 100 264V AC, с честота 47-63 Hz.
- 2. Не включвайте ФПр към незаземен контакт.
- 3. Производствената гаранция се счита за невалидна в случай на повреда, причинена от неправилна инсталация на ФПр.
- 4. ФПр трябва да бъде фискализиран преди използване!
- 5. С цел избягване на комуникационни проблеми, да се съблюдава включването на ФПр, компютърът (РС) и външният дисплей към електрическата мрежа, да бъдат свързвани на една и съща захранваща фаза!

Режими на работа на ФПр

НЕФИСКАЛЕН РЕЖИМ - тестови режим

Това е тестови режим, предназначен за обучение. В този режим, фискалният принтер НЕ МОЖЕ да бъде използван за работа в търговски обекти! ЕИК на собственика на ФПр не е записан във фискалната памет.

В този режим могат да се отпечатват клиентски бележки и отчети. До въвеждане в експлоатация на ФПр, на всеки документ се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН". При извършване на ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ", при смяна на данъчни ставки, както и при събитие "НУЛИРАН RAM", не се извършва запис във ФП.

ВНИМАНИЕ!

ФПр НЕ МОЖЕ да бъде използван в търговски обекти, в нефискален режим!

ФИСКАЛЕН РЕЖИМ

Посредством ДТ се извършва регистрация на ФПр в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП, се изписва графично лого съгласно Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и текста "ФИСКАЛЕН БОН", а на всички останали документи - текста "СЛУЖЕБЕН БОН". При извършване на "ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ", при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на ДТ, смяна на КЛЕН, както и при събитие "НУЛИРАН RAM", се извършва запис във ФП.



* ЗАБЕЛЕЖКА:

- 1. Въвеждането в експолатация на ФПр (регистрация на ФПр в сървъра на НАП) е еднократен и необратим процес.
- 2. Въвеждането в експолатация на ФПр се осъществява от регистрирана от БИМ сервизна фирма за ремонт на ФПр FX1200, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка, в присъствие на собственика на ФПр. Сервизната фирма е длъжна да въведе данните за сервиза, както и датата на изтичане на договора.

Състояние на ФПр при предоставяне на клиента

ФПр се предоставя на клиента със записани индивидуален номер на ФПр и и ндивидуален номер на ФП. Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки клиентски бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" - име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) - във "FOOTER". За повече подробности виж "Протокол за комуникация".

Функционални характеристики

Оператори - 20; Департаменти - 50+8; Артикули - 30 000; Данъчни групи – 8; Плащания - 5

Размери на хартиената ролка

Ширина на хартиената ролка: 57 +/- 0,5 мм;

Тип: Термочувствителна хартия; Термочувствителен слой: външен;

Дебелина на хартията: 0,05 +0,01/-0,005 мм; Външен диаметър на ролката: максимум 70 мм.

Смяна на хартиената ролка

Смяна на хартиената ролка се извършва, както следва:

- Натиснете левия страничен бутон, за да се отвори капака на ФПр (фиг. 1);
- Сменете хартиената ролка, както е показано на фиг. 2 и фиг. 3;
- Затворете капака на ФПр (фиг. 4);
- Натиснете бутона, за да продължите работа.



фиг. 1



фиг. 2



dur ΄



фиг 4

ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата трябва незабавно да се подмени.



Входно-изходни портове, бутони и индикация на ФПр





1 - Захранващ конектор – за включване на ФПр към AC/DC адаптер

24V/2,71A

- 2 Изход за управление на чекмедже
- 3 RS порт резервиран за бъдеща употреба
- 4 RS порт за връзка с дисплей
- 5 USB порт служи за комуникация с РС

Светодиодът за захранването (зелен) свети, когато към ФПр е подадено захранващо напрежение от адаптера и е включен бутон ON/OFF.

Светодиодът Зает/Грешка (червен) мига при печат, а при грешка свети постоянно, до изчистването й.

Принтерът придвижва хартията с един ред напред, когато се натисне бутона еднократно, а когато се задържи продължително (за поне 2 - 3 секунди), я придвижва непрекъснато.

При възникване на грешка, операторът е необходимо да натисне бутона, за да се изчисти и да се продължи работата с ФПр. ФПр може да работи в два режима - автономен и режим за работа с PC.

СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР И ВЪНШНИЯ ДИСПЛЕЙ

За да работят съвместно Фискалният принтер и външният дисплей, трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.

Автономен режим на работа на ФПр

Когато ФПр работи в автономен режим, има възможност без команда от PC, чрез натискане на съответните бутони, да извърши определени действия. Влизането на ФПр в автономен режим се извършва, когато ФПр е изключен от ON/OFF ключа и се изпълнят действията, описани по - долу.

- 1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.
- 2. Когато чуете кратък звуков сигнал и червения светодиод започне да мига (имате време около 3-4 сек.), натиснете някой от бутоните (С) или (М).

Като потвърждение за влизане в "Автономен режим", ФПр трябва да издаде дълъг звуков сигнал. Ако към ФПр има включен клиентски дисплей, то на него ще се визуализира за кратко текст "Автономен режим".

Автономният режим има три подрежима:

- Отчети
- ФП /фискална памет/
- Тестове

Ако към ФПр е свързан правилно външен дисплей, на него се изписва пояснителен текст за всички възможни режими и подрежими. След като ФПр влезе в автономен режим, дисплеят показва: "^:

Отчети", "М: ФП" и "С: Тестове". С натискането на един от бутоните (🔊), (С) или (М), съответния подрежим може да бъде избран, както е показано по - долу.

Подрежими и функции на автономния режим

Бутон	Подрежим	Бутон	Наименование	Описание
		M	Тест на ФП	Проверка на коректността на данните във ФП.
M	ФП (фискална памет)	©	Кратък отчет	Отпечатва съкратен отчет на ФП за целия период (само когато ФПр е фискализиран).
		M	Терминал	Проверява комуникацията на ФПр със сървъра на НАП, след което се отпечатва на бележка с резултата от операцията.
C	Тестове	©	Дисплей	Този тест проверява дали всички символи от кодовата таблица се изобразяват коректно на дисплея.
		®	Диагностика	Отпечатва бележка с диагностична информация.
		M	Артикули	Отпечатва X отчет по артикули
	Отчети	©	Дневен Х - Отчет	Отпечатва дневен финансов отчет без нулиране.
		®	Дневен Z - Отчет	Отпечатва дневен финансов отчет с нулиране.

Режим на работа на ФПр с РС

Когато е в този работен режим, ФПр се управлява от РС.

Влизането в работен режим се извършва, както следва:

- 1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.
- 2. На дисплея трябва да се визуализират текущите дата и време.

ФПр позволява работа с до 20 оператора.

N# на оператора	Съответстващи пароли по подразбиране	
Оператор 1	Парола: 1	
Оператор 2	Парола: 2	
Оператор 3	Парола: 3	
Оператор 17	Парола: 17	
Оператор 18	Парола: 18	
Оператор 19	8888	
Оператор 20	9999	

ВНИМАНИЕ! Невъзможно е да има повече от един оператор с една и съща ненулева парола.



Детайлно описание на системните параметри

Nº	Име на параметъра	Описание	[Стойност по подразбиране]
		Указва, дали ще се работи с цели или дробни числа	2
		Възможни стойности: 0 или 2	
01	Десетична точка	0 - Работа с цели числа;	
		2 - Работа с дробни числа.	
		Необходими отчети: дневен, по оператори, по артикули, периодичен	
		Установява броя заглавни редове (HEADER)	2
02	Редове клише	Възможни стойности: от 2 до 6	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Установява броя рекламни редове (FOOTER)	1
03	Редове реклама	Възможни стойности: 0, 1 или 2	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Параметърът показва опциите за печат	0000
		Параметърът съдържа 4 бита (0 - разрешава, 1 - забранява), като всеки бит	
		показва, какво е възможно да се печата на касовата бележка:	
04	Опции печат	[1] Отпечатва празен ред след HEADER;	
04	Опции печат	[2] Отпечатва празен ред след ЕИК на собственика на ФПр;	
		[3] Отпечатва празен ред след FOOTER;	
		[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума.	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране / Дотчет /	
		Разширен печат на бона	00
		Параметърът съдържа 2 бита: 0 - забранява; 1 - разрешава	
05	Подробен печат	[1] Печат на информация по данъчни групи в края на бона	
	.,	[2] Подробен печат на продажбите в бона	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Печат на редове в началото на бона (клише) с двойна ширина	111111
		Параметърът съдържа 6 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава	
		[1] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 1	
		[2] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 2	
06	Клише вид	[3] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 3	
	Тотте этд	[4] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 4	
		[5] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 5	
		[6] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 6	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Печат на съответния ред в края на бона (реклама) с двойна ширина	11
		Параметърът съдържа 2 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава	
07	Реклама вид	[1] Печат с двойна ширина – първи ред от началото на бона	
01	т склама вид	[2] Печат с двойна ширина – втори ред от началото на бона	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Разрешение/забрана на определени операции	11111
		Параметърът съдържа 5 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава	''''
		[1] Процентна надбавка	
	Разрешаване	[1] процентна надоавка [2] Стойностна надбавка	
08	· ·	[3] Процентна отстъпка	
	операции	[3] процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка	
		[5] Корекция	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	4444
		Разрешение/забрана на определени плащания	1111
		Параметърът съдържа 4 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава	
00	Разрешаване	[1] плащане 4	
09	плащания	[2] плащане 3	
		[3] плащане 2	
		[4] плащане 1	
	1	Забележка: Плащането в брой не може да бъде забранено	



	1	N/UOIS9	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
10	Номер ФПр	Номер на ФПр; Стойност: 01 – 99	01
.0	11011100 +1110	Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Отпечатва допълнителни данни в дневните отчети	000
		Параметърът съдържа 3 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава	
4.4	D.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	[1] Отчет по артикули	
11	Дневен отчет - вид	[2] Отчет по оператори	
		[3] Отчет по департаменти	
		Необходими отчети: Няма	
		Отпечатва нулеви данни (без натрупване) в отчетите	00
		Параметърът съдържа 2 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава	00
12	Печат всичко		
12	Печат всичко	[1] Отчет по оператори	
		[2] Отчет по департаменти	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Нулира отчетите, заедно с дневния финансов отчет	100
		Параметърът съдържа 3 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава	
13	Дневен отчет -	[1] Периодичен отчет	
13	нулиране	[2] Отчет по артикули	
		[3] Отчет по оператори	
		Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	
		Задава шрифт на КЛЕН-а.	1
		Параметърът съдържа 1 бит:	
14	Шрифт КЛЕН	0 – стандартен шрифт	
	шрифі 1312.1	1 – двойно по - нисък шрифт	
		Необходими отчети: Няма	
		· ·	000
		Печат на графично лого в началото на всеки бон	000
4-		Възможни стойности на параметъра: 000 до 144:	
15	Печат лого	000 - не се отпечатва	
		001 до 144 - брой редове от логото, които се отпечатват	
		Необходими отчети: Няма	
		Отпечатва обща сума по валутен курс	C
16	Cinto popuzo	Стойност на параметъра: 0 – не се печата; 1 – 4 – отпечатва името и	
16	Сума валута	валутния курс на съответния номер на плащането	
		Необходими отчети: Няма	
		Диапазон фактури - начало	000000001
		Параметърът се задава, като се въведе номера на първата фактура (10-	
17	OT N#	цифрено число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на	
		оперативната памет или при изчерпване на диапазона.	
		Необходими отчети: Няма	
			0000000000
		Диапазон фактури - край Параметърът се задава, като се въведе номера на последната фактура (10-	00000000
40	Do N#		
18	До N#	цифрено число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на	
		оперативната памет или при изчерпване на диапазона.	
		Необходими отчети: Няма	
		Задава броят празни редове след всяка бележка	04
19	Празни реда	Възможни стойности на параметъра: 01 до 50	
		Необходими отчети: Няма	
		Указва ниво на контраста при отпечатване	5
00		Възможни стойности на параметъра: 0 до 9:	
20	Печат контраст	0 - възможно най - блед печат; 9 - максимално наситен печат	
		Необходими отчети: Няма	
		Скорост на обмен на данни при работа с РС	04
		Възможни стойности на параметъра	0-
		00 Изключен	
0.4	D04	01 1200	
21	RS1	02 2400	
		03 4800	
		04 9600	
		05 14400	
		06 19200	

	 -	
	i — .	
	1	_
@ L		

		N'OGI23	
		07 28800 08 38400 09 57600 10 115200 Необходими отчети: Няма	
22	RS1-Дисплей	Възможни стойности: 0, 1 Ако стойността е 0 - работа с РС. Ако стойността е 1 - работа с външнен диспляй Необходими отчети: няма	0
23	Редове дисплей	Брой редове на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 1 до 4 Необходими отчети: Няма	2
24	Колони дисплей	Брой символи на ред на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 8 – 24 Необходими отчети: Няма	20
25	Скорост дисплей	Скорост на предаваната информация към външния дисплей 00 Изключен дисплей 01 1200 02 2400 03 4800 04 9600 05 14400 06 19200 07 28800 08 38400 09 57600 10 115200 Те са фиксирани и не могат да бъдат променяни. Необходими отчети: Няма	04
26	Продажби дисплей	Управление на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 0 – 2: 0 - ФПр не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. За опресняването на дисплея е отговорно единствено РС приложението (виж описанието на протокола) 1 – Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея 2 – Ако има отворен фискален бон, всяка продажба и друга информация се изобразява на дисплея Необходими отчети: Няма	2
27	Autocut	Автоматично отрязване на хартията в края на бона Възможни стойности: 0 – 2 0 – ФПр не отрява хартията 1 – бележките се отрязват изцяло 2 – бележките не се отрязват изцяло (в долната част на бележката по средата остават около 2 милиметра хартия, след отрязването) Необходими отчети: Няма	2
28	Печат на грешки	Отпечатване на възникнали грешки Параметърът съдържа 1 бит: 0 – забранява; 1 – разрешава Необходими отчети: Няма	1

Прекъсване на захранващото напрежение на ФПр

В случай на прекъсване на захранването по време на работа и повторното му възстановяване, ФПр ще отпечата "*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*" и ще доотпечата остатъка от неотпечатания текст, ако има такъв. Съхранението на данните за текущите натрупани суми, по време на работа се извършва в оперативната памет. Посредством командите (76) и (103), РС приложението получава информация за състоянието на ФПр. При необходимост е възможно да се нулира целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.



Кодове на грешки, генерирани от ФПр

Nº	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете С и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете С и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете С и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете С и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете С и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете С и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете С Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете С и сверете датата си.
11	много точки	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете С Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете С и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете С виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете С и въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете С и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете С и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете С Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете С и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете С и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете С и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете С въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете С и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете С и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете С въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете С и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете С програмирайте БК

_:	
a l	59

	·)
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече	Натиснете С програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	съществуващ баркод Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно
-			се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	** ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	тан кијамчофни**	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете С пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете С пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете С пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете С пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете С пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете С пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете С пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете С и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете С и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете С и въведете вярна парола
110	**HOBA SIM KAPTA	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	
113	**OTKA3 OT HAП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете С изчакайте, ако не започне работа, обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете С и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете С и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН- ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист



Вграден GPRS терминал (данъчен терминал)

ФПр работи с вграден ДТ. ФПр проверява за наличие на ДТ, веднага след включване на захранването. В случай, че ФПр е вече фискализиран и не може да открие ДТ, генерира грешка и спира работа до отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка, ФПр проверява свързаността и изправността на ДТ. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, ФПр стартира тест за проверка на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на неуспешен опит за регистрация на ДТ в мрежата на мобилния оператор, ФПр генерира грешка 117-х, която се отпечатва в края на отчета, където х е броят на опитите за връзка с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчета с нулиране, ФПр блокира своята работа до отстраняване на проблема.

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ









6110140	
PAPMA: AAPEC: ENK: #0001 Oneparop 01 CTOPHO BPWINDPERFERMANA	
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N# 000000000 Основание за изда КЪМ ФАКТУРА N#	7/06.02.2019 ване
0000000002/06.0 ФП:36999470 УНП: DY999470-DP01-	
Арт 01 Ед. цена: количество: супа≭Б	10.00 1.000 10.00
обща сума:	10.00
дас ∗Б	1.67
Б=20.00% НЕТО СТ-СТ В БРОЙ ЛВ	8.33 10.00
ПРОДАВАЧ: * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: КУПУВАЧ: АДРЕС: ИДЕНТ. N# 987654321 ЗДДС N# * * * *	*
Заповядайте 00045 06.	е пак! .02.2019 13:02 .01 артикчл
ВС ФИСКАЛ DY999470 D745E-D0859-6254 E7435-BC64E-F82A	36999470 E-6304F

фиРМА:
Адрес:
FUK- 121081166
#0001 Onepator 20 0020
000047 06.02.2019 13:03
СПЭЖЕБЕН БОН
04999470 36999470
EB6A8-48619-1AC7D-EC22C
9F7CA-DFA54-11EFF-46B29

фИРМА: Адрес: EWK:	121081166
EMN: #0001 Onepatop 01 УНП: DY999470-0P01-1	0001
4.000 × 1.00 = Длт 10 5.00% ОТСТЫКА	4.00 E 0.20
4.000 x 2.00 = Длт 30 НАДБАВКА	8.00 E 5.00
4.000 × 3.00 = Длт 20 ОТСТЪПКА	12.00 E 10.00
4.000 x 4.00 = Длт 20 10.00% НАДБАВКА	16.00 E 1.60
Дпт 20	5.00 E
корекция Дот 20	-5.00 B
ОБЩА СУМА: #1 #1 КРЕДИТ	36.40
в брои пв	01.10
Заповяданте 06.0 0	пак! 2.2019 13:08 4 артикула
ВС ФИСКАЛЕ DY999470 0F6CC-B2542-358BD- 924B6-62A57-63E6C-	36999470 90AE9



Адрес:		
EИК: #0001 Onepatop 01	121081166 0001	
дневен отчет		
БРОИ КЛИЕНТИ НАДБАВКИ	13	
	17.60	
OTCTBUKN	18.20	
KOPEKUNI	15.00	
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	20.00	
B 6PON KPEAUT	10043.40	
Сп. въведени:	1	
Сл. изведени:	200.00	
общо налични		
At At At At At At At At	93.40	
THEBEH OFOPOT, AD	C Ar Ar Ar Ar	
ДДС *A X= 0.00 ОБОРОТ:	0.00	
HETO CT-CT HAYNCNEH AAC:	00.00	
ДДС *6 %= 20.00 ОБОРОТ:	10065.40	
HETO CT-CT HAYMCMEH AAC:	8387.83 1677.57	
ДДС *8 %= 20.00 ОБОРОТ:	0.00	
HETO CT-CT HAYNCAEH AAC:		
AAC * 7 % 9.00 050POT:	0.00	
HETO CT-CT	0.00	
НАЧИСЛЕН ДАС: ОБЩ ОБОРОТ	O OF OF OF	
AL AL AL AL AL AL AL	0 0 0 0	
СТОРНО ОБОРОТ, ДД ДДС *A %= 0.00	~ ~ ~ ~	
ДДС *A %= 0.00 ОБОРОТ: HETO CT-CT HAYMCAEH ДДС: ДДС *Б %= 20.00	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС: ДДС *6 %= 20.00	0.00	
OFOPOT: HETO CT-CT	20.00 16.67	
НАЧИСЛЕН ДДС: ДДС *В %= 20.00	3.33	
OFOPOT: HETO CT-CT	0.00	
HAYMCNEH AAC: AAC *F %= 9.00	0.00	
050POT:	0.00	
HETO CT-CT HAYUCAEH AAC:	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	20.00	
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000046	l	
K/IEH N:001		
000049 06.02.2019 13:08 COUNTEDEN BOH DY999470 36999470		
EE79C-E932C-D5056-29AA7		
82CB5-366AB-53BC1-BA	EJH	

фигин:	
EVK: #0001 Oneparop 01	121081166 0001
дневен финансов отче	T
БРОИ КЛИЕНТИ НАДБАВКИ	13
ОТСТЪПКИ	17.60
КОРЕКЦИИ	18.20
	15.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ В БРОЙ	20.00
KPEAUT	10043.40
Сл. въведени:	200.00
Сл. изведени:	50 00
OEMO HAUNAHU 1	1B .:
OHEBEH OFOROT, DOC	
AAC *A %= 0.00	
060P0T: HETO CT-CT HAYMCNEH AAC:	0.00
	10005 40
ДДС *Б %= 20.00 ОБОРОТ: НЕТО СТ-СТ НАЧИСЛЕН ДДС:	10065.40 8387.83 1677.57
ДАС *В %= 20.00 ОБОРОТ:	
HETO CT-CT HAYNCNEH AAC:	00.0 00.0 00.0
AAC * 7.= 9.00 060POT:	0.00
HETO CT-CT	0.00
общ оборот	~ ~ M
сторно оборот, дас	~ ~ ~
ДДС *Н /.= И.ИИ	
OGOPOT: HETO CT-CT HAYMCMEH AAC:	00.00 00.0 00.0
ДДС *6 %= 20.00 ОБОРОТ:	20.00
НЕТО СТ-СТ НАЧИСЛЕН ДДС:	16.67
ДДС *B %= 20.00 ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
AAC *F %= 9.00 OBOPOT:	0.00
HETO CT-CT HAYNCMEH AAC:	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	20.00
	19915.40
CAWA HELO CL-CL	19915.40 16596.17 3319.23
СУМА СТОРНО ОБОРОТ СУМА СТОРНО ДДС	323.00 53.83
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000049	aru u aa4
N ПОСПЕДЕН ДОКЯМЕНТ:000049 К Сервиз: 121081166 до 0 N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ НУЛИРАНЕ	5.02.2020
N BILLK PACK, THMET HUMPAHE	2:0004
000050 06.02.2	019 13:08
DY999470 PUCKANEH	50H
СВОБОДНА КЛЕН:	36999470 45998526
CE296-B9748-6CDCA-DF5 ØA393-96D3E-66Ø77-7F4	

ФИР	MA:
Адр	ec:
ENK:	121081166
#0001 Oneparop 01	0001
******	******
TECT HA KOMYHUKA	
ONEPATOP	9CTEWEH!
**********	************
000051	06.02.2019 13:08
CUAMEE	ЕН БОН
DY999470	36999470
1EF41-5922F-	F6671-8CDE3
6916E-6E375-	035E7-50B7D

ФИР! Адре	
EUK: #0001 Oneparop 01	121081166
CPKbb	ITEH
	ANHA NAMET
ОТ ДАТА ДО ДАТА	06-02-2019 06-02-2019
въведена в експлоат	АЦИЯ 05.02.2019 16:25
AAC 1	OT FOOK DOD!
Нови ДДС ставки A = 0.00% Б = 20.00% В = 20.00% Г = 9.00% Д = **.**/ Е = **.**/ М = **.**/ З = **.**/	05.02.2019 16:25 05.02.2019 16:25
600K 0003 600K 0004	06.02.2019 11:05 06.02.2019 13:08
C9MA 060P 060P0T*A AAC *A 060P0T*B AAC *B 060P0T*B AAC *B 060P0T*I AAC *A 060P0T*A AAC *A 060P0T*A AAC *A 060P0T*B AAC *A 060P	0.00 0.00 17765.40 2960.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ДДС *# " ОБОРОТ*3 ДДС *3 ОБЩ ОБОРОТ	0.00 0.00 0.00
ОБЩО ДАС СТОРНО ОБО	296 0.90 РОТ, ДДС
050POT*A ADC *A DOC *A DOC *B ACC *B OSOPOT*B ADC *B OSOPOT*F ADC *I ADC *I ADC *A ADC *B OSOPOT*E ADC *A ADC *B OSOPOT*E ADC *B OSOPOT*B ADC *B OSOPOT ADC *B ADC *B OSOPOT ADC *B A	0.00 0.00 20.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00
000052 ЕБ ФИСК DY999470 63F12-F3024-2	3699947N
63F12-F3024-2 CE2D1-34761-1	.4A66-3CA35