非线性控制系统分析 描述函数法

Outline

- 1 基本概念
- ② 典型非线特性的描述函数
- ③ 非线性系统稳定性分析
- 4 周期运动的稳定性


Topic

- 1 基本概念
- 2 典型非线特性的描述函数
- ③ 非线性系统稳定性分析
- 4 周期运动的稳定性

描述函数法基本概念


- 1940 年, P.J. Daniel 提出,
- 基本思想:在一定的假设条件下,将非线性环节在正弦信号作用下的输出用一次谐波分量近似,并导出非线性环节的等效近似频率特性,即描述函数.

描述函数法假设条件




- 一个非线性环节 N 和一个线性部分串联
- 非性环节是奇对称的: v(x) = -v(-x) 即无恒定分量
- G(s) 具有较好的低通特性

描述函数法假设条件



- 一个非线性环节 N 和一个线性部分串联
- 非性环节是奇对称的: y(x) = -y(-x) 即无恒定分量
- G(s) 具有较好的低通特性

描述函数法假设条件



- 一个非线性环节 N 和一个线性部分串联
- 非性环节是奇对称的: y(x) = -y(-x) 即无恒定分量
- G(s) 具有较好的低通特性

描述函数定义

非线性环节输出信号的一次谐波分量和输入信号的复数比定义为非线性环节的描述函数.

$$x(t) = A \sin \omega t$$

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t)$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos n\omega t d\omega t$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin n\omega t d\omega t$$

分析:

- $A_0 = 0$, (假设: 奇对称性)
- n 越大, 谐波分量的频率越高, 幅值 A_n, B_n 越小,(假设条件:G(s) 具有较好的低通特性), 高次谐波分量已被充分 过滤掉

描述函数定义

非线性环节输出信号的一次谐波分量和输入信号的复数比定义为非线性环节的描述函数.

$$x(t) = A \sin \omega t$$

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t)$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos n\omega t d\omega t$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin n\omega t d\omega t$$

分析:

- $A_0 = 0$, (假设: 奇对称性)
- n越大,谐波分量的频率越高,幅值 An, Bn 越小,(假设条件:G(s) 具有较好的低通特性),高次谐波分量已被充分 过滤掉

描述函数定义

非线性环节输出信号的一次谐波分量和输入信号的复数比定义为非线性环节的描述函数.

$$x(t) = A \sin \omega t$$

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t)$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos n\omega t d\omega t$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin n\omega t d\omega t$$

分析:

- $A_0 = 0$, (假设: 奇对称性)
- n 越大, 谐波分量的频率越高, 幅值 A_n, B_n 越小,(假设条件:G(s) 具有较好的低通特性), 高次谐波分量已被充分过滤掉

描述函数定义 (续)

• 非线性环节在 $x(t) = A \sin \omega t$ 输入下

$$egin{aligned} y(t) &pprox y_1(t) = A_1\cos\omega t + B_1\sin\omega t = Y_1\sin(\omega t + \phi_1) \ Y_1 &= \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \qquad \phi_1 = rctanrac{A_1}{B_1} \ A_1 &= rac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega t d\omega t \qquad B_1 = rac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t d\omega t \end{aligned}$$

• 描述函数为

$$N(A) = |N(A)|e^{j\angle N(A)} = \frac{Y_1}{A}e^{j\phi_1}$$
$$= \frac{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}}{A}e^{j\arctan\frac{A_1}{B_1}} = \frac{B_1}{A} + j\frac{A_1}{A}$$

 $\frac{A \ y(t) - -y(-t)}{A}, \ \forall A_1 - 0, \ N(A) - \frac{A}{A}$

描述函数定义(续)

• 非线性环节在 $x(t) = A \sin \omega t$ 输入下

$$egin{aligned} y(t) &pprox y_1(t) = A_1\cos\omega t + B_1\sin\omega t = Y_1\sin(\omega t + \phi_1) \ Y_1 &= \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \qquad \phi_1 = rctanrac{A_1}{B_1} \ A_1 &= rac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega t d\omega t \qquad B_1 = rac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega t d\omega t \end{aligned}$$

• 描述函数为:

$$\begin{split} \textit{N}(\textit{A}) &= |\textit{N}(\textit{A})|e^{\textit{j} \angle \textit{N}(\textit{A})} = \frac{\textit{Y}_1}{\textit{A}}e^{\textit{j}\phi_1} \\ &= \frac{\sqrt{\textit{A}_1^2 + \textit{B}_1^2}}{\textit{A}}e^{\textit{j}\arctan\frac{\textit{A}_1}{\textit{B}_1}} = \frac{\textit{B}_1}{\textit{A}} + \textit{j}\frac{\textit{A}_1}{\textit{A}} \end{split}$$

• 若
$$y(t) = -y(-t)$$
 , 则 $A_1 = 0$, $N(A) = \frac{B_1}{A}$

描述函数定义 (续)

• 非线性环节在 $x(t) = A \sin \omega t$ 输入下

$$y(t)pprox y_1(t)=A_1\cos\omega t+B_1\sin\omega t=Y_1\sin(\omega t+\phi_1)$$
 $Y_1=\sqrt{A_1^2+B_1^2}\qquad \phi_1=\arctanrac{A_1}{B_1}$
 $A_1=rac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\cos\omega td\omega t\qquad B_1=rac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}y(t)\sin\omega td\omega t$

• 描述函数为:

$$\begin{aligned} N(A) &= |N(A)|e^{j\angle N(A)} = \frac{Y_1}{A}e^{j\phi_1} \\ &= \frac{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}}{A}e^{j\arctan\frac{A_1}{B_1}} = \frac{B_1}{A} + j\frac{A_1}{A} \end{aligned}$$

• 若
$$y(t)=-y(-t)$$
 , 则 $A_1=0, N(A)=rac{B_1}{A}$

描述函数特点

- 一般非线性环节的描述函数 N 为 A 及 ω 的函数, 表示成 $N(A,\omega)$ 若非线性环节中不含储能元件, 则只与 A 有关
 -) 描述函数是非线性元件的等效传递特性, 它是只考虑基波分量, 忽略高次谐波分量之后的结果, 所以这种方法也称作谐波线性化法, 当非线性元件用描述函数表示后, 可以用频域 注分析非线性系统的运动特性

描述函数特点

- 一般非线性环节的描述函数 N 为 A Q ω 的函数, 表示成 $N(A,\omega)$ 若非线性环节中不含储能元件, 则只与 A 有关
- 描述函数是非线性元件的等效传递特性,它是只考虑基波分量,忽略高次谐波分量之后的结果,所以这种方法也称作谐波线性化法,当非线性元件用描述函数表示后,可以用频域法分析非线性系统的运动特性


描述函数特点


- 一般非线性环节的描述函数 N 为 A 及 ω 的函数, 表示成 $N(A,\omega)$ 若非线性环节中不含储能元件, 则只与 A 有关
- 描述函数是非线性元件的等效传递特性,它是只考虑基波分量,忽略高次谐波分量之后的结果,所以这种方法也称作谐波线性化法,当非线性元件用描述函数表示后,可以用频域法分析非线性系统的运动特性.

Topic

- 1 基本概念
- ② 典型非线特性的描述函数
- 3 非线性系统稳定性分析
- 4 周期运动的稳定性


死区特性的描述函数





死区特性的描述函数

 \overline{COP} \overline{COP}



死区特性的描述函数 (续)

$$y(x) = \begin{cases} 0 & |x| \le \Delta \\ K(x - \Delta) & |x| > \Delta \end{cases}$$

$$x = A \sin \omega t$$

$$y(t) = \begin{cases} 0 & 0 \le \omega t \le \psi_1 \\ K(A \sin \omega t - \Delta) & \psi_1 < x \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\psi_1 = \arcsin \frac{\Delta}{A}$$

● 死区是奇对称的 A₁ — (

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin \omega t d\omega t = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} K(A \sin \omega t - \Delta) \sin \omega t d\omega t$$

 $B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} y(t) \sin \omega t d\omega t = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} K(A \sin \omega t - \Delta) \sin \omega t d\omega$ $N(A) = \frac{B_1}{\pi} = \frac{2K}{\pi} \left(\frac{\pi}{\pi} - \arcsin \frac{\Delta}{\pi} - \frac{\Delta}{\pi} \sqrt{1 - (\frac{\Delta}{\pi})^2} \right). \qquad A > 0$

 $N(A) = \frac{B_1}{A} = \frac{2K}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{\Delta}{A} - \frac{\Delta}{A} \sqrt{1 - (\frac{\Delta}{A})^2} \right), \qquad A \ge \Delta$

死区特性的描述函数 (续)

$$y(x) = \begin{cases} 0 & |x| \le \Delta \\ K(x - \Delta) & |x| > \Delta \end{cases}$$

$$x = A\sin \omega t$$

$$y(t) = \begin{cases} 0 & 0 \le \omega t \le \psi_1 \\ K(A\sin \omega t - \Delta) & \psi_1 < x \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\psi_1 = \arcsin \frac{\Delta}{A}$$

死区是奇对称的, A₁ = 0


$$B_1 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{2\pi} y(t) \sin \omega t d\omega t = \frac{4}{2} \int_{-\infty}^{\frac{\pi}{2}} K(A \sin \omega t - \Delta) \sin \omega t d\omega t$$

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin \omega t d\omega t = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} K(A \sin \omega t - \Delta) \sin \omega t d\omega t$$

 $\textit{N}(\textit{A}) = \frac{\textit{B}_1}{\textit{A}} = \frac{2\textit{K}}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{\Delta}{\textit{A}} - \frac{\Delta}{\textit{A}} \sqrt{1 - (\frac{\Delta}{\textit{A}})^2} \right), \qquad \textit{A} \geq \Delta$

饱和特性的描述函数

饱和特性




描述函数

$$N(A) = \frac{B_1}{A} = \frac{2K}{\pi} \left(\arcsin \frac{a}{A} + \frac{a}{A} \sqrt{1 - (\frac{a}{A})^2} \right), \qquad A \ge 1$$

当 A < a 时 N(A) = K

饱和特性的描述函数

饱和特性




描述函数

$$N(A) = \frac{B_1}{A} = \frac{2K}{\pi} \left(\arcsin \frac{a}{A} + \frac{a}{A} \sqrt{1 - (\frac{a}{A})^2} \right), \qquad A \ge a$$

当 A ≤ a 时 N(A) = K

饱和特性的描述函数


饱和特性



描述函数

$$\mathit{N}(\mathit{A}) = \frac{\mathit{B}_1}{\mathit{A}} = \frac{2\mathit{K}}{\pi} \left(\arcsin \frac{\mathit{a}}{\mathit{A}} + \frac{\mathit{a}}{\mathit{A}} \sqrt{1 - (\frac{\mathit{a}}{\mathit{A}})^2} \right), \qquad \mathit{A} \geq \mathit{a}$$

滞环特性的描述函数



出述 承粉


非单值奇对称 $A_1 \neq 0, B_1 \neq 0$

滞环特性的描述函数

描述函数


非单值奇对称 $A_1 \neq 0, B_1 \neq 0$

继电特性的描述函数



個で函数 小ななましれない。 B → A

继电特性的描述函数



描述函数

非单值奇对称 $N(A) = \frac{B_1}{A} + j\frac{A_1}{A}$

组合非线性特性的描述函数

● 并联

$$y_1 = N_1(x)$$

 $y_2 = N_2(x)$
 $y = y_1 + y_2$
 $= N_1(x) + N_2(x)$

串联:与联接次序有关

组合非线性特性的描述函数

● 并联

$$y_1 = N_1(x)$$

 $y_2 = N_2(x)$
 $y = y_1 + y_2$
 $= N_1(x) + N_2(x)$

串联:与联接次序有关

Topic

- 1 基本概念
- ② 典型非线特性的描述函数
- ③ 非线性系统稳定性分析
- 4 周期运动的稳定性

非线性系统稳定性分析

线性系统有:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$1 + G(s) = 0$$

$$G(s) = -1 + j0$$

$$G(j\omega) = -1 + j0$$

Nyquist 判据: 当 $G(j\omega)$ 曲线 不包围 (-1,j0) 点时, 系统稳 定, 穿越 (-1,j0) 时临界稳定 非线性系统:

$$\Phi(j\omega) = \frac{N(A)G(j\omega)}{1 + N(A)G(j\omega)}$$

$$1 + N(A)G(j\omega) = 0$$

$$G(s) = \frac{-1}{N(A)}$$

● <u>-1</u> 称为负倒描述函数.

推广 Nyquist 判据: 若 G(jω) 世线不包围 元/n/n, 则稳定, 包围 -1/N/n, 则不稳定, 若相交, 则非线

非线性系统稳定性分析

线性系统有:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$1 + G(s) = 0$$

$$G(s) = -1 + j0$$

$$G(j\omega) = -1 + j0$$

Nyquist 判据: 当 $G(j\omega)$ 曲线 不包围 (-1,j0) 点时, 系统稳 定, 穿越 (-1,j0) 时临界稳定 非线性系统:

$$\Phi(j\omega) = \frac{N(A)G(j\omega)}{1 + N(A)G(j\omega)}$$
$$1 + N(A)G(j\omega) = 0$$
$$G(s) = \frac{-1}{N(A)}$$

- $\frac{-1}{N(A)}$ 称为负倒描述函数.
- 推广 Nyquist 判据: 若 $G(j\omega)$ 曲 线不包围 $\frac{-1}{N(A)}$, 则稳定, 包围 $\frac{-1}{N(A)}$ 则不稳定. 若相交, 则非线性系统存在周期运动.

非线性系统稳定性分析

线性系统有:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$1 + G(s) = 0$$

$$G(s) = -1 + j0$$

$$G(j\omega) = -1 + j0$$

Nyquist 判据: 当 $G(j\omega)$ 曲线 不包围 (-1,j0) 点时, 系统稳 定, 穿越 (-1,j0) 时临界稳定 非线性系统:

$$\Phi(j\omega) = \frac{N(A)G(j\omega)}{1 + N(A)G(j\omega)}$$

$$1 + N(A)G(j\omega) = 0$$

$$G(s) = \frac{-1}{N(A)}$$

- $\frac{-1}{N(A)}$ 称为负倒描述函数.
- 推广 Nyquist 判据: 若 $G(j\omega)$ 曲 线不包围 $\frac{-1}{N(A)}$, 则稳定, 包围 $\frac{-1}{N(A)}$ 则不稳定. 若相交, 则非线性系统存在周期运动.

Topic

- 1 基本概念
- ② 典型非线特性的描述函数
- 3 非线性系统稳定性分析
- 4 周期运动的稳定性


非线性系统的周期运动

- 周期运动: 用正弦的周期运动近似, 频率和幅值可用交点处 $G(j\omega)$ 的对应 ω 和 $\frac{1}{MA}$ 对应的 A 确定.
- 稳定的周期运动:非线性系统的自激振荡受干扰后能收敛于原来的等幅持续振荡

非线性系统的周期运动

- 周期运动: 用正弦的周期运动近似, 频率和幅值可用交点处 $G(j\omega)$ 的对应 ω 和 $\frac{-1}{N(A)}$ 对应的 A 确定.
- 稳定的周期运动:非线性系统的自激振荡受干扰后能收敛于 原来的等幅持续振荡。


周期运动稳定性分析,



M₁, M₂ 均产生周期运动其中

- M₁ 点: 受扰动振幅 A↑, 不被 Nyquist 曲线包围, 因此系统趋于稳定, 导致振幅衰减, A↓, 又回到 M₁ 点, 因此 M₁ 点处的周期运动 A₁ sin ω₁ t 是稳定的
- 被 Nyquist 曲线包围, 系统 仍不稳定, 导致振幅加剧, A个, 进一步加剧振荡, 最后 会到达 M₁ 点, 因此 M₂ 点 处的周期运动是不稳定的


周期运动稳定性分析,



M₁, M₂ 均产生周期运动其中

- M_1 点: 受扰动振幅 $A \uparrow$, 不被 Nyquist 曲线包围, 因此系统趋于稳定, 导致振幅衰减, $A \downarrow$, 又回到 M_1 点, 因此 M_1 点处的周期运动 $A_1 \sin \omega_1 t$ 是稳定的
- M₂点:受扰动振幅 A[↑],仍被 Nyquist 曲线包围,系统 仍不稳定,导致振幅加剧, A[↑],进一步加剧振荡,最后会到达 M₁点,因此 M₂点处的周期运动是不稳定的

周期运动稳定性分析,



M₁, M₂ 均产生周期运动其中

- M_1 点: 受扰动振幅 $A \uparrow$, 不被 Nyquist 曲线包围, 因此系统趋于稳定, 导致振幅衰减, $A \downarrow$, 又回到 M_1 点, 因此 M_1 点处的周期运动 $A_1 \sin \omega_1 t$ 是稳定的
- M_2 点: 受扰动振幅 $A \uparrow$, 仍 被 Nyquist 曲线包围, 系统 仍不稳定, 导致振幅加剧, $A \uparrow$, 进一步加剧振荡, 最后 会到达 M_1 点, 因此 M_2 点 处的周期运动是不稳定的

周期运动稳定性判别:

- ⁻¹_{N(A)} 由不稳定区域向稳定区域穿出时产生的周期运动是稳定的
- ⁻¹ N(A) 由稳定区域向不稳定区域穿出时产生的周期运动是不 稳定的

周期运动稳定性判别:

- ⁻¹_{N(A)} 由不稳定区域向稳定区域穿出时产生的周期运动是稳定的
- -1 由稳定区域向不稳定区域穿出时产生的周期运动是不稳定的