# 线性系统校正方法 <sup>串联综合法校正</sup>

#### Outline

1 串联综合法校正原理与方法

2 串联综合法示例

#### **Topic**

1 串联综合法校正原理与方法

2 串联综合法示例

- 将性能指标要求转化为期望对数幅频特性,
- 再与待校正系统的开环对数幅频特性比较,从而确定校正装 置的形式和参数.
- 该方法适用于最小相位系统.
- 设开环系统期望频率特性为  $G(j\omega)$ , 待求校正装置频率特性 为  $G_c(j\omega)$ , 原系统频率特性为  $G_0(j\omega)$ .

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) 20 \lg |G_c(j\omega)| = 20 \lg |G(j\omega)| - 20 \lg |G_0(j\omega)|$$

- 将性能指标要求转化为期望对数幅频特性,
- 再与待校正系统的开环对数幅频特性比较,从而确定校正装置的形式和参数.
- 该方法适用于最小相位系统.
- 设开环系统期望频率特性为  $G(j\omega)$ , 待求校正装置频率特性 为  $G_c(j\omega)$ , 原系统频率特性为  $G_0(j\omega)$ .

$$G(s) = G_c(s)G_0(s)$$

$$20 \lg |G_c(j\omega)| = 20 \lg |G(j\omega)| - 20 \lg |G_0(j\omega)|$$

- 将性能指标要求转化为期望对数幅频特性,
- 再与待校正系统的开环对数幅频特性比较,从而确定校正装置的形式和参数.
- 该方法适用于最小相位系统.
- 设开环系统期望频率特性为  $G(j\omega)$ , 待求校正装置频率特性 为  $G_c(j\omega)$ , 原系统频率特性为  $G_0(j\omega)$ .

$$G(s) = G_c(s)G_0(s)$$
  
20 |g| $G_c(j\omega)$ | = 20 |g| $G(j\omega)$ | - 20 |g| $G_0(j\omega)$ 

- 将性能指标要求转化为期望对数幅频特性,
- 再与待校正系统的开环对数幅频特性比较,从而确定校正装置的形式和参数.
- 该方法适用于最小相位系统.
- 设开环系统期望频率特性为  $G(j\omega)$ , 待求校正装置频率特性 为  $G_c(j\omega)$ , 原系统频率特性为  $G_0(j\omega)$ .

$$G(s) = G_c(s)G_0(s)$$

$$20 \lg |G_c(j\omega)| = 20 \lg |G(j\omega)| - 20 \lg |G_0(j\omega)|$$

- 将性能指标要求转化为期望对数幅频特性,
- 再与待校正系统的开环对数幅频特性比较,从而确定校正装置的形式和参数.
- 该方法适用于最小相位系统.
- 设开环系统期望频率特性为  $G(j\omega)$ , 待求校正装置频率特性 为  $G_c(j\omega)$ , 原系统频率特性为  $G_0(j\omega)$ .

$$G(s) = G_c(s) G_0(s)$$

$$20 \lg |G_c(j\omega)| = 20 \lg |G(j\omega)| - 20 \lg |G_0(j\omega)|$$

## 期望频率特性

- 期望对数幅率渐近特性的一般形状为:
  - 低频段斜率: -40dB/dec
  - 中频段斜率: -20dB/dec
  - 高频段斜率: -40dB/dec
- 对应的传递函数:  $G(s) = \frac{\kappa(1+\frac{s}{\omega_2})}{s^2(1+\frac{s}{\omega_3})}$ , 其中  $\omega_2 < \omega$

## 期望频率特性

- 期望对数幅率渐近特性的一般形状为:
  - 低频段斜率: -40dB/dec
  - 中频段斜率: -20dB/dec
  - 高频段斜率: -40dB/dec
- 对应的传递函数:  $G(s) = \frac{K(1+\frac{s}{\omega_2})}{s^2(1+\frac{s}{\omega_3})}$ , 其中  $\omega_2 < \omega_3$

# 期望频率特性分析 $G(s) = \frac{K(1+\frac{s}{\omega_2})}{s^2(1+\frac{s}{\omega_3})}$

• 相频特性:

$$\begin{array}{rcl} \phi_{\omega} & = & -180^{\circ} + \arctan\frac{\omega}{\omega_{2}} - \arctan\frac{\omega}{\omega_{3}} \\ \gamma(\omega) & = & \arctan\frac{\omega}{\omega_{2}} - \arctan\frac{\omega}{\omega_{3}} \end{array}$$

• 
$$\diamondsuit \frac{d\gamma}{d\omega} = 0 \ \mathcal{H} \ \omega_m = \sqrt{\omega_2 \omega_3} \ .$$

• 定义中频段宽度:  $H = \frac{\omega_3}{\omega_2}$ , 则

$$\gamma(\omega_m) = \arcsin \frac{H-1}{H+1}$$

# 期望频率特性分析 $G(s) = \frac{K(1+\frac{s}{\omega_2})}{s^2(1+\frac{s}{\omega_2})}$

• 相频特性:

$$\begin{array}{rcl} \phi_{\omega} & = & -180^{\circ} + \arctan\frac{\omega}{\omega_{2}} - \arctan\frac{\omega}{\omega_{3}} \\ \gamma(\omega) & = & \arctan\frac{\omega}{\omega_{2}} - \arctan\frac{\omega}{\omega_{3}} \end{array}$$

• 
$$\diamondsuit \frac{d\gamma}{d\omega} = 0 \ \mathcal{H} \ \omega_m = \sqrt{\omega_2 \omega_3} \ .$$

• 定义中频段宽度:  $H = \frac{\omega_3}{\omega_2}$ ,则:

$$\gamma(\omega_m) = \arcsin \frac{H-1}{H+1}$$

# 确定参数 $\omega_2, \omega_3, (\omega_m \approx \omega_c)$

$$\omega_c \approx \omega_m$$

$$= \sqrt{\omega_2 \omega_3}$$

$$\sqrt{H} = \sqrt{\frac{\omega_3}{\omega_2}}$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_c}{\sqrt{H}}$$

$$\omega_3 = \sqrt{H}\omega_c$$

当给出设计指标  $\omega_{c}$ , H 时, 选取

$$\omega_2 \le \frac{\omega_c}{\sqrt{H}}$$
$$\omega_3 \ge \sqrt{H}\omega_c$$


$$\begin{split} & \omega_r = \omega_m \\ & M_r = \frac{1}{\sin \gamma(\omega_r)} \\ & H = \frac{M_r + 1}{M_r - 1} \\ & \frac{\omega_c}{\omega_r} = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{\cos \gamma(\omega_r)} \\ & \omega_c = 0.5(\omega_2 + \omega_3) \\ & \omega_2 \leq \frac{\omega_c(M_r - 1)}{M_r} \\ & \omega_3 \geq \frac{\omega_c(M_r + 1)}{M_r} \end{split}$$

$$pprox rac{1}{\sin \gamma}$$


- 由 ess 确定开环增益 K
- $\bullet$  由设计指标确定系统期望  $M_{r}, \omega_{c}$

按要求选取 ω<sub>2</sub>, ω<sub>3</sub>


- 在  $\omega_2$  处做 -40 dB/dec 线与原系统  $L(\omega)$  低频段相交
- 在  $\omega_3$  处做 -40 dB/dec 线与原系统  $L(\omega)$  = 高频段相交
- 写出期望开环传递函数 G(s
- $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$




- 由 ess 确定开环增益 K
- 由设计指标确定系统期望 M<sub>r</sub>,ω<sub>c</sub>
- 按要求选取 ω<sub>2</sub>,ω<sub>3</sub>
- 在 ω<sub>2</sub> 处做 -40dB/dec 线与原系统 L(ω) 低频段相交
- 在  $ω_3$  处做 -40 dB/dec 线与原系统 L(ω) = 高频段相交
- 写出期望开环传递函数 G(s
- $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$




- 由 ess 确定开环增益 K
- $\bullet$  由设计指标确定系统期望  $M_r, \omega_c$
- 按要求选取 ω<sub>2</sub>,ω<sub>3</sub>
- 在  $\omega_2$  处做 -40dB/dec 线与原系统  $L(\omega)$  低频段相交
- 在  $\omega_3$  处做 -40 dB/dec 线与原系统  $L(\omega)$  = 高频段相交
- 写出期望开环传递函数 G(s
- $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$



- 由 ess 确定开环增益 K
- $\bullet$  由设计指标确定系统期望  $M_r, \omega_c$
- 按要求选取 ω<sub>2</sub>,ω<sub>3</sub>
- 在 ω<sub>2</sub> 处做 -40dB/dec 线与原系统 L(ω) 低频段相交
- 在  $\omega_3$  处做 -40 dB/dec 线与原系统  $L(\omega)$  高频段相交
- 写出期望开环传递函数 G(s
- $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$



- 由 ess 确定开环增益 K
- $\bullet$  由设计指标确定系统期望  $M_r, \omega_c$
- 按要求选取 ω<sub>2</sub>, ω<sub>3</sub>
- 在  $\omega_2$  处做 -40 dB/dec 线与原系统  $L(\omega)$  低频段相交
- 在  $\omega_3$  处做 -40 dB/dec 线与原系统  $L(\omega)$  高频段相交
- 写出期望开环传递函数 G(s)
- $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$



#### Topic

1 串联综合法校正原理与方法

② 串联综合法示例

串联综合法校正原理与方法 串联综合法示例

### 串联综合法示例 1

单位负反馈系统开环传递函数

$$G_o(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$
 设计校正装置满足以下指标:

- 动态误差系数  $C_0 = 0, C_1 = 1/200$
- 单位阶跃响应超调量  $\sigma\% \leq 30\%$
- ullet 单位阶跃响应调节时间  $t_{
  m s} \leq 0.7 s$
- 幅值裕度 h≥6dB

- 期望特性低频段:  $K=1/\mathit{C}_1=200$  , 斜率 -20dB/dea
- 期望特性中频段: 指标转换  $\sigma\%, t_s \rightarrow \gamma > 47.8^\circ, M_r = 1.35, \omega_c > 12.7$  取  $\omega_c = 13, \omega_2 = 1.3 < 3.37, \omega_3 = 50 > 22.6$
- 期望特性低、中频衔接段: ω<sub>1</sub> = 0.13
- 期望特性中、高频衔接段: ω<sub>4</sub> = 100
- 验算

串联综合法校正原理与方法

#### 串联综合法示例 1

单位负反馈系统开环传递函数

$$G_o(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$
 设计校正装置满足以下指标:

- 动态误差系数  $C_0 = 0, C_1 = 1/200$
- 单位阶跃响应超调量  $\sigma\% \le 30\%$
- ullet 单位阶跃响应调节时间  $t_{
  m s} \leq 0.7 s$
- 幅值裕度 h≥6dB

- 期望特性低频段:  $K = 1/C_1 = 200$ , 斜率 -20dB/dec
- 期望特性中频段: 指标转换  $\sigma\%, t_s \to \gamma > 47.8^\circ, M_r = 1.35, \omega_c > 12.7$  取  $\omega_c = 13, \omega_2 = 1.3 < 3.37, \omega_3 = 50 > 22.6$
- 期望特性低、中频衔接段:  $ω_1 = 0.13$
- 期望特性中、高频衔接段: ω<sub>4</sub> = 100
- 验算

串联综合法校正原理与方法

### 串联综合法示例 1

单位负反馈系统开环传递函数

$$G_o(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$
 设计校正装置满足以下指标:

- 动态误差系数  $C_0 = 0, C_1 = 1/200$
- 单位阶跃响应超调量  $\sigma\% \le 30\%$
- 单位阶跃响应调节时间  $t_s \leq 0.7s$
- 幅值裕度 h≥6dB

- 期望特性低频段:  $K = 1/C_1 = 200$ , 斜率 -20dB/dec
- 期望特性中频段: 指标转换  $\sigma\%, t_s \rightarrow \gamma > 47.8^\circ, M_r = 1.35, \omega_c > 12.7$  取  $\omega_c = 13, \omega_2 = 1.3 < 3.37, \omega_3 = 50 > 22.6$
- 期望特性低、中频衔接段: ω<sub>1</sub> = 0.13
- 期望特性中、高频衔接段: ω<sub>4</sub> = 100
- 验算

串联综合法校正原理与方法

### 串联综合法示例 1

单位负反馈系统开环传递函数

$$G_o(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$
 设计校正装置满足以下指标:

- 动态误差系数  $C_0 = 0, C_1 = 1/200$
- 单位阶跃响应超调量  $\sigma\% \le 30\%$
- 单位阶跃响应调节时间  $t_s \leq 0.7s$
- 幅值裕度 h≥6dB

- 期望特性低频段:  $K = 1/C_1 = 200$ , 斜率 -20dB/dec
- 期望特性中频段: 指标转换  $\sigma\%, t_s \rightarrow \gamma > 47.8^\circ, M_r = 1.35, \omega_c > 12.7$  取  $\omega_c = 13, \omega_2 = 1.3 < 3.37, \omega_3 = 50 > 22.6$
- 期望特性低、中频衔接段:  $\omega_1 = 0.13$
- 期望特性中、高频衔接段: ω<sub>4</sub> = 100
- 验算

#### 串联综合法示例 1

单位负反馈系统开环传递函数

$$G_o(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$
 设计校正装置满足以下指标:

- 动态误差系数  $C_0 = 0, C_1 = 1/200$
- 单位阶跃响应超调量  $\sigma\% \leq 30\%$
- ullet 单位阶跃响应调节时间  $t_{
  m s} \leq 0.7 s$
- 幅值裕度 h≥6dB

- 期望特性低频段:  $K = 1/C_1 = 200$ , 斜率 -20dB/dec
- 期望特性中频段: 指标转换  $\sigma\%, t_s \to \gamma > 47.8^\circ, M_r = 1.35, \omega_c > 12.7$  取  $\omega_c = 13, \omega_2 = 1.3 < 3.37, \omega_3 = 50 > 22.6$
- 期望特性低、中频衔接段: ω<sub>1</sub> = 0.13
- 期望特性中、高频衔接段: ω<sub>4</sub> = 100

#### 串联综合法示例 1

单位负反馈系统开环传递函数

$$G_o(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$
 设计校正装置满足以下指标:

- 动态误差系数  $C_0 = 0, C_1 = 1/200$
- 单位阶跃响应超调量  $\sigma\% \leq 30\%$
- ullet 单位阶跃响应调节时间  $t_{
  m s} \leq 0.7 s$
- 幅值裕度 h≥6dB

- 期望特性低频段:  $K = 1/C_1 = 200$ , 斜率 -20dB/dec
- 期望特性中频段: 指标转换  $\sigma\%, t_s \rightarrow \gamma > 47.8^\circ, M_r = 1.35, \omega_c > 12.7$  取  $\omega_c = 13, \omega_2 = 1.3 < 3.37, \omega_3 = 50 > 22.6$
- 期望特性低、中频衔接段: ω<sub>1</sub> = 0.13
- 期望特性中、高频衔接段: ω<sub>4</sub> = 100
- 验算

# 串联综合法示例 1(续)

$$G_o(s) = \frac{200}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$

$$G_E(s) = \frac{1}{1 + \frac{2000}{13^2}s} \frac{200(s/1.3+1)}{s(s/50+1)}$$

$$\frac{G_E(s)}{G_o(s)} = \frac{(s/1.3+1)(0.1s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}{(1 + \frac{2000}{13^2}s)}$$

$$G_c(s) \approx \frac{(s/1.3+1)(0.1s+1)}{(1 + \frac{2000}{13^2}s)}$$

$$\approx \frac{(s/1.3+1)(0.1s+1)}{(1 + \frac{2000}{12^2}s)(0.005s+1)}$$

# 串联综合法示例 1(续)

解法 2:

$$G_{E}(s) = \frac{13^{2}}{10} \frac{(s/1.3+1)}{s^{2}(s/50+1)}$$

$$\frac{G_{E}(s)}{G_{o}(s)} = \frac{(s/1.3+1)(0.1s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}{\frac{2000}{13^{2}}s}$$

$$G_{c}(s) \approx \frac{(s/1.3+1)(0.1s+1)}{\frac{2000}{13^{2}}s}$$

$$\approx \frac{(s/1.3+1)(0.1s+1)}{\frac{2000}{13^{2}}s(0.005s+1)}$$

$$\approx \frac{(s/1.3+1)(0.1s+1)}{(1+\frac{2000}{13^{2}}s)(0.005s+1)}$$

#### 串联综合法示例 2

设单位反馈系统开环传递函数为  $G_o(s) = \frac{K}{s(1+0.12s)(1+0.02s)}$  设计校正装置满足  $K_v \geq 70, t_s \leq 1s, \sigma\% \leq 40\%$ 解:

- K = 70
- 期望特性中频段:  $M_r = 1.6, \omega_c = 13, \omega_2 \le 4.8, \omega_3 \le 21.13$  取  $\omega_2 = 4, \omega_3 = 45$
- 衔接段:  $\omega_1 = 0.75, \omega_4 = 50$
- $G_E(s) = \frac{70(0.25s+1)}{s(1.33s+1)(0.022s+1)}$
- $G_c(s) = \frac{(1+0.25s)(1+0.12s)(1+0.02s)}{(1+1.33s)(1+0.022s)} \approx \frac{(1+0.25s)(1+0.12s)}{(1+1.33s)(1+0.022s)}$
- 验算:  $\omega_c = 13, \gamma = 45.6^{\circ}, M_r = 1.4, \sigma\% = 32\%, t_s = 0.73s$  符合要求。