更多市场~

HC-05 主从机一体蓝牙串口透传模块 带底 板电子无线传输通讯SPP板 ¥14.90-28.00 配送 广东深圳 至 安徽合肥蜀山区 ▼ 快递¥3.50 ▼ 付款后48小时内发货 颜色分类 数量 件(库存265918件) 立即购买 ₩ 加入购物车

😗 蚂蚁花呗 🦷 信用卡支付 🗾 集分宝

兼容版 原装版 实惠版 (主从一体) (主从一体)(单从模式)

LIECFans HC-05 蓝牙模块

无线串口透传、主从机一体

收藏宝贝 (299人气)

客服中心 工作时间 周一至周日: 8:00-23:00 周六至周日: 9:00-21:30 在线咨询 客服中心

本店搜索 关键字 套件 搜索 开发板 电烙铁 模块

品牌: ELECFANS/科彦立 颜色分类: HC-05蓝牙模块 原装版 H...

资料下载: http://pan.baidu.com/s/1p

承诺

7 7天无理由

软件下载: http://pan.baidu.com/s/1q

HC-05 主从机一体蓝牙串口透传


本店搜索 关键字 套件 搜索 开发板 电烙铁 模块

宝贝分类

销售量 收藏数 特软硅胶线纯铜芯材 ¥0.34 己售出 6847 件 电子爱好者之家元件 ¥1.00

宝贝排行榜

辻達 己售出 **5906** 件 16P方孔直插IC插座



原装版 兼容版 实惠版 (主从一体) (主从一体) (单从模式

~ 医卡勒区则



二 1 冰平的区别:

兼容版和实惠版是代替型号,蓝牙主芯片会比/ 小一点点,兼容版支持主从一体模式,实惠版只支: 式,其他功能跟原装版一样,可以放心使用。三款: 安卓手机,不支持苹果手机。

产品概述

HC-05 蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造, 0+EDR 蓝牙规范,模块本身可以在主模式和从模式本模块支持 UARTUSBSPIPCMSPDI 等接口,并支持 SF口协议,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。的线缆连接,能直接替代串口线。

产品特性

- 1、核心模块使用 HC-05 从模块,引出接口包括 VCC,(XD, KEY 引脚、蓝牙连接状态引出脚(STATE),未连接连接后输出高
- 2、led 指示蓝牙连接状态,快闪表示没有蓝牙连接,进入 AT 模式,双闪表示蓝牙已连接并打开了端口
- 3、底板设置防反接二极管,带 3.3V LDO,输入电压配对时电流约 30mA,配对后约 10mA,输入电压禁止起
- 4、接口电平 3.3V,可以直接连接各种单片机(51, / ARM, MSP430等),5V单片机也可直接连接,无需 MAX 能经过 MAX232!
- 5、空旷地有效距离 10 米 (功率等级为 CLASS 2), 起也是可能的, 但不对此距离的连接质量做保证
- 6、配对以后当全双工串口使用, 无需了解任何蓝牙物

- 8 位数据位、1 位停止位、可设置奇偶校验的通信格式 最常用的通信格式,不支持其他格式。
- 7、可以通过拉高 34 脚进入 AT 命令模式设置参数和3
- 8、体积小巧(3.9cm*1.6cm),工厂贴片生产,保证则并套透明热缩管,防尘美观,且有一定的防静电能力
- 9、可通过 AT 命令切换为主机或者从机模式,可通过接指定设备
- 10、支持从 4800bps~1382400bps 间的标准波特率

产品应用

- ■蓝牙车载免提
- 蓝牙 GPS
- 蓝牙 PCMCIA , USB Dongle
- ■蓝牙无线数据传输
- ■工业遥控、遥测
- POS 系统, 无线键盘、鼠标
- 交通井下定位、报警
- ■自动化数据采集系统
- 无线数据传输;银行系统
- ■无线数据采集
- 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门续
- 智能家居、工业控制
- 汽车检测设备
- ■电视台的互动节目表决设备
- ■政府路灯节能设备
- 无线 LED 显示屏系统
- ■蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄
- ■蓝牙打印机
- ■蓝牙遥控玩具

产品参数

-	参数名称	参数值	参数名称
39	模块尺寸	HC-05	型号
21	空中速率	2.4G	工作频段
内置	天线接口	UART3.3VTTL 电平	通讯接口
4	通信电流	3.0~3.6V	工作电压
-85dBr	接收灵敏度	不支持	RSSI 支持
109	工作湿度	3.3V	通信电平
-40°C	存储温度	≤ 4dBm	发射功率
-25°	工作温度	10m	参考距离

使用说明

项目	说明
模块尺寸	39*16mm ,不含针脚。
引脚	KEY、VCC、GND、RXD、TXD、STATE, STATE是蓝牙状态引出脚,未连接时输出低电平,连接时输出高电平。KEY为AT指令设置脚,和按键功能相同。
按键	按键相当于将34脚拉高/拉低,配合AT指令使用。(大部分AT指令,需要按下按键发送对有效。)
电压说明	输入电压为3.2~6V,电源自带防反接,但反接不工作。
状态指示	主机未记录从机地址时,快闪;记录从机地址时,慢闪。 从机未连接时,快闪。连线后,主从机都是LED 两闪一 停。
接口说明	接口电平为3.2~6V,可以连接各种单片机(Arduino、51、AVR、PIC、ARM、MSP430等),5V单片机可以直接连接。直接连接单片机串口,不能经过 MAX232芯片。
通信距离	空旷环境下有效距离为10米,超过10米也是有可能的, 但不能保证通信质量。
通信格式	配对成功后,可以做为全双工串口使用,无需了解任何蓝牙协议。默认常用通讯格式:9600,1,N(AT指令可设置停止位为2,奇或偶校验)
主从机设置	模块为主从一体,出厂默认为从机,可以通过AT指令切换成主机。(AT+ROLE=0/1/2,0为从机,1为主机,2为回环角色,设置时需置高34脚或者是按下模块上的按键。详情参考使用规格书6.5.8!)
默认值	从机,波特率9600、蓝牙名HC-05、配对密码1234、 LED状态灯开启。

EN: 使能端

VCC: 接电源正极

GND: 接电源负极

STATE: 蓝牙连接状态引出脚

TXD:发送端,一般表示为自己的发送端,正常通信必须接另一个RXD:接收端,一般表示为自己的接收端,正常通信必须接另一个

2 自收自发测试

正常通信时 RXD 接其他设备的 TXD, 因此如果要接收自己发送的想思义, 也就是自己接收自己发送的数据, 即自身的 TXD 直接连接来测试本身的发送和接收是否正常, 是最快最简单的测试方法, 时首先做该测试确定是否产品故障。也称回环测试。

3 错误使用方法

- 1. 自收自发测试成功后, 使用中造成 TXD 或 RXD 跟电源正负极短
- 2. 模块接反电源正负极。
- 3. 模块供电电压超过 7V。
- 4. 以上均可能造成模块损坏烧坏,不属于模块的质量问题。

4 测试方法

先按住 HC05 蓝牙模块上面的按键,再给蓝牙模块通电。蓝牙 LED 进入慢闪模式(约1秒钟闪烁一次),即可进行 AT 命令测试

AT 命令格式为: 波特率 38400,8 个数据位,1 个停止位,无机 指令输入完成后,必须按一下回车键再发送!例如:输入 AT,按 发送,蓝牙模块会返回 0K

①如何修改蓝牙模块为主机模式:

输入 AT+ROLE=1 之后按一下回车键发送, 蓝牙返回 0K, 表示修改之后再上电, 蓝牙模块为主机模式, 自动搜索周围从机输入 AT+F 修改为从机模式。(注: 默认为从机模式, 无需修改)

②如何修改蓝牙模块名称:

输入 AT+NAME=Beijin 之后按一下回车键发送,蓝牙返回 OK, 表示修改为 Beijin

③如何修改蓝牙模块配对密码:

输入 AT+PSWD=2222 之后按一下回车键发送, 蓝牙返回 OK, 表示 码修改为 2222

④如何修改通信波特率(注: AT 模式波特率为 38400,正 常通信时波特率为 9600):

输入 AT+UART=115200, 1, 2 之后按一下回车键发送, 蓝牙返回 C 牙通信波特率修改为 115200, 2 个停止位, Even 校验(注: 默认ì 9600, 0, 0)



产品实拍

原装版







兼容版

实惠版

