
Entwicklung • Produktion • Vertrieb Bayernstraße 77 • A-5071 Wals-Siezenheim

Tel. ++43/(0)662/45 93 78-0 • Fax: ++43/(0)662/45 93 78-20

E-mail: office@step-four.at / Internet: www.step-four.at



# Technische Daten der Xport Steuerung "Windows Interface für Fremdanlagen"



Xport ist ein Fremdanlageninterface für XpertMILL.

Mit diesem Interface lassen sich direkt sowohl bis zu 4 Schrittmotorendstufen mit Takt und Richtungssignalen als auch Servoverstärker mit Takt-Richtungs-Eingang ansprechen.

3-4 Ach interpoliertes Fahren mit Bahnvorausschau.

Referenz-/Endschaltereingang für jede Achse

5 zusätzliche Eingänge

Anbindung von bis zu 4 Schaltrelais

Anbindung von Spindelumrichter mit On-/Off-Signal und analogem Spannungsausgang zur Drehzahlregelung Anschluss zum PC mittels USB

Ein- und Ausgänge als Klemmleisten ausgeführt

Das Xport Interface wird in einem einseitig offenem Gehäuse zur Hutschienenmontage geliefert.

Das Xport Interface kann entweder direkt mit dem USB-Port oder mit externer Versorgung (12-24V AC, 15-32V DC) versorgt werden (für analogen Spindelausgang erforderlich).

Entwicklung • Produktion • Vertrieb Bayernstraße 77 • A-5071 Wals-Siezenheim

Tel. ++43/(0)662/45 93 78-0 • Fax: ++43/(0)662/45 93 78-20

E-mail: office@step-four.at / Internet: www.step-four.at



## Anschlussbelegung und DC-Electrial Characteristics:

## X1 Klemmleiste:

Versorgungsspannung 12- (max.) 24V AC bzw. 15- (max.) 32V DC

Das Board kann alternativ auch über den USB-BUS versorgt werden (Schalterstellung SW1 auf Position 2 in Richtung Boardmitte).

## X2 Buchse:

USB Eingang USB V1.1 und USB V2.0 kompatibel (Full Speed Device)

Hinweis: Wenn das Board vom USB Bus versorgt wird, ist der 0-12V Analogausgang nicht verfügbar (bzw. das Spannungsbereich ist auf 0-3V eingeschränkt)!

#### X3 Klemmleiste:

5 Digitaleingänge TTL (5V)

#### X4 Klemmleiste:

Steuerungsausgänge: TTL (5V) max. 10 mA pro Ausgang

- Enable
   Enable-Ausgang f
   ür die Aktivierung der Endstufen
- /Enable ... Invertierter Enable Ausgang
- Stromabsenkung ... Stromabsenkung der Endstufen Ein/Aus (aktiv High/Low per Software einstellbar)
- Opt. Ausgang

## X5 Klemmleiste:

Endstufe X- und Y Motor, Ausgänge: TTL (5V) max. 10 mA pro Ausgang

X-Step ... Schrittimpuls Ausgang
 X-Dir ... Ausgang Richtungssignal
 X-Ref ... Eingang Referenzschalter X

GND

Y-Step ... Schrittimpuls Ausgang
 Y-Dir ... Ausgang Richtungssignal
 Y-Ref ... Eingang Referenzschalter Y

GND

Entwicklung • Produktion • Vertrieb Bayernstraße 77 • A-5071 Wals-Siezenheim

Tel. ++43/(0)662/45 93 78-0 • Fax: ++43/(0)662/45 93 78-20

E-mail: office@step-four.at / Internet: www.step-four.at

## X6 Klemmleiste:

Endstufe Z- und A Motor, Ausgänge: TTL (5V) max. 10 mA pro Ausgang

Z-Step ... Schrittimpuls Ausgang
 Z-Dir ... Ausgang Richtungssignal
 Z-Ref ... Eingang Referenzschalter Z

• GND

A-Step ... Schrittimpuls Ausgang
 A-Dir ... Ausgang Richtungssignal
 A-Ref ... Eingang Referenzschalter A

• GND

## X7 Klemmleiste:

4 Open Collector Ausgänge, max. 50V / 500mA pro Ausgang

Common
OUT4
OUT3
OUT2
OUT1
Suppression Diode
Collector Ausgang 4
Collector Ausgang 3
Collector Ausgang 2
Collector Ausgang 1

• GND

#### X8 Klemmleiste:

Analog - Spindel Ausgang

GND

• Vout ... Analog Ausgang 0-12V max. 20mA

• ON/OFF (OC) ... ON/OFF (Open Collector) max. 50V / 500mA

• ON(OFF (TTL) ... ON/OFF (TTL) max. 10mA

#### X9 Buchse:

H-Box Anschluss (RS422 Schnittstelle)



Entwicklung • Produktion • Vertrieb Bayernstraße 77 • A-5071 Wals-Siezenheim

Tel. ++43/(0)662/45 93 78-0 • Fax: ++43/(0)662/45 93 78-20

E-mail: office@step-four.at / Internet: www.step-four.at

## **AC-Electrial Characteristics:**

Schrittsignal:

Pulsbreite: 20 µs Max. Schrittfrequenz: 10 kHz

USB-Interface: Full Speed 12 MBit/s

## Zusammenstellung:

