



## Eindeutig

#### **Funktion**

 Klare Zuordnung der Teilfunktionen mit jeweiligen Einund Ausgangsgrößen

### Wirkprinzip

- Beschreibbare Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung
- Geordnete Führung des Energie-, Kraft-, Stoff- oder Signalflusses
- Definierte Dehnungsrichtungen


### Auslegung

Eindeutiger Lastzustand nach Größe, Art und Häufigkeit



# Überbestimmungen vermeiden

Beispiel: Lagerung einer Welle



Ziel ist die Entfeinerung → Vermeidung enger Toleranzen oder Zwangskräfte



### Einfach

#### **Funktion**

Geringe Anzahl von Teilfunktionen

### Wirkprinzip

Durchschaubare Gesetzmäßigkeiten

### Auslegung

Formen wählen, die sich leicht berechnen lassen

### Fertigung

Formen wählen, die sich leicht fertigen lassen

### Ergonomie

 Übersichtliche, sinnvolle und leicht verständliche Bedienung



### Sicher

#### **Funktion**

 Auswirkung des Versagens einzelner Bauteile gering halten (Sollbruchstellen)

### Herstellung

Problematische Werkstoffe wenn möglich vermeiden


### Bedienung

 Bedienkonzept muss Schäden durch Bedienfehler ausschließen


#### **Betrieb**

- Personenschutz
- Ausfall einzelner Bauteile darf nicht zur größeren <u>F</u>olgeschäden führen (Fail-Safe-Prinzip)

## Fail-Safe








### Kraftfluss

Gedankenmodell zur Verdeutlichung der Kräfte und Momente in einem System


(vergl. Feldlinien in einem magnetischen Kreis)

Großer Querschnitt → Kraftlinien aufgeweitet → geringe Spannung Kleiner Querschnitt → Kraftlinien verdichtet → hohe Spannung







# Spannungsoptik
















## Führung des Kraftflusses

Indirekte weiträumige Wege

→ Elastischer Verbund.

Direkte kurze Wege →
Steifer Verbund






# "In Verformungen Denken"

Jeder Werkstoff ist elastisch

jedes Bauteil verformt sich entsprechend der auftretenden Belastungen






## Lastausgleich

Statisch Unbestimmt


Statisch Bestimmt





# Lastausgleich


Beispiel: Strömungsmaschine





### Selbsthilfe

Verschraubung (gleitfest vorgespannt)





d) #.....#

Verschluss eines Druckbehälters

Radialwellendichtring

Abdichtung Reifen⇔Felge









## "Gerechtes Konstruieren"

#### **Funktionsgerecht**

Designgerecht
Belastungsgerecht
Verschleißgerecht
Wartungsgerecht
Recyclinggerecht

Entsorgungsgerecht

Sicherheitsgerecht

Ansprechende Erscheinung, Corporate Identity

Optimale Kraftleitung

Verschleiß nur an bestimmten Bauteilen

Leichte Austauschbarkeit von Verschleißteilen

Leichte Demontierbarkeit, geeignete Werkstoffwahl

Geeignete Werkstoffwahl

Funktionssicherheit

Keine Gefährdung von Personen in der Umgebung

#### Gestaltungsgerecht

Werkstoffgerecht
Festigkeitsgerecht
Fertigungsgerecht
Montagegerecht
Verpackungsgerecht
Transportgerecht

Formgebung entsprechend Werkstoffeigenschaften

Bauteilquerschnitt an Belastung angepasst

Schweißkonstruktion ⇔ Gusskonstruktion

Einfache Fügevorgänge

Bsp.: IKEA-Möbel

Maßbeschränkung Bsp.: Breite LKW = 2,5 m




# Belastungsgerechte Konstruktion








# Gegenüberstellung: Zug ⇔ Biegung





### Kraftfluss



 Direkter Weg (reine Zugbelastung)

 Hindernis beidseitig umgangen (Zug und Biegung)

Hindernis
 einseitig umgangen
 (Zug und Biegung)

### Lasthaken





Bild 3.3 Lasthaken und Lastöse [25]

Die Lastöse entspricht der Variante II und der Lasthaken der Variante III nach Bild 3.2.


Der Werkstoffaufwand spricht eindeutig für die Lastöse. Infolge der schlechten Handhabbarkeit ist jeder Kran mit dem werkstoffaufwändigen Kranhaken ausgerüstet.





Tafel 3.1

# Durchbiegung




Balken auf zwei Stützen. Stützweite I= 500 mm, Höhe h= 40 mm, Breite b= 20 mm durch Querkraft F= 1 kN um "f" durchgebogen (vergrößert dargestellt)

#### Beachte:

- Beanspruchung bei Raumtemperatur
- Kunststoffe neigen zum Kriechen, besonders bei höheren Temperaturen (Durchbiegung wird mit der Zeit größer)

Bild 3.13 stoffe bei gleicher Last



Durchbiegung verschiedener Werk- Bild 3.14 Durchbiegung bei verschiedener Streckgrenze (ENAW-AlCu4Mg1-T3 zum Vergleich)



-> Alu far Konstruktion verwenden

## Relative Biegespannung und Durchbiegung




Bild 3.12 Vergleich der relativen Biegespannungen (σ<sub>b</sub>) und Durchbiegungen (f) von Kragbalken mit verschiedenen Profilen gleichen Flächeninhalts



### Torsion und offener Querschnitt

Die Berechnung der Torsionsbeanspruchung und der Verdrillung von nicht kreisförmigen und offenen Querschnitten ist aufwendig, mit den Angaben nach Bild 3.18 soll ein Eindruck zum Verhalten verschiedener Profile vermittelt werden.




Bild 3.18 Vergleich der relativen Torsionsschubspannungen (τ<sub>t</sub>) und der Verdrehwinkel (φ<sub>t</sub>) für verschiedene Profile (gleicher Flächeninhalt A= 960 mm² bei einer identischen Belastung T= 2 kNm, zugrunde gelegt wurde eine freie Länge von 1 m)

