### 第六章 实际气体的性质及热力学一般关系式质学系通大学



- 6-1 理想气体状态方程用于实际气体的偏差
  - 6-2 范德瓦尔方程和R-K方程
    - 6-3 对应态原理和通用压缩因子图
      - 6-4 维里方程
      - 6-5 麦克斯韦关系和热系数
    - 6-6 热力学能、焓和熵的一般关系式
  - 6-7 比热容的一般关系式

### 教学要求



- 1. 掌握压缩因子表示的实际气体的状态方程及压缩因子的物理意义
- 2. 掌握范德瓦尔、维里方程的特点
- 3. 理解对比态原理, 会查通用压缩因子图计算
- 4. 了解 $u, h, s, f, g, c_p, c_v$ 与状态方程的关系



### 6-0 引言



#### 一、热力性质(工质热物性)

热力性质  $\begin{cases} v, T, v, & \text{可测量量, 满足一定的状态方程}, \\ u, h, s, & \text{不可测量量, 只能由计算得到}, \\ \text{比热容 } c_p, c_{v,} & \text{可用实验测得} \end{cases}$ 

#### 理想气体

$$pv = R_g T$$

$$du = c_V dT$$

$$dh = c_p dT$$

$$ds = c_V \frac{dT}{T} + R_g \frac{dv}{v}$$

#### 实际气体

$$f(p,v,T) = 0$$

$$du = ?$$

$$dh = ?$$

$$ds = ?$$

研究实际气体状态方程

$$f(p,v,T) = 0$$



根据状态方程结合后面要讲的热力学一般关系式,就可以由可测量的p、T、 $\nu$ ,计算出不可测的热力学能、焓、熵的变化量。

#### 本章的研究任务主要有两点:

- 1) 求得实际气体的状态方程
- 2) 建立可测得参数与不可测得参数之间的函数关系式

——热力学一般关系式


状态方程是进行实际气体热力性质研究的关键。

如何获得实际气体的状态方程呢?

#### 二、得出气体状态方程的两种方法



1. 以理论分析为主的半经验方法



引入常数的值,通常由实验确定,该方法是一种半经验半理 论的方法,以<u>范德瓦尔方程</u>为典型代表。

优点:通用性较好,只要微观粒子结构符合计算模型即可。

缺点:精度差,模型本身带有一定的简化。

#### 2. 以实验为主的方法



根据实验数据,以热力学一般关系式作为指导,利用数学方法(如,回归分析法、最小二乘法等)建立状态方程。

优点:比较准确,具有一定的实用价值。

缺点:通用性差,状态方程仅适用于该物质。



### 6-1 理想气体状态方程用于实际气体的偏差

### 理想气体两个假定:

- (1) 分子不占有体积
- (2) 分子之间没有作用力

$$pv = R_{\rm g}T$$

实际气体 
$$pv \neq R_gT$$

为反映实际气体与理想气体的偏离程度定义压缩因子 **Compressibility factor** 

$$Z = \frac{pv}{R_{\rm g}T}$$

理想气体

实际气体

$$Z = 1$$

 $Z \neq 1$ 

### 压缩因子的物理意义



$$Z = \frac{pv}{R_g T} = \frac{v}{R_g T/p} = \frac{v(T, p)}{v_i(T, p)}$$
相同 $T$ ,  $p$ 下理想

物理意义:温度、压力相同时,实际气体的比体积(摩尔体积)与理想气体的比体积(摩尔体积)之比。

$$Z>1$$
  $\nu>\nu_i$  表明实际气体难于压缩

$$Z < 1$$
  $v < v_i$  表明实际气体易于压缩

Z反映实际气体压缩性的大小,压缩因子

### 压缩性大小的原因




- (1) 分子占有容积,自由空间减少,不利于压缩
- (2) 分子间有作用力,引力或斥力。

引力有利于压缩;

斥力不利于压缩。

关键看何为主要因素


取决于气体种类和状态



### 通过实测数据画实际气体Z-p图:




Z=Z(p,T), 固定T, 则Z=Z(p), 可画出定温线。



# 实际气体可近似为理想气体的条件:

#### 高温+低压





氢不同温度时压缩因子与压力的关系

### 6-2 范德瓦尔方程和R-K方程



#### 几百种状态方程

范围广,精度差 精度高,范围窄

提出最早,影响最大,范德瓦尔方程

Van der Waals equation

1873年提出,从理想气体假设的修正出发

### 一、范德瓦尔状态方程



#### 1、方程的导出

理想气体:  $p = \frac{R_g T}{r}$ 

$$p = \frac{R_{\rm g}T}{v}$$

$$p = \frac{R_{\rm g}T}{v - b}$$

- (1) 分子本身有体积,自由空间减小,同温下增加碰撞壁面的 机会、压力上升
  - 吸引力  $\propto \rho^2(\frac{1}{v^2})$ (2) 分子间有吸引力,减少对壁面的压力

$$p = \frac{R_g T}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$
 内压力项  
范德瓦尔方程

a, b为范德瓦尔常数。

不同的工质,a、b的值不同,通常由实验确定。

#### 2、范德瓦尔状态方程定性分析



$$p = \frac{R_{\rm g}T}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

$$p = \frac{RT}{V_{\rm m} - b} - \frac{a}{V_{\rm m}^2}$$

$$pV_{\rm m}^{3} - (b + RT)V_{\rm m}^{2} + aV_{\rm m} - ab = 0$$


关于 $V_{\rm m}$ 的三次方程, 其中 $V_{\rm m}$ 为自变量、p为因变量、T为参变量。

在 (p,T) 下,  $V_m$  有三个根


一个实根,两个虚根( $T>T_{\rm cr}$ )

三个不等实根( $T < T_{cr}$ )

三个相等实根( $T=T_{\rm cr}$ ,  $p=p_{\rm cr}$ )



#### 3. 临界点C: 临界等温线的极值点和拐点



### 极值点:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_{cr}} = 0$$

### 拐点:

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_{\rm cr}} = 0$$


#### 4、范德瓦尔方程的临界点参数




$$p_{\rm cr} = \frac{RT_{\rm cr}}{V_{\rm m,cr} - b} - \frac{a}{V_{\rm m,cr}^2}$$


$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_{\rm m}}\right)_{T_{\rm cr}} = -\frac{RT_C}{\left(V_{\rm m,cr} - b\right)^2} + \frac{2a}{V_{\rm m,cr}^3} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_{\rm m}^2}\right)_{T_{\rm cr}} = \frac{2RT_C}{\left(V_{\rm m,cr} - b\right)^3} - \frac{6a}{V_{\rm m,cr}^4} = 0$$





$$V_{\rm m,cr} = 3b$$



$$b = \frac{RT_{\rm cr}}{8p_{\rm cr}}$$

#### 4、范德瓦尔方程的临界点参数



$$p_{\rm cr} = \frac{a}{27b^2}$$

$$p_{\rm cr} = \frac{a}{27b^2}$$
  $T_{\rm cr} = \frac{8a}{27Rb}$   $V_{\rm m,cr} = 3b$ 

$$V_{\rm m,cr} = 3b$$

C点压缩因子: 
$$Z_{cr} = \frac{p_{cr}V_{m,cr}}{RT_{cr}} = \frac{3}{8} = 0.375$$

### 多数物质

$$Z_{\rm cr} = 0.23 - 0.29$$



不准确,实验确定,见表6-1

#### 二、R-K方程



它是由里德立(Redlich)和匡(Kwong)于1949年在范德 瓦尔方程的基础上提出。

$$p = \frac{RT}{V_{\rm m} - b} - \frac{a}{T^{0.5}V_{\rm m} \left(V_{\rm m} + b\right)}$$

a,b—物性常数

- 1) 由p, v, T实验数据拟合;
- 2) 由临界参数求取。

$$a = \frac{0.427480R^2T_{\rm cr}^{2.5}}{p_{\rm cr}} \qquad b = \frac{0.08664RT_{\rm cr}}{p_{\rm cr}}$$

#### 三、其他状态方程



- (1) 二常数方程: 1972年出现的对R-K方程进行修正的R-K-S方程; 1976年出现的P-R方程, 这些方程进一步拓宽了R-K方程的应用范围。
- (2) 多常数方程: 1940年提出的B-W-R方程, 有8个经验常数; 1955年提出, 1959年和1981年进一步完善的Martin-Hou方程, 有11个常数。
  - (3) 到目前为止已有数百种实际气体的状态方程,通常可以分为两大类:

通用方程——适用于全部工质或某一类工质(例如,氟利昂类工质)

专用方程——适用于某一种工质(例如, $H_2O$ 和R12)

### 6-3 对应态原理与通用压缩因子图



状态方程中都包含着与物性有关的常数,例如范德瓦尔方程。

$$(p + \frac{a}{V_{\rm m}^2})(V_{\rm m} - b) = RT$$
 其中 $a$ ,  $b$ 为范德瓦尔常数, 与物性有关常数,不同的工质, $a$ ,  $b$ 的值不同

#### 获得这些常数的方法有两种:

- 1) 利用临界点的实验数据计算得到——适用于少数方程;
- 2) 利用p、v、T 实测数据拟合——多数方程的常数都采用这 种方法获得。

通常我们需要预测或估算某些工质的热力性质,此时往往缺 乏系统的实验数据,因此,需要想办法构建一个不含物性常数的 通用方程,对比态方程和通用压缩因子图就是两种通用的方法。20

#### 一、对应态原理



实验中发现, 所有气体在接近临界状态时都显示出相似的热力 性质:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_{\rm cr}} = 0$$

临界点C,均有 
$$\left( \frac{\partial p}{\partial v} \right)_{T_{cr}} = 0$$
 
$$\left( \frac{\partial^2 p}{\partial v^2} \right)_{T_{cr}} = 0$$

因此产生了用相对于临界参数的对比值,代替压力、温度和比体 积的绝对值,并利用它们导出普遍适用的状态方程的想法,希望 借此消去和物性有关的常数。

取 
$$p_{\rm r} = \frac{p}{p_{\rm cr}}$$
  $v_{\rm r} = \frac{v}{v_{\rm cr}}$   $T_{\rm r} = \frac{T}{T_{\rm cr}}$  对比参数

$$T_{\rm r} = \frac{T}{T_{\rm cr}}$$

#### 1. 对比参数及对比态方程



对比态参数:

$$p_{\rm r} = \frac{p}{p_{\rm cr}}$$
  $T_{\rm r} = \frac{T}{T_{\rm cr}}$   $V_{\rm m,r} = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm m,cr}}$ 

对比态方程: 用对比态参数表示的状态方程。

#### 将对比态参数代入范德瓦尔方程

$$\left(p + \frac{a}{V_{\rm m}^2}\right) \left(V_{\rm m} - b\right) = RT$$

#### 范德瓦尔对比态方程 可导得

$$\left(p_{r} + \frac{3}{V_{m,r}^{2}}\right) (3V_{m,r} - 1) = 8T_{r}$$
 与物质种类无关



$$(p_{\rm r} + \frac{3}{v_{\rm r}^2})(3v_{\rm r} - 1) = 8T_{\rm r}$$

#### 范德瓦尔对比态方程

$$\left(p_{\rm r} + \frac{3}{V_{\rm m,r}^2}\right) \left(3V_{\rm m,r} - 1\right) = 8T_{\rm r}$$

#### 讨论:

- 1)对比态方程中没有物性常数,所以是通用方程。
- 2)从对比态方程中可看出相同的p,T下,不同气体的v不同相同的 $p_r$ , $T_r$ 下,不同气体只要满足同一对比态方程,它们的 $v_r$ 相同。

#### 2. 对应态原理与热力学相似



对应态原理(定律):满足同一对比态方程的不同物质,若两个对比态参数相同,则它们的第三个对比态参数一定相同。

数学上对应态定律可表示为:  $f(p_r,T_r,v_r)=0$ 。

热力学相似: 服从对应态定律,并满足同一对比态方程的物质 称为热力学相似物质。

#### 二、压缩因子



描述实际气体方程的另一个简便方法就是引入压缩因子,对理想气体 状态方程直接修正,广泛应用于气体工程。

对于理想气体:

实际气体与理想气体有一定偏差,体

 $pV_{\rm m} = RT \Longrightarrow \frac{pV_{\rm m}}{RT} = 1$ 

现在  $\frac{pV_{\rm m}}{pT} = Z$ 

Z表示实际气体和理想气体的偏离程度。

对于简单可压缩系, v=f(p,T), 因此, Z=f(p,T), 所以Z也是一个状态函数。


$$Z = \frac{pV_{\rm m}}{RT} = \frac{V_{\rm m}}{RT/p} = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm m, \#}}$$

Z的物理意义:表示实际气体的摩尔体积(比体积)与同温同压下理想气体的摩尔体积(比体积)之比。

#### 三、通用压缩因子图

而安交通大學

对于简单可压缩系,*Z=f(p,T)*,集中了所有的偏差,往往引起这些偏差的因素非常多,因此很难获得*Z*的解析解,通常采用实验测量的方法。



Z与气体的种类、状态等有关,因此每一种气体都有各自的压缩因子图,测定每一个(p,T)下的 $\nu$ 的值,与 $\nu_{\underline{u}}$ 的比值,即为压缩因子,从而得出压缩因子图。 pV = V

 $Z = \frac{pV_{\text{m}}}{RT} = \frac{V_{\text{m}}}{RT/p} = \frac{V_{\text{m}}}{V_{\text{m, } \pm}}$ 

每一种气体需要一个Z-p图,因此要做许多实验,画许多图,非常不方便,因此引入通用压缩因子图。

#### 通用压缩因子图的绘制



$$Z = \frac{pV_{\rm m}}{RT}$$
 和  $Z_{\rm cr} = \frac{p_{\rm cr}V_{\rm m,cr}}{RT_{\rm cr}}$  得  $\frac{Z}{Z_{\rm cr}} = \frac{pV_{\rm m}/RT}{p_{\rm cr}V_{\rm m,cr}/RT_{\rm cr}} = \frac{p_{\rm r}V_{\rm m,r}}{T_{\rm r}}$ 

由对应态原理可知, 
$$f(p_r,T_r,v_r)=0$$
。因此  $\frac{Z}{Z_{cr}} = \frac{p_r V_{m,r}}{T_r} = f(p_r,T_r)$ 


即, 
$$Z = f(p_r, T_r, Z_{cr})$$


各种气体,通常 $Z_{cr}=0.23\sim0.33$ 之间,取平均值 $Z_{cr}=0.27$ 为一定值(常数),则

$$Z = f\left(p_{\rm r}, T_{\rm r}\right)$$

因此,对于热力学相似的物质,具有相同的 $f(p_r,T_r)$ 关系式,按此关系式绘制 的Z- $p_r$ 图,叫通用压缩因子图。







新安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

### 通用压缩因子图的应用



### 已知某未知物质的 $T_{cr}, p_{cr}, R_{g}$

已知 
$$p,T \Rightarrow p_r, T_r \Rightarrow Z \Rightarrow v$$

**已知** 
$$v, T \Rightarrow$$
 假设  $p_1 \Rightarrow p_{r1}, T_r \Rightarrow Z \Rightarrow p_{1'}$ 



已知  $v, p \Rightarrow$  假设  $T_1 \Rightarrow p_r, T_{r1} \Rightarrow Z \Rightarrow T_{1}$ 



### 6-4 维里(Virial)方程



### 1901年, 奥尼斯(K. Onnes) 提出

$$Z = f(T, p)$$

或 
$$Z = f(T, v)$$

或 
$$Z = f(T, \rho)$$

### 形式的状态方程



主要思想:考虑分子间作用力

### 维里方程的形式



$$p \rightarrow 0$$

$$Z=1$$

### 一切气体 $p \rightarrow 0$ Z = 1 第三维里系数


$$Z = \frac{pv}{R_gT} = 1 + B'p + C'p^2 + D'p^3 + \cdots$$

$$\mathbf{Z} = \frac{pv}{R_g T} = 1 + B\rho + C\rho^2 + D\rho^3 + \cdots$$

$$=1+\frac{B}{v}+\frac{C}{v^2}+\frac{D}{v^3}+\cdots\cdots$$
**5.二维里系数**

B, B', C, C', D, D'......与温度有关的量

## 维里系数的物理意义。 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY



理论上维里方程适合于任何工质,级数越多,精度越高,系数由实验数据拟合。

## 截断型维里方程



### -般情况

$$\rho < \frac{1}{2}\rho_{\rm cr}$$

$$\begin{cases} Z = 1 + B'p \\ Z = 1 + \frac{B}{v} \end{cases}$$

当 
$$\frac{1}{2}\rho_{\rm cr} < \rho < \rho_{\rm cr}$$

维里方程的优点: (1)物理意义明确, (2)实验曲线拟合容易。

### 热力学状态参数



## 直接测量

压力p 温度T 体热 $c_{\mathrm{p}}$ 

热力学 一般关系式

普适式

### 间接量

热力学能u 焓h 熵。

f(p,v,T)=0**状态方程** 

## 研究热力学一般关系式的目的。新生态通大学

- → 确定  $\Delta u$ ,  $\Delta h$ ,  $\Delta s$  与可测参数(p,v,T, $c_p$ )之间的关系,便于编制工质热力性质表。
- → 确定  $C_p$ ,  $C_v$ , 与 p, v, T 的关系,用以建立实际气体状态方程。
- ✓ 热力学一般关系式适用于任何工质,可用 其检验已有图表、状态方程的准确性。

#### 基本依据及研究对象



#### 1. 基本依据 热力学第一、第二定律及数学工具

$$\delta q = du + pdv$$
可逆过程
$$Tds = du + pdv$$

$$du = Tds - pdv$$

$$\delta q = dh - vdp$$

$$dh = Tds + vdp$$

反映的是状态参数间的关系,适用于一切工质、一切过程。通常称为Tds方程,是热力学最基本关系式,也是导出其它热力学关系式的基本依据。

#### 2. 研究对象

简单可压缩系统,根据状态公里,有两个独立参数,即

$$z = f(x, y)$$
 或  $f(x, y, z) = 0$ 

# 6-5 麦克斯韦关系和热系数



#### 一、全微分条件和循环关系

#### 1. 全微分条件

点函数 
$$z = f(x, y)$$
 —— 状态参数

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy = Mdx + Ndy$$

#### 根据全微分的判据有:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_{x} = \frac{\partial^{2} Z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^{2} Z}{\partial y \partial x} = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_{y}$$

# 全微分条件

即混合偏导数与求导次序无关。

简单可压缩系的每个 状态参数都必须满足 这个条件。

# 热量是不是满足全微分条件?



# 可逆过程 $\delta q = du + pdv$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT$$

$$\delta q = \left[ p + \left( \frac{\partial u}{\partial v} \right)_T \right] dv + \left( \frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT = M dv + N dT$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{v} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} + \frac{\partial^{2} u}{\partial T \partial v} \neq \left(\frac{\partial N}{\partial v}\right)_{T} = \frac{\partial^{2} u}{\partial v \partial T}$$

# 9 不是状态参数

#### 2. 循环关系式



#### 若 dZ = 0,则

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x} dy = 0 \Longrightarrow \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_{x} = -1$$

#### 3. 链式关系

#### 若x、y、z、w中有两个独立变量,则



$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{w} \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_{w} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{w} = 1$$

# 二、亥姆霍兹函数和吉布斯函数學與多子交通大學





### 1. 亥姆霍兹函数

由热力学第一定律可知,可逆过程


$$du = Tds - pdv$$

$$dh = Tds + vdp$$

可见,求得du、dh的关键是确 立s和p、T、v之间的关系式

$$du = Tds - pdv = d(Ts) - sdT - pdv$$

$$d(u - Ts) = -sdT - pdv$$



亥姆霍兹函数

$$F = U - TS$$



#### 1. 亥姆霍兹函数F(比亥姆霍兹函数 f),又称自由能

- a) 定义: F = U TS; f = u Ts
- b) 因U, T, S均为状态参数,所以F也是状态参数
- c) 单位与热力学能相同。J (kJ)
- d)物理意义

$$df = du - Tds - sdT = -sdT - pdv$$

定温过程 
$$-\Delta f = \int_{1}^{2} p \, dv = w$$

定温过程  $-\Delta f = \int_1^2 p \, dv = w$  可逆定温过程中自由能的减少量是 过程膨胀功。

f的物理意义:f的减少=可逆等温过程的膨胀功,或者说,f是可逆 等温条件下热力学能变化中可以自由的释放转变为功的那部分,也 称亥姆霍兹自由能 Free energy

### 2. 吉布斯函数



$$dh = Tds + vdp = d(Ts) - sdT + vdp$$

$$d(h-Ts) = -sdT + vdp$$

令 
$$g = h - Ts$$
 吉布斯函数

$$G = H - TS$$

吉布斯函数G(比吉布斯函数g),又称自由焓

- a) 定义: G = H TS g = h Ts
- b) 因H, T, S均为状态参数,所以G 也是状态参数
- c)单位与焓相同,J(kJ)
- d)物理意义

$$dg = -sdT + vdp$$

$$dg = -sdT + vdp$$



定温过程: 
$$-\Delta g = -\int_1^2 v dp = w_t$$

可逆定温过程中自由焓的减少量是过程的技术功。

g的物理意义: g的减少=可逆等温过程对外的技术功,或者说,g是可逆等温条件下焓中能转变为功的那部分,也称吉布斯自由焓 (Free enthalpy)。







#### 简单可压缩系统,两个独立变量

$$u = f(p, v) \qquad u = f(T, v)$$
$$u = f(s, v) \qquad u = f(s, p) \qquad \bullet \bullet \bullet$$

某些状态参数若表示成特定的两个独立参数的函数时,只需一个状态函数就可以确定系统的其他参数,这样的函数称为"特性函数"。如

$$u = u(s,v); h = h(s,p); f = f(T,v) \not t to g = g(p,T)$$

# u的特性函数



$$u = u(s, v)$$

$$Tds = du + pdv$$
$$du = Tds - pdv$$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} ds + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{s} dv$$

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v}$$

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} \quad p = -\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{s}$$

$$h = u + pv$$

$$h = u - v \left( \frac{\partial u}{\partial v} \right)_{s}$$



$$f = u - Ts$$

$$f = u - s \left( \frac{\partial u}{\partial s} \right)_{v}$$

$$g = h - Ts$$

$$g = u - v \left( \frac{\partial u}{\partial v} \right)_{s} - s \left( \frac{\partial u}{\partial s} \right)_{v}$$

通过特性函数可以建立各种热力学函数之间的简要关系。

应当指出:热力学能函数只有在表示成u=u(s,v)的函数时,才是特性函数,才能确定其他状态参数。

若换成其他函数形式,如u=u(s, p),则不能确定其他的状态参数,因此也就不是特性函数了。

# h的特性函数

$$h = h(s, p)$$



$$Tds = dh - vdp$$
$$dh = Tds + vdp$$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p ds + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s dp$$

$$T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p \qquad \qquad v = \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s$$

$$v = \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{s}$$



$$u = h - pv = h - p \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{s}$$

# /的特性函数

$$f = f(T, v)$$




$$\mathrm{d}f = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{v} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_{T} \mathrm{d}v$$

$$u = f + Ts = f - T \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{v}$$

$$s = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{v}$$

$$p = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$$



# 四个特性函数(吉布斯方程)



$$du = Tds - pdv \qquad u = u(s, v)$$

$$dh = Tds + vdp \qquad h = h(s, p)$$

$$df = -sdT - pdv \qquad f = f(T, v)$$

$$dg = -sdT + vdp \qquad g = g(T, p)$$

建立了各种热力学函数之间的简要关系。只要一个特性函数求得之后,就可以根据这个特性函数得出其它热力学函数。

# 四、麦克斯韦关系



据
$$z = z(x, y)$$
则

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

$$du = Tds - pdv$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} = T, \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{s} = -p$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_{s} = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_{v}$$

$$dh = Tds + vdp$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_{p} = T, \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{s} = v \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{s} = \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_{p}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{s} = \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_{p}$$

$$\mathrm{d}f = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{v} = -s, \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_{T} = -p \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} = \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} = \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_{T}$$

$$dg = -sdT + vdp$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_{p} = -s, \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_{T} = v \qquad \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p} = -\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T$$

### 吉布斯方程

#### 麦克斯韦关系

# 四个 Maxwell relation



$$\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_{v} = -\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_{s} \qquad \left(\frac{\partial r}{\partial s}\right)_{s}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_{T} = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p} \qquad \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_{T} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v}$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

给出了不可测量的熵参数与容易测得的参数p,v, T之间的微分关系式。

# 四个特性函数(吉布斯方程)



$$du = Tds - pdv \qquad u = u(s, v)$$

$$dh = Tds + vdp \qquad h = h(s, p)$$

$$dg = -sdT + vdp \qquad g = g(T, p)$$

$$df = -sdT - pdv \qquad f = f(T, v)$$

# 四个特性函数(吉布斯方程)



$$du = Tds - pdv$$
  $u = u(s, v)$ 

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} ds + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{s} dv$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} = T \qquad \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{s} = -p$$

# 八个偏导数 size jiaotong university

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} = T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_{p} \quad \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{s} = -p = \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{s} = v = \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_{T} \quad \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{v} = -s = \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_{p}$$

# 把状态参数的偏导数与常用状态参数联系起来。

#### 1. 四个特性函数

$$du = Tds - pdv$$

$$dh = Tds + vdp$$

$$df = -sdT - pdv$$

$$dg = -sdT + vdp$$

# 2. 四个麦克斯 系式交通大學

$$\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_{v} = -\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_{s} \qquad \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_{p} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{s} \\
\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_{T} = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p} \qquad \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_{T} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v}$$

#### 3. 八个偏导数关系式

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} = T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_{p} \qquad \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_{s} = -p = \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_{s} = v = \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_{T} \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{v} = -s = \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_{p}$$

#### 推导热力学一般关系式的理论基础

# 五. 热系数



P, v, T 可测,实际测量是让一个参数不变,测量其它两个参数的变化关系

#### 1. 定容压力温度系数

$$\alpha = \frac{1}{p} \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_{v} \qquad [K^{-1}]$$

物质在定容下,压力随温度的变化率

### 2. 体积膨胀系数



$$\alpha_{V} = \frac{1}{v} \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_{p} \qquad [K^{-1}]$$

### 物质在定压下,比体积随温度的变化率。

### 3. 等温压缩率

$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \left( \frac{\partial v}{\partial p} \right)_T \qquad [Pa^{-1}]$$

物质在定温下,比体积随压力的变化率。

# 热系数间的关系



# 循环式

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_{p} \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_{T} = -1$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$\alpha p \left[\frac{1}{\alpha v}\right]_{r} \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_{T} = -1$$



$$\alpha_{V} = \alpha \cdot \kappa_{T} \cdot p$$



$$\alpha = \frac{1}{p} \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_{v}$$

$$\alpha_{V} = \frac{1}{v} \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_{p}$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \left( \frac{\partial v}{\partial p} \right)_T$$



f(p, v, T) = 0

状态方程


实验获得状态方程的

一种基本方法



# 直接测量

压力p 温度T 体积v 比热 $c_{\mathrm{p}}$ 



# 间接量


热力学能*u* 焓*h* 熵*S* 



*u,h,s,g,f,p,v,T* = 麦克斯韦

s-p,v,T

热力学 一般关系式



# 6-6 熵、热力学能和焓的一般关系式



 $p, v, T \rightarrow ds, du, dh$ 

# 一、熵

# 理想气体

$$s = f(T, v) \qquad ds = c_v \frac{dT}{T} + R_g \frac{dv}{v}$$

$$s = f(T, p) \qquad ds = c_p \frac{dT}{T} - R_g \frac{dp}{p}$$

$$s = f(p, v) \qquad ds = c_v \frac{dp}{p} + c_p \frac{dv}{v}$$

# 熵的一般关系式



### 一般工质

$$s = f(T, v) \qquad ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{v} dT + \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_{T} dv$$

根据链式关系式: 
$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{v} \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial u}\right)_{v} \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v} = 1$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{v} = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial u}\right)_{v} \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v}} = \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v}}{\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_{v}} = \frac{c_{v}}{T}$$

根据麦克斯韦关系式: 
$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

# 熵的一般关系式



$$ds = c_v \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv$$
 **普适式** 第一ds方程

理想气体 
$$pv = R_g T$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} = \frac{R_{g}}{v}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} = \frac{R_{g}}{v} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}s = c_{v} \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_{g} \frac{\mathrm{d}v}{v}$$

# 熵的一般关系式



$$s = f(T, p) \implies ds = c_p \frac{dT}{T} - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp$$

# 第二ds方程,最实用

$$s = f(p, v)$$

$$ds = \left[\frac{c_p}{T} \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right] dp + \frac{c_p}{T} \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p dv$$

# 第三ds方程

# 二、业的一般关系式



将第一ds方程: 
$$ds = c_v \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv$$

代入:

$$du = Tds - pdv$$

$$u = f(T, v)$$

$$du = c_v dT + \left[ T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv$$

第一du方程

# u的一般关系式



$$u = f(T, p)$$

$$du = \left[ c_p - p \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \right] dT - \left[ T \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p + p \left( \frac{\partial v}{\partial p} \right)_T \right] dp$$

# 第二du方程

$$u = f(p, v)$$

$$du = \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right] dp + \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p - p\right] dv$$

## 第三du方程

# u的一般关系式



### 第一du方程,最常用

$$du = c_v dT + \left[ T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv$$

理想气体: 
$$pv = R_g T$$

$$T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} - p = T \cdot \frac{R_g}{v} - p = p - p = 0$$

$$du = c_v dT$$

# 三、焓的一般关系式



$$dh = Tds + vdp$$

# 三个ds的微分关系式分别代入第二Tds方程:

$$h = f(T, v)$$

$$dh = \left[ c_v + v \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \right] dT + \left[ T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v + v \left( \frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \right] dv$$



# 第一dh方程

# 三、焓的一般关系式



$$h = f(T, p)$$

$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T + \left[ v - T \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \right] \mathrm{d}p$$

# 第二dh方程

最常用

$$h = f(p, v)$$

$$dh = c_p \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p dv + \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + v\right] dp$$

# 第三dh方程

# 6-7 比热容的一般关系式



ds, du, dh 的一般关系式都有 $c_p$ ,  $c_v$ 

 $c_p, c_v$ 与p, v, T的关系?



# 定容比热容的一般关系式



# 熵的第一关系式

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv$$

全微分关系 
$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial v} \left[ \left( \frac{c_v}{T} \right) \right]_T = \frac{\partial}{\partial T} \left[ \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \right]_v$$

$$\left(\frac{\partial c_{v}}{\partial v}\right)_{T} = T \left(\frac{\partial^{2} p}{\partial T^{2}}\right)_{v}$$

#### 熵的第二关系式



$$ds = c_p \frac{dT}{T} - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp$$

# 全微分关系 $\Longrightarrow \frac{\partial}{\partial p} \left[ \left( \frac{c_p}{T} \right) \right]_T = \frac{\partial}{\partial T} \left[ -\left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \right]_p$

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial c_{v}}{\partial v}\right)_{T} = T \left(\frac{\partial^{2} p}{\partial T^{2}}\right)_{v}$$

# 比热容的一般关系式

#### 比热容的一般关系式的用途



#### 1. 已知状态方程

$$f(p,v,T)=0$$

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$$

#### 对状态方程两次微分,再对压力积分

$$c_{p} - c_{p_{0}} = -\left[\int_{p_{0}}^{p} T\left(\frac{\partial^{2} v}{\partial T^{2}}\right)_{p} dp\right]_{T}$$

理想气体 $c_{p0}$ +状态方程  $\Longrightarrow$  实际气体 $c_p$ 

#### 比热容的一般关系式的用途




#### 2. 检验状态方程的准确性

$$f(p,v,T)=0$$

对状态方程微分两次,再积分得到 $c_p$ 

对比实际测量的 $c_p$ 





#### 比热容的一般关系式的用途



#### 3. 建立状态方程

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p \quad \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p = -\frac{\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T}{T}$$

$$v = \left[ -\int_{T} \int_{T} \frac{\left( \frac{\partial c_{p}}{\partial p} \right)_{T}}{T} dT^{2} \right] + T\varphi(p) + \varphi'(p)$$

实验获得状态方程的另一种基本方法

# 二、定压比热容与定容比热容的关系式。近大学



 $c_p$ 易测,由 $c_p \Longrightarrow c_v$ 

#### 由熵的第一和第二关系式

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv$$

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv \qquad ds = c_p \frac{dT}{T} - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp$$

可得: 
$$c_v dT + T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dv = c_p dT - T \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp$$



$$dT = \frac{T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v}}{c_{p} - c_{v}}dv + \frac{T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}}{c_{p} - c_{v}}dp$$

#### 二、定压比热容与定容比热容的关系式。《大学



$$dT = \frac{T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v}}{c_{p} - c_{v}}dv + \frac{T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}}{c_{p} - c_{v}}dp$$

$$T = T(v, p) \qquad \Longrightarrow \qquad dT = \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p dv + \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v dp$$

#### 可得:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_{p} = \frac{T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v}}{c_{p} - c_{v}} \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{v} = \frac{T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}}{c_{p} - c_{v}}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{v} = \frac{T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}}{c_{p} - c_{v}}$$

# 二、定压比热容与定容比热容的关系式量大學





#### 结合循环关系式,可得:


$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{v} = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p} \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T}$$

$$c_p - c_v = T \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = T v \frac{\alpha_V^2}{\kappa_T}$$
Jiaotong University

- 1.  $C_p$ - $C_v$ 取决于状态方程和热系数关系式
- 2.  $C_p$ - $C_v$ 恒大于或等于零







特征函数 u,h,s,g,f,p,v,T 麦克斯韦 s-p,v,T

热力学 一般关系式

热系数积分

重点在于掌握处理问题的思路,了解方法;对公式的推导过程则不要求掌握。

# 小结



#### 一、压缩因子的物理意义

$$Z = \frac{pv}{R_g T} = \frac{v}{R_g T} = \frac{v(T, p)}{v_i(T, p)}$$
相同 $T, p$ 下理想气体比体

Z表示实际气体和理想气体的偏离程度,Z越大偏离就越大,是一个状态参数。

Z的物理意义:表示实际气体的摩尔体积(比体积)与同温同压下理想气体的摩尔体积(比体积)之比。

#### 取决于气体种类和状态

# 二、范德瓦尔状态方程



$$p = \frac{R_g T}{v}$$

理想气体: 
$$p = \frac{R_g T}{v}$$
 
$$p = \frac{R_g T}{v - b}$$

- (1) 分子本身有体积,自由空间减小,同温下增加碰撞壁面的 机会、压力上升
  - (2) 分子间有吸引力,减少对壁面的压力 吸引力  $\propto \rho^2(\frac{1}{v^2})$

$$p = \frac{R_g T}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

内压力项

范德瓦尔方程

a, b为范德瓦尔常数。

不同的工质,a、b的值不同,通常由实验确定。

#### 三、对比参数及对比态方程



对比态参数:

$$p_{\rm r} = \frac{p}{p_{\rm cr}}$$
  $T_{\rm r} = \frac{T}{T_{\rm cr}}$   $V_{\rm m,r} = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm m,cr}}$ 

对比态方程:用对比态参数表示的状态方程。

#### 将对比态参数代入范德瓦尔方程

$$\left(p + \frac{a}{V_{\rm m}^2}\right) \left(V_{\rm m} - b\right) = RT$$

可导得

$$\left(p_{\rm r} + \frac{3}{V_{\rm m,r}^2}\right) \left(3V_{\rm m,r} - 1\right) = 8T_{\rm r}$$

范德瓦尔对比态方程

#### 四、对应态原理与热力学相似



对应态原理(定律):满足同一对比态方程的不同物质,若两个对比态参数相同,则它们的第三个对比态参数一定相同。数学上对应态定律可表示为:  $f(p_r,T_r,v_r)=0$ 。

热力学相似:服从对应态定律,并满足同一对比态方程的物质 称为热力学相似物质。

#### 五、通用压缩因子图的应用



# 已知某未知物质的 $T_{cr}, p_{cr}, R_{g}$

已知 
$$p,T \Rightarrow p_r, T_r \Rightarrow Z \Rightarrow v$$

已知 
$$v, T \Rightarrow$$
 假设  $p_1 \Rightarrow p_{r1}, T_r \Rightarrow Z \Rightarrow p_{1'}$ 




已知  $v, p \Rightarrow$  假设  $T_1 \Rightarrow p_r, T_{r1} \Rightarrow Z \Rightarrow T_{1'}$ 



#### 六、热力学一般关系式的建立





重点在于掌握处理问题的思路,了解方法;对公式的推导过程则不要求掌握。

# 作业



#### 6-4, 6-11, 6-13

