



## Tema 5. Programación de PLCs

- > Introducción
- > Diagrama de contactos.
- > Texto estructurado.
- > Estados de un sistema.
- > GRAFCET.
- ➤ Ejercicios.




## **Introducción**


Sistemas y recursos involucrados en la programación de un PLC




#### Introducción

- Lenguajes de programación IEC 61131.
  - Lenguajes literales.
    - · Lista de instrucciones (similar a ensamblador). AWL
    - Texto estructurado (lenguaje de alto nivel, similar a Pascal). STR ST
  - Lenguajes gráficos.
    - Esquema de contactos. Derivado del lenguaje de Relés. KOP LD.
    - GRAFCET.








GRAFCET

5



## Diagrama de contactos

- El diagrama de una sección se compone de circuitos, llamados redes, entre las dos líneas de alimentación.
- Cada red se construye con contactos, bobinas y líneas de conexión. A los contactos y boninas se asocian variables.



7


#### Diagrama de contactos

- Similar a un circuito eléctrico.
  - Laterales verticales conectados a alimentación
  - Cada escalón horizontal funcionan como circuitos-interruptores que encienden o apagan las salidas del escalón.





## Diagrama de contactos

Operaciones de SET/RESET.




- Detección de flancos positivos/negativos
- Ejemplo con el software de Schneider.






9

## Bloques de temporización IEC



## Bloques de cuenta IEC


- Se dispone de contadores para:
  - CTD (Count Down). Cuenta decreciente desde un valor cargado.
  - CTU (Count Up). Cuenta creciente hasta el valor indicado.
  - CTUD. Cuenta creciente o decreciente, según la entrada usada.



11

## Secuenciación con EN y ENO

- En LD, los bloques de función disponen de:
  - EN (ENable): El bloque se ejecuta cuando esta entrada vale 1. Si no se usa, se interpreta que vale 1.
  - ENO (EN Output): Salida que se pone a 1 cuando el bloque acaba su ejecución.
     Si hay errores, ENO se pone a 0.



## Orden de ejecución

- La ejecución se realiza línea a línea, de arriba abajo.
- Cada línea se ejecuta completamente, hasta determinar todas las salidas, antes de pasar a la siguiente línea.
- Si se usan bloques de función, estos requieren disponer de todas las entradas para ejecutarse.
- Se puede alterar el flujo de ejecución con elementos de salto, pero su abuso puede dificultar la interpretación de un programa.

13



#### Características del texto estructurado (ST)

- Lenguaje de alto nivel, al estilo de Pascal o Basic.
- Una sección es un programa estructurado con una lista de instrucciones compuestas de:
  - Instrucciones de control del flujo del programa.
  - Expresiones de evaluación y asignación de variables.
  - Llamadas a bloques de funciones y subrutinas.
- Cada instrucción debe acabar en punto y coma (;).
- Particularmente adecuado para programar cálculos aritméticos y algoritmos complejos.

15

## **Expresiones**

- Operadores básicos:
  - Asignación de un resultado: :=
  - □ Comparación: > , < , = , >= , <= , <>
  - Lógicos: AND, &, OR, XOR, NOT
  - Aritméticos: +, -, \*, /, MOD (resto división entera), \*\* (potencia)
  - Paréntesis para forzar orden de evaluación: (,)
  - Llamadas a funciones: TON\_ins1 (inicio, tiempo, salida, cuenta);
- Resulta fácil construir expresiones complejas:
  - s\_motor := e\_marcha AND NOT (e\_alarma1 OR e\_alarma2);
  - a := 5 + a \* cos(INT\_TO\_REAL(%CH0.3.0.VALUE));
  - var1 := var2 := var3 := 1;
  - timeVar := 10 \* T#10s;
  - salida := Instancia1\_TON.Q;

## Instrucciones de control del programa

Ejecución condicional de operaciones

17

#### Instrucciones de control del programa

Bucles para repetir operaciones

```
(* contador ascendente*)
contador:=0;
WHILE contador<5 D0
   temporal:=temporal+
        BYTE_TO_INT(tabla[contador]);
contador:=contador+1;
END_WHILE;

(* contador descendente*)
contador:=5;
REPEAT
   contador:=contador-1;
   temporal:=temporal+
        BYTE_TO_INT(tabla[contador]);
UNTIL contador=0
END_REPEAT;</pre>
```

#### Instrucciones de control del programa

- Selección de alternativas
  - CASE funciona como varias instrucciones IF-THEN-ELSIF, pero es más comprensible.
  - Para cada opción se puede especificar un bloque de instrucciones o expresiones.
  - Opcionalmente, se puede añadir la opción ELSE al final (default).

```
CASE num estado OF
        0: IF bt marcha THEN
               num estado:=1;
               sal_izq:=TRUE;
          END IF;
       1: IF bt_fc_der THEN
                num estado:=2;
               sal der:=TRUE;
          END IF:
        2: IF bt fc izg THEN
               num estado:=0;
               sal izq:=FALSE;
               sal der:=FALSE;
          END IF;
        ELSE error:=TRUE;
               num estado:=0;
END CASE;
```

19

## Control del flujo de ejecución

- JMP etiqueta: Salto a la etiqueta indicada. No es estándar, y no está recomendado.
- RETURN: retorno anticipado de una subrutina.
- EXIT: fuerza la finalización de una instrucción de repetición antes de que se cumpla la condición de final.

```
sum:=0;
FOR i:=1 TC 3 DC
    FOR j:=1 TC 2 DC
        (* Si flag esta activo sale*)
        IF FLAG=1 THEN EXIT;
        END_IF;
        sum:=sum+j;
END_FOR;
sum:=sum+i;
```



# ESTADOS DE UN SISTEMA (EVENTOS DISCRETOS)


21

#### Il Sistemas de eventos discretos

- Muchas aplicaciones de automatización se basan en desarrollar una secuencia ordenada de acciones.
- El controlador no comienza una acción hasta que la acción anterior no ha terminado.
- La situación del sistema durante el desarrollo de una acción estable se denomina estado.
- Un evento es la transición de un estado a otro.
- Eventos discretos:
  - Las transiciones de estado son instantáneas y ocurren en instantes discretos de tiempo.
  - En un intervalo finito de tiempo hay un numero finito de transiciones de estado.

## I Ejemplo de sistema basado en eventos

- El sistema sigue esta secuencia de funcionamiento:
  - Inicialmente el carro está en reposo en el lado izquierdo.
  - Mediante M, el carro se pone en marcha hacia la derecha.
  - Cuando el carro toca FCD, se mueve a la izquierda.
  - Al tocar FCI, el carro se para, la espera de pulsar M de nuevo.



23

## Grafo de estados


- El estado siguiente (q<sub>s</sub>) depende del estado actual (q) y de las entradas (e).
- Las entradas provocan las transiciones de estado.
- Las salidas (s) dependen del estado.

Q: Conjunto de estados

E: Conjunto de entradas

S: Conjunto de salidas


 $q_s = f(q, e)$  s = g(q) $q, q_s \in Q \ e \in E \ s \in S$ 



## Implementación con diagrama de contactos

- El estado se puede representar con variables booleanas.
- Hay que inicializar el programa al primer estado.

Nombre	Tipo ▼	Dirección ▼
	EBOOL	%I0.1.1
🐤 e_FCl	EBOOL	%I0.1.2
🐤 e_M	EBOOL	%10.1.0
🐤 estado_der	EBOOL	
🐤 estado_izq	EBOOL	
🐤 estado_rep	EBOOL	
• primer_ciclo_en_frio	BOOL	%S0
🔷 s_D	EBOOL	%Q0.1.16
<b>&gt;</b> s_l	EBOOL	%Q0.1.17



25

## Implementación con texto estructurado

El estado se puede representar con una variable entera.

```
(* Inicio *)
IF primer_ciclo_en_frio THEN
        num estado:=0;
        sal_motor:=FALSE;
        sal izqder:=FALSE;
END IF;
(* Evolución de estados *)
CASE num_estado OF
        0: IF bt marcha THEN
                num estado:=1;
           END IF;
        1: IF bt fc der THEN
                num_estado:=2;
        2: IF bt_fc_izq THEN
                num estado:=0;
           END IF;
END_CASE;
```

```
bt_fc_der
                     BOOL
                                %10.1.1
                                %10.1.2
 bt_fc_izq
                     BOOL
  🕒 bt_marcha
                     BOOL
                                %10.1.0
 num_estado
                     INT
                     BOOL
                                %S0
 primer_ciclo_en_frio
  sal izoder
                     BOOL
                                %Q0.1.16
 sal_motor
                     BOOL
                                %Q0 1 17
(* Salidas *)
IF num_estado=1 OR num_estado=2 THEN
         sal_motor:=TRUE;
         sal_motor:=FALSE;
END IF;
IF num_estado=2 THEN
         sal_izqder:=TRUE;
         sal izqder:=FALSE;
END IF:
```

Tipo

Dirección ▼

Nombre

#### Generación de las salidas

- Se puede realizar el procesamiento de salidas en los cambios de estado pero el programa no queda tan claro, y es fácil cometer errores.
- Es mejor determinar las salidas según las variables de estado, como en las diapositivas anteriores.

```
(* Inicio *)
IF primer_ciclo_en_frio THEN
       num_estado:=0;
END_IF;
(* Evolución de estados y salidas *)
CASE num_estado OF
        0: IF bt marcha THEN
               num estado:=1;
                sal_motor:=TRUE;
                sal izqder:=FALSE;
           END IF;
        1: IF bt fc der THEN
                num_estado:=2;
                sal_motor:=TRUE;
                sal_izqder:=TRUE;
           END IF;
        2: IF bt_fc_izq THEN
                num_estado:=0;
                sal_motor:=FALSE;
                sal_izqder:=FALSE;
           END IF;
END CASE;
```

27

#### Metodología

- Determinar cuales son los estados estables del sistema.
- Modelar el funcionamiento con un grafo de estados.
- Identificar variables de mando, entradas y salidas.
- Definir variables de estado.
- Iniciar las variables de estado (y salidas).
- Programar los cambios de estado, según las entradas.
- Programar la generación de salidas según el estado.

## Problemas de los grafos de estado

- Un estado representa la totalidad del sistema.
  - El número de estados crece exponencialmente al aumentar la complejidad de la aplicación.
- Sólo sirve para problemas sencillos.
- Difícil sincronización de grafos de procesos paralelos.
- Se requiere una herramienta más potente:
  - Redes de Petri.
  - Grafcet.

29




## **GRAFCET (SFC)**

- Creado por la extinta AFCET (Asociation Francaise pour la Cibernétique Economique et Technique) en 1977.
- Inspirado en redes de Petri.
- Como otros grafos de estados, trabaja con estados, eventos y acciones.
- Adecuado para automatismos secuenciales que se pueden estructurar en etapas.
- Definido como lenguaje de Diagrama Secuencial de Funciones (SFC) para PLCs en el IEC 61131.

31


#### GRAFCET (SFC)

- El software de diseño de los PLCs actuales permite la especificación gráfica de Grafcet de forma directa.
- Elementos principales:
  - Etapas o pasos: Estados estables del automatismo, que tienen asociadas acciones.
  - Transiciones: Determinan los cambios de etapas en base a condiciones booleanas.
  - Conexiones direccionales: conectan una etapa con una transición o viceversa.
  - Sólo se indica la dirección hacia arriba: el resto se supone hacia abajo.



#### **Etapas**


- Cada etapa tiene un nombre.
- Durante un instante de la ejecución, hay dos tipos de etapas:
  - Activas. Se están ejecutando.
  - Sin activar. En espera de que una transición las active.
- Todo Grafcet tiene una etapa inicial que se activa al iniciar el programa.



33

## Variables de una etapa

- Cada etapa tiene asignada una variable con su nombre, con estos elementos:
  - Etapa1.t: Tiempo de duración de la etapa. Si se desactiva la etapa, se mantiene el valor.
  - Etapa1.x: 1 o 0 según la etapa este activa o no.
- Esas variables sólo se pueden leer.
- Las variables se pueden usar en transiciones y acciones, y en otras secciones del programa.



## Descriptores para las acciones

- N (None). La acción sólo está a 1 cuando la etapa esté activa.
- **R** (Reset). Cuando la etapa se activa, la acción se pone a 0. La acción se pudo activar previamente con S.
- S (Set). Al activarse la etapa, la acción se pone a 1, hasta que se use R.
- L (Limit). Si la etapa está activa, la acción se pone a 1 durante el tiempo indicado y luego se deja a 0. Si la etapa se desactiva, la acción se pone a 0.
- **P** (Pulse). Si la etapa está activa, la acción se establece a 1, y se mantiene así durante un ciclo de programa. Luego se pone a 0.


35

#### Descriptores para las acciones

- D (Delay). Si la etapa se activa, se inicia un temporizador y, una vez pasado el tiempo indicado, la acción se establece en 1. Si la etapa se desactiva, la acción se pone a 0.
- **DS** (Delayed Set). Actúa como S, pero la acción no se pone a 0 automáticamente al desactivarse la etapa.
- **P1** (Pulse to 1). Cuando la etapa pasa de inactiva a activa, la acción se establece en 1 y permanece así durante un ciclo de programa.
- **P0** (Pulse to 0). Cuando la etapa pasa de activa a inactiva, la acción se establece en 1 y permanece así durante un ciclo de programa.

#### Secciones de acción

- Se pueden definir acciones complejas en forma de secciones de programa en lenguaje FBD, LD, IL ó ST.
- Una misma sección de acción se puede usar como acción de multiples estapas.
- No se puden usar bloques de funciones, y las llamadas a subrutinas tienen limitaciones.



37


## **Transiciones**

- Definen las condiciones que permiten evolucionar de una o más etapas activas a otras etapas no activas.
- Una transición se habilita si:
  - Todas las etapas de entrada están activas.
  - La condición asociada a la etapa es verdadera o 1.
- La condición de una transición puede ser:
  - Una variable o dirección booleana.
  - Una sección que devuelve un valor booleano.
  - El valor literal 1 (verdadero).




#### **Transiciones**

- Si una transición habilitada se ejecuta:
  - Se desactivan todas las etapas inmediatamente anteriores.
  - Se activan todas las etapas inmediatamente posteriores.
- Si hay varias transiciones habilitadas, se disparan todas ellas.
- El tiempo de ejecución de una transición puede ser muy pequeño, pero no cero.





39




#### Secuencia única

 Es una sucesión de etapas que son activadas una a continuación de otra.








(\*Inicia salidas\*)

IZQ:=0;

41


## Secuencias simultáneas (IEC 61131)

- La salida de una transición se conecta a varias etapas.
  - El disparo de la transición lleva a la activación simultánea de varias etapas, o secuencias de etapas.
- Las secuencias simultáneas deben converger en una transición.
  - La transición se habilitará si todas sus etapas previas están activas.
  - Las etapas paralelas se desactivan.



#### Secuencias simultáneas (IEC 61131)


- Según el IEC 61131, una divergencia en Y siempre debe cerrarse con una convergencia en Y.
- El número de divergencias simultáneas no tiene porque coincidir con el número de convergencias simultáneas.




43

#### Macroetapas


- Son etapas que contienen un Grafcet dentro.
- Permiten estructurar el programa por niveles de detalle.





# Lista de ejercicios

■ Tren de lavado de vehículos → Estados, KOP/STR.



Posicionado de cajas → Estados, KOP/STR.

