# Ingeniería de los Computadores

Unidad 4. Redes de interconexión.


Introducción

Redes de interconexión en supercomputación:

- Elemento fundamental en arquitecturas paralelas con varios elementos de proceso que se comunican
- La eficiencia en la comunicación es crítica: multiprocesadores, multicomputadores
- El diseño de la red condiciona: escalabilidad de la arquitectura, complejidad, tolerancia a fallos, etc.
- Aspectos relacionados: control de flujo y encaminamiento

Introducción

Estructura general del sistema de comunicación




#### **Conceptos**

#### Parámetros básicos:

- Tamaño de la red: número de nodos (EPs, memorias, computadores)
- Grado del nodo (d degree): número de canales de entrada y salida
- Nodos unidireccionales: grado de salida y grado de entrada
- Grado del nodo -> puertos de E/S (¿coste?)
- Diámetro de red: longitud máxima del camino más corto entre dos nodos cualquiera de una red.

**Conceptos** 


Diseño de una red de interconexión



**Conceptos** 

Diseño de una red de interconexión: Topología


 Estructura de interconexión física de la red. Se puede modelar mediante un grafo cuyos vértices son conmutadores o interfaces de red ( a nodos de cómputo, a módulos de memoria, o a dispositivos de E/S) y los aristas son los enlaces.



**Conceptos** 

Diseño de una red de interconexión: Encaminamiento


 Determina el camino a seguir por un paquete desde el fuente al destino.



#### **Conceptos**

Diseño de una red de interconexión: Estrategia de conmutación


 Determina cómo los datos en un paquete atraviesan el camino hacia el destino.



#### **Conceptos**


### Diseño de una red de interconexión: Control de flujo

Determinan *cuándo* una unida se mueven entre componentes del Sist. Comunicación, avanzando hacia el destino. *Arbitra* ante colisiones. Determina cómo y cuándo se asignan recursos (intra- e inter-conmutadores)



**Conceptos** 

Diseño de una red de interconexión: Niveles de servicios



#### Clasificación

### Clasificación de redes de interconexión

CLASES	Nº NODOS Y DISTANCIA	UTILIZACIÓN	DESARRO- LLO	EJEMPLOS	
Diseñadas a medida	Nodos: unos pocos-decenas- cientos-miles	Multiprocesadores Multicomputadores Proc. matriciales	Arquitecturas de altas prestaciones.	-Cray X1 -Origin SGI -Sun Fire 15K	
SAN: System Area Network	Nodos: decenas- cientos-miles Dist. decenas o cientos metros	Conecta comp. en habitación Interfaz software "ligera" ( <i>lightweight</i> )	Redes a medida y LAN	-Estándares: SCI, Infiniband -OEM: Myrinet, QsNet	
LAN: Local Area Network	Nodos: cientos Dist <decenas km<="" th=""><th>Conecta comp. en edificio o campus</th><th>Estaciones de trabajo</th><th>-Fast Eth. -Gigabit Eth.</th></decenas>	Conecta comp. en edificio o campus	Estaciones de trabajo	-Fast Eth. -Gigabit Eth.	
WAN: Wide Area Network	Nodos: miles Dist. miles km	Conecta comp. a nivel mundial	Telecomuni- caciones	-ATM	

#### Clasificación

### Clasificación de redes de interconexión (1/2):

- Redes de medio compartido
  - → Redes de área local
    - Bus de contención (Ethernet)
    - Token bus (Arcnet)
    - Token ring (IBM Token ring)
  - Bus de sistema (backplane bus) (Sun Gigaplane)
- Redes directas (estáticas basadas en router)
  - Topologías ortogonales (Malla, Toro, Hipercubo)
  - → Otras topologías (Árbol, CCC, Estrella, ...)
- Redes indirectas (dinámicas basadas en conmutador)

#### Clasificación

Clasificación de redes de interconexión (2/2)

- Redes indirectas (dinámicas basadas en conmutador)
  - → Topologías regulares
    - Barras cruzadas (Crossbar)
    - Redes de interconexión multietapa (MIN)
      - Con bloqueos (unidireccionales y bidireccionales)
      - Sin bloqueos (red de Clos)
  - Topologías irregulares
- Redes híbridas (redes jerárquicas)

#### Clasificación

#### Otra clasificación:

- Redes directas
  - Nodos conectados a subconjuntos de nodos
  - Escalabilidad
  - Comunicación entre los nodos mediante routers.
  - Canales unidireccionales o bidireccionales
- Redes indirectas
  - Comunicación a través de conmutadores
  - Topologías regulares (matriciales) e irregulares (NOWs)
- Redes híbridas (combinación de las anteriores)
- Redes multibus
- Redes jerárquicas (jerarquía de buses conectados mediante routers )
- Redes basadas en clusters
  - Nodos conectados (buses fácil broadcasting) formando clusters
  - Clusters conectados entre sí (red directa escalabilidad)

Clasificación: redes de medio compartido

### Redes de medio compartido


- Medio de transmisión compartido
- Arbitraje (resolución de conflictos)
- Sencillo Broadcast
- Ancho de banda limitado (escalabilidad limitada) -> cuello de botella
- Bus de sistema (arquitectura UMA: Proc -> Mem)
- Redes de área local
  - → Ethernet (no determinista)
  - → Token bus (determinista → aplicaciones de tiempo real)
  - → Token ring (estructura en anillo)

Clasificación: redes de medio compartido

Redes de medio compartido (arbitraje del bus)

#### Prioridad estática. Señales de control:

- BRQ
- BGNT
- BBSY común




Clasificación: redes de medio compartido

Redes de medio compartido (arbitraje del bus)

Prioridad estática. Daisy Chain (centralizada-serie):

- BRQ común
- BGNT propagada
- BBSY común




Clasificación: redes de medio compartido

Redes de medio compartido (arbitraje del bus)

Prioridad estática. Codificador-decodificador de prioridad (centralizada-paralela)

- BRQ individual
- BGNT individual
- BBSY común




Clasificación: redes de medio compartido

Redes de medio compartido (arbitraje del bus)

Prioridad estática. Codificador-decodificador de prioridad (centralizada-paralela)

- BRQ individual
- BGNT individual
- BBSY común




Clasificación: redes de medio compartido

Redes de medio compartido (arbitraje del bus)

Prioridad estática. Autoarbitraje (distribuido-paralelo)

- BRQ individual
- BGNT individual
- BBSY común



Clasificación: redes de medio compartido

Redes de medio compartido (arbitraje del bus)

- Multiplexación temporal
  - Ventajas:
    - Asignación equitativa
    - Simplicidad

Inconvenientes:

- Infrautilización del ancho de banda
- Prioridad dinámica
  - LRU
  - RDC (Rotating Daisy Chain)
  - FCFS

Clasificación: redes de medio compartido

### Redes de medio compartido (arbitraje del bus)

Ejemplo: Prioridad dinámica (LRU)

$P_0$	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	Acción
0	1	2	3	P <sub>0</sub> utiliza bus
0	1	2	3	P <sub>2</sub> solicita bus
1	2	0	3	P <sub>2</sub> utiliza bus
1	2	0	3	P <sub>1</sub> y P <sub>3</sub> solicitan bus
2	3	1	0	P <sub>3</sub> utiliza bus

### Ingeniería de los Computadores Unidad 4.2 Rendimiento

#### ¿Qué afecta al rendimiento?

#### Parámetros básicos

- Anchura de la bisección (B): mínimo número de canales que, al cortar, separa la red en dos partes iguales
  - Nota: El número de cables que cruzan la bisección es una cota inferior de la densidad de cableado
- Longitud del cable: efectos sobre la latencia
- Simetría: Una red es simétrica si es isomorfa a ella misma independientemente del nodo considerado origen
- Rendimiento
  - → Funcionalidad: Indica cómo la red soporta el encaminamiento de datos, tratamiento de las interrupciones y sincronización.
  - → Latencia: Indica el retraso de un mensaje

### Ingeniería de los Computadores Unidad 4.2 Rendimiento

¿Qué afecta al rendimiento?

#### Parámetros básicos:

- Rendimiento
  - → Ancho de banda. Velocidad máxima de transmisión de datos
  - → Complejidad hardware. Coste de implementación (cables, conmutadores, conectores, etc.)
  - → Escalabilidad. Capacidad de la red para expandirse de forma modular
  - → Capacidad de transmisión. Número total de datos que se pueden transmitir a través de la red en una unidad de tiempo. (Punto caliente)

### Ingeniería de los Computadores Unidad 4.2 Rendimiento

#### ¿Qué afecta al rendimiento?

#### Diseño de una red de interconexión

- Topología -> grafo de interconexión
- Control de flujo -> método usado para regular el tráfico en la red
  - Mensaje
  - → Paquete
  - Flit (FLow control unIT)
- Encaminamiento -> método usado por un mensaje para elegir un camino entre los canales de la red
  - Determinista
  - → Adaptativo

Topologías: Redes estáticas o directas

#### Redes estáticas o directas


#### Clasificación:

- Estrictamente ortogonales (malla, hipercubo, toro)
  - → (Estrictamente) Cada nodo tiene al menos un enlace en cada dimensión.
  - Ortogonal) Cada enlace supone un desplazamiento en una dimensión.
- No ortogonales (árbol)
- Propiedades
  - → Grado (número de enlaces con otros nodos)
  - → Diámetro (máximo camino más corto entre dos nodos)
  - → Regularidad (todos los nodos tienen el mismo grado)
  - → Simetría (se ve semejante desde cualquier nodo)

Topologías: Redes estáticas o directas

#### Redes estáticas o directas. Anillo unidireccional

- Función de interconexión: F<sub>+1</sub>(i) = (i+1) mod N
- Grado de entrada/salida: 1/1
- Diámetro: N-1



¿Anillo bidireccional?


#### Topologías: Redes estáticas o directas

### Redes estáticas o directas. Ej. Malla abierta

F. interconexión:

$$F_{+1}(i) = (i+1) \text{ si i mod } r <> r-1$$
  
 $F_{-1}(i) = (i-1) \text{ si i mod } r <> 0$   
 $F_{+r}(i) = (i+r) \text{ si i div } r <> r-1$   
 $F_{-r}(i) = (i-r) \text{ si i div } r <> 0$ 

- Grado: 4
- Diámetro: 2(r-1), donde N=r<sup>2</sup>




#### Topologías: Redes estáticas o directas

### Redes estáticas o directas. Ej. Malla Illiac

F. interconexión:

$$F_{+1}(i) = (i+1) \mod N$$
  
 $F_{-1}(i) = (i-1) \mod N$   
 $F_{+r}(i) = (i+r) \mod N$   
 $F_{-r}(i) = (i-r) \mod N$ 

- Grado: 4
- Diámetro: (r-1), donde N=r<sup>2</sup>



#### **Topologías: Redes estáticas o directas**

### Redes estáticas o directas. Ej. Redes n-cubos k-arias ó toros

- n dimensiones, k nodos
- Función de interconexión toro 2D:


$$F_{+1}(i) = (i+1) \mod r + (i DIV r) \cdot r$$

$$F_{-1}(i) = (i-1) \mod r + (i DIV r) \cdot r$$

$$F_{+r}(i) = (i+r) \mod N$$

$$F_{-r}(i) = (i-r) \mod N$$

- Grado: 4  $2 \cdot \left\lfloor \frac{r}{2} \right\rfloor$ , donde N=r<sup>2</sup>



#### Topologías: Redes estáticas o directas


### Redes estáticas o directas. Ej. Desplazador barril

F. interconexión:

$$B_{+k}(i) = (i+2^k) \mod N$$

$$B_{-k}(i) = (i - 2^k) \mod N$$

- Grado: 2n 1
- Diámetro: n/2




#### **Topologías: Redes estáticas o directas**

- Redes estáticas o directas. Hipercubo
  - > F. interconexión:


$$F_i (h_{n-1}, ..., h_i, ..., h_0) = h_{n-1}, ..., \overline{h}_i, ..., h_0$$

- Grado: n (n=log N)
- Diámetro: n




Topologías: Redes estáticas o directas

Redes estáticas o directas. Ciclo cubo conectado (CCC) (red jerárquica)



**Topologías: Redes estáticas o directas** 


Redes estáticas o directas. Ej. Red CCC (Ciclo-Cubo-Conectada)



Topologías: Redes estáticas o directas

### Redes estáticas o directas. Ej. Árbol binario

- Balanceado: todas las ramas del árbol tienen la misma longitud
- Cuello de botella → nodo raíz
- N (balanceado)= 2<sup>k</sup>-1 (k = niveles del árbol)
- Grado: 3
- Diámetro: 2(k-1)



Topologías: Redes indirectas o dinámicas

#### Redes indirectas o dinámicas


- Uso de conmutadores y árbitros
- Ejemplos
  - Redes crossbar
  - Redes de conexión multietapa (MIN)
- Modelo: G(N,C)
  - N, conjunto de conmutadores
  - C, enlaces (unidireccionales o bidireccionales) entre conmutadores
  - Canal bidireccional → dos canales unidireccionales
  - Un conmutador puede tener conectados 0, 1 o más elementos (Procesadores, memorias, etc.)
- Distancia entre dos nodos: distancia entre los conmutadores que conectan los nodos más 2.


### Topologías: Redes indirectas o dinámicas

Redes indirectas o dinámicas. Ej. Redes crossbar

- Conexión directa nodo-nodo
- Gran ancho de banda y capacidad de interconexión
- Conexión Proc. Mem. → limitado por los accesos a memoria (columnas)
- Conexión  $Proc(N) Proc(N) \rightarrow máximo de N conexiones$

Coste elevado: O(N·M)






### Topologías: Redes indirectas o dinámicas

## Redes indirectas o dinámicas. Ej. Redes MIN

- Conectan dispositivos de entrada con dispositivos de salida mediante un conjunto de etapas de conmutadores, donde cada conmutador es una red crossbar.
- Concentradores → n° entradas > n° salidas
- Expansores → n° salidas > n° entradas




### **Topologías: Redes indirectas o dinámicas**

### Redes indirectas o dinámicas. Redes MIN

- Conexión de etapas adyacentes → Patrón de conexión
- Patrón basado en permutaciones: conmutadores con el mismo número de entradas y salidas.
- Ejemplo: barajado perfecto.

B 
$$(a_{n-1}, a_{n-2}, ..., a_0) = (a_{n-2}, ..., a_0, a_{n-1})$$



### **Topologías: Redes indirectas o dinámicas**


## Redes indirectas o dinámicas. Redes MIN

- Número de entradas an y número de salidas bn (red anxbn)
  - ✓ n etapas de conmutadores (C<sub>0</sub>, C<sub>1</sub>, ...,C<sub>n-1</sub>)
  - Conmutadores axb
  - ✓ a<sup>n-1-i</sup> x b<sup>i</sup> conmutadores en la etapa C<sub>i</sub>
- Funcionalidad de los conmutadores: barras cruzadas, reducción, difusión
- Subred de interconexión entre etapas: R<sub>0</sub>, R<sub>1</sub>,...
- Tipos de canales: unidireccionales, bidireccionales

### Topologías: Redes indirectas o dinámicas

## Redes indirectas o dinámicas. Redes MIN - red Omega

El patrón de conexión  $C_i$  es una permutación k-baraje perfecto a excepción del último  $(R_n)$  que es permutación 0




### Topologías: Redes indirectas o dinámicas

Redes indirectas o dinámicas. Ej. Redes MIN - red mariposa

- Red  $k^n x k^n (8x8=2^3x2^3)$ :
  - n etapas C<sub>i</sub> (3),
  - conmutadores kxk (2x2),
  - k<sup>n-1</sup> conm/etapa (2<sup>2</sup>).

- Subred R<sub>i</sub> (i=0,...,n-1):
  - Mariposa M<sup>k</sup>




$$M_2^2 ( (\mathbf{f_2}, \mathbf{f_1}, \mathbf{f_0})_2 ) = (\mathbf{f_0}, \mathbf{f_1}, \mathbf{f_2})_2$$

### **Topologías: Redes indirectas o dinámicas**

## Redes indirectas o dinámicas. Ej. Redes MIN - red cubo

- Red k<sup>n</sup>xk<sup>n</sup> (8x8=2<sup>3</sup>x2<sup>3</sup>):
  - n etapas C<sub>i</sub> (3),
  - conmutadores kxk (2x2),
  - k<sup>n-1</sup> conm/etapa (2<sup>2</sup>).
- Subred R<sub>i</sub> (i=0,...,n-1):
  - R<sub>o</sub>: Baraje-k perfecto (baraje-2 perfecto).
  - R<sub>n-i</sub> (i=1,...,n-1): Mariposa M<sub>i</sub><sup>k</sup> 110-



$$M_{i}^{k}((f_{n-1},f_{n-2},...,f_{i+1},f_{i},f_{i-1},...,f_{1},f_{0})_{k}) = (f_{n-1},f_{n-2},...,f_{i+1},f_{0},f_{i-1},...,f_{1},f_{i})_{k}$$

$$i=0,...,n-1$$

$$\mathbf{M}_{1}^{2}((\mathbf{f}_{2},\mathbf{f}_{1},\mathbf{f}_{0})_{2}) = (\mathbf{f}_{2},\mathbf{f}_{0},\mathbf{f}_{1})_{2}$$

### Topologías: Redes indirectas o dinámicas

## Redes indirectas o dinámicas. Ej. Redes MIN - red delta

## Red $a^n x b^n (16x9=4^2x3^2)$ :

- n etapas C<sub>i</sub> (2),
- conmutadores axb (4x3),
- a<sup>n-1-i</sup> ·b<sup>i</sup> conm / C<sub>i</sub> (4, 3).


## Subred R<sub>i</sub> (i=0 o 1,...,n-1):

Baraje-a de c elementos

R<sub>1</sub>: (baraje-4 de 12 elementos). 9


$$B_c^a(s) = \begin{cases} a \cdot s \mod(c-1) & \text{si} \quad s < c-1 \\ c-1 & \text{si} \quad s = c-1 \end{cases}$$

$$B_{12}^{4}(s) = \begin{cases} 4 \cdot s \mod (11) & \text{si} \quad s < 11 \\ 11 & \text{si} \quad s = 11 \end{cases}$$




**Topologías: Redes indirectas o dinámicas** 

### **Prestaciones:**




### Técnicas de conmutación

### El conmutador



#### Técnicas de conmutación

### Buffers de entrada



#### Técnicas de conmutación

- Enlaces y canales.
  - ✓ Infraestructura: hilos eléctricos (cobre), fibras ópticas, etc.
- Anchura
  - Anchos: Si se transmite simultáneamente datos y control
  - Estrechos: Cuando se multiplexa en el tiempo datos y control
- Longitud
  - ✓ Cortos: 1 símbolo
  - Largos: Varios símbolos de forma simultánea




#### Técnicas de conmutación

- Enlaces: longitud
  - Cortos: El ciclo de red depende del retardo de propagación
  - Largos: Ciclo de red << retardo de propagación</li>
- Velocidad del canal depende:
  - Energía empleada para transmitir por una línea
  - Distancia a atravesar
  - Ruido
  - Desplazamiento entre líneas de un enlace
  - Tamaño del buffer destino (enlaces largos)

#### Técnicas de conmutación

## Técnicas de conmutación:

- Cuándo y cómo se conectan entradas y salidas de routers
- Cuándo se transfiere el mensaje por los caminos




#### Técnicas de conmutación

- Tipos de técnicas de conmutación
  - Almacenamiento y reenvío (S&F, Store and Forward)
  - Vermiforme (Wormhole)
  - Virtual Cut-Through (VCT)
  - Conmutación de circuitos (CC, Circuit Switching) (Origen en redes telefónicas)
  - Canales virtuales
- Comparación entre técnicas
  - Comparación cuantitativa: latencia de transporte
  - Comparación cualitativa: ancho de banda global

#### Técnicas de conmutación


Se considera (a efectos de explicación teórica siguientes transparencias):

- 1 phit = 1 flit = W bits
- Cabecera = 1 flit
- Tamaño total del paquete = L bits + W bits (cabecera
- Distancia fuente-destino = D parejas conmutador-en



- T<sub>w</sub> = tiempo para que un phit atraviese una etapa conmutador/enlace
- T<sub>r</sub> = tiempo de encaminamiento (routing)






#### Técnicas de conmutación

## Store & forward (almacenamiento y reenvío)

- El conmutador almacena el paquete completo antes de ejecutar el algoritmo de encaminamiento y reenviar
- La unidad de transferencia (**paquete**) entre interfaces ocupa sólo un canal en cada instante
- Almacenamiento en conmutadores: múltiplos de un paquete (mínimo 1 paquete)
- Ancho de banda: El número de enlaces ociosos influye en este parámetro: para un tamaño de buffer mínimo (1 paquete), un paquete bloqueado deja ocioso un canal

#### Técnicas de conmutación

## Store & forward (almacenamiento y reenvío)




#### Técnicas de conmutación

### Wormhole

- En cuanto llega la cabecera al conmutador se ejecuta el algoritmo de encaminamiento y se reenvía
- La unidad de transferencia es el mensaje
- La transferencia se hace a través de un camino segmentado (n° etapas depende del n° de buffer). La unidad de transferencia puede ocupar varios canales en un instante
- Almacenamiento en conmutadores: múltiplos de un flit (mínimo 1 flit)
- Ancho de banda: El número de enlaces ociosos influye en este parámetro: para un tamaño de buffer mínimo (1 flit), un paquete bloqueado deja ociosos varios canales

### Técnicas de conmutación

### Wormhole




#### Técnicas de conmutación

### Wormhole

 Latencia de transporte: (buffer en entradas y salidas)

$$t_{V} = D \cdot (t_{r} + t_{s} + t_{w}) + \max(t_{s}, t_{w}) \cdot \left\lceil \frac{L}{W} \right\rceil$$
$$t_{V} = t_{cabecera} + t_{resto}$$



#### Técnicas de conmutación

## **Virtual Cut-Through**

- En cuanto llega la cabecera al conmutador se ejecuta el algoritmo de encaminamiento y se reenvía
- La unidad de transferencia es el paquete
- La transferencia se hace a través de un camino segmentado (n° etapas depende del n° de buffer). La unidad de transferencia puede ocupar varios canales en un instante
- Almacenamiento en conmutadores: múltiplos de un paquete (mínimo 1 paquete)
- Prestaciones:
  - Latencia = Wormhole
  - Ancho de banda = Store & Forward

#### Técnicas de conmutación

### Conmutación de circuitos


- Desde el fuente se envía una sonda (flit) que reserva el camino. El destino devuelve una señal de reconocimiento y el fuente comienza la transmisión
- La unidad de transferencia es el mensaje
- La transferencia se hace a través del canal entre fuente y destino (o un camino segmentado) reservado por la sonda
- Almacenamiento en conmutadores: los buffers almacenan la sonda
- Ancho de banda: Cuando la sonda queda bloqueada deja ociosos múltiples canales (tantos como la distancia del punto de bloqueo al fuente)

#### Técnicas de conmutación

## Conmutación de circuitos

Latencia de transporte (si se establece 1 canal):


$$\begin{split} t_{CC} &= \left[t_w + D \cdot \left(t_r + t_w\right)\right] + \left[D \cdot \left(t_w\right) + t_w\right] + \left[1 / B_{canal} \cdot \left\lceil L / W \right\rceil\right] \\ t_{CC} &= t_{sonda} + t_{reconocimiento} + t_{datos} \end{split}$$



#### Técnicas de conmutación

## **Canales virtuales**


- Permiten que varios paquetes compartan el mismo enlace (a nivel de flit)
- Mejoran el ancho de banda y la latencia al disminuir la probabilidad de bloqueos
- Se aplica con el resto de mecanismos



#### Técnicas de conmutación

## ¿Bloqueos?

- Algunos paquetes no pueden alcanzar el destino
- Capacidad de los buffers finita
- Canales ocupados



### Técnicas de conmutación

## Bloqueos. Clasificación:

- Interbloqueos (deadlocks)
  - Recursos no disponibles para el avance de los paquetes
  - Buffers ocupados
  - Bloqueo permanente
- Bloqueos activos (livelocks)
  - Los paquetes nunca llegan a su destino
  - Canales ocupados por otros paquetes
  - Sólo ocurre si se permiten caminos no mínimos
- Inanición (los recursos siempre se asignan a otros paquetes)

### Técnicas de conmutación

## Bloqueos. **Soluciones:**

- Inanición
  - Emplear un esquema de asignación de recursos correcto
  - Cola circular con distinta prioridad
- Bloqueos activos
  - Usar solo rutas mínimas
  - Usar rutas no mínimas restringidas
  - Dar mayor probabilidad a caminos mínimos respecto a no mínimos
- Interbloqueos
  - Prevención
  - Evitación
  - Recuperación


#### Técnicas de conmutación

## Prevención de interbloqueos:

- Estrategia muy conservadora: se asignan todos los recursos para transmitir un mensaje antes de iniciar la transmisión
- Un flit de sondeo establece el camino
- Si existe bloqueo, retrocede y libera recursos

## Evitación de interbloqueos

- Los recursos se asignan a medida que el mensaje atraviesa la red
- Un recurso se asigna a un paquete si el estado resultante es seguro (grafo de dependencias acíclico)




### Técnicas de conmutación

Evitación de interbloqueos - grafo de dependencias


**Teorema**: Una función de encaminamiento determinista F para una red R está libre de interbloqueos si sólo si no existen ciclos en su grafo de dependencia de canales

## Ej. Anillo unidireccional



#### Técnicas de conmutación

Evitación de interbloqueos – grafo de dependencias Ej. Anillo unidireccional con canales virtuales




Función de encaminamiento:

Usar  $c_{0i}$  si j < i, o  $c_{1i}$  si j > i

#### Técnicas de conmutación

Evitación de interbloqueos - grafo de dependencias

**Teorema**: Una función de encaminamiento adaptativa F para una red R está libre de interbloqueos si, existiendo dependencias cíclicas, cada paquete encuentra un caminos libre de bloqueos para llegar al destino



Función de encaminamiento:

Usar o  $c_{Ai}$  si  $j \neq i$ , o  $c_{Hi}$  si j > i

#### Técnicas de conmutación

## Recuperación de interbloqueos

- Estrategia optimista: supone que rara vez ocurre un bloqueo
- Los recursos se asignan a los mensajes sin ninguna comprobación adicional
- Si existe bloqueo, se liberan bloqueos
- Se reasignan los recursos a otro mensaje
- Detección de bloqueos en el nodo origen

# Ingeniería de los Computadores Unidad 4.5 Técnicas de encaminamiento

### Técnicas de encaminamiento

Encaminamiento: Los algoritmos de encaminamiento establecen el camino que sigue cada mensaje o paquete

## Propiedades derivadas:

- Conectividad: capacidad de encaminar desde cualquier nodo origen a cualquier nodo destino
- Adaptabilidad: capacidad de encaminar a través de caminos alternativos
- Evitación de bloqueos: capacidad de garantizar que los mensajes no se bloquearán en la red
- Tolerancia a fallos: capacidad de encaminar en presencia de componentes defectuosos

# Ingeniería de los Computadores Unidad 4.5 Técnicas de encaminamiento

#### Técnicas de encaminamiento

## Algoritmos de encaminamiento. Criterios de clasificación

- El número de destinos
- Quién toma la decisión del encaminamiento
- Cómo se realiza la implementación
- La adaptabilidad
- La progresividad
- La minimalidad del encaminamiento
- El número de caminos proporcionados

# Ingeniería de los Computadores Unidad 4.5 Técnicas de encaminamiento

### Técnicas de encaminamiento

Algoritmos de encaminamiento. Clasificación

Según número de destinos:

- Monodestino (unicast)
- Multidestino (multicast)

Según decisión de encaminamiento:

- Centralizados
- En origen (El nodo fuente especifica el camino y la ruta se almacena en la cabecera del paquete) → encaminamiento street-sign
- Distribuidos (Los nodos intermedios deciden hacia dónde encaminar) → Idóneo para topologías irregulares
- Multifase

#### Técnicas de encaminamiento

Algoritmos de encaminamiento. Clasificación Según la implementación:

- Tablas (encaminamiento por intervalos)
- Máquinas de estados finitos (FSM) → topologías ortogonales (encaminamiento por orden de dimensión)

### Según adaptabilidad

- Deterministas:
  - Siempre suministran el mismo camino
  - Rendimiento pobre si trafico no uniforme
- Adaptativos:
  - Consideran el estado de la red
  - Totalmente adaptativos: pueden usar todos los canales
  - Parcialmente adaptativos: usan un subconjunto

#### Técnicas de encaminamiento

Algoritmos de encaminamiento. Clasificación Según progresividad:

- Progresivos
- Backtracking: EPB (Exhaustive Profitable Backtracking)

### Según minimalidad:

- Mínimos
  - ¿Algoritmos deterministas progresivos y mínimos?
- No mínimos
  - Mayor flexibilidad
  - → Encaminamiento tolerante a fallos


#### Técnicas de encaminamiento

Algoritmo determinista: encaminamiento por orden de dimensión

- Topologías ortogonales
- Selección de canales sucesivos con orden específico
- Tipo determinístico
- La diferencia en una dimensión se anula antes de pasar a la siguiente
- Ejemplos:
  - Street-sign (fuente y sin tabla)
  - encaminamiento XY (distribuido y sin tabla)
  - encaminamiento e-cube
  - Intervalo (distribuido y con tabla de consulta)
- Libre de interbloqueos en mallas e hipercubos (en toros es necesario usar canales virtuales y establecer un orden en su utilización)


#### Técnicas de encaminamiento

### Encaminamiento XY (ordenado por dimensión)



#### Técnicas de encaminamiento

Encaminamiento ordenado por dimensión en tablas




#### Técnicas de encaminamiento

### Modelo de giros (turn-model)

- Redes estáticas (topologías ortogonales) y redes dinámicas
- Ejemplo:
  - West-First en mallas 2D (distribuido, sin tablas, parcialmente adaptativo y puede ser mínimo o no mínimo)
- Interbloqueos
  - → Ciclos que engloban varias direcciones → Se evitan prohibiendo al menos un cambio de dirección para cada ciclo
  - → Ciclos sin cambio de dirección → Se evitan añadiendo canales virtuales y estableciendo un orden de uso


#### Técnicas de encaminamiento

### Algoritmo West-First



Técnicas de encaminamiento

Algoritmo West-First - implementación no mínima




#### Técnicas de encaminamiento

### Algoritmo West-First para mallas 2D

```
Entrada: Actual A = (a<sub>1</sub>, a<sub>0</sub>)
           Destino D = (d_1, d_0)
Salida: Canal cs.
Procedimiento:
dist0 = d_0 - a_0; dist1 = d_4 - a_4;
if ( dist0<0 ) cs = D0-;
if ( dist0>0 & dist1>0 ) cs = Sel(D0+,D1+);
if ( dist0>0 & dist1<0 ) cs = Sel(D0+,D1-);</pre>
if ( dist0>0 & dist1=0 ) cs = D0+;
if ( dist0=0 & dist1>0 ) cs = D1+;
if ( dist0=0 & dist1<0 ) cs = D1-;
if ( dist0=0 & dist1=0 ) cs = I;
```

#### Técnicas de encaminamiento

Algoritmo totalmente adaptativo: redes virtuales




#### Técnicas de encaminamiento

### Encaminamiento en redes tipo mariposa

- Tipo determinístico
- Se usa la dirección del destino D en base b. Cada dígito controla una etapa de conmutadores
- No hay interbloqueo porque la topología no presenta ciclos
- Ejemplos:
  - ✓ Red Omega y red Cubo: d₁ controla la etapa n-i-1
  - ✓ Red mariposa: d<sub>i</sub> controla la etapa i-1 y d<sub>0</sub> la etapa n-1

#### Técnicas de encaminamiento

### Encaminamiento en redes tipo mariposa



#### Técnicas de encaminamiento

### Encaminamiento en redes tipo mariposa

