Formulario

* Número de Conmutadores por etapa: a = número entradas

n-1-i bi -- Digerente nº a y b b = número salidas

Ejemplo de n - D 16 x 16 = 24 x 24 - D N = 4

* Formulas de técnicas de conmutación: D= Distancia

tw - Cabecera paquete bits

Velocidad enlare

L+W = total tamaño paquete

tr = tiempo enrutado -D mizma unidad

tw= Liempo envio

ts = tiempo envio entre buggers de commutador

L= datos paquete

Store and Forward

■ Store

■ Sto W = cobecera poquete

tar = D. [tr+tw.([]+1]

- * Wormhole:
 - · Solo entradas:

tv= D . (tr+tw)+tw. []

· Entrodas y solidas

tv= D. (tr+ts+tw)+ MAx(ts,tw). []

* Conmutación de circuitos

 $tcc = \left[t\omega + D \cdot (tr + tw)\right] + \left[D \cdot (tw) + tw\right] + \left[\frac{1}{Bcounce} \cdot \frac{1}{W}\right]$

*Paras las mallas ZD

N- obol eobon mun = 697 ab ortamail

eg = 16 x 16 -0 Diametro = 16-1

