## Sistemas Embebidos

Tema 1: Introducción a los Sistemas Embebidos

copyright © equipo docente

## Contenido

- I. Introducción.
- 2. Ejemplos.
- 3. Características.
- 4. Flujo de diseño.
- 5. Consideraciones de diseño.

- Algunos de los aspectos que marcarán el futuro de las Tecnologías de la Información (TI) son los siguientes:
  - Computación ubicua.
  - Inteligencia ambiental.

#### **Technology trends**

https://ieeexplore.ieee.org/document/7063168 https://iot-analytics.com/iot-technology-trends/

- Nuevos paradigmas del desarrollo tecnológico.
  - Internet de las cosas
  - Sistemas Ciber-Físicos
- El desarrollo tecnológico que puede hacerlo posible se basa en:
  - Los sistemas embebidos.
  - Tecnologías de comunicaciones.
- Cambios en la forma en la que se interacciona con el entorno.

Un sistema embebido es un sistema de computación especialmente diseñado para funciones específicas.













- El sistema embebido está formado por los elementos estrictamente necesarios para cumplir con su función y, generalmente, por una colección de sensores y actuadores.
- Normalmente este dispositivo específico forma parte de un **sistema** anfitrión más amplio.
- La función de los sistemas embebidos dota al sistema anfitrión de "inteligencia" para realizar mejor su función.
- Concepto de Smart Sensors.

- La incorporación de procesamiento específico proporciona nuevas funcionalidades al sistema anfitrión que le confieren un valor añadido.
- Relación entre el desarrollo de sistemas embebidos y las arquitecturas de computadores: desarrollo de arquitecturas de computadores específicas.
  - Tiempo real, Alta Precisión, Paralelismo, Planificación de procesos.
- Los SE utilizan elementos de proceso de computación específica.
  - DSP
  - Microcontroladores
  - FPGAs
  - Computación gráfica, criptográfica, telecomunicación, etc.
- Elementos especialmente diseñados para optimizar su funcionalidad e implantación en el sistema anfitrión: tamaño, coste, consumo, potencia.

### Aplicaciones SE:


- Automoción.
- Máquinas en Procesos de producción.
- Instrumentación industrial o biomédica.
- Electrodomésticos.
- Sistemas de comunicación: teléfonos móviles, módems, routers, etc.
- Dispositivos periféricos del computador: controlador de teclado, controlador de la impresora, controlador de red, etc.

- Cyber-Physical systems (CPS): integración entre computación, comunicaciones y sistemas físicos.
- Evolución de los sistemas embebidos clásicos hacia sistemas en los que los elementos de computación interaccionan en una red entre ellos y con el entorno.
- No se centra únicamente en dispositivos aislados.

### Aplicaciones CPS:

- Automoción redes vehiculares: sistemas de conducción automática, interacción con otros vehículos y con señales del entorno.
- Procesos de producción: cadenas de montaje.
- Electrodomésticos: domótica y eficiencia energética.
- Ciudades inteligentes (Smart Cities).
- Etc.

# 2. Ejemplos y aplicaciones




http://www.libelium.com/resources/top\_50\_iot\_sensor\_applications\_ranking/

# 2. Ejemplos: automoción

#### Sistemas Embebidos


▶ Anti-lock Braking Systems (ABS).

▶ Electronic Stability Control (ESP).



# 2. Ejemplos: automoción

- > Sistemas de conducción autónoma
  - Analysis of situation.
  - Planning the path.





http://les-svc.org/wp-content/uploads/2015/06/2016-05-18-Intel-automotive-autonomous-driving-vision-paper.pdf

# 2. Ejemplos: aviónica

 Aviónica: campo que estudia la aplicación de sistemas electrónicos a la aviación.


#### Sistemas Embebidos

Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B): sistemas de control de posición.

Flight Management Systems (FMS): sistemas de control de vuelo: flags,

Electronic Centralized Aircraft Monitor (ECAM): Sistemas de información al piloto.






# 2. Ejemplos: logística

Logística: diseño de estrategias de localización y distribución de productos

#### Sistemas Embebidos

- Sistemas de localización de objetos con tecnologías inalámbricas como RFID: automatización de almacenes
  - Ej. Almacenes robotizados de Amazon
- Trazabilidad y seguimiento de paquetes con tecnologías móviles







## 2. Ejemplos: Redes Vehiculares

Redes vehiculares: red de comunicación móvil entre vehículos que circulan por un entorno: ciudad, calle, carretera.

### Aplicaciones

- Gestión eficiente del tráfico
- Señalización inteligente
- Seguridad vial





## 2. Ejemplos: Smart Cities

Smart City: entono urbano orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la gestión óptima de los recursos mediante los usos de la tecnología.

### Aplicaciones

Sistemas de iluminación inteligente

- Movilidad y tráfico
- Gestión de residuos
- Seguridad
- Etc.



## 3. Características de los SE

- En general, los SE disponen de las siguientes capacidades:
  - Sensorización del entorno / actuación.
  - Capacidades de computación.
  - Capacidades de comunicación.
- Disponibilidad de recursos limitada impuesta por restricciones de diseño.
  - Forman parte o constituyen sistemas críticos.
  - Posibilidad de ejecución en contextos muy exigentes o extremos:
    - ▶ Soportar ambientes con altas/bajas temperaturas/humedad, etc.
  - Limitaciones físicas en su construcción.

## 3. Características de los SE

#### Restricciones de funcionamiento:


- Esquemas de ejecución sujetos a restricciones temporales. Tiempo real.
- Restricciones de consumo de memoria
- Consumo energético restringido
  - Requerimientos de Bajo consumo. Alimentación mediante baterías o mediante energía recogida del ambiente (Energy Harvesting).
- Necesidad de buena disponibilidad
  - Fiabilidad
  - Mantenibilidad
- Alta Seguridad
  - ▶ Robustez
  - ▶ Tolerante a fallos
- Otras características según la aplicación:
  - Confidencialidad.
  - etc.

# 4. Flujo de diseño

- Se produce una fuerte interrelación entre hardware y software.
- Co-diseño de sistemas.
  - Consisten en esquemas de diseño cooperativos entre hardware y software.
  - Cualquier parte del sistema puede realizarse tanto en hardware como en software.
  - El criterio de implementación dependerá esencialmente del los condicionantes de funcionamiento.

# 4. Flujo de diseño

- 1. **Especificación:** Descripción del sistema en un lenguaje de abstracción de alto nivel.
  - Definición de un modelo del problema.
  - Determinación de las condiciones de funcionamiento.
  - Especificación de requisitos.
- 2. **Definir Partición hw/sw:** Determinar qué partes del sistema se implementarán en hw y en sw.
- 3. **Síntesis:** implementación.
- 4. **Integración**: combinación de las partes hw y sw y de sus interfaces.




### Especificación:

- Definición y descripción de tareas dinámicas: El diseño de un SE tiene que contemplar los cambios en el entorno.
- Definición y descripción de tareas con restricciones temporales y con necesidades de procesamiento especializado.

#### Definir Partición hw/sw:

- Se tienen en cuenta los condicionantes de funcionamiento definidos en la especificación y las disponibilidades hardware.
- Definir la arquitectura lógica y la arquitectura física.



#### Síntesis:


- Promover diseños sencillos: proporcionar respuestas rápidas y con un retardo determinista.
- Realizar diseños escalables: cubrir objetivos progresivamente y con posibilidad de mejorar los resultados.

#### Estándares de diseño:


- Se deben tener en cuenta los estándares de la industria en las decisiones de diseño e implementación.
- Tipos de estándares:
  - Estándares de propósito general. Ej.: TCP/IP, HTTP, .NET, J2ME, etc.
  - Estándares sectoriales: **ETSI** (European Telecommunications Standards Institute), **3GPP** (3rd Generation Partnership Project), **DVB** (Digital Video Broadcasting), **IEEE 1073** Medical Device Communications, etc.

#### Estándares de diseño:

La mayoría de estándares sectoriales han sido diseñados para su empleo con sistemas embebidos.



## 6. Estimaciones de Mercado



https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/11/27/roundup-of-internet-of-things-forecasts-and-market-estimates-2016/#1a82237f292d


## 6. Estimaciones de Mercado



September 2021

Your Global IoT Market Research Partner

### Global IoT market forecast (in billion connected IoT devices)



Note: IOT Connections do not include any computers, laptops, fixed phones, cellphones or tablets. Counted are active nodes/devices or gateways that concentrate the end-sensors, not every sensor/actuator. Simple one-directional communications technology not considered (e.g., CRID, NFC). Wired includes enthernet and fieldbuses (e.g., connected industrial PLCs or I/O modules). Cellular includes SQ, 3G, and 4G. LPWAN includes unlicensed and licensed low-power networks. WPAN includes Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, or similar. WLAN includes WI-Fi and related protocols. WNAN includes non-short-range mesh, such as Wi-SUN. Other includes satellite and unclassified proprietary networks with any range.

Source: IoT Analytics Research, September 2021 - Please remember to cite IoT Analytics as the source (with link) when re-sharing this content as per our copyright policy