嵌入式软件开发技术与工具实验报告五

黎炜桁

一、实验目的

- 掌握裁剪Linux内核的方法,理解内核选项的意义;
- 熟悉编译内核并加载内核到目标系统的方法与过程;
- 了解模块与内核的关系,掌握内核模块配置编译、安装与卸载流程,为进一步编程,如驱动编程打下基础;
- 掌握创建、安装(卸载)并使用文件系统的方法。

二、实验内容

- 1. 首先用默认配置重新编译一遍已安装到开发板的内核,将新的内核替换现有内核,检查是否通过!
- 2. 在原始版本基础上, 重新配置Linux内核, 构建一个嵌入式的Linux内核;
- 3. 编译安装重新配置后的内核、模块及dtbs设备树;
- 4. 针对默认配置中不少于10个kernel feature进行重新配置(裁剪为主、偶有增加),并解释理由; (Y=>N, N=>Y)
- 5. 保留必要的模块安装,剩余(占多数)取消; (M=>N)
- 6. make后将新的内核安装到开发板运行测试;
- 7. 选择至少二个模块加载与卸载,检查是否加载、卸载成功;
- 8. 构建并安装至少一款不同干根文件系统、用于应用开发的其它文件系统。

三、实验过程与结果

1. 使用默认配置编译内核替换现有内核

• 从github下载官方Linux源码到本地

● 在目录下使用默认设置配置.config文件

```
cd linux
KERNEL=kernel7
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- bcm2709_defconfig
```

 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zImage modules dtbs编译文件, 生成内 核zImage、模块modules和设备树dtbs


```
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th: ~/linux
 DTCO
          arch/arm/boot/dts/overlays/wittypi.dtbo
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-b.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-b-plus.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-cm.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-zero.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-zero-w.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2709-rpi-2-b.dtb
          arch/arm/boot/dts/bcm2710-rpi-2-b.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2710-rpi-3-b.dtb
 DTC
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2711-rpi-4-b.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2710-rpi-cm3.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-b.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-a.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-b-rev2.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-b-plus.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-a-plus.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-cm1-io1.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2836-rpi-2-b.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2837-rpi-3-b.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2837-rpi-3-b-plus.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-zero.dtb
 DTC
          arch/arm/boot/dts/bcm2835-rpi-zero-w.dtb
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th:~/linux$
```

- sudo env PATH=\$PATH make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-INSTALL MOD PATH=/mnt/ext4 modules install在ext4分区安装module
- 挂载SD卡,安装内核及dtb文件

```
sudo cp /mnt/fat32/$KERNEL.img /mnt/fat32/$KERNEL-backup.img
sudo cp arch/arm/boot/zImage /mnt/fat32/$KERNEL.img
sudo cp arch/arm/boot/dts/*.dtb /mnt/fat32/
sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/*.dtb* /mnt/fat32/overlays/
sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/README /mnt/fat32/overlays/
sudo umount /mnt/fat32
sudo umount /mnt/fat32
```

```
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th:~/linux$ sudo scripts/mkknlimg arch/a
rm/boot/zImage /mnt/fat32/$KERNEL.img
Version: Linux version 4.19.120-v7+ (liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th)
(gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9)) #1 SMP Thu
May 7 08:39:38 CST 2020
DT: y
DDT: y
270x: y
283x: y
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th:~/linux$ sudo cp arch/arm/boot/dts/*.
dtb <u>mnt/</u>fat32/
|cp: 目标'mnt/fat32/' 不是目录
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th:~/linux$ sudo cp arch/arm/boot/dts/*.
dtb /mnt/fat32/
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th:~/linux$ sudo cp arch/arm/boot/dts/ov
erlays/*.dtb* /mnt/fat32/overlays/
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th:~/linux$ sudo cp arch/arm/boot/dts/ov
erlays/README /mnt/fat32/overlays/
```

• 插入SD卡,开启树莓派,在终端运行uname -a查询内核版本,观察到内核已更新为4.19.120,内核生成时间为2020年5月7日,内核更换成功



总结

内核更换的过程中需要注意树莓派官方的building kernel文档所给出的命令存在路径的错误,需要在SD卡路径前补上斜杠mnt/fat32 -> /mnt/fat32, 否则无法安装module及内核, 另外挂载SD卡时注意使用sudo, 否则会有读写权限问题。

2. 重新配置Linux内核, 裁剪驱动和模块

1. 内核裁剪

- 参考: https://blog.csdn.net/lh2016rocky/article/details/70882449 https://blog.csdn.net/qq_21078557/article/details/83044057
- 对编译进内核内容的裁剪,主要裁剪device driver部分

位置	内容	备注	操作	
-	SCSI device support	SCSI device support	SCSI设备 支持	
-	Multiple devices driver support (RAID and LVM)	磁盘阵列支持	Y -> N	
Network deivce support	ATM drivers	ATM协议 用于路由交换	Y -> N	

位置	内容	备注	操作	
Network device support	ISDN support	综合业务数字网	Y->N	
USB Network Adapters	Simple USB Network Links 简易USB网络连接		Y->N	
-	FDDI driver support 光纤分布式数据接口		Y -> N	
-	Open-Channel SSD target support 开放通道SSD		Y -> N	
input device support	Joysticks/Gamepads 游戏操纵杆驱动		Y-> N	
input device support	Touchscreens 触控板驱动		Y -> N	
Character devices	Legacy (BSD) PTY support 传统伪终端		Y->N	
Character devices	基于硬件的"可信赖平台 TPM Hardware Support 模块"		Y -> N	
Remote Controller support	Remote controller decoders 远程控制器解码器		Y -> N	
Multimedia devices	Analog TVsupport 模拟TV		Y -> N	
Multimedia devices	Digital TVsupport 数字TV		Y -> N	
AM/FM radio receivers	transmitters support	广播传输	Y -> N	
-	Virtio drivers	虚拟化驱动	Y -> N	

模块部分裁剪太多, 在此略过。

• 配置menuconfig后,输入make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-zImage modules dtbs -j4对内核进行编译,-j4可对编译过程进行多核优化,加快编译时间。

```
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th: ~/linux
          sound/soc/codecs/snd-soc-sigmadsp-i2c.ko
 LD
 LD
    [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-spdif-rx.ko
 LD
    [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-spdif-tx.ko
 LD
     [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-sigmadsp.ko
     [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-tas5713.ko
 LD
 LD
          sound/soc/codecs/snd-soc-tlv320aic32x4-i2c.ko
     [M]
 LD
          sound/soc/codecs/snd-soc-tlv320aic32x4.ko
     [M]
 LD
     [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-wm-adsp.ko
 LD
     [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-wm5102.ko
 LD
     [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-wm8731.ko
 LD
     [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-wm8741.ko
 LD
     [M]
          sound/soc/codecs/snd-soc-wm8804-i2c.ko
 LD
          sound/soc/codecs/snd-soc-wm8804.ko
     [M]
     [M]
          sound/soc/generic/snd-soc-audio-graph-card.ko
 LD
          sound/soc/generic/snd-soc-simple-card-utils.ko
sound/soc/generic/snd-soc-simple-card.ko
 LD
 LD
 LD
          sound/soc/snd-soc-core.ko
          sound/usb/6fire/snd-usb-6fire.ko
 LD
 LD
          sound/usb/caiaq/snd-usb-caiaq.ko
          sound/usb/hiface/snd-usb-hiface.ko
 LD
 LD
          sound/usb/misc/snd-ua101.ko
     [M]
          sound/usb/snd-usb-audio.ko
 LD
     LW.
          sound/usb/snd-usbmidi-lib.ko
 LD
     [M]
liwieheng@liwieheng-ThinkPad-X1-Carbon-5th:~/linux$
```

 编译完成后得到新的kernel7.img,比较默认设置编译出的内核大小,裁剪后的内核比裁剪前减小了 119392字节。二者大小差距不大的原因是第一次接触内核裁剪,对内核的裁剪较为保守,在充分理解各 个选项的含义后可以做到更加优化的裁剪。



• 将裁剪后的内核、模块、dtb设备树写入树莓派SD卡中,启动树莓派,在终端运行uname -a查询内核生成时间,为2020年5月9日,裁剪后的内核运行成功。

```
pi@raspberrypi:~
文件(F) 编辑(E) 标签(T) 帮助(H)
pi@raspberrypi:~$ uname -a
Linux raspberrypi 4.19.120-v7+ #1 SMP Sat May 9 16:49:56 CST 2020 armv7l GNU/Lin
ux
pi@raspberrypi:~$
```

2. 模块的加载与卸载

• 运行1smod命令查看当前运行的模块

		pi@raspberrypi: ~	¥	^	×
文件(F) 编辑(E) 标签	ጅ(T) 帮助	b(H)			
pi@raspberrypi:~ \$ ls	mod				
Module	Size	Used by			
rfcomm	49152	4			
bnep	20480	2			
hci_uart	40960				ш
btbcm	16384				ш
serdev	20480				ш
bluetooth	385024	,,,,,,,,,,,,,,			ш
ecdh_generic	28672	1 bluetooth			ш
fuse	110592				
brcmfmac	315392				
brcmutil	16384	1 brcmfmac			
cfg80211		1 brcmfmac			ш
, /	16384				
hwmon	16384	1 raspberrypi_hwmon			
rfkill	28672	6 bluetooth,cfg80211			
bcm2835_codec	36864	0			
snd_bcm2835	28672	2			
bcm2835_v4l2	45056	0			
v4l2_mem2mem	24576	1 bcm2835_codec			
bcm2835_mmal_vchiq	32768				
snd_pcm	102400	1 snd_bcm2835			
v4l2_common	16384	1 bcm2835_v4l2			
videobuf2_dma_contig	20480	1 bcm2835_codec			~

• 在/lib/modules/4.19.120-v7+/kernel/drivers/目录下可查看安装到树莓派中的模块,选择/connector/cn.ko尝试进行模块的加载,使用sudo insmod /lib/modules/4.19.120-v7+/kernel/drivers/connector/cn.ko加载模块,lsmod查看运行的模块,cn模块加载成功。

运行sudo rmmod cn卸载模块, lsmod查看运行的模块, cn模块消失, 卸载成功。

```
pi@raspberrypi:~ $ rmmod cn
rmmod: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:793 kmod_module_remove_module() could
not remove 'cn': Operation not permitted
rmmod: ERROR: could not remove module cn: Operation not permitted
pi@raspberrypi:~ $ sudo rmmod cn
pi@raspberrypi:~ $ lsmod
Module
                              Used by
rfcomm
                       49152
                              4
bnep
                       20480
                       40960
hci_uart
                              1
```

• 选择/pwm/pwn-bcm2835.ko尝试加载第二个模块,lsmod查看运行的模块,pwn_bcm2835模块加载成功。

```
文件(F)
         编辑(E) 标签(T) 帮助(H)
                       20480
                             1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev
                       20480
ip_tables
                       24576
k tables
                       32768
                             1 ip_tables
ipv6
                      454656
                             30
pi@raspberrypi:~ $ sudo insmod /lib/modules/4.19.120-v7+/kernel/drivers/pwm/pwm-
bcm2835.ko
pi@raspberrypi:~ $ lsmod
Module
                       Size Used by
pwm_bcm2835
                       16384
rfcomm
                       49152
                       20480
bnep
```

运行sudo rmmod pwn_bcm2835卸载模块,lsmod查看运行的模块,pwn_bcm2835模块消失,卸载成功。

```
文件(F) 编辑(E) 标签(T) 帮助(H)
                      16384
fixed
uio_pdrv_genirq
                      16384
                      20480
uio
                             1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev
                      20480
ip_tables
                      24576
                      32768 1 ip_tables
x_tables
                     454656 30
ipv6
pi@raspberrypi:~ $ sudo rmmod pwm_bcm2835
pi@raspberrypi:~ $ lsmod
Module
                       Size Used by
rfcomm
                      49152 4
                      20480
bnep
```

总结


内核的裁剪通过make menuconfig进行,大部分以模块形式加载的驱动可以裁剪掉以减小空间,而编译入内核的功能则需要仔细考虑,需要充分理解每个选项所代表的意义,才能做出正确的裁剪,在嵌入式系统的条件下,可以根据项目需求对内核进行裁剪,以获得最佳的性能。

3. 构建文件系统

• 树莓派官方文件系统由fat格式boot分区和ext4格式rootfs分区组成。目前SD卡仅使用了8GB的容量,还有约7GB的空闲空间。

```
文件(F) 编辑(E) 标签(T) 帮助(H)
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
mmcblk0
           179:0
                  0 14.9G 0 disk
                    0 256M 0 part /boot
  -mmcblk0p1 179:1
  -mmcblk0p2 179:2
                    0 14.6G 0 part /
Device
              Boot Start
                               End
                                    Sectors
                                             Size Id Type
/dev/mmcblk0p1
                     8192
                                     524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
                            532479
/dev/mmcblk0p2
                   532480 31116287 30583808 14.6G 83 Linux
pi@raspberrypi:~ $
```


 尝试在树莓派端采用gparted工具对分区进行调整,由于根目录正在使用中,无法对分区进行修改,故将 SD卡挂载到PC上对分区进行调整,压缩出5GB空间构建文件系统。



• 在此基础上,将空余的5GB空间分为:1GB ext3系统挂载到/mnt/user1作为第一个存储分区,2GB ext3系统挂载到/mnt/user2作为第二个存储分区,通过建立3GB扩展分区实现,另外建立2GB swap作为交换空间提升树莓派性能,因为树莓派3B+内存为1GB,故交换空间设置为内存的两倍。



使用sudo mount /dev/mmcblk0p5 /mnt/user1命令将分出的ext3分区挂载到/mnt目录下,修改/etc/fstab文件,加入/dev/mmcblk0p5 /mnt/user1 ext3 defaults 0 0 | /dev/mmcblk0p6 /mnt/user2 ext3 defaults 0 0实现开机挂载。



挂载成功后的文件系统如图所示。

```
文件(F) 编辑(E) 标签(T) 帮助(H)
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
          179:0 0 14.9G 0 disk
mmcblk0
 -mmcblk0p1 179:1
                 0 256M 0 part /boot
 -mmcblk0p2 179:2   0 9.6G 0 part /
 -mmcblk0p3 179:3 0 512B 0 part
                     2G 0 part [SWAP]
 -mmcblk0p4 179:4
 -mmcblk0p5 179:5
                 Θ
                      1G 0 part
 -mmcblk0p6 179:6
                      2G 0 part
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
 MAJ:MIN RM
                    SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
mmcblk0
                         0 part /boot
                         0 part /
                    2G 0 part [SWAP]
                     1G 0 part /mnt/user1
                      2G 0 part /mnt/user2
pi@raspberrypi:~ 💲 📗
```

• 设置tmpfs优化文件系统性能 tmpfs是将文件写入到内存中虚拟文件系统,掉电后消失,适用于将频繁读写的文件,设置为tmpfs以减少对SD卡的读写,另外,内存的读写速率比SD卡快,该操作也可以提升性能。

在/etc/fstab文件中加入

```
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=100m 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m 0 0
tmpfs /var/spool/mqueue tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0700,gid=12,size=30m 0
```

将/tmp, /var/log, /var/spoll/mqueue文件夹挂载为tmpfs。

```
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
```

总结

树莓派的文件系统仅支持ext2、ext3、ext4、fat16、fat32格式,因此选择了ext3格式构建文件系统,并将常用文件夹挂载为tmpfs,减少对SD卡的读写,另外设置了2GB交换空间提升系统性能。

四、实验总结

本次实验我掌握了裁剪Linux内核的方法,理解了内核选项的意义,并根据项目要求对内核进行了裁剪,构建项目所需的文件系统。