

材料力资升

主讲:向木生

交通学院结构工程条

电话: 13397171656

邮箱: xiangms001@sina.com

材料力学


第一章编的

第一章 绪论

- § 1-1 材料力学的任务
- § 1-2 材料力学的基本假设
- § 1-3 材料力学的研究对象
- § 1-4 杆件变形的基本形式
- § 1-5 内力、截面法
- § 1-6 应力的概念




§ 1-1 材料力学的任务



材料力学研究受力物体的变形和破坏的规律











影片4



























构件的承载能力:

强度——抵抗破坏的能力

刚度——抵抗变形的能力

稳定性——保持原有平衡状态的能力

构件:工程结构或机械的最小组成部分。






1、强度: 构件抵抗破坏的能力








2、刚度: 构件抵抗变形的能力











3.稳定性: 保持原有平衡状态的能力








稳定性: 保持原有平衡状态的能力







好材料、大尺寸——安全 成本高、重量重——不经济 要解决安全与经济的矛盾







材料力学的任务

研究构件在外力作用下变形和破坏的规

律;在保证构件满足强度、刚度、稳定性的要求下,以最经济的代价,为构件确定合理的形状和尺寸,选择适宜的材料;为设计构件提供必要的理论基础和计算方法。






学习材料力学的要求:



§ 1-2 材料力学的基本假设

一、连续性假设:物质密实地充满物体所在空间,毫无空隙。(可用连续函数表示各物理量)




二、均匀性假设:物体内,各处的力学性质完全相同。






三、各向同性假设:组成物体的材料沿各方向的力学性质完全相同(这样的材料称为各向同性材料)。 (沿各方向的力学性质不同的材料称为各向异性材料。)






四、小变形条件:材料力学所研究的构件在载荷作用下的变形与原始尺寸相比甚小,故对构件进行受力分析时可忽略其变形。





弹性变形——载荷去掉后能够消失的那部分变形。 塑性变形——载荷去掉后不能够消失的那部分变形。






§ 1-3 材料力学主要研究对象









材料力学主要研究对象为等截面直杆




工程中多为梁、杆结构





大型桥梁的强度 刚度 稳定问题








南京长江大桥





上海南浦大桥












§ 1-4 杆件变形的基本形式

拉伸(压缩)





一、内力


内力——质点与质点之间的相互作用力 内力=固有内力+附加内力



内力:指由外力作用所引起的附加内力(分布力系)。


二、截面法

(1)在所求内力的截面处,假想地用截面将杆件分为两部分。 任取一部分作为研究对象,并弃去另部分。




二、截面法

(1)在所求内力的截面处,假想地用截面将杆件分为两部分。 任取一部分作为研究对象,并弃去另部分。










③平衡:对留下的部分建立平衡方程,根据其上的已知外力来 计算杆在截开面上的未知内力(此时截开面上的内力 对所留部分而言是外力)。

内力是分布力系,可以求出该 分布力系向形心简化的主矢和 主矩。



[例] 求m-m截面上的内力。





$$N=P$$

$$M = Pl$$



1. 应力的概念:

应力——一点处内力集(中程)度。


内力是分布力系。工程构件,大多数情形下,内力并非 均匀分布,集度的定义不仅准确而且重要,因为"破坏"或 "失效"往往从内力集度最大处开始。



2. 应力的表示:


(1) 平均应力:

$$p_m = \frac{\Delta P}{\Delta A}$$



(2) 全应力(总应力):

$$\mathbf{p} = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}A}$$



p称为C点的应力。p是一个矢量。

拉压



(3) 全应力的分解:

正应力(Normal Stress)和剪应力(Shearing Stress)


- ♂ 正应力垂直于截面;
- 7 剪应力位于截面内。



$$1Pa=1N/m^2$$

$$1MPa=1 \times 10^6 N/m^2$$

$$1GPa=1\times10^9N/m^2$$



10kg/cm²=1MPa

