学生学号 0121618380615

实验课成绩

武漢理ス大字 学 生 实 验 报 告 书

| 单片机原理及接口技术 | | | |
|------------|--|--|--|
| 物流工程学院 | | | |
| 袁 兵 | | | |
| 付清晨 | | | |
| 机设 1606 | | | |
| | | | |

2018 -- 2019 学年 第 1 学期

实验课程名称: _单片机原理及接口技术_

| 实验项目名称 | 电话键盘及拨号的模拟 | | | 电话键盘及拨号的模拟 实验成绩 | | |
|--------|------------|------|---------|------------------------------|----|------------|
| 实 验 者 | 付清晨 | 专业班级 | 机设 1606 | 组 | 别 | |
| 同组者 | 无 | | | 实验 | 日期 | 2018年11月2日 |

1. 实验要求


设计一个模拟电话拨号的显示装置,即把电话键盘中拨出的某一电话号码,显示在 LCD 显示屏上。电话键盘共有 12 个键,除了 0~9 的 10 个数字键外,还有"*"键用于实现删除功能,即删除位最后输人的号码;"#"键用于清除显示屏上所有的数字显示。还要求每按下一个键要发出声响,以表示按下该键。

2. 实验原理

本题目涉及单片机与 4x 3 矩阵式键盘的接口设计以及与 16x2 的液晶显示屏的接口设计,以及如何驱动蜂鸣器。液晶显示屏采用 LM016L(LCD1602)LCD,显示共 2 行,每行 16 个字符。第 1 行为设计者信息,第 2 行开始显示所拨的电话号码,最多为 16 位(因为 LCD 的-行能显示 16 个字符)。

3. 系统电路的设计

3.1 电路原理图



3.2 电子元器件型号和数量

| 名称 | 数量 | 位号 |
|-----------------|----|-------------|
| 9C04021A2200FLH | 1 | R1 |
| 9C08052A1002JLH | 1 | R2 |
| 02013A220JAT2A | 2 | C1,C2 |
| AT89C51 | 1 | U1 |
| CRYSTAL | 1 | X1 |
| B45196H4106K309 | 1 | C3 |
| BUTTON | 1 | - |
| KEYPAD-PHONE | 1 | - |
| LM016L | 1 | LCD1 |
| POT-HG | 1 | RV1 |
| RESPACK-8 | 3 | RP1,RP2,RP3 |

3.3 电路工作原理的重点说明

3.3.1 时钟电路与复位电路

电容与晶振片并联接在 XTAL1, XTAL2 构成时钟电路 电容与按钮并联接在 RST 上

3.3.2 键盘控制模块


键盘7个接口接在P0上,通过P0读取输入内容

3.3.3 LCD 控制模块

LCD 的 D0~7 接在 P1 上, RS、RW、E 接在 P2 上, 通过单片机控制

4. 系统控制程序的设计

4.1 控制程序的工作流程图



4.2 控制程序的源代码


```
/***************
* @Author: fuqingchen@whut.edu.cn
* @Date: 2018-11-12 20:06:29
* @Description: 电话键盘&拨号的模拟
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#define KEY P0 //分别读取A,B,C,D,1,2,3
#define LCD P1 //分别控制 D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
sbit RS = P2 ^ 0; //控制RS
sbit RW = P2 ^ 1; //控制RW
sbit E = P2 ^ 2; //控制E
unsigned char str[16]; //LCD1602 第二行输出内容
/***************
* @Description: 延时函数
* @Input: t:延长的时间
void delay(unsigned int t) {
unsigned char i;
while (t--) {
```

```
for (i = 0; i<120; i++);</pre>
}
}
/***************
* @Description: LCD1602 读状态(查忙)
void check_busy_LCD() {
unsigned char pin;
do
{
   pin = 0xff;
   E = 0;
   RS = 0; RW = 1; E = 1; //LCD 读状态控制信号
   pin = LCD;
} while (pin & 0x80);
E = 0;
}
/********************************
* @Description: LCD1602 写命令
* @Input: com: 要写入的命令
void write_command_LCD(unsigned char com) {
check_busy_LCD();
RS = 0; RW = 0; //LCD 写命令控制信号
E = 0; LCD = com; E = 1; //写命令正脉冲
_nop_(); E = 0; delay(1);
}
/********************************
* @Description: LCD1602 写数据
* @Input: date:要写入的数据
void write_data_LCD(unsigned char date) {
check_busy_LCD();
RS = 1; RW = 0; //LCD 写数据控制信号
E = 0; LCD = date; E = 1; // 写数据正脉冲
_nop_(); E = 0; delay(1);
/*****************
* @Description: LCD1602 初始化
```

```
void initial_LCD() {
write_command_LCD(0x38); //两行显示,5*7点阵,8位数据接口
_nop_();
write_command_LCD(0x0C); //整体显示,光标关,无显示
_nop_();
write_command_LCD(0x04); //整屏不移位
_nop_();
write_command_LCD(0x01); //显示清屏
/***************
* @Description: LCD1602 显示字符串
* @Input: address:字符串位置;*s:字符串;Length:字符串长度
void show_string_LCD(unsigned char address, unsigned char *s, unsigned int length) {
unsigned int i;
write_command_LCD(address);
delay(5);
for (i = 0; i < length; i++)</pre>
   write_data_LCD(*(s + i));
}
}
/****************
* @Description: 根据输入在LCD 上的操作
* @Input: no: 读取的键盘字符[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*,#]
void get_No(int no) {
char str2;
if (no < 10) //输入数字时,加一位数字
   str2 = no + 48; //将no 给str2,48 为ASCII 码
   if (strlen(str)<16)</pre>
   {
       strcat(str, &str2); //加一位数字
   }
}
else if (no == 10) // 输入 * 时, 去一位数字
   write_command_LCD(0x01); //显示清屏
   delay(5);
    show_string_LCD(0x82, "#FU_QINGCHEN", 12);
   *(str + strlen(str) - 1) = 0;
```

```
*(str + strlen(str)) = 0;
}
else // 输入 # 时,清屏
{
   *str = 0;
   write_command_LCD(0x01); //显示清屏
   delay(5);
   show_string_LCD(0x82, "#FU_QINGCHEN", 12);
   _nop_();
   delay(500);
}
show\_string\_LCD(0xC0, str, strlen(str));
delay(5);
}
/****************
* @Description: 输入 # 时清屏
void get_sign() {
//write_command_LCD(0x01); //显示清屏
delay(50);
show_string_LCD(0x82, "#FU_QINGCHEN", 12);
_nop_();
delay(100);
/***************
* @Description: 读取键盘的输入内容
void getKeyValue() {
int i;
unsigned char R; //行扫描值
unsigned char C; //列扫描值
unsigned char RC; //坐标
unsigned char code_key;
KEY = 0x0F; //ABCD 取高电平, 123 取低电平
if (KEY!=0x0F) //KEY 出现变化说明输入
{
   delay(15); //去抖动
   if ((KEY|0xF0)!=0xFF)
       R = (~KEY) & 0x0F; //获取行值
       code_key = 0xEF;
      C = 0 \times 10;
```


```
for (i = 0; i < 3; i++)
         {
             KEY = code_key;
             if ((KEY|0xF0)!=0xFF)
             {
                 RC = R \mid C;
                 switch (RC)
                 {
                 case 0x28:get_No(0); break;
                 case 0x11:get_No(1); break;
                 case 0x21:get_No(2); break;
                 case 0x41:get_No(3); break;
                 case 0x12:get_No(4); break;
                 case 0x22:get_No(5); break;
                 case @x42:get_No(6); break;
                 case 0x14:get_No(7); break;
                 case 0x24:get_No(8); break;
                 case 0x44:get_No(9); break;
                 case 0x18:get_No(10); break;
                 case 0x48:get_No(11); break;
                 }
                 break;
             }
             code_key = _crol_(code_key, 1);
             C = _crol_(C, 1);
         }
    }
}
}
void main() {
initial_LCD();
while (1)
     get_sign();
     getKeyValue();
     //write_command_LCD(0x01); //清屏
     delay(100);
}
}
4.3 控制程序的重点说明
```



4.3.2 根据输入在 LCD 进行操作的函数 (get_No 函数)

* @Description: 根据输入在LCD 上的操作

* @Input: no: 读取的键盘字符[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*,#]




5. 系统的调试和结果

5.1 系统调试的方法


- 1. 在 Keil uVision 中将写好的控制程序编译生成 hex 文件
- 2. 在 Proteus 画好电路图后,将软件中的模拟单片机与生成的 hex 文件链接
- 3. 在 Proteus 中进行仿真,观察现象。
- 4. 若不满足要求,重新修改控制程序并生成 hex 文件

5.2 系统正确运行的图片


5.2.1 电话键盘开启时:




5.2.2 电话键盘输入[数字]时,显示输入的数字:



5.2.3 电话键盘输入[*]时,删除最后一位输入的数字:



5.2.4 电话键盘输入[#]时,清楚显示屏上所以的数字显示:



- 6. 实验过程中所遇到的问题,解决方法和建议
 - 6.1 【C语言语法】变量的申明
 - 6.1.1 问题的描述

我一开始的循环是这样写的:

for (int i = 0; i < length; i++){</pre>

//Do Some Thing

}

但是我发现标准 C 语言不支持临时变量在 for 循环中定义

6.1.2 解决方法

在函数的开始申明变量,之后再使用变量

```
int i;
for (i = 0; i < length; i++){
    //Do Some Thing
}</pre>
```

6.2 【LCD1602】显示器字符的去除

6.2.1 问题的描述

写字符串的函数

只能对 LCD1602 上面的字符进行改变,但是无法删除。


6.2.2 解决方法

当有删除字符的操作时,先**清除屏幕内容**,再**加载删除后的内容**。

6.3 【LCD1602】屏幕的移动

6.3.1 问题的提出

按照课本上的代码,每当我输入一个字符时,整个屏幕都会向左移动。但是按 照要求,第1行为设计者信息,这个是不希望移动的,第二行是可以移动的



添加数字前

添加数字后

6.3.2 解决方法

在 LCD1602 初始化时,**设置为整屏不移动**,以保持第一行正常移动;记录每次输入值,**通过软件算法给出需要显示在 LCD** 上的数字,实现第二排的移动。

1. 更改 LCD1602 初始化设置


2. 通过软件算法给出需要显示在 LCD 第二排的内容

```
else if (no == 10) //输入 * 时, 去一位数字
  {
      write_command_LCD(0x01); //显示清屏
      delay(5);
      show_string_LCD(0x82, "#FU_QINGCHEN", 12);
      *(str + strlen(str) - 1) = 0;
      *(str + strlen(str)) = 0;
  }
         //输入#时,清屏
  else
  {
      *str = 0;
      write_command_LCD(0x01); //显示清屏
      delay(5);
      show_string_LCD(0x82, "#FU_QINGCHEN", 12);
      _nop_();
      delay(500);
  }
  show_string_LCD(0xC0, str, strlen(str));
  delay(5);
}
```

6.4 【Proteus】接口序号

6.4.1 问题的描述


按照电路图, [1_keyboard]引脚应该为低电平。但是测试时出现了 [1_keyboard]引脚点位不明确的现象



6.4.2 解决方法

将[AT89C51]上的接口名称由[1_keyboard]改为[1_keyboard]


(在后面多加一个空格)



6.5 【C语言程序】第3列输入与第2列相同

6.5.1 问题的描述

当键盘按下第三列的键([3],[6],[9],[#])时,读取的不是第三列的值而是第二列的值。



6.5.2 解决方法

给 PO 接口设置一个临时变量储存信息并调用后,恢复正常。