


第四章凸轮机构及其设计

§ 4-1 凸轮机构的应用及分类








盘形凸轮机构 在印刷机中的应用

等径凸轮机构 在机械加工中的应用






利用分度凸轮 机构实现转位

<u>圆柱凸轮机构</u>在机 械加工中的应用


二、凸轮机构的分类

盘形凸轮 平面凸轮机构 1. 按凸轮形状分类 移动凸轮 空间凸轮机构 凸轮机构分类 尖顶从动件 2. 按从动件型式分类 平底从动件 力锁合 3. 按凸轮高副的锁 合方式分类


- 1. 按凸轮形状分类
 - (1) 平面凸轮机构
 - 1) 盘形凸轮




2) 移动凸轮




(2) 空间凸轮机构





2.按从动件型式分类


(1) 直动尖顶从动件




对心直动尖顶从动件

偏置直动尖顶从动件


(2) 直动滚子从动件




(3) 直动平底从动件




根据运动形式的不同,以上三种从动件还可分为直动从动件,摆动从动件,平面复杂运动从动件。




摆动尖顶从动件



摆动滚子从动件




摆动平底从动件




平面复杂运动从动件


3. 按凸轮高副的锁合方式分类


1) 力锁合



2) 形锁合







凸轮机构的优缺点:

优点:

只要设计出适当的凸轮轮廓,即可使从动件实现预期的运动规律;结构简单、紧凑、工作可靠。


缺点:


凸轮为高副接触(点或线),压强较大,容易磨损, 凸轮轮廓加工比较困难,费用较高。

§ 4-2 从动件运动规律及其选择


一、凸轮机构的基本名词术语 以尖顶从动件为对象予以介绍

凸轮基圆、基圆半径 \mathbf{r}_0 推程及推程运动角 Φ 远休止及远休止角 Φ_S 回程及回程运动角 Φ' 近休止及近休止角 Φ_S' 从动件行程(\mathbf{h} , 亦称升距)






从动件运动线图:从动件位移S、速度v、加速度a与凸轮转角 φ (或时间t)之间的对应关系曲线。




位移线图



二、从动件运动规律

1. 等速运动规律




特点: 存在刚性冲击

位置: 发生在运动的起

始点和终止点

2. 等加等减速运动规律




特在位生的、和片柔置在起中的、种类的一种。

等加等减速运动规律

$$a = a_0$$

$$v = a_0 t$$

$$s = \frac{1}{2}a_0t^2$$




3. 余弦加速度(简谐)运动规律

$$S = R - R\cos\theta$$

其中:

$$R = \frac{h}{2}; \quad \frac{\theta}{\pi} = \frac{\varphi}{\phi} (\theta = \frac{\varphi}{\phi} \pi)$$


$$s = \frac{h}{2}(1 - \cos\frac{\pi}{\phi}\varphi)$$



4. 正弦加速度(摆线)运动规律


特点: 既无柔性更无刚性

油击



$$s = \overline{A_0 B} - r \sin \theta = r\theta - r \sin \theta$$

$$\theta$$
: $2\pi = \varphi$: ϕ



三、从动件运动规律的选择

在选择从动件的运动规律时,除要考虑刚性冲击与柔性冲击外,还应该考虑各种运动规律的速度幅值 v_{max} 、加速度幅值 a_{max} 及其影响加以分析和比较。



对于重载凸轮机构,应选择 v_{max} 值较小的运动规律;对于高速凸轮机构,宜选择 a_{max} 值较小的运动规律。


若干种从动件运动规律特性比较

运动规律	v_{max} $(h\omega/\delta_0)$	$\frac{a_{\text{max}}}{(h\omega^2/ \delta_0^2)}$	冲 击	应用场合
等速	1.00	8	刚性	低速轻负荷
等加速等减速	2.00	4.00	柔性	中速轻负荷
余弦加速度	1.57	4.93	柔性	中低速中负荷
正弦加速度	2.00	6.28		中高速轻负荷
3-4-5多项式	1.88	5.77		高速中负荷
改进型等速	1.33	8.38		低速重负荷
改进型正弦加速度	1.76	5.53		中高速重负荷
改进型梯形加速度	2.00	4.89		高速轻负荷


- § 4-3 按预定运动规律用作图法设计盘形凸轮廓线
- 一、对心式凸轮机构凸轮廓线的设计
- 1. 尖顶从动件

1)凸轮机构相对运动分析

凸轮运动





机架上的观察结果



凸轮上的观察个结果

2) 反转法设计原理







d. 在射线上度量出相应推杆的位移

,得尖顶轨迹点**ǐ**;

f. 光滑连接i' 得凸轮廓线。




2) 设计



2. 平底从动件

1) 分析




2) 设计

设计步骤:

a.将基圆沿-ω方向将 δ₀和 δ冶位移 线图进行对应等分;

b.过等分点作射线; 在射线上 度量出相应推杆的位移, 得尖 顶轨迹点i';


- c. 光滑连接i' 得凸轮理论廓线;
- d. 作平底线的其包络线—— 实际廓线。



- 二、偏置式凸轮廓线的设计
- 1. 尖顶从动件
- 1) 相对运动分析

结论:

- a. 偏置式凸轮机构中从动件 导路线始终切于偏置圆;
- b. 导路线与基圆交点为推杆 尖顶最低点——其始点。



2) 设计

已知条件: 凸轮转向、基圆半径偏置圆半径。


设计步骤:

a. 连接回转中心与推杆其始点, 将基圆沿-ω方向将 δ₆和 δ与位移线 图进行对应等分;

b.过等分点作偏置圆切线;并 在其上度量出相应推杆的位移


- ,得尖顶轨迹点i';
- c. 光滑连接i' 得凸轮廓线。

注意:也可在偏置圆上进行运动角等分,通过其等分点作偏置圆切线以获得导路线。




直动从动件盘形凸轮

已知: 从动件位移线图、凸轮等角速 ω (顺时针)、基圆半径 r_0 及偏距e,求凸轮的轮廓。



摆动从动件盘形凸轮

已知:从动件位移线图、凸轮等角速 ω (顺时针)、基圆半径 r_0 、中心距a、从动件长度1、从动件最大摆角 ψ_{max} 及从动件运动规律,求凸轮的轮廓。



§ 4-4 盘形凸轮机构基本尺寸的确定

一、凸轮机构中的作用力和凸轮机构的压力角

依据力平衡条件,分别由 $\sum F_x = 0$ 、 $\sum F_y = 0$ 、 $\sum M_B = 0$,有


$$-F\sin(\alpha + \varphi_1) + (F_{R1} - F_{R2})\cos\varphi_2 = 0$$

$$-G + F\cos(\alpha + \varphi_1) - (F_{R1} + F_{R2}) = 0$$


$$\mathbf{F}_{\mathbf{R}2}\cos\varphi_{2}(l+b) - \mathbf{F}_{\mathbf{R}1}\cos\varphi_{2}b = 0$$

于是有考虑摩擦时驱动力的表达式:

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{G}}{\cos(\alpha + \varphi_1) - (1 + \frac{2b}{l})\sin(\alpha + \varphi_1)\tan\varphi_2}$$



- § 4-4 盘形凸轮机构基本尺寸的确定
- 一、凸轮机构的压力角和自锁




二、按许用压力角[α]确定凸轮机构的基圆半径

$$\tan \alpha = \frac{\overline{OP}_{12} - e}{S_0 + S} = \frac{ds/d\varphi - e}{S_0 + S}$$

式中:
$$S_0 = \sqrt{r_0^2 e^2}$$

运动规律给定 $\alpha \downarrow r_0$ 个

结构不紧凑,它们大致成反比关系。



三、滚子半径的选择(Selection of Roller Radius)


1. 凸轮理论轮廓为内凹


$$\rho_{s \min} = \rho_{\min} + r_{s}$$


2. 凸轮理论轮廓为外凸时

$$\rho_{s \min} = \rho_{\min} - r_{s}$$


理论轮廓








1)当 $\rho_{min} > r_s$ 时, $\rho_{smin} > 0$, 实际轮廓为一光滑曲线。



2)当 $\rho_{min} = r_s$ 时, $\rho_{smin} = 0$,工作轮廓上出现尖点,极易磨损,会引起运动失真。



演示

3)当 $\rho_{min} < r_s$ 时, $\rho_{smin} < 0$,实际轮廓将出现交叉现象,会引起运动失真。

故:对外凸的凸轮轮廓曲线,应使滚子半径 r_s 小于理论轮廓曲线的最小曲率半径。常取 $r_s \leq 0.8 \rho_{min}$

临界压力角ac

$$\alpha_c = \arctan\{1/[(1 + \frac{2b}{l})*\tan\varphi_2]\} - \varphi_1$$

在工程实际中,为保证较高的机械效率,改善受力状况,通常规定凸轮机构的最大压力角 α_{\max} 应小于或等于某一许用压力角 $[\alpha]$ 。

即:
$$\alpha_{\max} \leq [a]$$

而凸轮机构的许用压力角则应有: [α]<< α_c 根据实践经验,推荐的许用压力角取值为: 推程:

直动从动件取 $[a] = 30^{\circ} \sim 40^{\circ}$; 摆动从动件取 $[a] = 35^{\circ} \sim 45^{\circ}$;

回程: 直动和摆动从动件荐取[a] = 70° ~ 80°。

二、按许用压力角 $[\alpha]$ 确定凸轮机构的基本尺寸


在点P₂(升程)

$$V_{2} = \omega_{1}^{*} \overline{OP_{12}}$$

$$\overline{OP_{12}} = \frac{V_{2}}{\omega_{1}} = ds/d\varphi$$

$$\tan \alpha = \frac{\overline{OP_{12}} - e}{S_{0} + S} = \frac{ds/d\varphi - e}{S_{0} + S}$$

式中: $S_{0} = \sqrt{r_{0}^{2} e^{2}}$



在点P%回程)

同理可推得:

$$\tan \alpha = \frac{\overline{OP}_{12} + e}{S_0 + S} = \frac{ds/d\varphi + e}{S_0 + S}$$

 $\tan \alpha = \frac{\overline{OP_{12+}} - e}{S_0 + S} = \frac{ds/d\varphi + e}{S_0 + S} \quad P_{12}$ 与导路线同侧取 "-";异侧取 "+"。 综合可得:

影响凸轮压力角的因素:

$$\tan \alpha = \frac{\overline{OP_{12+}} - e}{S_0 + S} = \sqrt{\frac{dS/d\varphi_+}{r_0^2 e^2} + S}$$

 $dS/d\varphi$, S——从动件运动规律 $\mathbf{r}_{\mathbf{r}}$, e ——凸轮基本尺寸

在设计凸轮时,如何选取凸轮基本尺寸($\mathbf{r}_{\mathbf{r}}$, e)保证 凸轮机构的最大压力角 a_{max} 小于或等于许用压力角[a]是工作中一个应注意的问题。

压力角

三、滚子半径的选择

1. 凸轮轮廓的内凹部分

设:实际轮廓曲率半径 ρ_a


理论轮廓曲率半径ρ

滚子半径rr

$$\rho_a = \rho + r_r$$


显然: $\rho_a > \rho$

结论:实际廓线始终存在




2. 凸轮轮廓的外凸部分





$$这里 \rho = r_r \quad \rho_a = 0$$





一般推荐: $r_r < \rho_{min}^- \Delta$

 $\Delta = 3 \sim 5$ mm


§ 4-5 空间凸轮机构简介

1. 圆柱凸轮机构







空间圆柱分度凸轮机构




2. 圆锥凸轮机构




3. 弧面凸轮机构



弧 面分 度 凸 轮 机 构



4. 球面凸轮机构



作业:

题4-1、题4-3

牵锋特束