
## 实验四十四

## 红外测温仪实验

- 一. 实验目的
- 1. 通过本实验掌握 MLX90614 的原理。
- 2. 通过实验掌握数码管基本原理
- 3. 通过实验掌握矩阵键盘的使用
- 4. 通过实验掌握 1602 的使用
- 二. 实验内容

通过 MLX90614 非接触式测得物体温度

- 三. 实验器材
- 1.主控屏+5V 电源
- 2. DCP-PRJ09 红外测温仪
- 四. 实验原理图



- 五. 实验步骤
- 1.接上电源

- 2.运行 Keil uVision 软件,新建一个工程,新建一个工程文件。将文件添加到工程中并编译,如有错,请更改直到编译成功,如有错,请更改直到编译成功
- 4.用编程器将生成的 HEX 文件烧写到单片机中,或用 STC 单片机专用的串口烧写软件,通过 MAX232 串口烧写到单片机中(只能用于 STC 单片机)。或用仿真器来执行程序,将程序下载到 仿真器中,具体方法请参考仿真器的使用一节。用编程器将生成的 HEX 文件烧写到单片机中。
- 5. 程序下完后可以看到液晶屏有温度显示,用手掌覆盖红外传感器上方 2cm 处,看到此时液晶 屏温度即为手掌的表面温度。
- 6. 按下 1 键可以看到数码管显示,用手掌覆盖红外传感器上方 2cm 处,看到此时数码管温度即为手掌的表面温度。此时液晶屏温度保持不变。
- 7. 按下除 1 键其他键,此时液晶屏又重新显示温度。

实验代码如下:			
//			
//说明:显示分为2部分:数码管显示,液晶原	<b>建显示</b>		
//按1键数码管显示,此时液晶屏保持静止			
//复位时或按除 1 键外其他键时,液晶屏显示,数码管熄灭			
//			
#include <reg52.h></reg52.h>			
#include <intrins.h></intrins.h>			
#define uint unsigned int			
#define uchar unsigned char			
#define Nack_number 10			
//***********端口定义*************************			
uchar flag;	//LCD 控制线接口		
sbit RS=P0^6;	//RS 端		
sbit RW=P0^7;	//读写端		
sbit LCDE=P3^5;	//使能端		

//mlx90614 端口定义

```
sbit SCK=P3^7;
                                     //时钟线
sbit SDA=P3^6;
                                     //数据线
                                 //温度显示第1个数码管段选
sbit DPY1 = P3^2;
sbit DPY2 = P3^3;
                                 //温度显示第2个数码管段选
sbit DPY3 = P3^4;
                                 //温度显示第3个数码管段选
sbit row1 = P0^3;
                                  //矩阵键盘第1列
sbit row2 = P0^4;
                                  //矩阵键盘第2列
sbit row3 = P0^5;
                                  //矩阵键盘第3列
sbit cow1 = P0^0;
                                  //矩阵键盘第1行
sbit cow2 = P0^1;
                                  //矩阵键盘第2行
sbit cow3 = P0^2;
                                  //矩阵键盘第3行
bdata uchar flag1;
                                  //可位寻址数据
sbit bit_out=flag1^7;
sbit bit_in=flag1^0;
uchar tempH,tempL,err;
void CALTEMP(uint TEMP);
void ReadKey(void);
void initInt();
void delay1(uint z);
void show();
```

```
uchar key_num;
uchar mah[5];
/******数码管码值定义***********************************/
uchar code LED01[]={
                     //LED 显示代码, 0-9 共阳 不带小数点的
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90;
uchar code LED02[]={
               //LED 显示代码,0-9 共阳 带小数点的
0x40,0x79,0x24,0x30,
0x19,0x12,0x02,0x78,
0x00,0x10;
bit b20ms,b100ms; //定时标志位
uchar c20ms,c100ms; //定时毫秒数
#define LCD_COMMAND 0
                          //命令
                       // 数据
#define LCD_DATA 1
                           // 清屏
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01
#define LCD_HOMING 0x02
                           // 光标返回原点
//设置显示模式****** 0x08+
#define LCD_SHOW
             0x04 //显示开
```

#define LCD_HIDE	0x00	//显示关
#define LCD_CURSOR	0x02	//显示光标
#define LCD_NO_CURSOR	0x00	//无光标
#define LCD_FLASH	0x01	//光标闪动
#define LCD_NO_FLASH	0x00	//光标不闪动
//设置输入模式************************************		
#define LCD_AC_UP	0x02	//光标右移 AC+
#define LCD_AC_DOWN	0x00	//默认 光标左移 AC-
#define LCD_MOVE	0x01	//画面可平移
#define LCD_NO_MOVE	0x00	//默认 画面不移动

//command mode 命令模式

#define RamAccess 0x00 //对 RAM 操作

#define EepomAccess 0x20 //对 EEPRAM 操作

#define Mode 0x60 //进入命令模式

#define ExitMode 0x61 //退出命令模式

#define ReadFlag 0xf0 //读标志

#define EnterSleep 0xff //进入睡眠模式

//ram address read only RAM 地址(只读)

#define AbmientTempAddr 0x03 //周围温度

#define IR1Addr 0x04

#define IR2Addr 0x05

#define LineAbmientTempAddr 0x06 //环境温度

/\*0x0000 0x4074 16500 0.01/单元

void send\_bit(void);

#define LineObj1TempAddr 0x07 //目标温度,红外温度 /\*0x27ad-0x7fff 0x3559 22610 0.02/单元 -70.01-382.19 0.01 452.2\*/ #define LineObj2TempAddr 80x0 //eepom address EEPROM 地址 //测量范围上限设定 #define TObjMaxAddr 0x00 #define TObjMinAddr 0x01 //测量范围下限设定 #define PWMCtrlAddr 0x02 //PWM 设定 #define TaRangeAddr 0x03 //环境温度设定 #define KeAddr 0x04 //频率修正系数 #define ConfigAddr 0x05 //配置寄存器 #define SMbusAddr 0x0e //器件地址设定 #define Reserverd1Addr //保留 0x0f #define Reserverd2Addr 0x19 //保留 #define ID1Addr 0x1c //ID 地址 1 #define ID2Addr 0x1d //ID 地址 2 #define ID3Addr 0x1e //ID 地址 3 #define ID4Addr 0x1f //ID 地址 4 void start(); //MLX90614 发起始位子程序 void stop(); //MLX90614 发结束位子程序 uchar ReadByte(void); //MLX90614 接收字节子程序

//MLX90614 发送位子程序

```
void SendByte(uchar number);
                                   //MLX90614 接收字节子程序
void read_bit(void);
                                   //MLX90614 接收位子程序
void delay(uint N);
                                   //延时程序
uint readtemp(void);
                                   //读温度数据
void init1602(void);
                                   //LCD 初始化子程序
void busy(void);
                                   //LCD 判断忙子程序
void cmd_wrt(uchar cmd);
                                   //LCD 写命令子程序
void dat_wrt(uchar dat);
                                   //LCD 写数据子程序
void display(uint Tem);
                                   //显示子程序
void Print(uchar *str);
                               //字符串显示程序
void main()
{
   uint Tem;
                                       //温度变量
   initInt();
   SCK=1;
   SDA=1;
   delay(4);
   SCK=0;
   delay(1000);
   SCK=1;
   init1602();
                                       //初始化 LCD
   while(1)
   {
```

```
{
      b100ms=0;
      ReadKey();
     }
     if(key_num==1)
                       //按下1键时,进行数码管显示
     {
      Tem=readtemp();
      CALTEMP(Tem);
      show();
     }
     if(key_num!=1) //液晶屏显示
     {
     Tem=readtemp();
                                //读取温度
     cmd_wrt(0x01);
                                //清屏
     Print(" Temperature: "); //显示字符串 Temperature: 且换行
     display(Tem);
                             //显示温度
      Print(" ^C");
                          //显示摄氏度
     delay(100000);
                                //延时再读取温度显示
     }
  }
}
```

//每 100ms 扫描一次键盘

while(b100ms)

```
void Print(uchar *str)
                                 //字符串显示程序
{
   while(*str!='\0')
                                 //直到字符串结束
   {
                                 //转成 ASCII 码
      dat_wrt(*str);
                                     //指向下一个字符
      str++;
   }
}
//------输入转换并显示(用于 LCD1602)------
void display(uint Tem)
{
   uint T,a,b;
   T=Tem*2;
   if(T>=27315)
                                 //温度为正
   {
      T=T-27315;
                                     //
      a=T/100;
                                 //温度整数
      b=T-a*100;
                                     //温度小数
      if(a>=100)
                                     //温度超过 100 度
      {
          dat_wrt(0x30+a/100); //显示温度百位
          dat_wrt(0x30+a%100/10);
                                    //显示温度十位
          dat_wrt(0x30+a%10);
                                    //显示温度个位
      }
```

```
{
      dat_wrt(0x30+a%100/10);
                                //显示温度十位
      dat_wrt(0x30+a%10);
                                //显示温度个位
   }
   else
                             //温度不超过 10 度
   {
      dat_wrt(0x30+a);
                             //显示温度个位
   }
   dat_wrt(0x2e);
                                //显示小数点
   if(b>=10)
                             //温度小数点后第1位数不等于0
   {
   dat_wrt(0x30+b/10);
                                //显示温度小数点后第1位数
   dat_wrt(0x30+b%10);
                                //显示温度小数点后第2位数
   }
                             //温度小数点后第1位数等于0
   else
   {
      dat_wrt(0x30);
                                //显示温度小数点后第1位数0
      dat_wrt(0x30+b);
                             //显示温度小数点后第2位数
   }
}
else
                             //温度为负
{
   T=27315-T;
   a=T/100;
```

//温度超过 10 度

else if(a > = 10)

```
dat_wrt(0x2d);
                               //显示负号
     if(a>=10)
                            //温度低于负 10 度
     {
        dat_wrt(0x30+a/10);
                               //显示温度十位
        dat_wrt(0x30+a%10);
                               //显示温度个位
     }
     else
                            //温度高于负 10 度
     {
        dat_wrt(0x30+a);
                            //显示温度个位
     }
     dat_wrt(0x2e);
                               //显示小数点
     if(b>=10)
                            //温度小数点后第1位数不等于0
     {
        dat_wrt(0x30+b/10);
                               //显示温度小数点后第1位数
        dat_wrt(0x30+b%10);
                               //显示温度小数点后第2位数
     }
                            //温度小数点后第1位数等于0
     else
     {
        dat_wrt(0x30);
                               //显示温度小数点后第1位数0
                           //显示温度小数点后第2位数
        dat_wrt(0x30+b);
     }
  }
}
```

b=T-a\*100;

```
void CALTEMP(uint TEMP)
{
      uint T;
      uint a,b;
      uchar A4, A5, A6, A7, A8;
      T=TEMP*2;
      if(T>=27315)
            {
               T=T-27315;
               a=T/100;
               b=T-a*100;
               if(a>=100)
                   {
                      A4=a/100;
                      a=a%100;
                      A5=a/10;
                      a=a%10;
                      A6=a;
                    }
               else if(a>=10)
                    {
                      A4=0;
                      A5=a/10;
                      a=a%10;
                      A6=a;
```

```
}
    else
        {
          A4=0;
          A5=0;
          A6=a;
        }
     if(b>=10)
        {
          A7=b/10;
          b=b%10;
          A8=b;
        }
     else
        {
          A7=0;
         A8=b;
         }
   }
else
    {
       T=27315-T;
       a=T/100;
       b=T-a*100;
       A4=9;
```

```
if(a>=10)
   {
       A5=a/10;
       a=a%10;
       A6=a;
   }
 else
     {
       A5=0;
       A6=a;
    }
 if(b>=10)
     {
       A7=b/10;
       b=b%10;
       A8=b;
    }
 else
   {
       A7=0;
       A8=b;
   }
}
mah[4]=A4;
mah[3]=A5;
```

```
mah[2]=A6;
               mah[1]=A7;
               mah[0]=A8;
}
//-----
void start(void)
                                       //停止条件是 SCK=1 时, SDA 由 1 到 0
{
   SDA=1;
   delay(4);
   SCK=1;
   delay(4);
   SDA=0;
   delay(4);
   SCK=0;
   delay(4);
}
void stop(void)
                                           //停止条件是 SCK=1 时, SDA 由 0 到 1
{
   SCK=0;
   delay(4);
   SDA=0;
   delay(4);
    SCK=1;
   delay(4);
```

```
SDA=1;
}
//-----发送一个字节------
void SendByte(uchar number)
{
   uchar i,n,dat;
   n=Nack_number;
                                         //可以重发次数
   Send_again:
   dat=number;
   for(i=0;i<8;i++)
                                     //8 位依次发送
   {
       if(dat&0x80)
                                         //取最高位
       {
                                         //发1
           bit_out=1;
       }
       else
       {
           bit_out=0;
                                         //发0
       }
       send_bit();
                                         //发送一个位
       dat=dat<<1;
                                         //左移一位
   }
                                         //接收1位 应答信号
   read_bit();
    if(bit_in==1)
                                     //无应答时重发
   {
```

```
stop();
       if(n!=0)
       {
                                       //可以重发 Nack_number=10 次
           n--;
           goto Repeat;
                                      //重发
       }
       else
       {
           goto exit;
                                          //退出
       }
   }
   else
   {
       goto exit;
   }
Repeat:
   start();
                                       //重新开始
   goto Send_again;
                                       //重发
                                          //退出
   exit:;
}
//-----发送一个位-----
void send_bit(void)
{
   if(bit_out==1)
   {
```

```
SDA=1;
                                           //发1
   }
   else
    {
       SDA=0;
                                           //发0
   }
   _nop_();
   SCK=1;
                                           //上升沿
   delay(4);delay(4);
   SCK=0;
   delay(4);delay(4);
}
//-----接收一个字节------
uchar ReadByte(void)
{
   uchar i,dat;
   dat=0;
                                           //初值为0
   for(i=0;i<8;i++)
   {
       dat=dat<<1;
                                           //左移
                                           //接收一位
       read_bit();
       if(bit_in==1)
       {
                                           //为1时对应位加1
           dat=dat+1;
       }
```

```
}
   SDA=0;
                                        //发送应答信号 0
   send_bit();
                                        //带回接收数据
   return dat;
}
//-----接收一个位------
void read_bit(void)
{
   SDA=1;
                                        //数据端先置1
   bit_in=1;
   SCK=1;
                                        //上升沿
   delay(4); delay(4);
   bit_in=SDA;
                                        //读数据
   _nop_();
   SCK=0;
   delay(4);delay(4);
}
//-----
uint readtemp(void)
{
   SCK=0;
                                    //开始条件
   start();
   SendByte(0x00);
                                    //发送从地址 00
```

```
start();
                                //开始条件
   SendByte(0x01);
                               //读从地址 00
   bit_out=0;
   tempL=ReadByte();
                                   //读数据低字节
   bit_out=0;
   tempH=ReadByte();
                                   //读数据高字节
   bit_out=1;
   err=ReadByte();
                                   //读错误信息码
                                   //停止条件
   stop();
   return(tempH*256+tempL);
}
void init1602(void)
                               //初始化 LCD
{
   cmd_wrt(0x01);
                                   //清屏
                                   //开显示,不显示光标,不闪烁
   cmd_wrt(0x0c);
                                   //完成一个字符码传送后, 光标左移, 显
   cmd_wrt(0x06);
示不发生移位
   cmd_wrt(0x38);
                                   //16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
}
void busy(void)
                                //LCD 忙标志判断
{
   flag=0x80;
                                   //赋初值 高位为1 禁止
   while(flag&0x80)
                               //读写操作使能位禁止时等待 继续检测
```

//发送命令

SendByte(0x07);

```
{
       P1=0xff;
       RS=0;
                                      //指向地址计数器
       RW=1;
                                      //读
       LCDE=1;
                                  //信号下降沿有效
       flag=P1;
                                  //读状态位 高位为状态
       LCDE=0;
   }
}
                                  //写命令子函数
void cmd_wrt(uchar cmd)
{
   LCDE=0;
                                      //检测 读写操作使能吗
   busy();
   P1=cmd;
                                      //命令
   RS=0;
                                      //指向命令计数器
   RW=0;
                                      //写
                                      //高电平有效
   LCDE=1;
   LCDE=0;
}
void dat_wrt(uchar dat)
                                  //写数据子函数
{
                                      //检测 读写操作使能吗
   busy();
   LCDE=0;
   if(flag==16)
   {
```

```
RS=0;
                                      //指向指令寄存器
       RW=0;
                                      //写
       P1=0XC0;
                                  //指向第二行
                                      //高电平有效
       LCDE=1;
       LCDE=0;
   }
   RS=1;
                                      //指向数据寄存器
   RW=0;
                                      //写
   P1=dat;
                                  //写数据
                                      //高电平有效
   LCDE=1;
   LCDE=0;
}
//-----延时------
void delay(uint n)
{
   uint j;
   for(j=0;j< n;j++)
   {
       _nop_();
   }
}
//-----定时器初始化函数------
void initInt()
{
```

```
//定时器 1 设置 1ms 定时
   TH1=(65536-1000)/256;
   TL1=(65536-1000)%256;
                                    //开总中断
   EA=1;
   ET1 = 1;
                                //开定时器 T1 中断
   TR1 = 1;
                                   //启动定时器 T1
}
//-----定时器中断处理函数------
void timer1handle() interrupt 3 //定时器 3 1ms 中断
{
   TH1=(65536-1000)/256;
   TL1=(65536-1000)%256;
   c20ms++;
   c100ms++;
   if(c20ms >= 20)
                 //20ms 计时器
   {
      c20ms = 0;
      b20ms = 1;
   }
   if(c100ms >= 50) //100ms 计时器
      c100ms = 0;
      b100ms = 1;
   }
```

//定时器1方式1

TMOD = 0x10;

```
}
//-----温度显示函数------
void show()
{
   DPY1=0;
   P2=LED01[mah[3]]; //转换 8 位数显示,不带小数点的
   delay1(2);
   P2=0xFF;
   DPY1=1;
   DPY2=0;
   P2=LED02[mah[2]]; //转换 8 位数显示,带小数点的
   delay1(2);
   P2=0xFF;
   DPY2=1;
   DPY3=0;
   P2=LED01[mah[1]]; //转换 8 位数显示,不带小数点的
   delay1(2);
   P2=0xFF;
   DPY3=1;
}
```

```
void ReadKey(void)
{
               //矩阵键盘第1列,将第一列拉低,扫描是否有按键按下,第一列按键包
  row1=0;
括:1,4,7
               //矩阵键盘第2列
  row2=1;
               //矩阵键盘第3列
  row3=1;
  cow1=1;
               //矩阵键盘第1行
               //矩阵键盘第2行
  cow2=1;
  cow3=1;
               //矩阵键盘第3行
  _nop_();
              //延时函数
   if(!(cow1&cow2&cow3)) //如果有键按下,就返回,且判断是那个键值,否则继续扫描下
一列
   {
   if(cow1==0)
   key_num=1;
  if(cow2==0)
   key_num=4;
   if(cow3==0)
   key_num=7;
   return;
   }
  row1=1;
               //矩阵键盘第1列,将第一列拉低,扫描是否有按键按下,第一列按键包
括:2,5,8
  row2=0;
            //矩阵键盘第2列
               //矩阵键盘第3列
  row3=1;
```

```
cow1=1; //矩阵键盘第 1 行
  cow2=1; //矩阵键盘第 2 行
             //矩阵键盘第3行
  cow3=1;
  _nop_();
            //延时函数
  if(!(cow1&cow2&cow3)) //如果有键按下,就返回,且判断是那个键值,否则继续扫描下
一列
  {
  if(cow1==0)
  key_num=2;
  if(cow2==0)
  key_num=5;
  if(cow3==0)
  key_num=8;
  return;
  }
  row1=1;
              //矩阵键盘第1列,将第一列拉低,扫描是否有按键按下,第一列按键包
括:3,6
         //矩阵键盘第2列
  row2=1;
              //矩阵键盘第3列
  row3=0;
              //矩阵键盘第1行
  cow1=1;
  cow2=1; //矩阵键盘第 2 行
  _nop_(); //延时函数
  if(!(cow1&cow2)) //如果有键按下,就返回,且判断是那个键值,否则继续扫描下一列
  {
  if(cow1==0)
```