
Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э17X




Примечания:

- 1 Назначение входов дискретного управления определяется настройками в меню привода.
- 2 Назначение сигнальных реле определяется настройками в меню привода.


Примерная электрическая схема подключения электроприводов ЭП4 с электронным блоком управления серии Э17X

Подключение аналогового управления (токовое управление положением)



Подключение токового датчика положения

- с электропитанием 24 В от электропривода



R – нагрузочное сопротивление, R<680 Ом

- с внешним электропитанием



Подключение токового датчика движущего момента на выходном валу привода

- с электропитанием 24 В от электропривода



R – нагрузочное сопротивление, R<680 Ом

- с внешним электропитанием

